

CAD 3D con SolidWorks® Tomo I: Diseño básico (2ª ed.) Volumen 3. Dibujos

> Pedro Company Calleja Carmen González Lluch



CAD 3D CON SOLIDWORDKS® TOMO I: DISEÑO BÁSICO (2ª edición) Volumen 3. Dibujos

Pedro Company Calleja Carmen González Lluch

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

■ Codis d'assignatura: ET1009, EM1009, EQ1009, EE1009, ET1028, EM1025, DI2028, SDI122



Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana http://www.tenda.uji.es e-mail: publicacions@uji.es

© De la teoria: Pedro Company Calleja

© De los problemas: Pedro Company Calleja y Carmen González Lluch

© De la presente edición: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2022

www.sapientia.uji.es Primera edición, 2013 Segunda edición, 2021

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia176 (volumen 1) DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia182 (volumen 2) DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia183 (volumen 3)

ISBN obra completa: 978-84-18432-79-8 ISBN volumen 1: 978-84-18432-81-1 ISBN volumen 2: 978-84-18432-84-2 ISBN volumen 3: 978-84-18951-32-9



Publicacions de la Universitat Jaume I es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional, www.une.es.



Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías y organizaciones.

INFORMACIÓN SOBRE SOLIDWORKS CORPORATION

SolidWorks Corporation, una empresa de Dassault Systèmes S.A. (Nasdaq: DASTY, Euronext París: N°13065, DSY, PA), desarrolla y comercializa software para el diseño mecánico, el análisis y la gestión de datos de producto. Es el principal proveedor de software de diseño mecánico 3D en el mercado. SolidWorks es líder del mercado en número de usuarios en producción, satisfacción del cliente de ingresos. Si desea conocer las últimas noticias o bien obtener información o una demostración en línea en directo, consulte la página Web de la empresa (www.solidworks.es) o bien llame al número de teléfono 902 147 741.

ÍNDICE

Agradecimientos	11
Introducción	13
¿Quién puede sacar provecho de este libro?	13
¿Por qué hay que aprender CAD 3D?	14
¿Por qué un libro con "teoría de CAD?	14
¿Qué se puede aprender con este libro?	15
¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro?	15
¿Qué formato tiene este libro?	16
¿Cómo se puede utilizar este libro?	16
¿Qué cambios hay en esta segunda edición?	17
¿Cómo se organiza el libro?	
Volumen 3. Dibujos	21
Capítulo 3.0. Fundamentos de dibujos de ingeniería	23
Introducción	
Soporte	32
Contenido	34
Organización	39
Conclusiones	
Para repasar	41

Capítulo 3.1. Configuración de dibujos	43
Introducción	45
Ноја	46
Complementos	53
formatos	
Tipos de líneas	66
Capas	71
Plantillas	73
Calidad	81
Válido	82
Claro	85
Rúbrica	87
Conclusiones	89
Para repasar	90
Capítulo 3.1.1. Ordenación de figuras	95
Introducción	
Agrupamiento	96
Jerarquización	105
Ejercicio 3.1.1. Formato A4 vertical UJI	111
Ejercicio 3.1.2. Formato derivado	
Ejercicio 3.1.3. Configuración de una plantilla de dibujo	141

Capítulo 3.2. Dibujos ortográficos de piezas	161	Capítulo 3.2.2. Cortes y otros convencionalismos	223
Introducción		Convencionalismos	223
Vistas ortográficas	164	Vistas cortadas	224
Convencionalismos	172	Vistas especiales	233
Cortes	174	Para repasar	
Ejes	177	Para saber más	
Geometría suplementaria	178		
Anotaciones	181	Capítulo 3.2.3. Cotas	
Calidad	186	Introducción	
Completo		Símbolo	238
Consistente	188	Líneas auxiliares	239
Conciso	190	Línea de cota	241
Claro	191	Flechas	242
Intención de diseño		Cifra de cota	244
Rúbrica		Cotas especiales	246
Conclusiones	198	Indicadores	
Para repasar	199	Método	252
Capítulo 3.2.1. Sistema multivista	203	Tipos de cotas	256
Introducción	203	Secuencia de acotación	258
Diédrico	205	Referencias	260
Tercera proyección	206	Disposición de las cotas	264
Sistema multivista	207	Para repasar	275
Referencias	212	•	
Sin referencias	214	Ejercicio 3.2.1. Cuerpo de mordaza	
Vistas particulares	215	Ejercicio 3.2.2. Dibujo del tornillo	
Para repasar	219	Ejercicio 3.2.3. Soporte de toma de corriente	321
Para estudiar la aplicación práctica	220	Ejercicio 3.2.4. Balancín	345
Para saber más	221	Ejercicio 3.2.5. Logotipo	377

Capítulo 3.3. Dibujos pictóricos de piezas	403	Ejercicio 3.3.1. Sacapiñones	517
Introducción	405	Ejercicio 3.3.2. Dibujo del soporte roscado	545
Vistas pictóricas	407	Ejercicio 3.3.3. Dibujo del soporte con nervios	
Convencionalismos	423	Ejercicio 3.3.4. Brida esférica	
Anotaciones	435	Ejercicio 3.3.5. Dibujo de la base de arnés	613
Vistas realistas	437	Ejercicio 3.3.6. Caja Cornell con bolas	639
Conclusiones	441		
Para repasar	442	Capítulo 3.4. Dibujos de ensamblaje	671
		Introducción	673
Capítulo 3.3.1. Vistas axonométricas	445	Normas de representación	677
Vistas	445	Contenidos	678
Ángulos	448	Montaje	679
Coeficientes	450	Funcionalidad	681
Trazado	452	Componentes	684
Clasificación	455	Marcas	686
Axonometría ortogonal	456	Lista de despiece	691
Axonometría oblicua		Calidad	703
Para repasar	462	Completo	704
Para saber más	463	Consistente	705
		Conciso	706
Capítulo 3.3.2. Renderizado	465	Claro	
Introducción	465	Intención de diseño	
Proceso de renderizado	466	Rúbrica	
Remuestrear el modelo	467	Conclusiones	
Vistas en perspectiva	469	Para repasar	
Añadir texturas	474	Para saber más	719
Añadir escenas	482	Capítulo 3.4.1. Convencionalismos de dibujos	
Añadir luces	487	de ensamblaje	721
Calcular fotorrealismo	498	Introducción	
Conclusiones	514	Rayados	
Para repasar		Piezas advacentes	

Cortes	727	Conclusiones	944
Representaciones simbólicas	728	Para repasar	945
Ensamblajes simplificados		Capítulo 3.5.2. Visualización gráfica de datos	
Conclusiones		Introducción	
Para repasar		Tipos	
Para saber más	735	Correlaciones	
Ejercicio 3.4.1. Dibujo de ensamblaje de regleta	737	Redes	
Ejercicio 3.4.2. Dibujo de ensamblaje de la válvula		Mapas	
de seguridad	767	Dimensiones	
Ejercicio 3.4.3. Dibujo de ensamblaje del filtro de aire		Engaños	
Ejercicio 3.4.4. Dibujo de polea de aparato de gimnasio		Calidad	
		Conclusiones	993
Capítulo 3.5. Dibujos de esquemas y gráficas	875	Para repasar	994
Definición	877	E' ' ' 251 E 1'1/1' 1	
Tipos	881	Ejercicio 3.5.1. Esquema hidráulico de prensa	005
Figuras		para comprimir latas	
Símbolos	888	Ejercicio 3.5.2. Instalación para etapa de calentamiento	
Flujo	901	Ejercicio 3.5.3. Representar datos	
Conclusiones	912	Ejercicio 3.5.4. Climograma de Castelló	
Para repasar	913	Ejercicio 3.5.5. Gráficas engañosas	1.061
Para saber más		Capítulo 3.6. Organización de los dibujos de productos	1.075
Capítulo 3.5.1. Semántica gráfica	917	Introducción	
Introducción	917	Documento Planos	1.078
Convenciones	920	Organización	1.081
Señales 3D	922	Jerarquización	1.081
Percepción	925	Índice de dibujos	1.085
Niveles	926	Gestión de dibujos	1.092
Leyes de la Gestalt	930	Copiar	1.095
Variables de la imagen	933	Agrupar	
Relaciones perceptibles	937	Revisar	1.099

Calidad	Para repasar	1.301
Válido		
Completo	Capítulo 3.7.1. Piezas características	
Consistente	Introducción	
Conciso	Piezas características	
Claro	Ejes y árboles	
Intención de diseño	Ruedas	
Rúbrica	Chavetas	
Conclusiones	Pasadores	
Para repasar		
•	Juntas	
Ejercicio 3.6.1. Conjunto de planos de válvula antirretorno 1.117	Detección de piezas estándar y características	
Ejercicio 3.6.2. Conjunto de planos de la toma de corriente 1.153	Para repasarPara saber más	
Ejercicio 3.6.3. Conjunto de planos del depósito a presión 1.175	Para sauci mas	1.321
Ejercicio 3.6.4. Cilindro neumático de doble efecto 1.193	Capítulo 3.7.2. Ingeniería Inversa Geométrica	1.323
	Ingeniería inversa	
Capítulo 3.7. Análisis técnico de productos		
Introducción	Preproceso	
Piezas	Captura de datos	1.332
Ensamblajes	Escaneo 3D	
Piezas estándar	Posproceso	1.339
Montaje	Mallado	1.340
Análisis funcional	Reconstrucción de superficies	1.344
Ejemplo 1	Características	1.351
Ejemplo 2	Para saber más	1.358
Desambiguación 1.276	Ciaminio 2.7.1 Hamavilla	1 261
Redundancia 1.278	Ejercicio 3.7.1. Horquilla	
Omisión	Ejercicio 3.7.2. Cuerpo de válvula	
Contraducción 1.282	Ejercicio 3.7.3. Válvula de bola acodada Ejercicio 3.7.4. Reductor	
Polisemia 1.285		
Ingenieria inversa 1.288	Ejercicio 3.7.5. Pinza de chapista	
Conclusiones 1.300	J	
Conclusiones	Ejercicio 3.7.7. Válvula de purga	1.311

Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin la paciencia y el apoyo constante de nuestras familias.

Merece una mención especial nuestros compañeros Miquel Gómez-Fabra y Margarita Vergara, por su entusiasmo en la revisión del documento y por sus innumerables consejos.

Por último, también ha sido importante la ayuda del Servei de Comunicació i Publicacions, para editar y maquetar un documento final complejo por su tamaño y su formato especial.

A todos ellos queremos agradecerles su contribución desinteresada para completar y mejorar esta obra.

Hoy en día existen programas de ordenador dirigidos a diferentes tipos de usuarios y orientados hacia todo tipo de usos (el término informático de «aplicaciones» sirve como referencia genérica para todos estos programas). Una de las familias de aplicaciones del ordenador con más éxito y más tradición en el mundo de la ingeniería se da en el ámbito del diseño y el proyecto, y se conoce con el término genérico de Diseño Asistido por Ordenador, o por el acrónimo CAD. Las aplicaciones CAD que se centran en el diseño de productos industriales se suelen denominar como CAD mecánico (MCAD), para distinguirlas de aquellas otras aplicaciones más centradas en la arquitectura, o en otros ámbitos más especializados como el textil.

Las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador guardan relación con diferentes campos, que van desde la informática hasta la gestión de procesos. Por consiguiente, se pueden estudiar desde puntos de vista bastante diferentes. En este libro se presentan los fundamentos y se muestra el modo de uso de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador mediante modelos tridimensionales (CAD 3D) que se fundamentan en la geometría constructiva, y resultan relevantes para asistir durante el diseño de detalle a un diseñador industrial o un ingeniero de producto.

¿Quién puede sacar provecho de este libro? ¿Por qué hay que aprender CAD 3D? ¿Por qué un libro con «teoría» de CAD? ¿Qué se puede aprender con este libro? ¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro? ¿Qué formato tiene este libro? ¿Cómo se puede utilizar este libro? ¿Qué cambios hay en esta segunda edición?

¿Quién puede sacar provecho de este libro?

El libro está dirigido a los estudiantes de ingeniería (especialmente de las ingenierías del ámbito industrial), y a los diseñadores y proyectistas que desean aprender a utilizan aplicaciones CAD 3D como herramienta para desarrollar sus diseños y/o sus proyectos de ingeniería.

Si usted ya diseña y/o desarrolla proyectos de ingeniería, o tiene intención de hacerlo, entonces debe trabajar con herramientas CAD 3D, y este libro le ayudará a ser más consciente de sus posibilidades y a aprovechar mejor los recursos que dichas herramientas ponen a su disposición.

Por último, el libro también es útil para los responsables de oficinas de diseño o proyectos, porque pueden encontrar criterios para seleccionar una aplicación CAD 3D, reestructurar el proceso de diseño—especialmente el flujo de documentación—o sacar el máximo provecho a la implantación y utilización de aplicaciones CAD 3D.

¿Por qué hay que aprender CAD 3D?

Se debe utilizar el CAD 3D porque potencia la creatividad, dado que permite explorar diferentes soluciones de diseño en breve tiempo. También aumenta la productividad. En cualquier empresa relacionada con el diseño o los proyectos de ingeniería se consigue una reducción importante (de tiempo y dinero) del proceso de diseño, respecto a los métodos basados en instrumentos tradicionales o en aplicaciones CAD 2D.

Usar CAD 3D para diseñar o proyectar requiere un aprendizaje, porque se debe modelar en lugar de dibujar. Para producir modelos virtuales se debe usar el lenguaje gráfico, que está arraigado en los ámbitos del diseño y el proyecto de ingeniería. Pero todo lenguaje está condicionado por las herramientas y los canales de los que se sirve, por lo que una persona que está aprendiendo a utilizar el lenguaje gráfico para diseñar o proyectar, debe acomodar dicho aprendizaje en función de la herramienta CAD 3D. Por consiguiente, para los diseñadores y proyectistas expertos, que conocen bien los instrumentos tradicionales y las aplicaciones CAD 2D, así como la forma de trabajar con ellos, también es necesario aprender a trabajar con la nueva herramienta. Porque el cambio de delinear a modelar modifica muchos aspectos de la forma de utilizar dicho lenguaje. En consecuencia, adquirir habilidad en el empleo de la nueva herramienta no es suficiente. Se requiere un nuevo enfoque global, puesto que los conocimientos teóricos en los que se sustentaba la utilización de las herramientas de delineación son necesarios, pero no son suficientes cuando se extrapolan a un entorno de modelado.

En definitiva, tanto los aprendices como los diseñadores y proyectistas expertos en CAD 2D, deben aprender a utilizar las aplicaciones CAD 3D como herramientas para desarrollar diseño o proyectos de ingeniería.

¿Por qué un libro con «teoría» de CAD?

Entendemos que el estudio de cualquier disciplina en Ingeniería debe estar orientado hacia la práctica («saber hacer»). Pero, conseguir habilidad en cualquier disciplina es difícil y poco útil si el entrenamiento que se sigue para alcanzar dicha habilidad no está respaldado por el conocimiento («saber»). Es decir, que la habilidad debe entenderse como tener práctica en el manejo del conjunto de técnicas que se utilizan para poner el conocimiento en acción. Aunque, cabe insistir, sin conocimiento no puede haber acción válida.

En particular, el estudio del modelado asistido por ordenador, también debe estar orientado hacia la práctica, es decir, saber hacer modelos. Pero, frente a quienes consideran innecesario un conocimiento teórico relacionado con el CAD, debemos remarcar que nosotros sí consideramos necesaria tal componente teórica, entendida como el conjunto de fundamentos y conceptos que facultan para elaborar estrategias. No obstante, opinamos que es condición indispensable la introducción del nivel de abstracción apropiado para que la teoría tenga interés. Es decir, que no creemos que enseñar pormenores de versiones particulares de cualquier aplicación se pueda considerar «teoría». Aunque es indudable que es una fase del aprendizaje por la que necesariamente se debe pasar. Y también es indudable que se necesita ayuda para superar esta fase, por lo que el libro también contiene explicaciones detalladas de tácticas apropiadas para ejecutar las estrategias elaboradas a partir de los planteamientos más teóricos. Por ello, todos los ejercicios tienen una primera parte de estrategia, seguida de una explicación detallada de ejecución de la misma.

Entendemos que introducir aspectos generales de la utilidad de una aplicación CAD genérica en el proceso de diseño sí que supone un

fundamento teórico, porque ayuda a cualquier usuario de cualquier aplicación a tener un marco conceptual que le permita sacar provecho de la herramienta que está utilizando. Dicho en otras palabras, los conocimientos teóricos deben servir para que los usuarios de las aplicaciones CAD adquieran el conocimiento que les capacite para saber diseñar mediante modelos.

En definitiva, entendemos que la teoría debe enseñar los conceptos generales del CAD, sin caer ni en una excesiva pormenorización o contextualización de un software concreto, ni tampoco en conceptos que tan solo resulten útiles a quienes tienen que diseñar e implementar nuevas aplicaciones CAD.

Los conceptos generales del CAD provienen de la geometría constructiva, que se fundamenta en la geometría métrica y utiliza recursos de la geometría descriptiva. Si bien los recursos de la geometría descriptiva aplicables cuando se usan aplicaciones CAD 2D son casi idénticos a los recursos clásicos basados en el empleo de instrumentos tradicionales, la geometría descriptiva debe sufrir una adaptación importante cuando se trabaja en un entorno CAD 3D. Es por ello que el libro incluye unas lecciones «cero», en las que se revisan y recopilan aquellos conocimientos de geometría métrica y descriptiva que son pertinentes para un curso de geometría constructiva basado en herramientas CAD 3D.

¿Qué se puede aprender con este libro?

El objetivo formativo del texto es presentar las diferentes técnicas de modelado basado en los conceptos de geometría paramétrica y variacional, y diseño orientado a elementos característicos («features»). El objetivo instrumental es el aprendizaje del manejo de un sistema de modelado

sólido avanzado para generar modelos virtuales y obtener representaciones complejas de los diseños.

También se presentan las técnicas de ensamblaje de modelos, y de extracción de documentación técnica normalizada.

Al acabar el libro, el lector será capaz de:

- Conocer y comprender los métodos de modelado y ensamblaje virtual.
- Modelar piezas usadas habitualmente en el diseñoindustrial.
- Ensamblar conjuntos a partir de los modelos virtuales de las piezas que los componen.
- Extraer dibujos de ingeniería a partir de los modelos o los ensamblajes virtuales.
- Gestionar anotaciones de ingeniería, tanto en dibujos como en modelos 3D.

¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro?

Los conocimientos y habilidades con que el lector debe contar para sacar el máximo provecho de este libro son de dos tipos. Por una parte, se requiere un conocimiento elemental de los componentes físicos («hardware») de una estación de trabajo gráfica, y un conocimiento elemental de la utilización de un ordenador de tipo personal. Por otra parte, se requieren conocimientos de expresión gráfica. En concreto, los conocimientos geométricos necesarios para facilitar la concepción y estudio de formas, y los que capacitan para utilizar las normas de dibujo técnico.

Detallando más, el lector debe tener experiencia en la gestión de recursos de un ordenador personal (manejo de ficheros, utilización de

periféricos, etc.). Y debe tener suficientemente desarrollada la capacidad de visión espacial, entendiendo por tal la preparación necesaria para asociar las figuras planas que se obtienen por proyección, con los cuerpos tridimensionales de los cuales se obtienen. El lector también debe conocer los recursos y técnicas necesarias para conseguir la correcta representación en dos dimensiones de los productos industriales tridimensionales. Se precisa, en definitiva, que el lector sea capaz de aplicar los sistemas de representación y las normas y convencionalismos, para el estudio y la descripción de las formas usadas en Ingeniería.

Además de los requisitos formativos citados, se aconsejan los siguientes requisitos instrumentales: capacitación en la delineación con aplicaciones CAD 2D, y capacitación para el dibujo a mano alzada.

La destreza en la representación a mano alzada es útil para realizar bocetos (dibujos preliminares, inacabados) y croquis (dibujos acabados, pero realizados a ojo, sin delinear las figuras y sin guardar una escala rigurosa) que permitan plantear el proceso de ejecución a seguir para resolver cualquier problema de diseño asistido por ordenador. El conocimiento de la delineación con CAD 2D es útil para asimilar con más facilidad la forma de trabajar de cualquier aplicación de modelado virtual.

Por otra parte, es conveniente simultanear el aprendizaje de los contenidos de este libro con los contenidos típicos de un curso de Dibujo Industrial. Esto es así porque este libro pone el énfasis en los aspectos directamente relacionados con el modelado virtual, pero no desarrolla de forma extensa aspectos también necesarios; tales como interpretar dibujos de ingeniería realizados por otros técnicos, realizar dibujos de ingeniería para transmitir los diseños propios, y conocer y aplicar las representaciones simbólicas de información de diseño y fabricación utilizadas habitualmente en dibujos de ingeniería.

¿Qué formato tiene este libro?

El libro tiene un formato gráfico, porque entendemos que la mejor forma de explicar la interacción con una aplicación CAD 3D es mediante imágenes apoyadas con texto. También se han utilizado algunos emoticonos para resaltar los aspectos críticos, las ideas felices o las aclaraciones sobre posibles mejoras o variantes de algunas tareas.

El libro no está formateado para ser impreso. Nace con vocación de libro electrónico. Por ello, tiene un formato apaisado, porque es el más apropiado para visualizar su contenido en una pantalla de ordenador o tableta.

Por la misma razón, el libro no contiene páginas densas, porque el objetivo no es reducir el tamaño del mismo. En un libro electrónico el número de páginas es menos importante que conseguir que cada tarea o explicación quede completamente visible en una única página. Cuando esto no se ha podido conseguir, se ha recurrido a una o más páginas de continuación. Las tareas más complejas, se han subdividido y numerado, para que cada una de las sub-tareas pudiera cumplir dicho requisito.

¿Cómo se puede utilizar este libro?

Este libro debe utilizarse para adquirir conocimientos generales sobre CAD 3D, al mismo tiempo que se adquiere la habilidad necesaria en la utilización de una aplicación CAD particular. Dichos aspectos prácticos se han resuelto mediante el programa SolidWorks®, en su versión 2017-2018.

El libro contiene tanto la parte teórica de un curso genérico de modelado virtual mediante técnicas de Diseño Asistido por Ordenador, como la práctica con la aplicación CAD 3D y, por supuesto, contiene series de ejercicios que desarrollan tareas, graduadas con nivel de dificultad creciente, para favorecer el aprendizaje de recursos cada vez más sofisticados de la aplicación CAD 3D.

Se ha considerado oportuno descomponer el texto en dos partes. Éste primer tomo reúne los conocimientos básicos de la aplicación del modelado geométrico a la fase de diseño de detalle. El segundo contiene los aspectos más avanzados.

El primer tomo completo sirve para una asignatura de nivel intermedio en el manejo del CAD 3D para la fase de diseño de detalle. Sobre la base de la experiencia actual, el tiempo mínimo de clase debería ser de 60 horas (con 15 horas de explicaciones teóricas y 45 horas de prácticas con ordenador). El tiempo de trabajo personal del estudiante debería ser el doble que el tiempo de clase: 180 horas. También es posible prescindir de algunos aspectos complementarios para impartir un curso de 45 horas (15 de teoría y 30 de prácticas, con tiempo total de trabajo del estudiante de 135 horas). Para dicho curso corto, se puede prescindir de los ejercicios más avanzados, limitándose al primero o a los dos primeros ejercicios de cada serie. Utilizando únicamente el primer tema, se puede impartir un curso básico de modelado CAD 3D, con una duración deseable de 20 horas de clase y 60 horas de trabajo del estudiante. Por último, si los fundamentos ya están adquiridos (quizá con otra aplicación CAD 3D), se puede utilizar el libro para repasar los conceptos teóricos y aplicar dichos conceptos directamente a los ejercicios más avanzados de cada serie. Así se puede confeccionar la primera parte de un curso avanzado dirigido a estudiantes con algunos conocimientos previos de CAD 3D. Dicho curso avanzado se deberá completar con los contenidos del segundo tomo.

El libro ha sido desarrollado para utilizarse como apoyo en clases presenciales, en las que el profesor debe marcar el ritmo de avance y debe resolver las dudas que aparezcan durante las prácticas. No obstante, el gran nivel de detalle de las explicaciones permite usarlo como «tutorial» de un aprendizaje autónomo. Aunque no es óptimo para tal propósito, porque: a) es un documento estático, no un tutorial interactivo, y b) porque los ejercicios están explicados asumiendo una secuencia concreta, por lo que no contienen explicaciones de detalles de ejecución que hayan sido resueltos en ejercicios anteriores.

¿Qué cambios hay en esta segunda edición?

Esta segunda edición es el resultado de reestructurar los contenidos del curso en cuatro grandes temas: modelado, ensamblaje, dibujos y anotaciones.

En la parte de modelado, hay un cambio profundo en los fundamentos geométricos del modelado paramétrico. Ahora se estudian las relaciones geométricas antes de abordar los conceptos básicos del dibujo paramétrico; el cual se estudia por separado, antes de explicar su función en el modelado paramétrico. Por ello, la anterior lección de técnicas de modelado geométrico se ha descompuesto en hasta cuatro lecciones, todas ellas con mayor contenido teórico, y con una colección de ejercicios ampliada.

La parte de ensamblajes distingue ahora más claramente los ensamblajes simples, de aquellos que tienen peculiaridades que los hacen merecedores de estudio por separado: los que incluyen piezas comerciales o estándar, los mecanismos, y los que incluyen subconjuntos. También se ha dedicado una lección específica a los ensamblajes en explosión.

El estudio de los dibujos o planos obtenidos desde modelos o ensamblajes se ha agrupado en un tema específico. Así se ha podido contextualizar mejor el proceso de extracción de los dibujos con el necesario

cumplimiento de las normas de representación. Además, se han añadido nuevas explicaciones y ejercicios encaminados a gestionar la organización de todo el conjunto de planos de un proyecto.

La ingeniería inversa es una reconstrucción de modelos de ingeniería a partir de información generalmente incompleta y/o con errores, que se apoya en estrategias de análisis técnico de productos. Puesto que la mayor parte de la información de partida son dibujos, se ha incluido una lección introductoria al análisis técnico de productos y la ingeniería inversa al final del tema de dibujos.

Las anotaciones se estudian ahora en un tema separado. A fin de poder incluir los conceptos teóricos en los que se sustentan las anotaciones más clásicas, al tiempo que se introducen nuevas formas de anotaciones, tanto en dibujos como en modelos.

Esta nueva estructura permite abordar cursos con dos enfoques diferentes. En un enfoque más «clásico», los dibujos o planos siguen siendo los documentos principales, aunque se obtienen por extracción a partir de los modelos que tienen la categoría de documentos complementarios. En este enfoque en el que «mandan los dibujos», el tema 3 es fundamental, mientras que el tema 4 enseña a gestionar unas anotaciones que se limitan a enriquecer los dibujos de diseño para convertirlos en dibujos de fabricación, inspección, etc. En un enfoque más «moderno», se puede prescindir completamente de los dibujos, o se pueden relegar a documentos meramente complementarios. En este enfoque en el que «mandan los modelos», el tema 3 es innecesario, mientras que las anotaciones sobre modelos que se estudian en el tema 4 pasan a tener un papel más destacado, porque los modelos enriquecidos con anotaciones son la fuente exclusiva, o al menos principal, de documentación de los diseños.

El último gran cambio introducido en esta segunda edición es que las rúbricas se han integrado a lo largo de todo el libro.

Las rúbricas académicas son guías de calificación, construidas a partir de un conjunto de criterios de evaluación o descriptores, que establecen las especificaciones que deben evaluarse. Estos criterios se disponen habitualmente en forma de tabla, y se puntúan en base a un conjunto de niveles de desempeño que definen el grado de cumplimiento con las especificaciones establecidas. Las rúbricas estandarizan y aceleran el proceso de evaluación, destacando los aspectos más relevantes de la materia. Por lo tanto, se debe proporcionar a los evaluadores potenciales una estrategia e instrucciones de evaluación, con el fin de que todos ellos apliquen los mismos criterios, y que estos se mantengan constantes a lo largo del tiempo. A tal propósito, los criterios de evaluación que consideramos apropiados para un curso de CAD 3D se describen con detalle en el Anexo 2.

Pero el propósito de las rúbricas debe ir más allá de la evaluación. Las rúbricas formativas pueden ser utilizadas por los propios estudiantes para determinar su nivel de progreso y para conocer las posibles debilidades que todavía tengan en su formación. Se trata de instrumentos que favorecen el aprendizaje auto-regulado (SRL por sus siglas en ingles). Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes comprendan y utilicen las rúbricas formativas. Es por ello que las mismas se describen y se utilizan progresivamente, conforme avanza la formación en las estrategias y procedimientos de modelado CAD 3D.

Las rúbricas formativas también sirven para poner el foco en los métodos y procedimientos que se pretenden fomentar. A tal fin, las rúbricas incluidas en éste libro explican «lo que cuenta»: no basta con modelar, hay que obtener modelos de calidad. Entendiendo que la calidad es un concepto complejo, que abordamos a través de las seis dimensiones detalladas en el Anexo 2.

Cabe insistir en que ignorar la calidad de los modelos CAD, o posponer su consideración hasta que se haya completado la formación en CAD no son opciones aceptables.

Ciertamente, hay dos estrategias extremas de modelado, ensamblado y extracción de dibujos. En los modelos «de ideación» se busca inmediatez. Es la apropiada para la fase de diseño conceptual, cuando el diseñador quiere la ayuda de un modelador para fijar las ideas vagas sobre un nuevo diseño. En esos casos, se busca que el proceso de modelado sea ágil, y no entorpezca el proceso creativo que está desarrollando el usuario. En contrapartida, se asume que el modelo resultante será efímero y sus carencias en calidad no tienen repercusión. Por el contrario, en la estrategia más común, se parte de que la falta de calidad afecta a la capacidad de edición y reúso de los modelos CAD «de producción», causando ineficiencias, retrasos y errores en el proceso de desarrollo de nuevos productos industriales. En entornos que tienden hacia las empresas basadas en modelos (MBE, por Model-Based Enterprise) la calidad del modelo CAD maestro es crucial, porque sirve como fuente primaria de la que se derivan todo el resto de modelos usados a lo largo del ciclo de vida de los productos.

Un diseñador formado en el hábito de modelar con calidad, sabrá renunciar a las estrategias «lentas» de modelar con calidad cuando necesite inmediatez para explorar nuevas soluciones. Mientras que un diseñador habituado a modelar de forma rápida e inconsistente, no sabrá añadir calidad cuando la necesite.

¿Cómo se organiza el libro?

Debido a su extensión, esta segunda edición está organizada como una obra en cuatro volúmenes. Cada uno de los volúmenes corresponde con uno de los cuatro temas de modelado, ensamblaje, dibujos y anotaciones.

En el primer volumen se estudia el modelado de piezas aisladas. En el segundo volumen se estudian los ensamblajes.

En este tercer volumen se estudian los dibujos. Al igual que en el segundo volumen, para obtener los dibujos es preciso disponer de modelos y ensamblajes, por lo que el volumen también sirve como repositorio de piezas modeladas y ensamblajes. Sin embargo, el objetivo principal es mostrar las técnicas de extracción de dibujos a partir de modelos y ensamblajes. El volumen trata por separado los dibujos ortográficos y pictóricos. Incluye una breve introducción al renderizado de los dibujos pictóricos. Trata luego los dibujos de ensamblajes y los dibujos de esquemas. El volumen estudia la forma de organizar todos los dibujos de un proyecto de ingeniería para formar el documento planos. El volumen acaba con un estudio introductorio de las técnicas de análisis de proyectos a partir de dibujos, así como las técnicas básicas de ingeniería inversa.

En el cuarto volumen se agrupa el estudio de todo tipo de anotaciones.

Volumen 3 Dibujos

Capítulo 3.0. Fundamentos de dibujos de ingeniería

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

Para repasar

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

Un dibujo técnico es una representación gráfica basada en criterios geométricos y normas, orientada a mostrar la geometría (forma y tamaño) de un producto



Un dibujo de ingeniería es un dibujo técnico anotado, que se usa para especificar los requisitos técnicos de un producto



Un plano es un documento que contiene un dibujo de ingeniería

Esta definición no concuerda con todas las normas vigentes: Dibujo y plano se utilizan muchas veces como sinónimos, mientras que la norma UNE-ISO 5127:2010 define plano como sinónimo de mapa



El documento Planos es un conjunto organizado de todos los dibujos que definen de forma unívoca el objeto de un proyecto de ingeniería

Introducción

Soporte

Contenido


Organización

Conclusiones



La norma UNE 157001:2014 (Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico) incluye a los planos entre los requisitos formales con que deben redactarse los proyectos de productos, obras, edificios, instalaciones y servicios

La norma UNE-EN-ISO 11442:2006 detalla los diferentes documentos que se usan en las distintas fases del ciclo de diseño, mostrando el papel importante que corresponde a los dibujos de ingeniería:



La norma UNE-EN-ISO 11442:2006 también indica que "a lo largo de las diferentes etapas del proceso de elaboración de la documentación de diseño, los datos se deben almacenar, mover y presentar de acuerdo a reglas estrictas"

Introducción

Soporte


Contenido

Organización

Conclusiones

Por tanto, los dibujos de ingeniería son:


√ Dibujos técnicos anotados, que se usan para especificar los requisitos técnicos de un producto



http://www.jp2creations.com/knobby_pull_screws.htm

Representaciones basadas en símbolos. que les dan significado claro, porque están normalizados






Con roscas en sentidos opuestos, se tensa al girar en un sentido y se destensa en el otro

Con roscas en el mismo sentido, ni se tensa ni se destensa al girar

Mala copia



FERGUSON E.S. Engineerign and the Mind's Eye, MIT Press (1992)

Documentos con validez legal para el intercambio de información entre técnicos, porque están fuertemente normalizados



Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

En el método de diseño que se utilizaba intensamente antes de la aparición de las aplicaciones CAD 3D, los dibujos de ingeniería se complementaban con modelos y prototipos:

> En el método de diseño mediante dibujos los dibujos sirven para:



- Definir los productos
- Analizar los productos
- Transmitir la información de los productos

diseño mediante modelos físicos los **modelos** sirven para:

Definir los productos

En el método de

√ Analizar los productos

Tras completar el diseño, se usan dibujos para:

Transmitir la información de los productos

Por su mayor capacidad de análisis es un método útil para diseños complejos

Por ser barato y rápido, es un método útil para diseños sencillos

> En el modelo mixto, las fases iniciales se hacen con dibujos, y las finales con modelos y prototipos

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

Los modelos virtuales o digitales son mejores:

- Son más rápidos y baratos que los dibujos
- \angle Tienen una elevada capacidad de análisis

Aunque no siempre tanta como los prototipos físicos

Pueden transmitir la información de los productos industriales

Por tanto, desaparece la necesidad de dibujos

Pero la transmisión de información mediante modelos digitales está poco normalizada



¡Por tanto, aún se usan dibujos

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

En resumen, la situación actual es:

 Los dibujos están dejando de utilizarse para definir productos industriales Se usan modelos virtuales

Los dibujos están dejando de utilizarse para analizar productos industriales

Se usan modelos virtuales

 Los dibujos siguen utilizándose para transmitir información de diseño y fabricación de productos industriales Se usan
dibujos extraídos
de forma automática desde
los modelos virtuales

¡En realidad la extracción es "semiautomática"!

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

Los dibujos de ingeniería constan de:

Soporte

Es el medio en el cual se contiene la información del documento

2 Contenido

Información que transmite el documento, basada en representaciones geométricas codificadas mediante normas

Vamos a ver que ambos están regulados por abundantes criterios, muchos de ellos normalizados

Además, los dibujos de ingeniería de un proyecto son cuantiosos, y requieren:

Organización de todo el conjunto de dibujos

	Soporte
Introducción	El coporto do cada dibujo de ingeniería debe cor una
Soporte	El soporte de cada dibujo de ingeniería debe ser una hoja de papel…
Contenido	
Organización	. ~
Conclusiones	con una tamaño normalizado, y complementada
	con una serie de elementos también normalizados

El soporte puede ser:



Ambos sirven para comunicar, y para ambos se han desarrollado protocolos que garantizan su validez legal

Ver UNE-EN ISO 11442:2006

Soporte

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

Tanto en los papeles reales como en los virtuales, el soporte incluye:

↓ El formato, que define el tamaño y aspecto de la hoja

Los criterios para elegir el formato son:

- Facilitar la reproducción, adaptando los formatos a los tamaños con los que procesan los documentos (encuadernar, reproducir, archivar, etc.), y garantizar que los cambios de escala no reduzcan la claridad
- Reducir el coste, al reducir la dispersión de posibles formatos
- Los elementos que complementan el formato:

Sirven para:

- Aumentar la legibilidad, colocando siempre la misma información en el mismo sitio
- √ Reducir el riesgo de errores de lectura

√ Elementos gráficos

Sirven para situar los contenidos en el documento

√ Elementos de designación

Sirven para identificar el documento

Contenido

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones


El contenido de los dibujos depende del tipo de proyecto, y de la finalidad del documento:

 En proyectos de productos los dibujos muestran vistas del ensamblaje, los sub-ensamblajes y las piezas individuales

Conjunto motobomba de extracción de agua, impulsada por un pequeño motor de combustión interna, con subconjunto de carburador y despiece del mismo



√ También es posible usar dibujos complementarios mostrando esquemas del funcionamiento del producto





Esquema cinemático del motor de explosión de la motobomba

Contenido

Introducción

Soporte


Contenido

Organización

Conclusiones




Las representaciones esquemáticas son más habituales en dibujos de instalaciones



Esquema de funcionamiento térmico de la caldera de recuperación de una planta de cogeneración

Aunque las instalaciones también requieren representaciones convencionales, mediante vistas, cortes y cotas

Representación convencional de una instalación de la caldera de recuperación de una planta de cogeneración



Contenido

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

En resumen, el contenido de los dibujos es una mezcla de:

Representaciones convencionales (vistas)

Se debe distinguir entre:

Vistas, que representan la geometría de los modelos siguiendo las reglas de la proyección



Convencionalismos que alteran esas vistas para destacar o simplificar algunos aspectos del objeto representado

Piezas, en donde la geometría es la información principal



Ensamblajes, en donde las relaciones entre piezas predominan

Representaciones simplificadas (esquemas)

¡Son representaciones basadas en símbolos!

En ambos casos, las representaciones se complementan con:

Anotaciones



Más detalles sobre anotaciones en Tema 4

Contenido

Introducción

Soporte

Contenido


Organización

Conclusiones

Hay muchas normas...

...para dar significado al contenido de los dibujos (incluso los aparentemente más simples)...

...porque los dibujos de ingeniería se basan es un lenguaje, que está fuertemente normalizado ...





...y está específicamente adaptado a la comunicación no ambigua de información técnica

Contenido

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

Podemos clasificar las normas por el tipo de contenido que regulan:

Vistas —

normalizadas

Convencionalismos normalizados

Anotaciones normalizadas

Principalmente vistas ortográficas, pero también pictóricas:

- √ Ortográfica (UNE-EN-ISO 5456-2:2000)
- √ Axonométrica (UNE-EN-ISO 5456-3:2000)
- ✓ Central (UNE-EN-ISO 5456-4:2002)
- √ ISO 128-30:2001. Technical drawings. General principles of representation. Part 30: Basic conventions for views

Cortes, simplificaciones y excepciones:

- ISO 128-40:2003. Technical drawings. General principles of representation.
 Part 40: Basic conventions for cuts and sections
- ✓ UNE-EN ISO 6410-1:1996. Dibujos técnicos. Roscas y piezas roscadas. Parte 1: Convenios generales
- √ UNE-EN ISO 2203:1998. Dibujos técnicos. Signos convencionales para engranajes

Dimensiones:

 \lor UNE-EN ISO 129-1:2019 documentación técnica de los productos (TPD). Representación de dimensiones y tolerancias. Parte 1: Principios generales

Especificación geométrica de productos (GPS)

- $\checkmark\,$ UNE-EN ISO 1302:2002. Indicación de la calidad superficial en la documentación técnica de productos
- UNE-EN ISO 286:2011. Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales
- UNE-EN ISO 1101:2013. Acotado geométrico. Tolerancias de forma, orientación, localización y alabeo

Indicaciones de fabricación

- $\checkmark\,$ UNE-EN ISO 2553:2014. Soldeo y procesos afines. Representación simbólica en los planos. Uniones soldadas
- √ UNE-EN 923:2006. Adhesivos. Términos y definiciones

	Organización
Introducción Soporte	Los documentos de un proyecto técnico deben incluir
Contenido	numerosos dibujos
Organización	generalmente agrupados en un
Conclusiones	volumen separado, o en un anexo del documento principal
	por lo que se necesita regular la

Dos definiciones básicas para la organización son:

√ Un documento es (UNE 157001:2014):

"Información registrada que puede considerase como una unidad en un proceso de documentación"

√ El documento Planos (o el anexo de planos) es:

"Un conjunto organizado de representaciones gráficas que describen cada uno de los elementos que componen un producto, instalación, obra o servicio; así como la forma en la que los componentes se producen, manipulan, combinan y relacionan"

organización de los dibujos de ingeniería

Conclusiones

Introducción

Soporte

Contenido

Organización

Conclusiones

1 El conjunto de los dibujos de ingeniería constituye un documento importante de los proyectos de diseño de productos industriales

2 El soporte de los dibujos son hojas sujetas a normas de tamaño y de identificación


Destacando el bloque de títulos, que debe contener diferentes campos de datos

3 El contenido de los dibujos son representaciones gráficas complementadas con anotaciones


Sujetas a normas que garantizan la interpretación unívoca del producto representado y los procesos vinculados

4 Los proyectos de ingeniería contienen numerosos dibujos, que deben cumplir unas reglas de organización


Para repasar




Capítulo 1. Principios generales de representación



Tema 3. Normalización y croquis



1.2.5 Organización e identificación de los dibujos



Section 4.
Types of engineering drawings

Capítulo 3.1. Configuración de dibujos

Capítulo 3.1.1. Ordenación de figuras

Ejercicio 3.1.1. Formato A4 vertical UJI

Ejercicio 3.1.2. Formato derivado

Ejercicio 3.1.3. Configuración de una plantilla de dibujo

Introducción

	Introduction				
Introducción Hoja Complementos	Para configurar un dibujo hay que definir el formato, que consta de:				
Formatos	1 Tamaño de la hoja de papel				
Tipos de líneas Capas	2 Complementos gráficos				
Plantillas	Z Compromotion grames				
Calidad Conclusiones	En las hojas electrónicas, también es posible configurar el comportamiento que tendrá la hoja cuando se añadan contenidos				

- 3 El comportamiento se gestiona mediante plantillas, que conservan las asignaciones de las propiedades vinculadas a cada hoja de dibujo
- Además algunas propiedades se pueden gestionar en grupo, mediante el uso de capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas


Plantillas


Calidad

Conclusiones

Los tamaños de hoja están fijados por UNE-EN ISO 5457:2000, en base a los siguientes criterios:

- Las hojas empleadas en dibujo técnico son siempre rectangulares
- En función de la relación alto-ancho, se distinguen diferentes "series" de formatos
- \checkmark En la serie principal de la norma UNE, la relación alto-ancho es $\sqrt{2}$
- √ El formato principal es el A0 (se lee "a cero") que tiene una superficie de 1 m²
- Cada formato de la serie principal se obtiene dividiendo en dos partes iguales el formato inmediatamente superior





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

El criterio básico para elegir formato es "que el dibujo quepa"



¡Elija la hoja del menor tamaño que permita la claridad y la resolución deseadas!



La claridad está vinculada a las anotaciones

¡Todas las anotaciones deben caber y ser visibles!



La resolución está vinculada a la escala

¡Las vistas se deben poder ver y medir sin errores!



La mínima longitud medible en un dibujo (≈0,5 mm) debe corresponder con la longitud más pequeña que queramos que sea posible determinar con precisión

Por ejemplo, a escala 10/1 no podremos determinar longitudes menores que 5 mm

Introducción

Para elegir escala:

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

✓ La norma de "Escalas" (UNE-EN ISO 5455:1996) recomienda:

Dibujar a tamaño natural cuando sea factible

√ Alternativamente, utilizar escalas múltiplos y fracciones de 2, 5 y 10

Para facilitar la conversión de medidas; con la consiguiente minimización de errores de ejecución e interpretación de los dibujos

- X Evite dos errores muy frecuentes:
 - Evite escalas no normalizadas, aunque permitan "ajustar" un dibujo al hueco disponible

Es incorrecto, porque se reducen los errores de apreciación, pero aumentan los errores de cálculo de escalas

No confunda el concepto de escala, y recuerde que la escala de un dibujo SIEMPRE, sin excepción, es la relación entre el dibujo y la realidad:

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



No conviene forzar las escalas para emplear el mismo formato para todos los dibujos

Por el contrario, conviene utilizar la hoja apropiada para cada dibujo de un proyecto...

...y (si son de papel real) homogeneizarlos después usando la norma UNE 1027:1995 de "Plegado de planos"

Formato	Esquema de plegado	Plegado Iongitudinal	Plegado transversal
A1 594 × 841	105 2 1 5 4 3 562 210 190 190 Doblez intermedio	20 210	
A2 420 × 594	210 192 192	18 210	4
A3 297 × 420	2 1 125 105 190	20 210	

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

En la mayoría de las aplicaciones CAD, las hojas de dibujo se crean mediante un editor específico


El procedimiento en SolidWorks® es como sigue:


√ Abra un nuevo documento, seleccionando el tipo Dibujo



Dibujo

 Seleccione un tamaño de hoja personalizado, indicando las dimensiones de la hoja





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones

✓ El programa permite gestionar diferentes hojas dentro de un mismo documento, por lo que utiliza un árbol del dibujo para gestionarlas

 ✓ Puede utilizar el menú contextual para gestionar las diferentes hojas del árbol

> Observe que la gestión de la hoja no solo incluye el tamaño, sino ciertas "propiedades"



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos


Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de línea

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones

En la mayoría de las aplicaciones CAD, los complementos gráficos se crean mediante un editor específico


El procedimiento en SolidWorks® es como sigue:

√ En la pestaña Formato de hoja, active Editar formato de hoja.



√ Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Según UNE-EN-ISO 7200:2004, los elementos de designación se agrupan en el bloque de títulos:


- ✓ Es un rectángulo de 180 mm de ancho (y la altura necesaria)
- √ Se coloca en la esquina inferior derecha del recuadro de la hoja

El bloque de títulos se divide en campos de datos

Área delimitada destinada a recibir una categoría específica de datos

Para incluir un campo de datos:

- Se delimita mediante un rectángulo
- Se emplaza en una zona del bloque de títulos
- ∃ Se identifica mediante un nombre del campo
- 4 Se rotula el texto o símbolo correspondiente



¡El texto y los símbolos deben tener un tamaño apropiado para que se puedan leer!

	Complementos					
Introducción	Según UNE-EN-ISO 7200:2004, el bloque de títulos de					
Ноја	cualquier tipo de documento incluye al menos tres zonas					
Complementos	obligatorias, que agrupan diferentes tipos de campos de datos:					
Formatos						
Tipos de líneas	Identificativos					
Capas	2 Descriptivos					
Plantillas	3 Administrativos					
Calidad						

No existe un criterio estricto de colocación de los campos de datos, pero la norma propone algún ejemplo:

Departamento responsable	rtamento responsable Referencia técnica Creado por		Aprobado por					
TECNOLOGÍA	Pedro Company	Pedro Company Pedro		edro Company				
Propietario legal		Tipo de documento	For	nato	Estado del documento			
	Den une une une		A.	3	Editado			
DEPAR	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA	Título, Título suplementario		Número de documento AB123 456-7		56-7		
Universitat	NOLOGIA	Obturador			Rev.	Fecha de edición	Idioma	Hoja
ACOSE-1		Válvula de seguridad		A	2014-02-15	es	1/5	

Conclusiones

Introducción

Hoja

Q

Los campos obligatorios en el bloque identificativo son:

/ El propietario legal—

Puede distinguir entre autor y propietario

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

El número de identificación .

Si el documento está fraccionado, se debe identificar también el número de segmento/hoja

Un segmento es una porción fija de un documento, que comparte el número de identificación con otras porciones, pero se representa y registra de forma individual

Si el dibujo forma parte de un documento de planos de un proyecto, la norma UNE 157001-2014 establece que se debe identificar el proyecto al que pertenece cada dibujo

√ La fecha

Puede ser la fecha en la cual el documento se publica por primera vez, o la de la última edición, depende de que se priorice la trazabilidad del documento o su valor legal

El bloque administrativo incluye:

- El tipo de documento Clasifica el documento por su finalidad (dibujo de pieza, de conjunto, etc.)
- √ La persona que lo ha creado
- √ La persona que lo ha aprobado

El bloque descriptivo incluye:

/ El título Describe el contenido del documento

El título suplementario Es opcional

Describe el funcionamiento, el montaje, el contexto, etc.

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

En los dibujos, es habitual incluir una cuarta zona para describir las características del contenido gráfico



Observaciones importantes sobre los campos de datos de definición de los dibujos:

- √ Si el sistema de representación es ortográfico, se indica con los símbolos y/o textos definidos en UNE-EN-ISO 5456-2:2000
- √ Indicar la escala habilita para tomar medidas del dibujo, mientras que indicar "Sin escala" impide que se tomen medidas
- √ Se puede indicar la unidad dimensional por defecto, debiendo añadirse las unidades de todas las dimensiones que no utilicen las unidades por defecto
- Si se dibujan diferentes objetos en una misma hoja, y se emplean diferentes métodos para ello, se pueden definir las características de las diferentes representaciones en cuadros leyenda separados del bloque de títulos

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad


Conclusiones

En la mayoría de las aplicaciones CAD, los bloques de títulos se crean mediante un editor específico

El procedimiento en SolidWorks® es como sigue:

√ En la pestaña Formato de hoja, active Campos de bloque de títulos.





 Alternativamente, utilice las herramientas de croquis para generar el bloque de títulos

Mientras esté activo el modo Editar formato de hoja

Introducción

Hoja



Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Es importante recordar que hay dos modos de trabajo con las hojas:

Editar formato de hoja

Sirve para modificar la propia hoja y su recuadro y cuadro de rotulación

2 Editar hoja

Sirve para editar los dibujos incluidos en la hoja

Funciona como un croquis, pero incluye herramientas específicas para crear el formato

Funcionan como "modos conmutados"

Cuando se desactiva uno se activa el otro y viceversa

¡Asegúrese de cerrar el modo editar formato de hoja cuando haya completado los cambios!

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Es ineficiente añadir el bloque de títulos y los complementos a cada hoja nueva...


...por lo que la alternativa es crear una hoja con complementos...

...y guardarla como formato para reutilizarla tantas veces como se necesite

De hecho hay formatos predefinidos, que se instalan con la aplicación

El procedimiento consiste en guardar utilizando el comando *Guardar formato de hoja*

Los formatos de hoja tienen la extensión .slddrt



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad


Conclusiones

Las hojas con formatos predefinidos se almacenan en carpetas gestionadas por el programa

Pero los formatos de usuario es mejor guardarlos en una carpeta del propio usuario

Para no perderlos al actualizar la instalación





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Puede utilizar cualquier formato de hoja previo para un nuevo dibujo, buscándolo en el momento de comenzar un dibujo nuevo:



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas


Plantillas

Calidad

Conclusiones

También puede cambiar el formato de un dibujo ya existente, editando las propiedades de la hoja e insertando el nuevo formato:

Reemplazará al actual





Puede usar este procedimiento para:

- Adaptar dibujos ya existentes a otras normas de presentación
- Asignar un formato diferente a cada hoja de un dibujo de múltiples hojas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Para definir diferentes *tipos de líneas*, las normas UNE-EN ISO 128-20:2002 e ISO 128-24:2014 utilizan tres variables semánticas:

- √ La talla, donde básicamente se debe distinguir entre:
 - √ Líneas *gruesas* para elementos principales
 - √ Líneas *finas* para elementos auxiliares

Entre una línea fina y una línea gruesa debe haber una diferencia de al menos dos grosores de la gama de anchuras normalizada (0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0.7; 1; 1,4; 2)

- √ La forma, vinculada a diferentes finalidades:
 - √ Líneas continuas para representar elementos vistos (aristas, contornos, representaciones esquemáticas de conexiones eléctricas, etc.)
 - Líneas de trazos para elementos ocultos
 - √ Líneas de trazo y doble punto para elementos complementarios
 - √ Líneas de trazo y punto para ejes
- √ La orientación <

Viene condicionada por la naturaleza geométrica de la representación, salvo la orientación de la línea fina a mano alzada que debe ser irregular

El color no está recomendado ...

...pero puede usarse como variable de separación

Si se usa color, se debe indicar el significado mediante una leyenda

La norma UNE-EN ISO 128-20:2002 codifica las formas por números (01 continua, 02 trazos, etc.) y añade el grosor:

Línea ISO 128-20 01x0,35

Introducción

Hoia

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad


Conclusiones

🎓 Para acceder al gestor de tipos de línea, es probable que tenga que cambiar la lista de menús mostrados por la aplicación:

✓ Active el comando Personalizar

Margue los menús que desea visualizar

> Desmarque los que desea dejar de visualizar



Arrastre para colocar los menús en la posición deseada



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



La barra de herramientas *Formato de línea* funciona en dos modos:



Si algún elemento gráfico está seleccionado, los cambios de formato afectan solo a lo seleccionado



Si cambia el formato de línea sin tener nada seleccionado, el cambio se comporta como configuración del sistema

La nueva configuración de línea solo a los elementos actualmente seleccionados La nueva configuración de línea tiene efecto sobre todos los documentos que se abran en el ordenador

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



¡Suele haber discrepancias entre los grosores de línea de los documentos obtenidos con aplicaciones CAD, y los que finalmente se imprimen!


Hay dos alternativas para evitar el problema:

Modificar los grosores en el documento original




Modificar la configuración de la impresora

Por ejemplo, cambiando los grosores por defecto de la líneas de los dibujos de SolidWorks ®...



...y cambiando el formato de línea asignado a cada tipo de línea



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones



🗽 Otra alternativa para controlar los grosores es imprimir a una impresora virtual desde la propia aplicación CAD

Por ejemplo, en SolidWorks ® puede guardar como y seleccionar el tipo de fichero pdf Entonces, puede configurar las opciones



Seleccione líneas de alta calidad, aunque aumente el tamaño de los ficheros

Aumente la cantidad de puntos por pulgada

Seleccione entre los espesores de la aplicación, o los del driver de la impresora

Tenga en cuenta que los resultados pueden tener mala calidad en pantalla, porque el visor de documentos pdf puede estar configurado para baja resolución

> ¡Asegúrese de visualizarlo a un tamaño 100%, y active Ver->Mostrar/Ocultar->Reglas y cuadrículas->Grosores de línea!

Capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

En dibujos complejos es conveniente agrupar los elementos de dibujo (líneas, notas, etc.) para gestionarlos conjuntamente

Existen diferentes estrategias y herramientas de agrupamiento, apropiadas para diferentes situaciones

Los niveles o capas son agrupamientos de figuras encaminados a:

Controlar la asignación de atributos a líneas

Los componentes de una misma capa heredan sus atributos de color y tipo de línea

√ Controlar la visualización de líneas

Se puede modificar la visibilidad de las capas

- Aplicar transformaciones conjuntas a grupos de líneas
- Generar documentos con información filtrada

En proyectos complejos es habitual organizar los dibujos por capas, introduciendo en cada capa solo la información relacionada con cada tarea



Más detalles sobre agrupamientos en 3.1.1



Introducción

Hoja

Complementos

Capa

FORMAT

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los editores de capas permiten crearlas y asignarles propiedades



Las configuraciones personalizadas de capas se guardan tanto en los formatos como en las plantillas

Las principales recomendaciones para definir capas son:

- Es conveniente generar las capas como parte del proceso de configuración del formato de dibujo
- Debe decidirse si las capas se van a usar para heredar atributos ("por tipos de líneas") o para organizar contenidos ("por tareas que representan")
- Deben asignarse nombres claros y descriptivos a todas las capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones

Al iniciar un nuevo dibujo, el programa asigna valores por defecto a los parámetros que controlan el comportamiento del dibujo



Los valores por defecto se cargan desde una plantilla



Existen plantillas para los modelos, los ensamblajes y los dibujos

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los valores de la plantilla se asignan a las *Propiedades de documento*



Por tanto, definir una plantilla propia es la forma de reasignan las *Propiedades de documento*

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los aspectos más básicos de materialización de los contenidos de los dibujos que se pueden configurar en la plantilla son:


- Tipos y aplicaciones de la líneas
- 2 Escritura

La norma de referencia de "Escritura" (UNE-EN-ISO 3098-1:2015) especifica el modo en el que debe ejecutarse la escritura de cualquier texto que deba incluirse en un dibujo técnico

Los objetivos principales de esta norma son:

- √ Que la escritura sea claramente *legible*
- Que el dibujo pueda ser reproducido por cualquier medio sin que el texto pierda calidad en el proceso

Configure los parámetros de *Anotaciones* de SolidWorks para que cumplan la norma aplicable a cada dibujo



La fuente ISOCPEUR de Windows® se adapta a las especificaciones de la norma UNE-EN-ISO 3098-5:1998

Archivo Edición Ver Insertar

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Cuando haya completado la configuración de todos los parámetros, guarde la plantilla (con formato de plantilla *.drwdot)

Nuevo..


✓ Seleccione

Guardar como



25 SOLIDWORKS

- Seleccione tipoPlantillas de dibujo
- Seleccione la carpeta de las plantillas de SolidWorks



Ctrl+N

¡Si, opcionalmente, añade un formato de hoja al dibujo, se guardará formando parte de la plantilla!

¡En ese caso, al iniciar un dibujo nuevo, no se activará automáticamente la opción de seleccionar formato

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Las plantillas se guardan en las carpetas gestionadas por el sistema



Si se guardan en otra carpeta, no aparecen en la lista de plantillas seleccionables al crear un dibujo nuevo



Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones




Alternativamente, puede guardar la configuración de la plantilla como un dibujo "vacío" (*.SLDDRW)





Para crear un dibujo nuevo, abra el dibujo vacío que actúa como plantilla y (antes de añadir contenidos), guárdelo con el nombre del nuevo dibujo



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los tres métodos para controlar el formato y los parámetros de un dibujo nuevo tienen diferentes ventajas e inconvenientes:

	Dibujo vacío	Formato	Plantilla
Incluye formato	Opción	√	Opción
Actualiza parámetros del documento (1)	Opción	X ⁽²⁾	✓
Incluye capas	√	V	V
Incluye vistas predefinidas	X	X	V
Puede contener múltiples hojas	✓	X	J
Puede compartirse	X	√	✓
	Para homogeneizar fácilmente pocos dibujos de pocos usuarios	Para tener control independiente del formato	Para tener control centralizado de la configuración

⁽¹⁾ Los parámetros del sistema no se actualizan en ninguno de los tres casos

⁽²⁾ Las capas sí que se conservan

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas


Plantillas

Calidad

Conclusiones



Para copiar y reutilizar la configuración de parámetros del sistema existe un procedimiento independiente:





Calidad

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos de ingeniería son documentos técnicos que sirven para comunicar información de modo preciso y no ambiguo

Para ello, los dibujos deben cumplir criterios de calidad, que atañen tanto al continente como al contenido

Los criterios de calidad que atañen al continente se centran en la configuración de las hojas de dibujo y sus complementos:

- √ La hoja debe ser válida
- √ La hoja debe ser clara

Ahora vamos a ver algunas buenas prácticas que ayudan a asegurar la calidad de la hoja de un dibujo de ingeniería

Calidad: válido

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos CAD son válidos si...


pueden ser encontrados

pueden ser abiertos

pueden ser usados con seguridad

Recomendaciones:

- √ Salve sus dibujos
- √ Configure la aplicación CAD para que avise si el usuario sale sin guardar
- √ Fíjese en la estructura de carpetas cuando salve ficheros
- √ Compruebe que el nombre del fichero describe su contenido





¡Los ficheros vinculados (las "referencias") también deben guardarse y recuperarse!

Recomendaciones:

√ Para diseño simples, la mejor solución es colocar todos los ficheros del proyecto (modelos y dibujo) en la misma carpeta

En ese caso, la aplicación buscará los ficheros de los modelos localmente (dentro de la carpeta que contiene al fichero del dibujo)

√ En general, use Empaquetar Dependencias para garantizar que todos los modelos vinculados están disponibles localmente

Calidad: válido

Introducción

Hoia

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos CAD son válidos si...

pueden ser encontrados

pueden ser abiertos

pueden ser usados con seguridad

Abrir los dibujos implica:

Se puede abrir el dibujo con la aplicación propia

Recomendaciones:

- √ Preste atención a los tipos cuando salve ficheros
- √ Nunca manipule (copiar, renombrar etc.) ficheros que están en uso
- √ Preferiblemente, gestiones los ficheros a través de la aplicación CAD
- 2 El dibujo es compatible con la aplicación CAD del receptor

Recomendaciones:

- Compruebe que el fichero no esté bloqueado (modo solo lectura, etc.).
- Use importar/exportar para salvar los modelos y sus dibujos en formatos compatibles
- Asegúrese de que el emisor y el receptor usan aplicaciones CAD compatibles (incluyendo las versiones)

Calidad: válido

Introducción

Hoja

Los dibujos CAD son válidos si...

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

pueden ser encontrados

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

pueden ser abiertos

pueden serusados conseguridad

Usar los dibujos implica:

1 El dibujo está libre de errores

Recomendaciones:

- √ Nunca salve dibujos con errores
- Corrija los errores, o revierta el dibujo a un estado anterior libre de errores
- 2 El fichero se abre en estado neutro

Recomendación:

No cierre ficheros mientras tienen operaciones en progreso

Calidad: claro

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro


Rúbricas


Conclusiones

Los dibujos CAD son documentos compartidos por diferentes agentes durante el proceso de diseño

Para evitar errores de comunicación deben estar bien presentados:

- El formato de hoja debe ser correcto
 - El tamaño de la hoja de dibujo debe ser estándar,
 y apropiado al tamaño del contenido
 - El recuadro y el bloque de títulos deben cumplir normas





Calidad: claro

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

2 El documento del dibujo debe estar bien identificado:

- Los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha) deben estar bien identificados
- También deben estar los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)

Departamento responsable TECNOLOGÍA	Creado por Pedro Company						
Propietario legal DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA		Tipo de documento Dibujo de diseño	Formato A3		Estado del documento Editado		
		Título, Título suplementario Obturador Válvula de seguridad		Número de documento AB123 456-7			
				Rev. A	Fecha de edición 2014-02-15	Idioma es	Hoja 1/5

Por último, deben estar los datos de las representaciones gráficas (sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)

	Unidad dimensional mm	Escala	1:1		Método de representación		
	1						

Calidad: rúbrica

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los criterios de validez pueden comprobarse mediante una rúbrica de evaluación

#	Criterio			
D1	El dibujo es válido			
D1.1	Tanto el fichero del dibujo como sus ficheros vinculados, pueden ser encontrados			
D1.1a	El fichero del dibujo tiene el contenido y nombre esperados, y está en la ubicación esperada			
D1.1b	El/los modelos o ensamblajes vinculados al dibujo son accesibles			
D1.2	El fichero del dibujo puede ser abierto			
D1.2a	El fichero del dibujo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)			
D1.2b	El fichero del dibujo es compatible con el CAD del receptor			
D1.3	El fichero del dibujo puede ser usado			
D1.3a	El árbol del dibujo está libre de mensajes de error			
D1.3b	El fichero del dibujo está libre de operaciones en progreso al abrirlo			

		Calidad: rúbrica			
Introducción Hoja Complementos			escritos hasta aquí para obtener un o obarse mediante una rúbrica de eva	•	
Formatos					
Tipos de líneas		#	Criterio		
Capas		D5	El dibujo es claro		
Plantillas		D5.1	El formato de hoja es correcto		
Calidad		D5.1a	El tamaño de la hoja de dibujo es estándar y es apropiado para el		

Calidad

Válido

Claro

D5.1a

El tamaño de la hoja de dibujo es estándar y es apropiado para el dibujo

La hoja contiene recuadro y bloque de títulos, que cumplen normas

Rúbricas

D5.2 El documento del dibujo está bien identificado

Conclusiones

D5.2a

El bloque de títulos incluye los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha)

D5.2b

El bloque de títulos incluye los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)

D5.2c

En las lecciones 3.2, 3.4 y 3.5 se explican los criterios específicos para obtener un dibujo bien presentado de pieza, ensamblaje o esquema

El bloque de títulos incluye los datos de las representaciones gráficas

(sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)

es claro

Conclusiones

- 1 Los dibujos se organizan por hojas
 - 2 Las hojas se complementan con formatos
 - Las aplicaciones CAD se instalan con un conjunto de formatos por defecto
 - El usuario puede crear nuevos formatos, guardarlos y reutilizarlos posteriormente
 - 3 Las plantillas incluyen el formato de las hojas y ciertos parámetros que controlan el comportamiento de las aplicaciones CAD mientras gestionan los dibujos
 - 4 La configuración de los dibujos es un proceso asistido (no automático), que requiere que el usuario se preocupe por garantizar su calidad:
 - Se debe comprobar la validez de los dibujos, vinculándolos a su contenido y evitando que contengan errores
 - Se debe prestar atención a la selección del formato y a la cumplimentación de los datos identificativos del documento

Complementos

Tipos de líneas

Formatos

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para la configuración de dibujos!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!







Capítulo 10: Dibujo



Chapter 24: Automating drawings: The basics









Capítulo 4: Modeling Fundamentals


Capítulo 6: Solid Modeling

II disegno 2D

- √ UNE 157001:2014. Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico
- UNE-EN ISO 11442:2006. Documentación técnica de productos.
 Gestión de documentos
- UNE-EN ISO 5457:2000. Documentación técnica de producto. Formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo
- UNE-EN-ISO 7200:2004. Documentación técnica de productos.
 Campos de datos en bloques de títulos y en cabeceras de documentos
- √ UNE-EN ISO 5455:1996. Dibujos Técnicos. Escalas
- √ UNE 1027:1995. Dibujos técnicos. Plegado de planos
- ISO 128-24:2014. Dibujos Técnicos. Principios generales de representación. Líneas en dibujos de ingeniería mecánica








Capítulo 1.
Principios generales de representación

Tema 3. Normalización y croquis


1.2.5 Organización e identificación de los dibujos

Capítulo 3.1.1. Ordenación de figuras

Introducción Agrupamiento Jerarquización La ordenación de figuras puede producirse a dos niveles distintos: El agrupamiento de primitivas



La *jerarquización* de las figuras




Introducción

Agrupamiento

Jerarquización

Agrupar entidades geométricas simples (primitivas) sirve para manipular y transformar figuras complejas de forma conjunta




Introducción

Agrupamiento

Jerarquización

El agrupamiento de primitivas se pueden clasificar atendiendo a tres criterios diferentes:

- √ Atendiendo al método de selección
 - Directa, señalando el elemento mediante el cursor
 - Por posición, capturando mediante un cercado o ventana
 - Por características o atributos (tales como el color, la capa o el tipo)





- √ Atendiendo a la permanencia del agrupamiento
 - Los agrupamientos temporales van vinculados a una tarea, y se deshacen automáticamente al acabar la tarea

Por ejemplo, los elementos de un croquis que están seleccionados se mueven como un grupo temporal al aplicar el comando *Mover*, pero dejan de comportarse como grupo al acabar de ejecutar el comando


- Los agrupamientos permanentes no se rompen si no hay una orden explícita
- √ Atendiendo a la naturaleza de las entidades agrupadas
 - √ Figuras geométricas
 - Figuras pixeladas (ráster)

Introducción

Agrupamiento


Jerarquización

Las figuras pueden representarse en dos modos alterativos:



A veces es necesario transformar información vectorial en matricial o viceversa

La transformación puede ser necesaria para adaptarse a algún periférico o a algún formato externo






Introducción

Agrupamiento

Jerarquización

Las técnicas de agrupamiento de figuras pixeladas (mapas de pixels) no son importantes para el usuario de aplicaciones CAD



Son importantes para el programador, porque ayuda a elaborar estrategias que ahorran cálculos de obtención de imágenes de pantalla

Un ejemplo son las "superimágenes" que algunas aplicaciones CAD utilizan para ahorrar trabajo de visualización

La técnica consiste en convertir las figuras geométricas en imagen de mapa de pixels con una resolución algo mayor que la que la necesaria

De forma que cuando el usuario solicite pequeñas variaciones de la visualización (un desplazamiento o un zoom), la aplicación pueda actualizar la representación sin necesidad de calcular de nuevo la conversión

Introducción

Agrupamiento

Jerarquización

El agrupamiento de las figuras geométricas, puede dar lugar a tres tipos de entidades:


- ✓ Los grupos gráficos (bloques o células)
- Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas encadenadas
- Los niveles o capas son agrupamientos de figuras encaminados a controlar su visibilidad

Son apropiados para figuras que tienen dos características:


se utilizan muy a menudo

2 se pueden modificar después de insertarlas

Se ahorra tiempo y memoria si se define un original y se insertan copias



Facilitan la modificación de los dibujos, para adaptarlos a diferentes niveles de detalle, o a diferentes normativas de símbolos



Introducción


Agrupamiento

Jerarquización

El agrupamiento de las figuras geométricas, puede dar lugar a tres tipos de entidades:

- Los grupos gráficos (bloques o células)
- ✓ Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas encadenadas
- Los niveles o capas son agrupamientos de figuras encaminados a controlar su visibilidad

No solo incluyen la definición y edición de *multilíneas*, sino el cálculo automático de los empalmes de las mismas



Introducción

Agrupamiento

Jerarquización

El agrupamiento de las figuras geométricas, puede dar lugar a tres tipos de entidades:

- Los grupos gráficos (bloques o células)
- Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas encadenadas
- Los niveles o capas son agrupamientos de figuras encaminados a controlar su visibilidad

Los niveles o capas son atributos de las entidades CAD, usados para controlar dichas entidades, de forma que:

- El usuario de la aplicación CAD define las capas que considere oportunas
- El usuario vincula cada entidad del dibujo a una capa
- √ La aplicación CAD gestiona la lista de capas
- La aplicación CAD dispone de herramientas para editar conjuntamente todos los componentes de cada capa

La acción más común con las capas es controlar la visibilidad de sus componentes

Las capas son similares a hojas de papel trasparente que contienen partes complementarias de un mismo dibujo, y que pueden superponerse para obtener el dibujo completo, o retirarse, para obtener dibujos parciales

Introducción

Agrupamiento

Jerarquización



Los editores de capas permiten:

- √ Crear capas
- √ Eliminar capas
- Controlar la visualización de las capas
- Asignar atributos comunes a todos los componentes de las capas




Para asignar una entidad de dibujo a una capa

hay dos estrategias comunes:

√ Definir cual es la capa "activa", a la que se vincularán las entidades de nueva creación

 Editar las propiedades de cada entidad, para asignarla explícitamente a la capa deseada

Se puede hacer tanto en el proceso de creación de las entidades, como editándolas posteriormente





...que son apropiados para diferentes situaciones:


- √ Aplicar transformaciones
- √ Reutilizar figuras
- √ Controlar la visualización
- Generar dibujos con diferente información

Introducción
Agrupamiento

Jerarquización

La *jerarquización* de las figuras sirve para establecer relaciones entre ellas, de modo que:

- puedan heredar atributos, siguiendo reglas que dependan de su relación jerárquica
- √ se pueda controlar el nivel de detalle
 que se muestra en cada momento



La herramienta más utilizada para jerarquizar los dibujos realizados con aplicaciones CAD son los niveles o capas


Introducción Agrupamiento

Jerarquización

La norma UNE-EN ISO 13567-1:2017 establece los principios generales para estructurar capas en aplicaciones CAD:

√ La organización conceptual de las capas debe ser independiente de la organización física

> Esto se consigue mediante editores de capas, que permiten al usuario gestionar la organización conceptual, sin acceder a la codificación interna



Los nombres de las capas deben describir claramente su propósito:

En agrupamientos por herencia controlado por la capa



En agrupamientos organizados, se se puede indicar el atributo debe indicar el contenido representado en la capa, y su orden en la jerarquía

> Para el ámbito de la construcción la norma UNE-EN ISO 13567-2:2017 desarrolla los criterios específicos de codificación de las capas:

- √ El nombre de una capa se divide en diferentes campos
- √ Hay campos obligatorios (como el que identifica al responsable de la capa)
- √ Hay campos opcionales (como el que identifica el estatus de la capa)

Introducción Agrupamiento

Jerarquización

Las capas se pueden utilizar con dos propósitos que pueden resultar opuestos:

Siguiendo el criterio de herencia, las capas ayudan al delineante a asignar atributos a las líneas automáticamente




Siguiendo el criterio de organización, las capas ayudan al jefe de proyecto a organizar y filtrar los contenidos de los dibujos



Al asignar una entidad de dibujo a una capa, la entidad hereda los atributos definidos para la capa (tipo de línea, color, etc.)

Por ejemplo, las aristas vistas se agrupan en una capa distinta a la de las aristas ocultas



Se organizan las entidades de dibujo por tareas o significado, definiendo una capa para cada aspecto o tarea del proyecto representados en el dibujo

Por ejemplo, en la representación de una planta industrial, debería agruparse por una parte la obra civil, y por otra las instalaciones (agua, electricidad, aire comprimido, etc.)


Introducción

Agrupamiento

Jerarquización



¡Si se pueden hacer capas anidadas, el agrupamiento para heredar atributos puede mantenerse, anidado dentro del agrupamiento para organizar!



¡Hay aplicaciones CAD que no permiten capas anidadas, pero gestionan la jerarquización con otras herramientas!



Véanse las configuraciones en Tomo II, lección 1.3

Jerarquización

Introducción

Agrupamiento

Jerarquización





Si no se pueden hacer capas anidadas, se puede:

Elegir el nivel jerárquico para el que ↔ capa principal en un se van a usar las capas

Descomponer cada grupo de capas

Por ejemplo, favoreciendo el agrupamiento por tareas, y renunciando al agrupamiento que ayuda a heredar atributos Por ejemplo, asignando nombres a las capas de nivel inferior que indiquen el nivel superior al que pertenecen





Ejercicio 3.1.1. Formato A4 vertical UJI

Tarea Obtenga el formato A4 vertical con el bloque de títulos que Tarea Estrategia se muestra en la figura Ejecución Departamento Creado por: Método de representación: Unidad dimensional Escala Conclusiones responsable: Pedro Tecnología **Evaluación** Company 1:1 mm Tipo de documento: Formato: Estado del documento Propietario legal: Revisado por: Dibujo de diseño A4 Editado Pedro Company Plano 1 Título: Número de documento: UNIVERSITAT Ejercicio JAUMIS! Revisión: Fecha: Idioma: Hoja: Escuela Superior 2017-02-15 es 1/1 de Tecnología

El recuadro del formato debe incluir marcas de centrado y graduación de referencia

El recuadro debe dejar un margen de 10 mm salvo en la parte izquierda, donde el margen debe ser de 20 mm

	Estrategia
Tarea Estrategia Ejecución	La estrategia consiste en crear un formato nuevo con ayuda de los comandos del menú de Formato de hoja:
Conclusiones Evaluación	Cree un dibujo nuevo Con una hoja en blanco, de tamaño A4 (210 x 297 mm)
	Defina un recuadro con graduación y líneas de centrado Use la herramienta Borde automático para simplificar el proceso
	Dibuje el bloque de títulos con las herramientas de croquis
	Añada los rótulos y las imágenes del bloque de títulos
	Guarde el nuevo formato, para usarlo posteriormente

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Cree un dibujo nuevo, con el formato A4 vertical:


 Abra un nuevo documento de dibujo




Formato/Tamaño de hoja X O Tamaño de hoja estándar Vista preliminar: Sólo mostrar formatos estándar A0 (ISO) A1 (ISO) A2 (ISO) A3 (ISO) a4 - iso.slddrt Examinar.. ✓ Visualizar formato de hoja Tamaño de hoja personalizado Anchura: 297 Altura: 210 Aceptar Cancelar Ayuda

 ✓ Seleccione un tamaño de hoja personalizado de 297 x 210 mm

√ En la pestaña Formato de hoja, active Editar formato de hoja





Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Añada el recuadro:

 Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja



 ✓ Configure los parámetros del borde automático




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Dibuje el bloque de títulos con las herramientas de croquis:

Alternativamente. utilice el gestor de Campos de bloque de título



- √ Para evitar vínculos involuntarios con el borde, dibuje el bloque de títulos separado del formato
- √ Restrinja el croquis del bloque de títulos con las restricciones oportunas

Tenga en cuenta que los tamaños de las celdas son orientativos, lo importante es que en cada celda quepa el texto o símbolo que le corresponda



Esta restricción es temporal, y sirve para comprobar que el croquis queda completamente definido al fijar su posición

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Para configurar las líneas deberá activar el menú de *Formato de línea*



Seleccione las líneas del bloque, y asígneles el grosor correspondiente



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Coloque el bloque en su posición, vinculando su esquina inferior derecha con la del borde interior del formato



- √ Oculte las cotas para que no se visualicen ni se impriman con el formato
 - √ Active Ocultar/Mostrar anotaciones

 Marque, una a una, todas las cotas que quiera ocultar (comprobando que pasan a verse en color gris)





Desactive Ocultar/Mostrar anotaciones —

Hay que desactivarlo, porque funciona en modo conmutador

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Añada las anotaciones necesarias:

 Seleccione el comando Nota para agregar textos al cuadro de rotulación



Seleccione con el cursor la posición aproximada del rótulo

- ✓ Modifique el formato, si es necesario
- Escriba el rótulo y colóquelo (de forma aproximada) en la celda correspondiente
- Repita el procedimiento hasta completar todos los rótulos



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Complete el bloque de títulos, añadiendo los símbolos necesarios:


√ Seleccione las imágenes





Los símbolos se pueden importar como imágenes externas...

> ...pero también se pueden dibujar con las herramientas del propio croquis



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Guarde el formato nuevo

 Desactive la opción editar formato de hoja en la pestaña formato de hoja

Seleccione Guardar formato de hoja

> ¡Guárdelo en una carpeta a la que tenga siempre acceso (aunque cambie de ordenador)!



Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones

2 SolidWorks tiene un editor de *Formato de Hoja*, que facilita la creación y edición de formatos

Se pueden crear fácilmente las marcas de centrado (borde) Se pueden crear el bloque de títulos

3 Los formatos de hoja se guardan como un tipo de documento diferente a los dibujos, y se pueden reutilizar para asignar formato a los dibujos nuevos

Evaluación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para comprobar que el formato es válido, haga lo siguiente:

- Compruebe que puede encontrar el fichero con extensión SLDDRT
- Trate de utilizar el fichero del formato para crear un dibujo nuevo
- Compruebe que el fichero se abre si errores
- Trate de usar el formato para abrir un dibujo nuevo en otro ordenador
- Compruebe que se abre sin errores

#	Criterio
D1	El dibujo es válido
D1.1	Tanto el fichero del dibujo como sus ficheros vinculados, pueden ser encontrados
D1.1a	El fichero del dibujo tiene el contenido y nombre esperados, y está en la ubicación esperada
D1.1b	El/los modelos vinculados al dibujo son accesibles
D1.2	El fichero del dibujo puede ser abierto
D1.2a	El fichero del dibujo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)
D1.2b	El fichero del dibujo es compatible con el CAD del receptor
D1.3	El fichero del dibujo puede ser usado
D1.3a	El árbol del dibujo está libre de mensajes de error
D1.3b	El fichero del dibujo está libre de operaciones en progreso al abrirlo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para comprobar que el formato es claro, debe revisar lo siguiente:

#	Criterio
D5	El dibujo es claro
D5.1	El formato de hoja es correcto
D5.1a	El tamaño de la hoja de dibujo es estándar y es apropiado para el dibujo
D5.1b	La hoja contiene recuadro y bloque de títulos, que cumplen normas
D5.2	El documento del dibujo está bien identificado
D5.2a	El bloque de títulos incluye los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha)
D5.2b	El bloque de títulos incluye los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)
D5.2c	El bloque de títulos incluye los datos de las representaciones gráficas (sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Para ello, haga las siguientes comprobaciones:

- √ Edite las propiedades, para comprobar que el tamaño de hoja es correcto
 - Seleccione la hoja en el árbol del dibujo
 - Pulse el botón derecho del ratón para activar el menú contextual
 - Seleccione el comando Propiedades

- Pulse la opción Tamaño de hoja personalizado, para comprobar las medidas de la hoja actual
- √ Pulse Cancelar, para salir sin modificar las opciones



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Evaluación


√ Compruebe que el recuadro es correcto

- Active el modo Editar formato de hoja
- En el árbol del dibujo, seleccione el formato de la hoja
- Pulse el botón derecho, para activar el menú contextual
- √ Seleccione el comando Borde automático





- √ Cancele el diálogo del borde automático para no producir cambios en la configuración
- √ Desactive el modo Editar formato de hoja



Borde automático

?



✓ ×

Mensaie

Fliminar lista

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Compruebe que el bloque de títulos tiene el tamaño correcto (anchura de 180 mm)


√ Active el modo Editar formato de hoja




√ Active el comando Cota inteligente, en el menú Anotación



- Seleccione la anchura del bloque de títulos como entidad a acotar
- Cancele la cota tras comprobar que la anchura es correcta
- √ Desactive el modo Editar formato de hoja



- Compruebe que el bloque de títulos está en la posición correcta (esquina inferior derecha del formato)
- Compruebe que el bloque de títulos contiene todos los datos:
 - √ Identificativos
 - Administrativos
 - √ Descriptivos
 - √ De las representaciones gráficas



Ejercicio 3.1.2. Formato derivado

Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga un formato A4 horizontal con el bloque de títulos de la UJI, a partir del formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1



Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los pasos a seguir son:

- Haga una copia del fichero que contiene el formato A4 vertical
- 2 Renombre la copia como formato horizontal
- Edite el fichero que contiene el formato A4 vertical:
 - √ Elimine el borde del formato
 - √ Cambie el tamaño de la hoja
 - √ Añada un borde nuevo
 - √ Coloque el bloque de títulos en su posición
- 4 Guarde el nuevo formato

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Utilice el explorador de ficheros para crear una copia del formato A4 vertical:

- ✓ Copie el fichero que contiene el formato A4 vertical
- Cambie el nombre del fichero que contiene la copia

- A4-vertical-UJI copia.slddrt
- A4-horizontal-UJI.slddrt
 A4-vertical-UJI.slddrt

Abra el formato A4 horizontal para editarlo:



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Elimine el borde del formato:

- √ Despliegue la hoja en el árbol del dibujo
- √ Seleccione el Borde 1
- ✓ Pulse botón derecho para obtener el menú contextual
- √ Selectione

 Eliminar borde





Observe que el formato se abre utilizando la configuración por defecto, por lo que las unidades y otros parámetros pueden diferir de los que tenía el formato original

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cambie el tamaño de la hoja:

- √ Seleccione la hoja en el árbol del dibujo
- Pulse botón derecho para obtener el menú contextual
- √ Seleccione Propiedades



- √ Cambie el Tamaño de hoja personalizado
- Pulse Aplicar cambios, para confirmar el cambio

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Añada el nuevo borde:

- ✓ Active Editar formato de hoja, desde la pestaña Formato de hoja
- Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja





Configure los parámetros del borde automático



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Coloque el bloque de títulos en posición:

- Mantenga activo el modo Editar formato de hoja
- Coloque el ratón cerca de una de las esquinas del bloque de título
- Mantenga pulsado el botón izquierdo mientras mueve el ratón hasta la esquina opuesta

Obtendrá una selección múltiple de todos los componentes del bloque de títulos


Propiedades


Arco7 Arco8 Línea485

Línea488 Línea489 Línea490

- Pulse el botón derecho del ratón, para obtener el menú contextual
- √ Seleccione *Crear bloque*
- √ Pulse Aceptar







Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Seleccione el vértice inferior derecho del bloque de títulos

 "Arrastre" el bloque hasta hacer el vértice coincidente con el vértice inferior derecho del marco interior Creado por:
responsable:
Pedro
Tecnología
Propletario legal:
Revisado por:
Pedro
Company

Tipo de documento:
Dibujo de diseño
Titulo:
Ejercicio

Trecología

A 2017-02-15 es 1/1

Si selecciona ambos vértices y los hace coincidentes, se desplaza el marco, en lugar del bloque



- √ Seleccione el vértice del bloque
- Mantenga pulsado el botón izquierdo, mientras mueve el ratón hasta el vértice del borde

- √ Seleccione el bloque de títulos
- Pulse botón derecho para obtener menú contextual
- √ Pulse Explosionar bloque



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Compruebe si algún componente del bloque de títulos no se ha recolocado

> √ Seleccione el logotipo que se ha quedado sin recolocar



√ Arrastre el logotipo hasta su nueva posición



 Edite el bloque de títulos para hacer los cambios oportunos

Por ejemplo, si ha cambiado el tamaño de hoja, deberá modificar el texto de la celda de "formato"

Ejecución: formato

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones




Puede vincular la escala con la escala del modelo:

- ✓ Conmute al modo
 Editar formato de hoja
- Seleccione el rótulo que quiera vincular
- En las opciones de la nota, seleccione
 Vincular a propiedad
- Seleccione la propiedad deseada







Ejecución: formato

Editar formato

de hoja

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Guarde el formato nuevo

Desactive la opción editar formato de hoja en la pestaña formato de hoja

Ver diseño Anotación Croquis Formato de hoja ¡Compruebe que el croquis se desactiva (se muestra en gris)!


Campos de

Borde



Seleccione Guardar formato de hoja

> ¡Guárdelo en una carpeta a la que tenga siempre acceso (aunque cambie de ordenador)!



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se pueden crear formatos de hoja derivados de formatos previos

¡Y se pueden guardar para reutilizarlos!

2 El nuevo formato hereda las características del viejo

Pero las opciones de configuración no se heredan, por lo que hay que redefinirlas

3 Los bloques de títulos pueden contener campos automáticos, vinculados a las propiedades de los documentos en los que se insertan

Ejercicio 3.1.3. Configuración de una plantilla de dibujo

	Tarea
Tarea Estrategia Ejecución	Convierta el formato A4 vertical obtenido en el ejercicio 3.1.1 en una plantilla de dibujo
Conclusiones	Guarde la plantilla en dos formatos distintos:
	√ Plantilla (con extensión DRWDOT)
	√ Dibujo (con extensión SLDDRW)

Además del formato, la plantilla debe incluir una configuración apropiada para las siguientes propiedades:

- Estilos de línea
- Grosor de las aristas (Fuente de línea)
- Propiedades de las cotas (específicas y generales)
- Propiedades de las vistas (Auxiliares, Detalles, Sección)
- Visualización de roscas cosméticas
- √ Unidades
- √ Capas de dibujo

	Estrategia
Tarea	Los pasos a seguir para obtener la plantilla son:

- Estrategia Empiece un dibujo nuevo con el formato A4 vertical Ejecución obtenido en el ejercicio 3.1.1
 - Modifique las propiedades del documento
 - Guarde el documento en los formatos pedidos

*.drwdot *.slddrw

Optativamente, modifique también las *Propiedades del* sistema, antes de guardar la plantilla:

- Haga visible el menú de Formato de línea
- Seleccione el idioma de los menús
- Asigne colores a los diferentes tipos de cotas
- Modifique el color de fondo del papel

Conclusiones

Formato/Tamaño de hoia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Inicie un dibujo nuevo en formato A4:


√ Ejecute el módulo de dibujo





Dibujo

Seleccione el formato del ejercicio 3.1.1

Seleccione las Propiedades de la hoja,







Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

- Si es necesario, edite los datos que deba cambiar del bloque de títulos
 - √ Active el modo Editar formato de hoja



- Seleccione

 (con doble
 click) el texto
 a editar
- Modifique el texto



Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Configure las Propiedades del documento:

✓ Entre en el gestor de *Opciones*



Puede cambiar **todas**las *Opciones de*sistema y *Propiedades*del documento desde
estas dos pestañas



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Cree el estilo de línea "Eje", ya que la instalación por defecto no incluye líneas de trazo-punto

- ✓ Seleccione el menú
 Estilos de línea
- √ Seleccione el comando Nuevo
- √ Asigne nombre al nuevo estilo de línea
- Siga las indicaciones para definir un tipo de línea A, 1.25,-0.25,0.05,-0.25



 No es necesario Aceptar, mientras vaya a seguir haciendo cambios de propiedades

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

✓ Asigne grosores de línea a los diferentes tipos de líneas predefinidos

Propiedades de documento - Fuente de línea

- √ Seleccione el menú

 Fuente de línea
- Seleccione el tipo de arista que desea modificar
- Asigne el grosor deseado



Los grosores recomendables son:

- 0.18 para líneas finas
- 0.35 para líneas gruesas

Para ciertas pantallas o impresoras, puede ser necesario utilizar grosores de 0.5 mm


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Adapte las propiedades generales de las cotas al estilo ISO/UNE




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Adapte también las propiedades específicas de los diferentes tipos de cotas




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Revise las propiedades que controlan la visualización de los diferentes tipos de vistas




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

∨ Compruebe que la visualización de roscas cosméticas está activa



¡La visualización de anotaciones también debe estar activa!


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Compruebe que están seleccionadas las unidades con las que va a trabajar



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Configure las capas:

 Seleccione Propiedades de capa desde la barra Formato de línea




Propiedades de capa

Crea, edita o elimina capas. Cambia también las propiedades y la visibilidad de las capas.

Cree las capas necesarias

Asigne las propiedades de las capas

Observe que la capa activa se identifica con una flecha



Con las capas ya creadas, podrá utilizar el comando *Cambiar capa* para asignar capa a los diferentes contenidos de un dibujo

Formato de línea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Opcionalmente, configure también las *Propiedades* del sistema:

Opciones de sistema - General

 ✓ Revise el idioma de los menús

Q Opciones de búsqueda Opciones de sistema Propiedades de documento Iniciar la sesión abriendo los últimos documentos utilizados: ✓ Escribir valor de cota Estilo de visualización Un sólo comando por cada selección Área rayada/Rellenar ✓ Utilizar resaltado de cara sombreada Rendimiento ☑ Visualizar gráficos en miniaturas en el Explorador de Windows Colores Croquis Relaciones/Enganches Utilizar los menús en inglés Visualización Utilizar nombres de archivos y operaciones en inglé Selección ✓ Activar esquina de confirmaci Rendimiento Restablecer... Aceptar Cancelar Ayuda

 ✓ Cambie los colores de las cotas, para distinguir claramente las cotas importadas del modelo, de las delineadas directamente en el dibujo



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Configure los menús activos al abrir la aplicación:

√ Active la barra Formato de línea



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Guarde la plantilla:

√ Seleccione el comando Guardar como, para guardar la plantilla como un dibujo (*.slddrw)



Alternativamente, escoja *Plantilla* de dibujo dentro de *Tipo de archivo* para guardar la plantilla con formato de plantilla (*.drwdot)




Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Para crear un dibujo nuevo con la plantilla abra la plantilla desde "Archivo-Abrir"





Una vez abierta la plantilla, guarde el archivo como dibujo (*.slddrw) con el nuevo nombre, antes de empezar a trabajar sobre él




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Tenga cuidado al guardar la plantillas, porque, por defecto, se guardan en la carpeta de plantillas general...



...por lo que los cambios sobre las plantillas pueden afectar a **todos** los dibujos futuros

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



De hecho, el propósito de las plantillas es utilizarlas como configuración inicial para los nuevos dibujos



		Conclusiones				
Tarea	1	Se pueden crear hojas con plantillas				
Estrategia Ejecución Conclusiones		¡Y se pueden guardar para reutilizarlas!				
	2	Se pueden configurar las propiedades de la aplicación para que los nuevos dibujos cumplan las normas que usa habitualmente el usuario				
	3	Los documentos de dibujo conservan las propiedades vinculadas al documento, allí donde se utilice dicho documento				
		¡Las propiedades vinculadas a la instalación de la aplicación no se modifican al abrir un documento procedente de otra instalación!				
	4	Replicar la configuración de un dibujo a otro copiando y renombrando el primer fichero es un método simple y útil para pocos ficheros y pocos usuarios				
	5	Guardar la configuración mediante plantillas ayuda a				

homogeneizar cuando hay muchos dibujos o muchos usuarios

Capítulo 3.2. Dibujos ortográficos de piezas

Capítulo 3.2.1. Sistema multivista

Capítulo 3.2.2. Cortes y otros convencionalismos

Capítulo 3.2.3. Cotas

Ejercicio 3.2.1. Cuerpo de mordaza

Ejercicio 3.2.2. Dibujo del tornillo

Ejercicio 3.2.3. Soporte de toma de corriente

Ejercicio 3.2.4. Balancín

Ejercicio 3.2.5. Logotipo

Introducción

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones


La norma UNE-EN-ISO 5456:2000 define, y permite utilizar, diferentes tipos de proyección para dibujar los productos



Más detalles sobre Proyecciones en 1.0.4

La prioritaria es la proyección ortográfica, que está regulada por la norma UNE-EN-ISO 5456-2

Se organiza siguiendo el sistema multivista, regulado por la norma ISO 128-30:2001



Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad


Conclusiones

Los sistemas de representación combinan diferentes proyecciones para mostrar una figura tridimensional mediante un conjunto de imágenes planas

Cada una de las proyecciones se denomina "Vista"

El sistema diédrico combina dos proyecciones ortográfica sobre sendos planos perpendiculares entre sí

El sistema multivista, que está normalizado en la parte 2 de la norma UNE-EN-ISO 5456, combina hasta seis vistas ortográficas





Más detalles sobre sistema multivista en 3.2.1

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad


Conclusiones

Los principios para representar mediante vistas ortográficas recogidos en ISO 128-30:2001 son:

- Visualice primero los "elementos dominantes" de la geometría del objeto
- Oriente el objeto del modo más natural
- Muestre todos sus aspectos relevantes
- Elimine vistas superfluas, pero sin escatimar vistas que faciliten la interpretación

Elijar como vista principal (alzado) a aquella que aporte información más clara de la geometría del objeto representado

Puede haber casos dudosos, donde la información complementaria ayuda a decidir cual es la vista más significativa



Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones


Calidad

Conclusiones

Los principios para representar mediante vistas ortográficas recogidos en ISO 128-30:2001 son:

- Visualice primero los "elementos dominantes" de la geometría del objeto
- Oriente el objeto del modo más natural
- Muestre todos sus aspectos relevantes
- 4 Elimine vistas superfluas, pero sin escatimar vistas que faciliten la interpretación

Oriente el objeto por su su posición de uso, de montaje, de fabricación, etc.



Recuerde que el ser humano le asigna particular importancia a la horizontal y la vertical

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones


Los principios para representar mediante vistas ortográficas recogidos en ISO 128-30:2001 son:

- Visualice primero los "elementos dominantes" de la geometría del objeto
- 2 Oriente el objeto del modo más natural
- Muestre todos sus aspectos relevantes
- 4 Elimine vistas superfluas, pero sin escatimar vistas que faciliten la interpretación

Una vista es necesaria si muestra algún elemento o alguna característica del objeto que no sea visible en ninguna otra vista

El proceso de selección puede ser:

- Descomponga el objeto en partes más sencillas
- Analice las vistas necesarias para mostrar cada una de las partes sencillas
- Elija la unión de dichas vistas como solución global



Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones


Los principios para representar mediante vistas ortográficas recogidos en ISO 128-30:2001 son:

- Visualice primero los "elementos dominantes" de la geometría del objeto
- Oriente el objeto del modo más natural
- Muestre todos sus aspectos relevantes
- 4 Elimine vistas superfluas, pero sin escatimar vistas que faciliten la interpretación

Utilice tantas vistas como sean necesarias para definir completamente al objeto, pero sin incluir vistas superfluas

Vistas que no aportan nueva información, ni simplifican la interpretación

Pese a que este criterio se suele denominar de "vistas mínimas", o de "economía de vistas", el objetivo NO es simplificar la ejecución, sino simplificar la interpretación



Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

SolidWorks® permite extraer vistas ortográficas del modelo para crear un dibujo multivista

- El comando *Vista del modelo* permite extraer el alzado
- El comando *Vista* proyectada permite extraer
 otras vistas principales
- ✓ El comando Vista auxiliar permite extraer vistas particulares
- Cualquiera de las vistas anteriores se puede convertir en parcial o interrumpida, mediante los comandos de Recortar vista o Rotura









Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones


Calidad

Conclusiones



Alternativamente, SolidWorks® también permite gestionar las vistas que se añaden a un dibujo mediante una paleta de visualización

La paleta se activa desde el gestor de tareas situado en el margen derecho



Introducción

Ortográficas


Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

Las vistas de la paleta de visualización se rellenan automáticamente al vincular un modelo a un dibujo



CAD 3D con SolidWorks®. Tomo I: Diseño básico (2ª ed.). Volumen 3. Dibujos ISBN: 978-84-18951-32-9

para calcular dichas vistas

Convencionalismos

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Eies

Geom. Suplem.

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

Las convenciones son normas o prácticas admitidas tácitamente que responden a precedentes o a la costumbre

Los convencionalismos gráficos son los artificios que simplifican las representaciones y/o ayudan a transmitir información del objeto representado, pero alteran los principios en los cuales dichas representaciones están fundamentadas

Los convencionalismos gráficos más comunes, recogidos en ISO 128-34:2001 son:

- √ Vistas cortadas
- Ejes de simetría, revolución u otros patrones de repetición
- Geometría suplementaria



Más detalles sobre convencionalismos en 3.2.2

Convencionalismos

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Eies

Geom. Suplem.


Anotaciones

Calidad

Conclusiones

Algunos convencionalismos simples se activan o desactivan al configurar el comportamiento de una aplicación CAD

Por ejemplo, SolidWorks ® tiene activada por defecto la visualización de aristas tangentes, incluso en vistas ortográficas, donde no se aconsejan



Otros convencionalismos requieren intervención del usuario para crearlos y añadirlos a los dibujos

Convencionalismos: cortes

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Eies

Geom. Suplem.

Anotaciones


Calidad


Conclusiones

Los convencionalismos de líneas ocultas o cortes, se usan para mostrar piezas con zonas huecas o detalles interiores

> Puede representar las líneas de trazos

Pero se aconseja reemplazarlas por líneas ocultas mediante cortes, porque las líneas ocultas dificultan la interpretación del dibujo





Convencionalismos: cortes

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Ejes

Geom. Suplem.

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

Los cortes se pueden extraer fácilmente a partir de las vistas ortográficas

✓ El comando Vista de sección permite obtener una vista cortada, tras definir la línea de corte



 ✓ El comando Sección parcial permite modificar una vista para añadirle un corte local



Convencionalismos: cortes

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Ejes

Geom. Suplem.

Anotaciones


Calidad

Conclusiones



El editor de cortes ayuda a dibujar la traza del corte, pero no siempre la restringe correctamente

- El editor produce un croquis que contiene las líneas necesarias para describir el recorrido de la traza del corte
- √ Pero, al editarlo, se puede cambiar inadvertidamente la naturaleza de un corte



Convencionalismos: ejes

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Eies


Geom. Suplem.

Anotaciones

Calidad


Conclusiones

Otro convencionalismo básico de los dibujos de ingeniería son los ejes que muestran las simetrías u otro tipo de patrones



Los ejes se pueden añadir al dibujo de tres formas:

- Importando geometría de referencia previamente añadida al modelo
- Extrayendo la geometría de referencia directamente en las vistas vinculadas al modelo
- ⊃ Delineando, con las herramientas de croquis, en el dibujo y sin vincular al modelo



Convencionalismos: geometría suplementaria

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Ejes

Geom. Suplem.

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

La información complementaria hace referencia a toda la geometría que permite especificar:

- La evolución del objeto representado (por ejemplo diferentes fases de su proceso de conformación)
- √ Su relación con otros objetos (condiciones de montaje, etc.)

Una parte de la información complementaria se introduce

añadiendo geometría suplementaria:

Elementos geométricos que se usan para aportar información adicional sobre el objeto, pero no forman parte del objeto modelado

El término geometría suplementaria está recogido en ISO 10209:2012, y en ISO 10209:2012 9.24, y engloba a otros términos tales como geometría de construcción, auxiliar, de diseño, etc.

La forma de la pieza antes del redondeo se muestra mediante geometría suplementaria

Un modelo CAD se convierte en un modelo de diseño, al añadirle la geometría suplementaria

Convencionalismos: geometría suplementaria

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Eies

Geom. Suplem.


Anotaciones

Calidad


Conclusiones

Los casos más comunes de geometría suplementaria son:

Para indicar las diferentes formas que adopta un objeto durante un proceso de fabricación por etapas, se pueden dibujar superpuestas sobre la forma final las formas intermedias dibujadas con línea fina de trazo y doble punto




Para indicar que la forma de un objeto es debida a la necesidad de acoplarlo con otro objeto adyacente, se recurre a dibujar con línea fina de trazo y doble punto las partes contiguas de dichos objetos adyacentes superpuestas a la representación del objeto principal



Para resaltar que una superficie es plana, se dibujan sus diagonales con línea llena fina

Solo se aplica cuando las superficies circundantes son cilíndricas (piezas de tipo "eje")



Convencionalismos: geometría suplementaria

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Cortes

Ejes

Geom. Suplem.


Anotaciones

Calidad

Conclusiones

La geometría suplementaria se puede añadir a un dibujo CAD:


Importando geometría de referencia previamente añadida al modelo






Importando geometría suplementaria previamente añadida al modelo







Delineando, con las herramientas de croquis, en el dibujo y sin vincular al modelo



Introducción

Ortográficas


Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

Los modelos y los dibujos pueden contener anotaciones



Importar las anotaciones del modelo al dibujo tiene dos ventajas principales:

- √ El modelo/ensamblaje se mantiene como *vista principal* del diseño
- √ El trabajo de delineación y actualización se reduce





Más información sobre anotaciones en Tema 4

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos


Anotaciones

Calidad


Conclusiones

La anotación más común en los dibujos de ingeniería son las dimensiones o cotas:


 Las cotas son anotaciones en forma de símbolos que especifican las dimensiones de los objetos




El símbolo de la cota debe cumplir unos requisitos muy estrictos determinados en la norma UNE-EN ISO 129-1:2019:



- √ Línea de cota
- √ Flechas
- √ Cifra de cota



 La acotación son grupos de cotas que describen completamente las características dimensionales de un producto o instalación





Más detalles sobre Cotas en 3.2.3

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones

Utilice los comandos de los menús de anotaciones y croquis para delinear aquellas anotaciones que **no** pueda importar



Utilice el comando *Elementos del modelo* para importar anotaciones del modelo al dibujo:

- √ Seleccione el menú de Anotación
- ✓ Seleccione el comando Elementos del modelo
- √ Configure las anotaciones a importar



Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Conclusiones




Mediante diferentes procedimientos, se pueden importar distintos tipos de información:

Origen/Destino

- Puede importar anotaciones de todo el modelo a todas las vistas
- ✓ También puede importar anotaciones de parte del modelo a algunas vistas
- Puede importar las cotas del modelo
- También puede importar las cotas del modelo no marcadas para dibujo
- Puede importar otro tipo de anotaciones





Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones


Calidad

Conclusiones




Las información de los modelos/ensamblajes que es exportable a los dibujos depende de diferentes filtros:

 Por ejemplo, las cotas del modelo pueden estar, o no, marcadas para dibujo



 Por su parte, el editor de importación puede estar marcado, o no, para incluir elementos ocultos del modelo



O -	12.4	۱_	
('2	lid	g	а
Ua	IIU	a	u

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Hemos visto en la lección 3.1 que el continente (el formato de la hoja de dibujo) debe cumplir requisitos de calidad:

- √ El formato debe estar válidamente guardado y vinculado al contenido
- √ La hoja y sus complementos deben ser claros

El contenido de la hoja también debe cumplir requisitos de calidad, que se pueden resumir en:

- √ El contenido debe ser completo
- √ El contenido debe ser consistente
- √ El contenido debe ser conciso
- √ El contenido debe ser claro
- √ El contenido debe transmitir la intención de diseño

Calidad: completo

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica


Conclusiones


Seleccionar bien las vistas y anotaciones de un dibujo de pieza es critico...

> ... porque los dibujos CAD solo son útiles para propósitos de diseño si son completos

Las condiciones para que un dibujo de pieza sea completo son:

- Las vistas deben mostrar todos los elementos exteriores de la pieza
- Los cortes deben mostrar todos los elementos interiores de la pieza
- Las cotas deben mostrar todas las dimensiones de la pieza
- La geometría suplementaria debe complementar la especificación de la pieza





Calidad: consistente

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Los dibujos de piezas son reusables si son tolerantes a los cambios, para lo que deben ser consistentes

El dibujo de pieza es consistente si:

Todas las vistas (incluso las cortadas), y la geometría suplementaria están extraídas del modelo


Revise los vínculos de vistas con modelos en el árbol del dibujo



Z Las cotas están vinculadas al modelo

Al cambiar una cota vinculada en el modelo, cambia automáticamente en el dibujo, y viceversa

Modifique la visualización de cotas no importadas, para comprobar que el dibujo no las contiene



Las representaciones geométricas y las cotas cumplen normas



Calidad: consistente

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Las ventajas e inconveniente de extraer frente a delinear son:



- Se mantienen los vínculos del dibujo con el modelo
- Los elementos extraídos (vistas, cortes, √ geometría suplementaria y cotas) se actualizan al modificar el modelo
 - Las cotas extraídas dirigen al modelo V

Al cambiar las cotas del dibujo, se actualiza en el modelo

Extraer requiere más tiempo y más X coordinación que delinear

- X No se crean vínculos entre el dibujo y el modelo
- X Los elementos delineados (vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas) no se actualizan al modificar el modelo
- X Las cotas delineadas no dirigen al modelo

Al cambiar las cotas del dibujo, no se actualiza en el modelo

Delinear requiere menos tiempo y menos coordinación que extraer

Por ello, cada estrategia es recomendable en un caso:

Extraer es recomendable para supeditar el dibujo al modelo

Aunque se complique el modelado para preparar el subsiguiente dibujo



Delinear es recomendable para independizar las cotas de diseño de las cotas de modelado, y simplificar el trazado de los dibujos

> Aunque se repita parte del trabajo hecho al modelar

Calidad: conciso

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Los dibujos de piezas CAD son más fáciles de entender y editar si son concisos, es decir:

 No contienen información innecesaria

 No contienen información redundante

La planta superior es innecesaria, puesto que la forma circular ya está indicada en los símbolos de diámetro...

...pero es aceptable, porque ayuda a visualizar más rápido la pieza

La planta inferior es innecesaria, porque aporta información ya visible en la planta superior Ø25 La cota de diámetro es redundante, porque ya está en el alzado

¡Se acotan piezas,

no se acotan vistas!

Calidad: claro

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Los dibujos CAD son documentos compartidos por diferentes agentes durante el proceso de diseño

Por tanto, para evitar errores de comunicación, el contenido del dibujo debe ser claro:


√ Los tipos de líneas son correctos

Se distinguen claramente las líneas finas/gruesas, y las continuas/discontinuas

 La colocación de las vistas, los cortes, la geometría suplementaria y las cotas favorece la lectura del dibujo

> Las vistas deben estar centradas en el papel, y convenientemente separadas entre ellas

> > Las cotas y los ejes deben estar colocados de modo que sean fáciles de encontrar y leer



Calidad: intención de diseño

Introducción El contenido del dibujo debe transmitir Ortográficas la intención de diseño: Convencionalismos Anotaciones Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas Calidad ayudan a resaltar la intención de diseño (forma, Completo orientación, simetría, etc.) Ø10 Consistente Por ejemplo, compruebe que los ejes Conciso LΩ de simetría están dibujados Claro Int. de diseño Rúbrica Las vistas, cortes, geometría suplementaria y Conclusiones cotas muestran los datos originales de diseño Por ejemplo, evite hacer transferencia de cotas. Ø25 porque dejan de visualizarse las cotas originales En el ejemplo, al hacer transferencia, no se muestra la altura total de la pieza

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el dibujo está completo:

#	Criterio
Dp2	El dibujo de pieza está completo
Dp2.1	Las vistas muestran completamente todos los elementos exteriores de la pieza
Dp2.2	Los cortes muestran completamente todos los elementos interiores de la pieza
Dp2.3	Se han incluido los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria necesarias
Dp2.4	Las cotas muestran todas las dimensiones de la pieza

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el dibujo es consistente:

#	Criterio	
Dp3	El dibujo de pieza es consistente	
Dp3.1	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria), están extraídas del modelo	
Dp3.1a	Las vistas (incluso las cortadas) están extraídas del modelo y vinculadas a él	
Dp3.1b	El dibujo minimiza los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria delineadas manualmente	
Dp3.2	Las cotas están vinculadas al modelo	
Dp3.3	Tanto las representaciones geométricas como las cotas cumplen las normas UNE o ISO	
Dp3.3a	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria), cumplen las normas UNE o ISO	
Dp3.3b	Las cotas cumplen las normas UNE o ISO	

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el dibujo es conciso:

#	Criterio		
Dp4	El dibujo de pieza es conciso		
Dp4.1	El dibujo está libre de vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias para mostrar el modelo		
Dp4.1a	El dibujo está libre de vistas que no ayudan a mostrar el exterior del modelo		
Dp4.1b	El dibujo está libre de cortes que no ayudan a mostrar el interior del modelo		
Dp4.1c	El dibujo está libre de geometría suplementaria que no ayuda a mostrar el modelo		
Dp4.1d	El dibujo está libre de cotas que no ayudan a mostrar las dimensiones del modelo		
Dp4.2	El dibujo está libre de redundancias en vistas, cortes, geometría suplementaria o cotas		
Dp4.2a	El dibujo está libre de vistas redundantes		
Dp4.2b	El dibujo está libre de cortes redundantes		
Dp4.2c	El dibujo está libre de geometría suplementaria redundante		
Dp4.2d	El dibujo está libre de cotas redundantes		

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Los criterios vistos en la lección 3.1 para evaluar si el continente de un dibujo es claro, se completan al considerar si también es claro el contenido:

#	Criterio	
Dp5	El dibujo de pieza es claro	
Dp5.1	El formato de hoja es correcto	
Dp5.1a	El tamaño de la hoja de dibujo es estándar y es apropiado para el dibujo	
Dp5.1b	La hoja contiene recuadro y bloque de títulos, que cumplen normas	
Dp5.2	El documento del dibujo está bien identificado	
Dp5.2a	El bloque de títulos incluye los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha)	
Dp5.2b	El bloque de títulos incluye los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)	
Dp5.2c	El bloque de títulos incluye los datos de las representaciones gráficas (sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)	
Dp5.3	El contenido del dibujo de pieza está bien presentado	
Dp5.3a	Los tipos de líneas son correctos	
Dp5.3b	La colocación de las vistas, los cortes, la geometría suplementaria y las cotas favorece la lectura del dibujo	

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si un dibujo de pieza transmite intención de diseño:

#	Criterio		
Dp6	El dibujo de pieza transmite intención de diseño		
Dp6.1	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas ayudan a resaltar la intención de diseño (orientación, simetría, etc.)		
Dp6.1a	La orientación de la pieza ayuda a transmitir su funcionalidad		
Dp6.1b	La disposición de las vistas, cortes y cotas ayuda a resaltar las simetrías y los patrones		
Dp6.2	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas muestran los datos originales de diseño		
Dp6.2a	El modelo se ha dibujado evitando perder cotas de diseño (no hay trasferencias de cotas)		
Dp6.2b	El modelo se ha dibujado evitando ocultar simetrías y patrones		

Conclusiones

Introducción

Ortográficas

Convencionalismos

Anotaciones

Calidad


Conclusiones

El contenido de los dibujos son representaciones gráficas complementadas con anotaciones

Sujetas a normas que garantizan la interpretación unívoca del producto representado y los procesos vinculados

- Para la confección de dibujos ortográficos de productos, se aplican las normas generales de vistas UNE 1032:1982 (ISO 128:1982), y cortes UNE 1039:1994 (ISO 129:1985)
- Jes dibujos deben cumplir criterios de calidad, por lo que deben ser:
 - √ Completos
 - √ Consistentes
 - √ Concisos
 - √ Bien presentados
 - √ Transmitir intención de diseño


Para repasar




Capítulo 1. Principios generales de representación



Tema 3. Normalización y croquis



1.2.5 Organización e identificación de los dibujos




Chapter 10: Engineering drawings from parts and assembly models

Para repasar

- UNE-EN-ISO 10209-2:2012. Documentación técnica de producto. Vocabulario. Términos relacionados con los diseños técnicos, la definición de productos y productos relacionados
- UNE-EN ISO 5456-2:2000. Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 2: Representaciones ortográficas
- √ ISO 128-1:2003. Dibujos técnicos. Principios generales de representación
- UNE-EN ISO 129-1:2019. Documentación técnica de los productos (TPD). Representación de dimensiones y tolerancias. Parte 1: Principios generales.

Para repasar

Cumplir las normas de dibujo puede ser complejo y crítico cuando el destinatario de los dibujos es una gran empresa o un organismo oficial:



Capítulo 3.2.1. Sistema multivista

Introducción Los sistemas de representación combinan diferentes Introducción proyecciones para mostrar una figura tridimensional Diédrico mediante un conjunto de imágenes planas Tercera proyección Multivista Hay diferentes sistemas de representación, porque hay Referencias diferentes formas válidas de combinar proyecciones Sin referencias De los tres tipos **Particulares** principales de proyecciones... Central o perspectiva ...la proyección paralela Paralela ortogonal es la más usada Oblicua para obtener vistas √ Paralela Ortogonal

Introducción

Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias


Sin referencias

Particulares

A veces se denomina proyección ortográfica a toda proyección ortogonal



Pero en sentido estricto, las proyecciones ortográficas son aquellas en las que se proyecta ortogonalmente una figura cuyos ejes principales son paralelos y/o perpendiculares al plano de proyección



Alguna de las caras principales del modelo se muestra de frente en la vista...

...las caras ortogonales a ella se muestran "de canto"

Diédrico

Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias


Sin referencias

Particulares

El sistema diédrico combina dos proyecciones ortográfica sobre sendos planos perpendiculares entre sí



Las dos proyecciones se representan sobre el mismo plano, colocándolas en la posición que resulta de abatir un plano sobre otro



Tercera proyección

Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias


Sin referencias

Particulares

Etiquetando los vértices y aristas se desambiguan las soluciones múltiples que aparecen en algunos casos:



Pero es mejor añadir vistas al sistema diédrico:



Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias

Sin referencias

Particulares

El sistema multivista, que está normalizado en la parte 2 de la norma UNE-EN-ISO 5456, combina hasta seis vistas ortográficas:



Dirección de observación		Designación de les vistes	
Vista en dirección	Vista desde	Designación de las vistas	
a	De frente	A	
ь	Encima	B (E) ¹⁾	
c	Izquierda	C	
d	Derecha	D	
e	Abajo	E	
f	Atrás	F	

La vista más representativa se elige como vista principal o "alzado"

En la práctica, no se utilizan siempre las seis, sino que se utilizan las mínimas imprescindibles para definir cada objeto

Ver ISO 128-30:2001

Introducción

Diédrico

Tercera proyección

Multivista

Referencias

Sin referencias

Particulares

La parte 2 de la norma UNE-EN-ISO 5456 define diferentes formas de colocar las vistas:

√ El sistema del primer diedro ,













Corresponde con el siguiente "despliegue" de los planos de proyección

√ Se indica mediante este símbolo





El sistema del tercer diedro













Corresponde con el siguiente "despliegue" de los planos de proyección

√ Se indica mediante este símbolo





Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias

Sin referencias


Particulares

√ El sistema de flechas de referencia



- La flechas indican la dirección de visión de las vistas
- √ La vistas se colocan libremente
- √ No hay ningún símbolo para indicar este sistema

El sistema de representación ortográfica simétrica



- Se obtiene una planta modificada, que corresponde con la imagen que se obtendría mediante un espejo (cara arriba) que se coloca paralelo al plano horizontal
- √ Se indica mediante este símbolo



Introducción

Diédrico

Tercera proyección

Multivista

Referencias

Sin referencias


Particulares

La norma UNE-EN-ISO 128-3:2020 incluye los criterios para referenciar las vistas organizadas mediante flechas de referencia:

- La referencia puede ser una simple letra que identifique unívocamente la vista
- De acuerdo con ISO 15519-1, la referencia puede contener información sobre la escala de la vista
- De acuerdo con ISO 15519-1, la referencia puede contener información sobre la ubicación de la vista

Se indican las coordenadas de la vista después de una barra

El método se ilustra con un dibujo simple contenido en una hoja de pequeño tamaño, pero debe usarse preferentemente en hojas de gran tamaño y dibujos de piezas complejas



Introducción

Diédrico

Tercera proyección

Multivista


Referencias


Sin referencias

Particulares



La identificación por referencias de la norma UNE-EN-ISO 128-3:2020 permite distribuir las vistas de un modelo en diferentes hojas:





Referencias

Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias

Sin referencias

Particulares

Se puede vincular un sistema de coordenadas al sistema diédrico:



Así, se representa tanto la forma como la posición absoluta de los elementos

Referencias

Introducción

Diédrico

Tercera proyección


Multivista

Referencias


Sin referencias

Particulares


Cuando interesa conocer la posición del objeto en la escena...



...se añade el sistema de coordenadas en todas las vistas



Sin referencias



Vistas particulares

Introducción

Diédrico

Tercera proyección

Multivista

Referencias


Sin referencias

Particulares

En ocasiones, las seis vistas principales no son capaces de describir bien un objeto, o una parte del mismo



Para esos casos, se usan vistas particulares que son vistas ortográficas que se proyectan sobre cualquier plano distinto de los planos de las seis vistas principales



Vistas particulares

Introducción

Para realizar una vista particular hay que:

Diédrico

Tercera proyección

Multivista

Referencias

Sin referencias

Particulares


Elegir el plano de proyección

√ Dibujar la nueva vista

✓ Indicarla de forma normalizada

La orientación apropiada es la que coloca el nuevo plano de proyección PARALELO a la figura que queremos ver

Hay una limitación: El nuevo plano debe ser PERPENDICULAR a alguno de los planos anteriores (vista de referencia)



Se elige la vista
de referencia
y se sitúa la
línea de tierra
con la orientación
apropiada

Vistas particulares

Introducción

Diédrico

Tercera proyección

Multivista

Referencias

Sin referencias

Particulares

Para realizar una vista particular hay que:

Elegir el plano de proyección


√ Dibujar la nueva vista

✓ Indicarla de forma normalizada

1. La proyección sigue siendo ortogonal, sobre planos ortogonales entre sí

Se aplican dos reglas:

2. La posición del objeto no cambia



Vistas particulares

Introducción

Para realizar una vista particular hay que:

Diédrico

Tercera proyección

Multivista


Referencias

Sin referencias


Particulares

- ✓ Elegir el plano de proyección
- √ Dibujar la nueva vista
- ✓ Indicarla de forma normalizada


En geometría descriptiva los cambios de plano se indican dibujando la nueva línea de tierra



En los planos normalizados, las vistas particulares se indican mediante una flecha y una letra (UNE-EN-ISO 5456 y UNE-EN-ISO 128-3:2020)



Para repasar




Capítulo 8: Dibujos de vistas múltiples




Capítulo 2: Fundamentos del sistema diédrico

Para estudiar la aplicación práctica



Tema 2. Sistemas de representación



Capítulo 2: Construcciones y determinaciones de modelos poliédricos por coordenadas

Capítulo 3: Representación de cuerpos poliédricos en sistema diédrico

Para saber más



Capítulo 3.2.2. Cortes y otros convencionalismos

Convencionalismos

Convencionalismos

Cortes

Vistas especiales


Las vistas ortográficas que se obtienen la proyectar ortogonalmente un objeto pueden ser modificadas utilizando diferentes convencionalismos


Los cortes son vistas que muestran una parte de la pieza


Ver ISO 128-40:2001 Ver ISO 128-44:2001

Las vistas especiales son aquellas cuya geometría se modifica para mostrar mejor la parte que interesa

Ver ISO 128-34:2001 Ver ISO-TS 128-71:2010









Convencionalismos

Cortes

Vistas especiales


Cuando la pieza presenta zonas huecas, o detalles interiores, el sistema multivista permite representarlos por líneas de trazos (según UNE-EN ISO 128-20:2002)





Alternativamente, se puede dibujar una vista cortada:

- Corte la pieza, imaginariamente, por un plano
- Elimine la parte de la pieza que hay delante del plano de corte
- Proyecte la parte de la pieza que queda detrás del plano de corte




Convencionalismos

Cortes

Vistas especiales


Para indicar que una vista ha sido cortada se raya la sección


- √ El rayado habitual es un patrón de líneas paralelas, finas y continuas
- La separación depende del tamaño de la superficie a rayar (Se recomienda de 1 a 3 mm)
- El rayado se inclina para que sus líneas no se confundan con las aristas y contornos que delimitan el área a rayar



Para indicar por dónde se ha cortado se añade:

- La traza del plano de corte, indicada mediante línea de raya fina y punto, terminada en los extremos (fuera de la vista) mediante dos trazos gruesos
- Las dos *flechas*, que apoyan sus puntas respectivamente sobre los trazos gruesos de la línea de traza; indicando el sentido de observación de la sección o el corte (y, por tanto, indicando que parte de la pieza se elimina tras el corte)
- Sendas letras mayúsculas, que se colocan al principio y al final de la traza






Convencionalismos

Según ISO 128-40:2001 hay dos tipos principales de cortes:


Cortes

Vistas especiales

 ✓ En el corte total un único plano de corte atraviesa toda la pieza



En el corte escalonado, un conjunto de planos paralelos al de proyección y otro conjunto de planos perpendiculares se van alternando




Convencionalismos


Según ISO 128-44:2001 hay otros tipos complementarios de cortes:

Cortes

Vistas especiales


√ En el corte concurrente dos planos que forman ángulo se intersectan en el eje de revolución de la pieza





En la vista cortada uno de los dos planos de corte se abate hasta alinearse con el otro

√ El corte por planos sucesivos es una variante de corte escalonado en la que algunos planos intermedios son oblicuos



Convencionalismos


Cortes

Vistas especiales

✓ En piezas simétricas, el semicorte permite dibujar la mitad de la pieza cortada y representar la otra mitad en vista no cortada

Las dos mitades se dibujan "pegadas", siendo el eje de simetría la única separación entre ambas

√ El corte local permite representar el corte de un detalle pequeño de la pieza sobre la misma vista sin cortar



Convencionalismos


Hay tres formas de disposición de las secciones:

Cortes

Vistas especiales


 ✓ En las secciones abatidas la vista seccionada queda superpuesta con la vista principal

> Si la sección no es simétrica, debe indicar la dirección



El contorno de la sección debe dibujarse con línea llena fina (tipo B)

Se puede dibujar la sección abatida sin desplazamiento en una zona donde previamente se ha aplicado una rotura a la vista principal




En tal caso el contorno de la sección se dibuja con línea llena gruesa, tipo A

Convencionalismos


Cortes

Vistas especiales

 Las secciones abatidas con desplazamiento se obtienen cuando a la sección abatida se coloca como si fuera una vista



La secciones sucesivas se utilizan cuando el contorno de un objeto es rápidamente cambiante no es posible describirlo con una sola sección, y tampoco es posible describir el cambio utilizando una solución análoga al empleo de planos múltiples de corte



Convencionalismos


Hay dos excepciones habituales en el corte:

Cortes

Vistas especiales

√ Los nervios

La rotación de detalles



Convencionalismos


Hay dos excepciones habituales en el corte:


Cortes

Vistas especiales

√ Los nervios

La rotación de detalles La rotación de detalles hace referencia a la posibilidad de girar ciertos elementos (como taladros o nervios) para que queden situados de forma que un cierto plano de corte los atraviese.





El taladro T se ha girado respecto al eje e para que aparezca cortado por el plano de simetría

La rotación de detalles es discrecional y no se indica con ninguna símbolo sobre la representación

Vistas especiales


Convencionalismos

Cortes


Vistas especiales

Hay diferentes tipos de vistas especiales, porque hay diferentes formas particulares de modificar la geometría de las vistas ortográficas:

 En las vistas parciales se suprime parte representación de una vista



Las vistas interrumpidas
 o "roturas" acortan las
 vistas de piezas largas,
 eliminando el trozo
 central y acercando la
 parte final a la inicial




Vistas especiales

Convencionalismos

Cortes

Vistas especiales


 En las vistas locales se representa solo un elemento del cuerpo



La vista local siempre se sitúa según el método del tercer diedro

La vista local debe estar unida a una vista principal por medio de una línea fina de trazos y puntos (tipo G)


 Las vistas simétricas dibujan nada más la mitad del cuerpo




Se indica colocando sendos signos de "igual" atravesados sobre los trazos extremos del eje de simetría (que se obtiene al dibujar la traza del plano de simetría con una línea de tipo G)

Otra opción consiste en prolongar las aristas y contornos del cuerpo más allá de la traza del plano de simetría

Para repasar



Capítulo 2: convencionalismos de la representación



Capítulo 14: Vistas de sección

Para saber más

Cualquier buen libro de Dibujo Normalizado



Capítulo 3.2.3. Cotas

Introducción Las cotas son anotaciones en forma de símbolos que especifican las dimensiones de los objetos Método Excepcionalmente, puede informar también sobre una forma

Las cotas se estudian atendiendo a dos características principales:

- ✓ El símbolo de la cota debe cumplir unos requisitos normalizados muy estrictos (UNE-EN ISO 129-1:2019)
- La acotación de un dibujo es un grupo de cotas que se selecciona mediante un método para que, en conjunto, describan completamente las características dimensionales de un producto o instalación

Símbolo

Introducción

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas


Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores


Método

La norma UNE-EN ISO 129-1:2019, indica que el símbolo de una cota consta de los siguientes elementos:



En algunos casos se usan:

- √ Cotas especiales
- Indicadores de propiedades



Líneas auxiliares

Introducción

Las características de las líneas auxiliares son:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores


Método


También se denominan líneas de referencia

Son líneas llenas finas

También se denominan líneas de referencia

- Un extremo coincide con uno de los extremos de la magnitud acotada
- √ El otro extremo se prolonga un poco (1-3 mm) más allá de la línea de cota





Aunque también se acepta un pequeño hueco de hasta ocho veces el grosor de la línea

√ Son paralelas entre sí y perpendiculares a la magnitud acotada

Líneas auxiliares

Introducción

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores


Método


Las principales excepciones de las líneas auxiliares son:


- Una o ambas líneas auxiliares pueden sustituirse por aristas, contornos, ejes de simetría y demás líneas de un dibujo
- Se suprimen al acotar radios y diámetros de arcos de circunferencia


Se hace coincidir la línea de cota con uno de los radios o diámetros del arco

- Para magnitudes angulares, las líneas auxiliares son prolongaciones de los lados del ángulo medido
- Pueden inclinarse arbitrariamente, para evitar que se confundan con otras líneas convergentes en un ángulo muy cerrado









Línea de cota

Introducción

Las características de la línea de cota son:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota


Cotas especiales

Indicadores

Método

- √ Es una línea llena fina
- Se apoya en las líneas auxiliares
- Es paralela a la magnitud a medir (por tanto es perpendicular a las líneas auxiliares)







Las principales excepciones de la línea de cota son:

✓ El paralelismo se generaliza como "equidistancia"

Para longitudes de arco y ángulos, las líneas de cota son arcos concéntricos

Las líneas de cota no pueden solaparse ni sustituirse por otras líneas del dibujo





Flechas

		- 1		/
ln:	tro	MI	ICCI	α n

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota


Cotas especiales

Indicadores

Método


Las principales características de las flechas son:


- Aproximadamente del mismo tamaño que la cifra de cota
- Ángulo de apertura entre 15° y 90°
- La flecha puede ser abierta, cerrada vacía o cerrada llena
- ✓ Se dibujan con línea llena fina (tipo B)
- Je utiliza un mismo tipo de flecha en todo el dibujo



Las principales excepciones de las flechas son:

- √ En los radios se utiliza una sola flecha
- Cuando no caben "por dentro" de la línea de cota, se pueden poner "por fuera" (en la prolongación de la línea de cota)
- En cotas encadenadas, una misma flecha puede servir para dos cotas consecutivas





Flechas

Introducción

Como alternativa a las flechas, se pueden usar:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores

Método

√ Trazos oblicuos:

- Aproximadamente del mismo tamaño que la cifra de cota
- √ Ángulo de 45° aproximadamente
- Se dibujan con línea llena fina (tipo B)

¡También se hacen con línea gruesa!




- Aproximadamente del mismo tamaño que la cifra de cota
- √ Pueden ser rellenos o vacíos



Se dibujan con línea llena fina (tipo B)

En general, se utiliza un mismo tipo de flecha, trazo o punto en todo el dibujo

La excepción es que los puntos o los trazos pueden reemplazar algunas flechas cuando hay poco espacio disponible



Cifra de cota

Introducción

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores


Método


Las principales características de las cifras de cota son:

Las cifras se pueden colocar paralelamente a sus líneas de cota y ligeramente por encima



Alternativamente, las cifras se orientan siempre horizontales (paralelas al borde inferior del papel)





¡Esta opción NO está recogida en UNE-EN ISO 129-1:2019!

- El tamaño debe ser suficiente para asegurar una completa legibilidad
- √ Su posición debe ser centrada en la línea de cota
- Siempre se consigna el valor real de la magnitud
- Todas las cotas deben consignarse en la misma unidad, que indica en el cuadro general del dibujo

Cifra de cota

Introducción

Las principales excepciones de las cifras de cota son:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas


Cifra de cota

Cotas especiales


Indicadores


Método

Por falta de espacio la cifra de cota se puede desplazar





Si la cifra no cabe sobre la línea de cota se sitúa sobre una línea de referencia





Si se acotan magnitudes fuera de escala, se subraya la cifra con un trazo continuo grueso





Introducción

Las cotas especiales se producen en diferentes casos:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales


Indicadores

Método

- Líneas de referencia
- 2 Cotas perdidas
- Líneas de
 construcción
- 4 Radios grandes

Es una línea quebrada:

- √ con un tramo aproximadamente perpendicular a la magnitud a acotar
- con un segundo tramo paralelo a una de las direcciones principales del dibujo (horizontal o vertical)





Se utilizan cuando:

- La forma de la dimensión acotada es fácilmente identificable (diámetros, chaflanes, etc.)
- Se necesita simplificar un dibujo muy denso, o cuando el elemento acotado es muy pequeño y no cabe una cota ordinaria

Introducción

Las cotas especiales se producen en diferentes casos:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores

Método

- Líneas de referencia
- 2 Cotas perdidas
- Líneas de construcción
- 4 Radios grandes


Consiste en:

√ Eliminar una línea auxiliar

√ Eliminar una flecha

√ Acortar la línea de cota


✓ Poner la cifra de la magnitud total





Las cotas perdidas son necesarias cuando se utiliza la convención de vistas simétricas

También se suele usar para simplificar dibujo con muchas cotas apiladas



Introducción

Las cotas especiales se producen en diferentes casos:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores


Método

referencia

Líneas de

- Cotas perdidas
- 2 Líneas de construcción
- 4 Radios grandes

Son líneas auxiliares que se dibujan para "apoyar la cota" cuando la magnitud a medir no está representada por medio de ninguna arista o contorno del dibujo



Introducción

Las cotas especiales se producen en diferentes casos:

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales


Indicadores

Método

- Líneas de referencia
- Cotas perdidas
- Líneas de construcción
- 4 Radios grandes

Cuando un radio es muy grande y se quiere indicar su centro, pero no conviene aumentar el tamaño del dibujo, se utiliza la cota de radio grande:

- Se "acerca" la posición del centro
- Se quiebra la línea de cota, para indicar que el centro indicado no es el real



Indicadores

Introducción

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota


Flechas

Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores

Método



Indicadores

Introducción

Símbolo

Líneas auxiliares

Línea de cota

Flechas


Cifra de cota

Cotas especiales

Indicadores

Método

Los indicadores de propiedades básicos que se colocan como prefijos a la cifra de cota son:





Más información sobre indicadores de propiedades en Tema 4

Método


Introducción

Símbolo


Método

Es necesario seguir un método de acotación, porque acotaciones distintas dan información diferente sobre el mismo objeto:

 El significado geométrico cambia al cambiar el grupo de cotas que definen el objeto



Otros aspectos del desarrollo del producto también se ven afectados por la acotación elegida



Método

Introducción

Símbolo

Método

La selección de cotas debe perseguir dos objetivos:

Acotan objetos, a través de vistas

Acotar para asegurar y simplificar la interpretación de las medidas de las piezas representadas en los planos

UTILICE VISTAS PARA **NO ACOTE** ACOTAR OBJETOS 3D

Por tanto:

✓ Las cotas deben indicar las dimensiones REALES de los objetos representados


> Independientemente del sistema de representación y de la escala

√ Cada parte del objeto se acota una sola vez, aunque sea visible más veces

en verdadera magnitud La cota, solo se puede interpretar como distancia entre planos,

nunca como distancia

entre aristas



Método

Introducción

Símbolo

Método

La selección de cotas debe perseguir dos objetivos:

Acotan objetos, a través de vistas

Acotar para asegurar y simplificar la interpretación de las medidas de las piezas representadas en los planos

El conjunto de cotas tiene que ser:

√ Completo

Una pieza está bien acotada si se puede fabricar (o volver a dibujar) con la información consignada directamente en la acotación

Simple

Una pieza está bien acotada si ninguna cota tiene interpretación ambigua



Por tanto:

- √ Las cotas se colocan sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente la dimensión acotada
- Se intenta agrupar todas las cotas de un mismo elemento

125 No deben sobrar cotas La cota es redundante con el eje de simetría 62,5

Método

	Para definir un método de acotación se debe tener en cuenta:		
Introducción Símbolo			
Método Tipos Secuencia Referencias	Las cotas se pueden clasificar en diferentes tipos Los tipos son útiles para determinar la información que aporta cada cota		
Disposición	Las cotas se pueden añadir siguiendo diferentes secuencias Las secuencias ayudan a: Fincontrar las cotas principales/funcionales Detectar cualquier sobreacotación		
	Las cotas se relacionan con diferentes referencias Determinar las referencias es crítico para seleccionar las cotas apropiadas		
	Las cotas se pueden organizar en diferentes disposiciones Una incorrecta ubicación de las cotas puede comprometer la correcta elección de las más apropiadas		

Tipos de cotas

Introducción

Se diferencias las cotas por lo necesarias que son:

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias


Disposición

Cotas principales


 \leftrightarrow

Cotas auxiliares

Conjunto mínimo de cotas necesarias para especificar las dimensiones de un objeto




Aquellas que pueden obtenerse a partir de las cotas principales, pero se considera conveniente indicarlas



Las cotas auxiliares se distinguen poniendo la cifra entre paréntesis

Pero hay que recordar que el conjunto de cotas principales no es único



Tipos de cotas

Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias

Disposición

Se diferencias las cotas por la información que transmiten:

Funcionales

Indican dimensiones

esenciales para la función

del objeto representado




No funcionales

Indican dimensiones no críticas para la función a desempeñar

Equivale a decir que una desviación "razonable" de dichas medidas no pondría en riesgo la validez del objeto o instalación



Pero hay que recordar que la funcionalidad no es única:



Secuencia de acotación

Introducción

Símbolo

Método

Tipos


Secuencia

Referencias

Disposición


La secuencia de acotación es:

Descomponer en partes "atómicas"



Indicar la forma y tamaño de cada parte


Indicar la posición relativa de cada parte respecto a una referencia común



16

Ø16

La posición está implícita en la forma (coaxiales y apiladas), y no es necesario indicarla



Secuencia de acotación

Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia


Referencias

Disposición




La secuencia debe aplicarse con flexibilidad:

En el ejemplo, la forma del paralelepípedo de base y del cilindro pueden acotarse por separado



- Pero, el nervio con forma de cuña de sección trapezoidal no puede acotarse por separado
 - * La base menor de la cara trapezoidal está embebida en el elemento cilíndrico
 - * El ángulo esta relacionado con la condición de tangencia implícita en el dibujo
 - * El ángulo y la condición de tangencia (que acotan la *forma* de elementos atómico) dependen de la cota de *posición* del elemento cilíndrico



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias


Disposición

En general, las cotas se apoyan en referencias

Geometría vinculada al modelo, que permite definir las posiciones relativas de sus diferentes componentes

En el ejemplo:

- Las cotas "1" y "2" determinan el tamaño del contorno
- La cota "3" determinan el tamaño del agujero
- La posición del agujero se determina por simetría




La simetría evita que se necesite cota 4 de posición de la circunferencia



En los casos más sencillos no hay referencias explícitas, porque la posición de cada parte atómica viene dada por la propia forma del objeto

En éste ejemplo:

- Cada uno de los elementos cilíndricos es concéntrico con los otros dos
- Cada elementos cilíndrico es consecutivo al anterior
 - Ambas condiciones permiten conocer la posición de los tres elementos sin añadir cotas



Introducción

Las reglas generales para buscar referencias son:

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia


Referencias

Disposición

Utilizar planos de simetría, si los hay

- Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- Utilizar ejes de revolución

Refuerza la importancia de la simetría y reduce el número de cotas necesarias



Se acota *entre elementos simétricos*, para reforzar la indicación de simetría y destacar los elementos a los que afecta

Introducción

Las reglas generales para buscar referencias son:

Símbolo

Método

Tipos


Secuencia

Referencias

Disposición

- Utilizar planos de simetría, si los hay
- Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- Utilizar ejes de revolución

Es equivalente a definir un sistema de coordenadas cartesianas.



Ref. 1

El sistema no tiene que ser único, pero no conviene introducir más referencias de las necesarias

Introducción

Las reglas generales para buscar referencias son:

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia


Referencias

Disposición

Utilizar planos de simetría, si los hay

- Utilizar planos que contengan 3 caras ortogonales entre sí
- Utilizar ejes de revolución

Es equivalente a definir un sistema de coordenadas cilíndricas o esféricas.



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias

Disposición


Para situar las cotas en las vistas hay que tener en cuenta los siguientes principios:


- Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes
- Se intentará agrupar todas las cotas de un mismo elemento

Separando, en lo posible las cotas de elementos interiores de las de elementos exteriores


Se evitará que las líneas de cota se crucen entre sí o con otras líneas

Sobre todo si son aristas





Excepcionalmente, se pueden cruzar cotas interrumpiendo alguna línea de referencia que no genere confusión



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias


Disposición

Las normas distinguen varios modos de disposición de las cotas:

- Acotación en paralelo
- 2 Acotación superpuesta
- Acotación en serie
- Acotación combinada
- Acotación por coordenadas

Consiste en agrupar un conjunto de cotas que:

- Corresponden a magnitudes paralelas
- Todas tienen un elemento de referencia común.



Se sitúan las cotas paralelas entre sí espaciadas convenientemente para inscribir la cifra sin dificultad

> Se sitúan en orden de tamaño (de menor a mayor) para evitar cruces de líneas de cota

Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias

Disposición

Las normas distinguen varios modos de disposición de las cotas:


- Acotación en paralelo
- 2 Acotación superpuesta
- Acotación en serie
- Acotación combinada
- Acotación por coordenadas

Consiste en agrupar un conjunto de cotas que:


- Corresponden a magnitudes paralelas
- Todas tienen un elemento de referencia común

Se identifica con un punto el origen de todas las cotas

Sobre una misma línea de cota se sitúan las terminaciones y cifras de cada cota



Es muy útil para definir curvas irregulares



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias


Disposición

Las normas distinguen varios modos de disposición de las cotas:

- Acotación en paralelo
- 2 Acotación superpuesta
- Acotación en serie
- Acotación combinada
- Acotación por coordenadas

Consiste en agrupar un conjunto de cotas de modo que la dimensión de un elemento sirve para dar también la posición del que le sigue

> La agrupación consiste en representar todas las cotas sobre la misma vista y todas dispuestas en una misma fila, con una única línea de cota



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias


Disposición


Las normas distinguen varios modos de disposición de las cotas:

- Acotación en paralelo
- 2 Acotación superpuesta
- 3 Acotación en serie
- Acotación combinada
- Acotación por coordenadas

Cuando hay que situar una gran cantidad de elementos respecto a una, dos, o, excepcionalmente, tres referencias comunes y relacionadas:

- Se identifican las referencias con los símbolos de "origen de coordenadas"
- Se identifican todos los elementos cuya posición respecto a dicho "origen" se quiere dar
- Se indican las coordenadas (rectangulares o polares) de todos y cada uno de los elementos referenciados





₩°			DIMENSIONES
	X	Y	
1	24	180	Ø15
2	24	150	Ø 15
3	24	130	Ø 15
4	50	105	Ø 30
5	85	75	Ø 20
6	155	60	ø 60
7	45	40	□ 20
8	70	40	□ 20

Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia


Referencias

Disposición

Las normas distinguen varios modos de disposición de las cotas:

- Acotación en paralelo
- 2 Acotación superpuesta
- Acotación en serie
- Acotación combinada
- Acotación por coordenadas

Es habitual una acotación combinada de paralelo y serie, dependiendo de los elementos a acotar en la pieza



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias

Disposición

Elegir el mejor modo de disposición de las cotas depende de las cotas que hay que ubicar

→ Pero, hay que tener en cuenta que la secuencia de acotación condiciona la disposición:

Priorizar la forma produce acotaciones en serie, mientras que priorizar la posición produce acotaciones en paralelo:

La secuencia:

- 1 descomponer en elementos
- 2 acotar forma
- 3 acotar posición

produce una acotación en serie



La secuencia:

- 1 descomponer en elementos
- 2 acotar posición
- 3 acotar forma

produce una acotación en paralelo

Introducción

Símbolo

Método

Tipos


Secuencia

Referencias

Disposición

La acotación por coordenadas se suele usar en dos casos:

- Para tener información tabulada de coordenadas, apropiada para máquinas de control numérico
- Para "descongestionar" dibujos con múltiples elementos a acotar, y con cotas que se superponen



Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia


Referencias


Disposición

La acotación por coordenadas también es habitual para precisar un subconjunto finito de los puntos de una curva compleja:

Se acota un subconjunto de los puntos de la curva, y se deja el resto a la libre interpolación

Se presupone que la interpolación se hará mediante curvas continuas y "suaves", pero no se controla la forma exacta final





Introducción

Símbolo

Método


Tipos

Secuencia


Referencias

Disposición

Se puede acotar por coordenadas "implícitas", superponiendo la curva con una cuadrícula:



Es conveniente acotar la cuadrícula, para facilitar la extracción de las coordenadas de los puntos de las curvas



El mallado puede tener densidad variable, para determinar con mayor precisión los tramos de mayor variabilidad

Introducción

Símbolo

Método

Tipos

Secuencia

Referencias


Disposición

Por último, la acotación por coordenadas también se aplica cuando se necesita tener un control detallado de formas curvas modeladas mediante splines:


- √ Se acotan los nodos de la spline
- También se pueden visualizar y acotar los puntos de control
- ✓ Si está disponible, se complementa la información con la ecuación matemática de la curva

Se puede obtener guardando el fichero CAD de la curva en formato IGES, e interpretando manualmente la información de dicho formato


Por ejemplo, el código "126" identifica un B-spline racional



Para repasar




Capítulo 3: Fundamentos de acotación



Capítulo 15: Prácticas para dimensionamiento y tolerancias

Para repasar

Cualquier buen libro de Dibujo Normalizado



Ejercicio 3.2.1. Cuerpo de mordaza

Tarea La vista muestra la simplificación Tarea Estrategia poliédrica del cuerpo de una mordaza Ejecución Conclusiones √ La vista es una proyección directa axonométrica ortogonal **F**valuación (XOY= 105°, XOZ= 120°, YOZ= 135°) √ Las medidas se pueden determinar sabiendo que la pieza tiene todas sus caras planas, y está modulada (siendo múltiplos de 15 mm las coordenadas de todos sus vértices) Tareas:

A

A Obtenga el modelo sólido del cuerpo de mordaza

Obtenga el dibujo de diseño que muestre las características geométricas del cuerpo de mordaza mediante las vistas necesarias, a la escala apropiada, y sin cortes ni acotación

Las vistas se deben obtener por extracción, a partir del modelo sólido

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Determine la secuencia de modelado:

Obtenga el núcleo por extrusión

Haga una extrusión a ambos lados para que la pieza quede centrada

Recorte los chaflanes de la parte superior

- √ Añada un brazo por extrusión
- √ Obtenga el otro brazo por simetría



	Estrategia			
Tarea	2 Determine las vistas necesarias para el dibujo:			
Estrategia Ejecución Conclusiones Evaluación	Seleccione como alzado la vista en la que se muestra la forma en L invertida del núcleo			
	 Añada el perfil izquierdo para mostrar la posición de los brazos 			
	√ Añada la planta para mostrar los chaflanes	Las otras tres vistas del sistema multivista serían redundantes, por la simetría de la pieza		

- 3 Seleccione la hoja de dibujo:
 - √ Dado su tamaño, el cuerpo de mordaza puede representarse a escala 1:1 en un formato A4 vertical
 - √ Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.1
- Extraiga las vistas ortográficas desde el modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Evaluación

Obtenga el modelo sólido:


Obtenga el núcleo por extrusión


Utilice la vista lateral como plano de croquis para obtener la pieza con la misma orientación que la vista axonométrica





 Añada chaflanes en las esquinas superiores





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Obtenga un brazo por extrusión





√ Obtenga el otro brazo por simetría





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Inicie un dibujo nuevo en formato A4:

Ejecute el módulo de dibujo




Dibujo

Seleccione el formato del ejercicio 3.1.1



√ Seleccione las Propiedades de la hoja, para cambiar el sistema de representación





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos
 - √ Active el modo Editar formato de hoja



Seleccione (con doble click) el texto a editar



Modifique el texto

Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Extraiga el alzado desde el modelo:

✓ Seleccione el comando Vista del modelo

- Pulse el botón Examinar para seleccionar el fichero que contiene el modelo
- Tras seleccionar el fichero, pulse el botón Siguiente, para determinar el modo en que se va a extraer la vista



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

 Seleccione los parámetros de visualización apropiados

> Dada la orientación del modelo, la vista a seleccionar será el perfil derecho

> > Proyección sobre el plano de la Vista lateral

- Seleccione el estilo de visualización normalizado (Solo aristas y contornos), pero con aristas ocultas
- Seleccione la escala de la vista igual a la de la hoja

Si la escala de la hoja no es correcta, modifíquela en *Opciones de hoja*



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

√ Sitúe la vista principal sobre la hoja

- Mueva el cursor hasta el área de dibujo
- √ Compruebe que el cursor arrastra la "caja" que encierra la vista
- Coloque el cursor en la posición aproximada en la que desea colocar la vista
- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición

El emplazamiento se puede cambiar en cualquier momento, seleccionando y arrastrando la vista hasta otra posición



√ Pulse el botón de Aceptar (o la tecla Esc) para completar el comando sin insertar nuevas vistas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Extraiga la planta desde la vista principal:

- Seleccione el comando Vista proyectada
- Señale el alzado,
 como vista desde
 la que proyectar
- Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada

Observe que el desplazamiento está restringido para cumplir las reglas de alineamiento de las vistas multivista

Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición





Tarea

Extraiga el perfil:

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

✓ Seleccione el comando Vista proyectada



- √ Señale el alzado, como vista desde la que proyectar
- Ahora mueva el cursor a la derecha, hasta colocar el perfil izquierdo



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Evaluación

Añada las líneas auxiliares necesarias para completar el dibujo

- Seleccione el comando
 Línea constructiva
- Marque, en el perfil, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje

 Marque, en la planta, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

El dibujo resultante debe ser el mostrado en la figura



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Hay que pensar en los dibujos mientras se construye el modelo

¡La orientación del modelo es la que luego se aplica a los dibujos!

2 Los dibujos se extraen de forma guiada desde el modelo

¡El programa tiene un módulo específico para extraer las vistas y colocarlas respetando los alineamientos normalizados!

3 Se pueden utilizar formatos de hoja predefinidos

Se elige desde el directorio de formatos, y se complementa con las notas necesarias

Evaluación: válido

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Haga las siguientes comprobaciones para confirmar que el dibujo es válido:

#	Criterio
Dp1	El dibujo de pieza es válido
Dp1.1	Tanto el fichero del dibujo como sus ficheros vinculados, pueden ser encontrados
Dp1.2	El fichero del dibujo puede ser abierto
Dp1.3	El fichero del dibujo puede ser usado

- √ Compruebe que puede encontrar el fichero con extensión SLDDRW
- √ Compruebe que el árbol del dibujo esté libre de errores
- √ Use el explorador de ficheros para comprobar que se ha "empaquetado" el fichero del modelo junto con el de dibujo
- √ Compruebe que el fichero contiene el dibujo esperado
- √ Trate de reabrirlo en otro ordenador





Evaluación: completo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro


Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el dibujo está completo:

#	Criterio
Dp2	El dibujo de pieza está completo
Dp2.1	Las vistas muestran completamente todos los elementos exteriores de la pieza
Dp2.2	Los cortes muestran completamente todos los elementos interiores de la pieza
Dp2.3	Se han incluido los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria necesarias
Dp2.4	Las cotas muestran todas las dimensiones de la pieza

- √ Compruebe que las vistas muestran toda la pieza:
 - √ El núcleo central en L invertida
 - √ Los brazos simétricos
 - √ Los chaflanes
- Compruebe que las aristas ocultas muestran la parte inferior del núcleo en L, y hacen innecesario añadir cortes





Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar que el dibujo es consistente mediante los siguientes criterios:

¡Éste criterio no se aplica a este ejercicio!

#	Criterio					
Dp3	El dibujo de pieza es consistente					
Dp3.1	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria), están extraídas del modelo					
Dp3.1a	Las vistas (incluso las cortadas) están extraídas del modelo y vinculadas a él					
Dp3.1b	El dibujo minimiza los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria delineadas manualmente					
Dp3.2	Las cotas están vinculadas al modelo					
Dp3.3	Tanto las representaciones geométricas como las cotas cumplen las normas UNE o ISO					
Dp3.3a	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria), cumplen las normas UNE o ISO					
Dp3.3b	Las cotas cumplen las normas UNE o ISO					

 Despliegue el árbol del dibujo para comprobar que todas las vistas están vinculadas a diferentes instancias del mismo modelo sólido



Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente


Conciso


Claro

Int. de diseño

- ✓ Compruebe que el dibujo no tiene elementos delineados
 - Oculte todas las vistas listadas en el árbol del dibujo
 - √ Compruebe que en el dibujo no quedan líneas "huérfanas"
 - √ Vuelva a visualizar todas las vistas

 Compruebe que las opciones del sistema están configuradas con las normas apropiadas





Evaluación: consistente

Tarea √ Revise el tipo de representación: Estrategia S SOLIDWORKS Ejecución Conclusiones La posición relativa ઢ entre las vistas **Evaluación** corresponde con el Válido 🔐 🎓 Cuerpo de mordaza orientació 0 tipo de proyección Completo Hoja (Hoja1) Perfil izquierdo Z Visualizar rejilla Consistente a la derecha. Editar formato de hoja **•** Conciso Bloquear enfoque de hoja Agregar hoja... 桑 Claro Copiar Copiar X Eliminar Int. de diseño Propiedades... √ El tipo de Opciones para relaciones/enganches... proyección usado Comentario corresponde con el Ir a... indicado en el Ampliar selección bloque de títulos Contraer operaciones Ocultar/mostrar elementos del árbol... Personalizar el menú Insuficientemente definido | Editando Hoja1 1:1 MMGS Propiedades de hoia Propiedades de hoja Parámetros de zona Nombre: vista: Siguiente etiqueta de Escala:

Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el dibujo es conciso:

#	Criterio					
Dp4	El dibujo de pieza es conciso					
Dp4.1	El dibujo está libre de vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias para mostrar el modelo					
Dp4.1a	El dibujo está libre de vistas que no ayudan a mostrar el exterior del modelo					
Dp4.1b	El dibujo está libre de cortes que no ayudan a mostrar el interior del modelo					
Dp4.1c	El dibujo está libre de geometría suplementaria que no ayuda a mostrar el modelo					
Dp4.1d	El dibujo está libre de cotas que no ayudan a mostrar las dimensiones del modelo					
Dp4.2	El dibujo está libre de redundancias en vistas, cortes, geometría suplementaria o cotas					
Dp4.2a	El dibujo está libre de vistas redundantes					
Dp4.2b	El dibujo está libre de cortes redundantes					
Dp4.2c	El dibujo está libre de geometría suplementaria redundante					
Dp4.2d	El dibujo está libre de cotas redundantes					

Evaluación: conciso



√ En éste caso es trivial comprobar que no hay vistas redundantes

Evaluación: claro

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Los criterios para obtener un dibujo de pieza claro pueden comprobarse mediante del siguiente modo:

#	Criterio				
Dp5	El dibujo de pieza es claro				
Dp5.1	El formato de hoja es correcto				
Dp5.2	El documento del dibujo está bien identificado				
Dp5.3	El contenido del dibujo de pieza está bien presentado				
Dp5.3a	Los tipos de líneas son correctos				
Dp5.3b	La colocación de las vistas, los cortes, la geometría suplementaria y las cotas favorece la lectura del dibujo				

- Compruebe que la hoja no es ni demasiado grande, ni demasiado pequeña
- √ Compruebe que la hoja incluye el recuadro y el bloque de títulos
- Compruebe que las líneas del dibujo tienen los grosores y tipos apropiados
- Compruebe que las vistas están centradas en el papel, y convenientemente separadas entre ellas



Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro


Int. de diseño

Puede comprobar los siguientes criterios para saber si el dibujo de pieza transmite intención de diseño:

#	Criterio						
Dp6	El dibujo de pieza transmite intención de diseño						
Dp6.1	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas ayudan a resaltar la intención de diseño (orientación, simetría, etc.)						
Dp6.1a	La orientación de la pieza ayuda a transmitir su funcionalidad						
Dp6.1b	La disposición de las vistas, cortes y cotas ayuda a resaltar las simetrías y los patrones						
Dp6.2	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas muestran los datos originales de diseño						
Dp6.2a	El modelo se ha dibujado evitando perder cotas de diseño (no hay trasferencias de cotas)						
Dp6.2b	El modelo se ha dibujado evitando ocultar simetrías y patrones						

 Compruebe que la pieza está orientada igual que el diseño original





Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente


Conciso


Claro


Int. de diseño


 Compruebe que el dibujo resalta las simetrías de la pieza

















Ejercicio 3.2.2. Dibujo del tornillo

Tarea Obtenga el dibujo del tornillo modelado en el ejercicio 1.9.1 Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones Se trata del modelo sólido del tornillo TA-175 del catálogo de TAMU Catálogo de Tuercas, Espárragos y Arandelas TORNILLOS Tornillos Rosca Métrica - Tornillos UNF (S.A.E.) Tornillos Whitworth - Tornillos UNC (Americana) Tornillos Rosca Métrica Cantidad S Exagonal Calidad Diametro Largo Largo Rosca Altura Cabeza Referencia. por estuche espiga y Paso Selecciona un diametro para Enviar Diametros ver las referencias 10X100 15 15 7 17 10-9 TA-170 10X100 20 20 7 17 10-9 TA-171 100 10X100 25 25 7 17 10-9 TA-172 100 10X100 30 25 7 17 10-9 TA-173 100 17 10.9 TΔ-174 10X100 35 25 10X100 40 100 TA-175 http://www.tamu.es

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Determine la forma normalizada de representar el tornillo



¡Como todas las piezas estándar, tiene una forma también estándar de dibujarse!

2 Seleccione la hoja:

- Dado su tamaño, el tornillo puede representarse a escala 2:1 en un formato A4 vertical
- Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.1
- ∃ Extraiga las vistas y anotaciones del dibujo desde el modelo:
 - Extraiga el alzado y la planta

Extraiga las cotas del modelo

¡Utilice el modelo con rosca cosmética; para obtener una representación simplificada de la rosca en el dibujo!


Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Consultando normas y catálogos, se concluye que la forma normalizada de representar el tornillo es:





El símbolo M hace innecesario cualquier detalle de rosca, porque define unívocamente la forma de la rosca

La cota entre vértices es redundante cuando ya se tiene la cota entre caras, pero se añade como auxiliar para indicar la dimensión máxima de la cabeza

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inicie un dibujo nuevo en formato A4:


Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

- Seleccione el formato del ejercicio 3.1.1
- Seleccione las *Propiedades* de la hoja, para cambiar la escala





Cambie también el sistema de representación, si es necesario

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos

√ Active el modo Editar formato de hoja



- Seleccione

 (con doble
 click) el texto
 a editar
- Modifique el texto



Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Extraiga el alzado desde el modelo:


√ Seleccione el comando

Vista del modelo



Tras seleccionar el fichero,
 pulse el botón Siguiente,
 para determinar el modo en
 que se va a extraer la vista





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


 Seleccione los parámetros de visualización apropiados

> Si el modelo está bien orientado, la vista a seleccionar será el alzado

> > En caso contrario, elija la vista apropiada

- Seleccione el estilo de visualización normalizado (Solo aristas y contornos)
- Seleccione la escala de la vista igual a la de la hoja -

Si la escala de la hoja no es correcta, modifíquela en Opciones de hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Sitúe la vista principal sobre la hoja

- Mueva el cursor hasta el área de dibujo
- √ Compruebe que el cursor arrastra la "caja" que encierra la vista
- Coloque el cursor en la posición aproximada en la que desea colocar la vista
- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición

El emplazamiento se puede cambiar en cualquier momento, seleccionando y arrastrando la vista hasta otra posición

Pulse el botón de *aceptar* (o la tecla *Esc*) para completar el comando sin insertar nuevas vistas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Observe que la rosca se representa igual que en el modelo:

Si en el modelo está activa la rosca geométrica, el dibujo muestra la rosca geométrica



Si en el modelo está activa la rosca simplificada, el dibujo muestra la rosca simplificada



Para cambiar la visualización de la rosca en el dibujo, debe cambiar la activación/supresión de las correspondientes operaciones y anotaciones del modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Extraiga la planta desde la vista principal:

Seleccione el comando Vista proyectada




 Señale el alzado, como vista desde la que proyectar

 Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada

Observe que el desplazamiento está restringido para cumplir las reglas de alineamiento de las vistas multivista

 Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Importe las cotas del modelo como cotas del dibujo:

- √ Seleccione el menú de Anotación
- ✓ Seleccione el comando Elementos del modelo
- Configure las anotaciones a importar:
 - √ Seleccione Todo el modelo como origen de las cotas
 - Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
 - Seleccione el alzado, como vista a la que importar las cotas



Pulse *Aceptar* para completar la importación

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Elimine las cotas que sobren


- Seleccione cada cota sobrante
- ✓ Pulse la tecla de suprimir



La cota de distancia entre vértices "sobra" en el alzado, porque debe colocarse en la planta



- √ Seleccione cada cota incorrectamente colocada
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la cota a su posición correcta



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Repita el procedimiento para la planta


- √ Importe las cotas del modelo
- √ Elimine las cotas sobrantes


Es poco probable que sobren cotas, porque es la última vista que se acota





- √ Edite las cotas para colocarlas bien
- Edite las cotas para añadir o modificar sus símbolos
 - √ Si el paréntesis que indica cota auxiliar no estaba añadido en la cota del modelo, añádalo en la cota del dibujo






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Si el prefijo M de rosca ISO no estaba en la cota del modelo, modifique la cifra de cota para añadirlo



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Añada las líneas auxiliares necesarias para completar el dibujo


- √ Seleccione el comando Línea constructiva
- Marque, en el alzado, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje



√ Seleccione el comando Centro de círculo



 Marque, en la planta, uno de los arcos de redondeo, para añadir los ejes




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

¡Si no está utilizando una plantilla ya configurada, no olvide ajustar el estilo de acotación a los criterios de las normas UNE!




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El dibujo resultante debe ser el mostrado en la figura



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay que conocer los criterios de representación de las piezas normalizadas, antes de obtener sus dibujos

Las vistas y cotas se extraen de forma guiada desde el modelo

¡La forma en la que está representado el modelo influye en las vistas y cotas que se extraen!

Las vistas y anotaciones extraídas del modelo se complementan con construcciones auxiliares delineadas directamente en el dibujo

Las aplicaciones de dibujo incluyen ciertos comandos específicos para ayuda a delinear las construcciones auxiliares

Ejercicio 3.2.3. Soporte de toma de corriente

Tarea

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el dibujo de diseño de un soporte para una toma de corriente trifásica


El dibujo está representado según el método del primer diedro, y está acotado en milímetros



Las tareas concretas son:

A Obtenga el modelo sólido del soporte

B Extraiga el dibujo del soporte, haciéndolo semejante a la figura adjunta



Estrategia

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Determine la secuencia de modelado:

- √ Obtenga el núcleo cilíndrico
- √ Añada las orejas y los taladros
- Extruya el poste desde abajo

Para que la intersección entre el poste y el cilindro se obtenga automáticamente



Obtenga el dibujo:

- Seleccione la hoja:
 - Dado su tamaño, el soporte puede representarse a escala 1:1 en un formato A4 vertical
 - √ Utilice un formato A4 horizontal del ejercicio 3.1.2
- 2 Extraiga las vistas y cortes desde el modelo:
 - √ Extraiga el perfil izquierdo, que es necesario para poder cortar el alzado
 - √ Obtenga el alzado cortado
 - Extraiga la planta cortada, desde el alzado
 - Obtenga la vista particular, desde el alzado
- 3 Extraiga las cotas desde el modelo
 - √ Exporte las cotas del modelo al dibujo, vista a vista
 - √ No olvide exportar también las cotas de los taladros

Ejecución: modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo


Conclusiones


Obtenga el modelo del soporte:

 Dibuje un croquis que sirva como esquema principal de la pieza

 Defina un plano datum a partir de la línea que marca la posición de la cara inclinada del cilindro








Ejecución: modelo

Tarea
Estrategia
Ejecución
Modelo
Dibujo

Conclusiones

Obtenga el núcleo cilíndrico por extrusión


Extruya *Hasta la* superficie, y elija el alzado como superficie



Dibuje la circunferencia vinculada al croquis principal, para que quede dimensionada y centrada

 Obtenga el vaciado por corte extruido con Equidistancia





Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

 Obtenga una oreja por extrusión desde el plano inclinado

Oreja

X

X

Desde

Plano de croquis

Dirección 1

A


Hasta profundidad especificada

Fusionar resultado


Estándar:



√ Añada un taladro roscado







√ Obtenga dos copias de oreja con taladro mediante un patrón

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones


Recorte el sobrante de la oreja superior:


> Dibuje un croquis con una línea vertical coincidente con el eje vertical del esquema principal


 ✓ Utilice el croquis para un corte extruido

- Aplique un taladro en el disco delantero del cilindro
- Obtenga los otros dos taladros por patrón









Tarea


Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones



✓ Con anotación de rosca

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Para configurar la hoja:

Ejecute el módulo de dibujo




Dibujo

Seleccione el formato A4 del ejercicio 1.3.2

3.2

 Cambie la escala y el método de proyección en Propiedades de la hoja



Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos

- √ Active Editar formato de hoja
- Seleccione el texto a editar
- √ Modifique el texto
- √ Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones


√ Configure las opciones para que el dibujo cumpla las normas:

S SOLIDWORKS

√ Active Opciones



- Modifique los parámetros de Vista en sección
 - ✓ Cambie el tamaño del texto
 - ✓ Cambie rótulo "SECCIÓN" por "CORTE"
 - Quite el rótulo de la escala de la vista cortada
- Revise también los parámetros de Vista auxiliar



Opciones
Personalizar...

Complementos...

Tamaño del botón

Guardar/restaurar configuración...

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


Extraiga el alzado desde el modelo:

√ Seleccione el comando Vista del modelo




 Seleccione la vista y los parámetros de visualización apropiados

√ Sitúe la vista sobre la hoja



Por la orientación dada al modelar, la vista en alzado corresponde con el perfil izquierdo del dibujo que queremos obtener



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo


Dibujo

Conclusiones

Extraiga el alzado cortado desde la vista de perfil:

 Seleccione el comando Vista de sección






- Seleccione línea de corte Vertical
- √ Coloque la línea de corte centrada en el cilindro
- Pulse el botón de Aceptar cuando la traza esté completamente definida



 Arrastre la vista cortada hasta colocarla correctamente



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Extraiga la vista auxiliar desde el alzado:

Seleccione el comando Vista auxiliar



- Seleccione la arista de contorno de la aleta, para indicar la dirección perpendicular a la vista
- Mueva el cursor hasta colocar la vista en su sitio
- Recoloque la flecha que indica la vista



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


Recorte la vista auxiliar:

Seleccione el comando Spline




 Dibuje una curva cerrada que encierre la zona de la aleta

La curva debe ser muy irregular en la zona interior a la pieza




✓ Seleccione el comandoRecortar vista




 Arrastre la vista recortada, la flecha y la etiqueta, hasta colocarlas correctamente





CORTE A-A



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Extraiga el alzado posterior desde el perfil:


Seleccione el comando Vista proyectada



- Seleccione la vista de perfil como vista padre
- Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada



 Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Extraiga la planta cortada desde el alzado:


√ Seleccione el comando Vista de sección



- Coloque la línea de corte en algún lugar intermedio del taladro roscado del poste
- √ Pulse el botón de Aceptar cuando la traza esté completamente definida



- Arrastre la vista cortada hasta colocarla correctamente
- √ Si es necesario, modifique la traza y la etiqueta del corte, para que se vean con claridad



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

Complete las vistas con los ejes auxiliares necesarios:


 ✓ Utilice los comandos de Línea constructiva y Centro de círculo para añadir los ejes necesarios


> Asegúrese de que los croquis auxiliares del modelo (de colocación de taladros) están visibles en el dibujo



 Recoloque las vistas más espaciadas, para dejar sitio para las cotas







Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas de la vista particular:

- Seleccione el comando Elementos del modelo
- Configure las anotaciones a importar:
 - √ Seleccione Todo el modelo como origen de las cotas
 - Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
 - √ Seleccione la vista particular como vista a la que importar las cotas
 - Seleccione también las cotas no marcadas para dibujar, y las de los taladros



Pulse Aceptar para completar la importación



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

Sitúe correctamente las cotas importadas

- √ Seleccione cada cota incorrectamente colocada
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la cota a su posición correcta
- √ Elimine las cotas que no quiera:
 - √ Seleccione cada cota sobrante
 - √ Pulse la tecla de suprimir

Si mantiene pulsada la tecla *Control* la cota se copia, en lugar de moverse



Si las quiere en otra vista, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras arrastra la cota hasta la otra vista

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas de la planta:


V Seleccione el comando Elementos del modelo




Configure las anotaciones a importar:

- √ Seleccione *Todo el modelo* como origen de las cotas
- √ Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
- Seleccione la planta como vista a la que importar las cotas
- √ Seleccione también las cotas no marcadas para dibujar, y las de los taladros
- √ Pulse Aceptar para completar la importación
- Elementos del modelo

 Aceptar
- √ Sitúe correctamente las cotas importadas
- √ Elimine las cotas que no quiera





Importar elementos en todas las vist

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas del alzado:

√ Seleccione el comando *Elementos del modelo*


Configure las anotaciones a importar:


- √ Seleccione Todo el modelo como origen de las cotas
- ✓ Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
- √ Seleccione el alzado como vista a la que importar las cotas
- √ Seleccione también las cotas no marcadas para dibujar, y las de los taladros
- √ Pulse *Aceptar* para completar la importación



- √ Sitúe correctamente las cotas importadas
- √ Elimine las cotas que no quiera







Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones




Como complemento a la vista, puede visualizar la geometría suplementaria del croquis principal del modelo:


Seleccione la vista en el árbol del dibujo

Despliegue el modelo vinculado a la vista

Pulse el botón derecho para visualizar el menú contextual

Visualice el croquis del *Esquema principal*





Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas del alzado posterior:

√ Seleccione el comando *Elementos del modelo*


Configure las anotaciones a importar:

- √ Seleccione Todo el modelo como origen de las cotas
- ✓ Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
- ✓ Seleccione el alzado posterior como vista a la que importar las cotas
- Seleccione las cotas marcadas para dibujar
- √ Pulse *Aceptar* para completar la importación
- √ Sitúe correctamente las cotas importadas









Elementos

del modelo

Pinche y arrastre el extremo de las líneas de referencia, para extenderlas hasta que toquen a la oreja que acotan

Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

El dibujo resultante debe ser el mostrado en la figura



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los dibujos se extraen de forma guiada desde el modelo

¡La orientación del modelo influye en las vistas que se extraen!

- 2 Las vistas cortadas se obtienen como vistas proyectadas, tras indicar la traza del corte
- 3 Las vistas cortadas requieren una vista previa, para indicar la traza del corte

Aunque la vista previa se puede ocultar, si no se quiere que aparezca en el dibujo final

4 Las cotas son anotaciones del modelo que se importan al dibujo

Es un proceso semiautomático, que se debe controlar para colocar cada cota en el lugar más apropiado

Ejercicio 3.2.4. Balancín

Tarea La figura muestra un balancín representado en axonometría ortogonal isométrica y acotado en pulgadas Las anotaciones significan:

- √ THRU es agujero pasante
- BLIND es agujero ciego (con una profundidad indicada por la cifra que precede a la etiqueta


Tareas:

A Obtenga el modelo sólido del balancín

Obtenga el dibujo de diseño que muestre las características geométricas del balancín mediante las vistas necesarias, a la escala apropiada, y con cortes y acotación

Observaciones para resolver la tarea:

- √ Las vistas, cortes y cotas del dibujo se deben obtener por extracción, a partir del modelo sólido
- √ No se deben utilizar anotaciones para indicar la forma de los agujeros



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Determine la secuencia de modelado:

- √ Obtenga la leva por extrusión
- √ Obtenga el semieje de la aleta
- ✓ Modifique el semieje para acomodar la aleta
- √ Obtenga el semieje taladrado



Determine las vistas necesarias:

- Seleccione como alzado la vista longitudinal del eje
- Añada el perfil izquierdo, para mostrar el contorno de la leva
- Añada una vista particular para mostrar el contorno de la aleta
- El perfil derecho ayudaría a mostrar el agujero redondo del semieje taladrado, pero se puede reemplazar por cotas con el símbolo de diámetro



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Determine los cortes necesarios:

- Un corte local en el alzado muestra el taladro de la leva
- Un corte alineado en el perfil muestra el taladro central y un taladro de la corona
- Un corte local en el perfil muestra que la ranura tiene fondo horizontal


Pero SolidWorks no detecta la ranura para indicar la profundidad el corte local...

...por lo que hay que hacer un perfil cortado

Un corte local en el alzado muestra el taladro del semieje trasero

Algunas aplicaciones CAD no permiten dos cortes locales en la misma vista...

...por lo que habría que hacer una planta cortada



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Seleccione la hoja de dibujo:

Dado su tamaño, el balancín cabe a escala 1:2 en un A4 horizontal

Aplique el método descrito en el ejercicio 3.1.2, para obtener un formato A3 horizontal

Pero, para que quepan las cotas con comodidad, es mejor optar por un formato A3 horizontal


Revise también el procedimiento explicado en el ejercicio 3.2.4

Extraiga el contenido del dibujo desde el modelo:

Extraiga las vistas desde el modelo

√ Extraiga el alzado y el perfil

- Obtenga la vista particular a partir del perfil
- √ Recorte la vista particular



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Extraiga los cortes del modelo

- Extraiga el corte alineado desde la vista particular
- √ Añada el corte local del taladro al alzado
- Añada el perfil derecho cortado por la ranura de la leva

El corte no puede ser local, si el programa no detecta la ranura

 Añada el corte local para ver el taladro del semieje

En la planta, si no se puede en el alzado



Extraiga las cotas del modelo

- √ Configure las unidades en pulgadas
- Y modifique la indicación de unidades del bloque de títulos

\%%

- √ Exporte las cotas del modelo al dibujo, vista a vista
- √ No olvide exportar también las cotas de los taladros

Tarea

Estrategia


Ejecución Modelo

Dibujo

Conclusiones

Obtenga el modelo del balancín:

 Obtenga la leva por extrusión de su perfil dibujado en el plano del Alzado



Tipo de taladro

Tipo:

Estandar:

Ansi Inch

Tipo:

Tamaños de perforadores fraccionario

Especificaciones de taladro

Tamaño:


1/2

Mostrar valores decimales


Mostrar ajuste de tamaño

personalizado

Condición final



- √ Añada el agujero mediante un taladro
- Añada la ranura mediante una extrusión en corte, a partir de un perfil situado en la Vista lateral



Tarea

Estrategia


Ejecución


Modelo

Dibujo


Conclusiones


Extruya el semieje delantero, a partir de la cara delantera de la leva







Añada un eje datum en la intersección entre la vista lateral y la planta





 Utilice el eje datum para construir el plano datum de la aleta





Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo


Conclusiones


Recorte el escalón del eje mediante un corte extruido a partir de un perfil dibujado en el plano de la aleta






Obtenga la aleta por extrusión de un perfil dibujado en el plano de la aleta






Tarea
Estrategia
Ejecución
Modelo
Dibujo
Conclusiones

 ✓ Añada el taladro central de la aleta





 Añada uno de los taladros de la corona



DIW OIM

 Añada el resto de taladros de la corona mediante un patrón



Tarea

Estrategia


Ejecución


Modelo

Dibujo


Conclusiones


 ✓ Extruya el semieje trasero, a partir de la cara trasera de la leva





√ Añada el taladro central del semieje





Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Inicie un dibujo nuevo en formato A3:


✓ Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

Seleccione el formato A3 horizontal

 Cambie la escala y el método de proyección en Propiedades de la hoja



- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos.
 - √ Active Editar formato de hoja
 - √ Seleccione el texto a editar
 - √ Modifique el texto
 - Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Extraiga el alzado desde el modelo:


- √ Seleccione el comando *Vista del modelo*
- Pulse el botón

 Examinar para

 seleccionar el

 fichero que

 contiene el modelo
- Tras seleccionar el fichero, pulse el botón Siguiente, para determinar el modo en que se va a extraer la vista



Seleccione los parámetros Vista del modelo ? Tarea de visualización apropiados × Estrategia Orientación Ejecución Crear varias vistas Vistas estándar: Modelo √ Por la orientación que Dibujo tiene el modelo, la vista Conclusiones longitudinal del eje es el perfil derecho Más vistas: *Trimétrica *Dimétrica Seleccione el estilo de Vista preliminar visualización normalizado Simetría (Solo aristas y contornos) Opciones de importación Estado de visualización Opciones ✓ Inicio aut mático de vista proyectad Seleccione la escala de la Estilo de visualización vista igual a la de la hoja Si la escala de la Escala de hoja

hoja no es correcta,

modifíquela en Opciones de hoja Escala personalizada

Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Sitúe la vista principal sobre la hoja

- Mueva el cursor hasta el área de dibujo
- √ Compruebe que el cursor arrastra la "caja" que encierra la vista
- Coloque el cursor en la posición aproximada en la que desea colocar la vista



Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición

El emplazamiento se puede cambiar en cualquier momento, seleccionando y arrastrando la vista hasta otra posición

Pulse el botón de *aceptar* (o la tecla *Esc*) para completar el comando sin insertar nuevas vistas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Extraiga el perfil izquierdo desde la vista principal:

Seleccione el comando Vista proyectada



 Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada

 Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


Extraiga la vista auxiliar desde la vista de perfil:

Seleccione el comando Vista auxiliar



 Seleccione la arista de contorno de la aleta, para indicar la dirección perpendicular a la vista

 Mueva el cursor hasta colocar la vista en su sitio



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Recorte la vista auxiliar:


Seleccione el comando Spline




Dibuje una curva cerrada que encierre la zona de la aleta

La curva debe ser muy irregular en la zona interior a la pieza

Seleccione el comandoRecortar vista



 Arrastre la vista recortada, la flecha y la etiqueta, hasta colocarlas correctamente



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Obtenga el corte alineado:

- Seleccione el comando Vista de sección
- Seleccione la opción Alineado



Marque primero el tramo colineal con el eje de la aleta

¡El primer tramo define la dirección de la vista!


VISTA A

Marque el segundo tramo pasando por el centro del taladro de la corona

 Pulse el botón de Aceptar cuando la traza esté completamente definida

√ Marque la traza en la vista particular

 Arrastre la vista cortada hasta colocarla correctamente



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo


Conclusiones

Puede cambiar el alineamiento de la vista cortada:

- √ Seleccione la vista cortada
- Pulse el botón derecho del ratón, para obtener el menú contextual
- Seleccione el comando Alineación
- √ Seleccione Romper alineación



- √ Vuelva a seleccionar Alineación
- √ Seleccione Alinear horizontal por origen
- Seleccione la vista de alzado, como vista a la que alinear



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Obtenga el corte local de la aleta:

√ Seleccione el comando Sección parcial

Dibuje un spline encerrando la zona a cortar

El comando spline se activa automáticamente al seleccionar Sección parcial




नाह

√ Señale la circunferencia del agujero en el perfil, para indicar la profundidad del corte

> El programa genera una traza automática y oculta a través de la diagonal de la circunferencia

√ Si es necesario, edite la línea de contorno para convertirla en línea fina



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


Obtenga el corte local del eje:

√ Seleccione el comando Sección parcial



 ✓ Dibuje un spline encerrando la zona a cortar


El comando spline se activa automáticamente al seleccionar Sección parcial



 Señale la circunferencia del contorno del eje, para indicar la profundidad del corte

> Debería señalar el contorno del agujero, pero el eje es concéntrico con él

√ Si es necesario, edite la línea de contorno para convertirla en línea fina



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Obtenga el perfil derecho cortado por la ranura:

✓ Seleccione el comando *Vista* de sección





Seleccione línea de corte Vertical

 Coloque la línea de corte centrada en la ranura

 Pulse el botón de Aceptar cuando la traza esté completamente definida

 Arrastre la vista cortada hasta colocarla correctamente





Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Tras recolocar las vistas, el dibujo queda como se muestra:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas del alzado:

√ Cambie las unidades a pulgadas (IPS)

- √ Seleccione el comando
 Elementos del modelo
- Configure las anotaciones a importar:
 - Seleccione Todo el modelo como origen de las cotas
 - Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
 - √ Seleccione el alzado, como vista a la que importar las cotas
 - √ Seleccione también las cotas no marcadas para dibujar, y las de los taladros



√ Pulse Aceptar para completar la importación



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Sitúe correctamente las cotas importadas


- √ Seleccione cada cota incorrectamente colocada
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la cota a su posición correcta



Elimine las cotas que no quiera:

Seleccione cada cota sobrante

✓ Pulse la tecla de suprimir



Si las quiere en otra vista, mantenga pulsada la tecla "Mayúsculas" mientras arrastra la cota hasta la otra vista

> Si mantiene pulsada la tecla "Control" la cota se copia, en lugar de moverse

Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

 ✓ Añada los ejes auxiliares, para que las cotas adquieran sentido



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas del perfil:

Las cotas de radios

Opciones de visualización


largos se han Escorzado


Visualizar como cota de diámetro


Visualizar con paréntesis

- ✓ Seleccione el comando Elementos del modelo
- Configure las anotaciones a importar
- Pulse Aceptar para completar la importación
- Elimine las cotas sobrantes
- Sitúecorrectamentelas cotasimportadas

 Añada los ejes auxiliares, para que las cotas adquieran sentido







Elementos

del

modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas de la vista particular:

- √ Seleccione el comando
 Elementos del modelo
- Configure las anotaciones a importar
- Pulse Aceptar para completar la importación
- Elimine las cotas sobrantes
- √ Sitúe correctamente las cotas importadas
- Añada los ejes auxiliares, para que las cotas adquieran sentido

El círculo de posicionamiento de los taladros de corona se muestra al visualizar el croquis de posición del taladro




Formato de hoia1


Transportation of the state of

Aquieros de la aleta

Elementos del modelo ①

✓ ×





Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

¡Si no está utilizando una plantilla ya configurada, no olvide ajustar el estilo de acotación a los criterios de las normas UNE!



Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

El dibujo resultante debe ser el mostrado en la figura



Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Observe que es viable encajar el dibujo en un formato A4 horizontal, pero sin dejar huecos de separación entre vistas



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El usuario debe elegir las vistas, cortes y cotas antes de empezar a extraerlas desde el modelo

Los dibujos se extraen de forma guiada desde el modelo

¡Pero se requiere análisis y planificación para seleccionar las vistas, cortes, cotas y anotaciones que mejor definen la pieza!

3 Las aplicaciones CAD 3D no gestionan *todos* los tipos de vistas, cortes o cotas definidos en las normas

Hay que utilizar vistas, cortes o cotas equivalentes, cuando no se puedan generar las deseadas

Ejercicio 3.2.5. Logotipo

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Tras realizar diferentes bocetos...

...se ha obtenido el boceto conceptual elegido como logotipo de un nuevo producto comercial

En la figura se muestra aproximadamente a tamaño natural (alrededor de 82x73 mm)



Tareas:

- A Obtenga un croquis digital del boceto del logotipo
- Modifique el boceto para convertirlo en un contorno cerrado, y obtenga su modelo sólido
- C Obtenga el dibujo del logotipo

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Determine la geometría que hay que modelar:

√ Capture la imagen del boceto, para:

Pegarla como imagen de fondo mientras calca el croquis digital



Superponerla sobre una cuadrícula, para determinar la forma y tamaño aproximados de las curvas

- 2 Obtenga el croquis del logotipo:
 - √ Si va a trabajar con cuadrícula, actívela antes de empezar a bocetar
 - √ Bocete el contorno del logotipo mediante curvas libres, que se adapten a la cuadrícula, o que calquen la imagen de fondo
 - √ Descomponga el contorno en diferentes curvas para:
 - √ Simplificar el trazado
 - √ Asegurar continuidad C₀ en los puntos angulosos

Estrategia

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Modifique el logotipo para hacerlo solidificable:


De espesor

 a las patas
 para cerrar
 perímetros



 Separe la pata trasera en un nuevo croquis para gestionar los solapes





4 Obtenga el dibujo del logotipo:

- ✓ Importe el croquis desde el modelo
- √ Añada una rejilla
- Acote la rejilla, para definir (de manera sencilla aunque aproximada)
 la forma y tamaño de todas las curvas del logotipo

Como alternativa, o como complemento, acote las posiciones de los nodos de los splines

Tarea

Estrategia

Ejecución Modelo


Dibuio

Conclusiones

Capture la imagen del logotipo en un fichero compatible con Solidworks:

- √ Ejecute Paint® u otro programa similar
- Muestre el logotipo en pantalla, a tamaño aproximadamente igual al real
- Pulse *Imprimir pantalla* para guardar la imagen de toda la pantalla en el portapapeles
- Seleccione pegar (Pulse Crtl+V) en Paint,
 para pegar la imagen del portapapeles
- Seleccione el recuadro que contiene al logotipo y copie su contenido en el portapapeles (Crtl+C)
- √ Abra un documento nuevo
- √ Pegue (Crtl+V) el contenido del portapapeles
- √ Guarde la imagen con un formato apropiado

Archivos de imágenes(*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.wmf,*.png)



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Añada una rejilla que ayude a determinar la forma y tamaño aproximados de las curvas:

Ejecute Adobe acrobat® u otro programa similar



 Seleccione la opción de mostrar la rejilla, y configúrela en cm, divididos en cinco partes



√ Guarde la imagen con un formato apropiado

Archivos de imágenes(*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.wmf,*.png)

Obtenga el croquis del boceto:

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Obtenga el croquis del boceto:

✓ Abra un nuevo fichero de modelo

✓ Comience un croquis

✓ Añada la imagen del

 Añada la imagen del logotipo (sin rejilla) como imagen de fondo



√ Cierre el croquis

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Alternativamente, active la cuadrícula del croquis:

- √ Abra un nuevo fichero de modelo
- √ Active la cuadrícula del croquis



Tarea


Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

Defina la forma de "trocear" la figura en curvas más simples

Busque puntos de partición "naturales" entre tramos con diferente significado

Si deja puntos singulares sin partir, la definición de la curva será más compleja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Dibuje cada curva del logotipo:

Seleccione el comando para dibujar una curva Spline



Use el cursor para marcar puntos consecutivos en la pantalla, en posiciones de la cuadrícula similares a las de la curva de muestra



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

✓ Alternativamente, obtenga el croquis digital de la curva, calcando la imagen de fondo Para obtener cambios bruscos de curvatura, deberá √ Repita el procedimiento poner un punto en el vértice hasta completar todas las y otros dos antes y después curvas del boceto original

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

Añada las curvas complementarias para cerrar los contornos:

√ Añada una curva para cerrar el contorno de la pata posterior

 Añada una curva para cerrar el contorno de la pata delantera



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo


Dibuio

Conclusiones

🗝 Al añadir las nuevas curvas, deberá editar las anteriores:

- √ Seleccione el spline, marcando con el cursor en un punto del mismo que no sea un nodo
- √ Seleccione el nodo que desea mover y "arrástrelo" hasta la nueva posición:
 - √ Coloque el cursor sobre el nodo
 - √ Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón
 - ✓ Mueva el cursor hasta la nueva posición
- √ También puede modificar las tangentes, para cambiar la dirección y la curvatura en la vecindad de cada punto





Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones



Para operaciones de edición como la manipulación de las tangentes, active el menú contextual:

- Seleccione el spline, marcando con el cursor en un punto del mismo que no sea un nodo
- Pulse el botón derecho para ver el menú contextual de edición
- Seleccione la herramienta de edición apropiada
 - √ Puede Insertar punto de spline
 - ✓ Para ver las tangentes, seleccione Mostrar asas de spline
 - √ Para mantener prácticamente la misma curva pero con menos nodos, se puede Simplificar spline
 - Para que se comporten como curvas ajustadas, basta Visualizar el polígono de control
 - √ Para detectar cambios bruscos de curvatura, puede Mostrar peines de curvatura



Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Para transformar globalmente los splines, haga lo mismo que con cualquier otra entidad de croquis



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo


Conclusiones

Obtenga los diferentes contornos:

- √ Duplique el croquis
 - Seleccione el croquis en el árbol del modelo
 - Obtenga una copia(Ctrl C seguido de Ctrl V)

- Modifique el primer croquis borrando las curvas interiores, para dejar un perímetro de todo el cuerpo, cerrado sin entrecruzarse
- Modifique el segundo croquis borrando las curvas exteriores, para dejar un perímetro de la pata trasera, cerrado sin entrecruzarse





Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo


Dibujo

Conclusiones

Desde el boceto cerrado del cuerpo, se puede obtener un bajorrelieve mediante una extrusión de poco espesor

Una segunda extrusión permite darle relieve a la pata





Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Inicie un dibujo nuevo en formato A4 vertical:


✓ Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

Cambie la escala y el método de proyección en Propiedades de la hoja



- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos.
 - √ Active Editar formato de hoja



- √ Seleccione el texto a editar
- Modifique el texto
- Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


Importe el contorno desde el modelo:


√ Seleccione el comando Vista del modelo





- √ Seleccione la vista y los parámetros de visualización apropiados
- Sitúe la vista sobre la hoja
- √ Asegúrese de que en el fichero del modelo vinculado a la vista del dibujo solo estén visibles los croquis
- √ Aumente el grosor de las líneas











Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Dibuje una rejilla:


- Dibuje una línea vertical de 100 mm
- √ Cambie la línea a tipo trazos y fina


Para simplificar el proceso, dibuje la rejilla separada de la vista, para luego recolocarla en su posición



- √ Haga un patrón de copia para replicar la línea vertical 6 veces, cada 2 mm
- Cambie la primera y la última línea a continua
- Haga un patrón de copia para replicar el grupo de líneas verticales 10 veces. cada 10 mm

¡No incluya la primera línea!





Dirección 1 Separación: 2.00mm

Instancias:

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


- Agrupe todas las líneas de la rejilla en un bloque
 - √ Haga una selección múltiple de todas las líneas
 - ✓ Seleccione el comando Crear bloque



- Utilice el bloque para obtener las líneas horizontales de la rejilla
 - ✓ Haga una copia del bloque (Ctrl C + Ctrl V)
 - √ Gire la copia 90°



√ Mueva la copia hasta superponerla con el bloque original



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Acote la rejilla:


√ Acote la longitud horizontal

¡Oculte la vista del logotipo, para que el editor de cotas no detecte el logotipo en lugar de la rejilla!



 Acote el primer grupo horizontal (entre dos líneas continuas consecutivas)

 Repita la acotación en la dirección vertical



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

√ Mueva la rejilla hasta superponerla con el logotipo Mueva la rejilla y/o la vista hasta que queden en la misma posición relativa que en el modelo 100 Pedro Tecnología 1:1 Reubado por Dibujo de diseño Editado Company Número de documento: Plano 1 Logotipo A 2017-02-15 es

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

Complemente, o reemplace la rejilla con una acotación detallada de los nodos de los splines:

- √ Edite el croquis
- Acote
 sucesivamente cada
 uno de los nodos del
 primer spline,
 respecto al primero
 (o respecto a una
 referencia externa)

 Repita la acotación para el resto de splines del croquis





Acotar los nodos restringe completamente el croquis, dificultando su edición, pero facilita la repetibilidad (reduciendo el riesgo de alteraciones inadvertidas

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se observa que las curvas splines son sencillas e intuitivas

La herramienta "spline" de SolidWorks permite crear y editar curvas spline y NURBS

2 Sin embargo, el comportamiento semi-global de la curva, cuando se maneja a través de sus nodos, dificulta el control de los cambios

El problema se reduce, si se dibuja la curva a trozos, utilizando los puntos singulares como puntos de partición

Se consigue un comportamiento más completo manejando el polígono de control

¡Pero la curva resultante puede no ser exportable a otra aplicación!

3 Una cuadrícula sirve para copiar la curva con una precisión razonable

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

4 Para solidificar, el croquis debe modificarse para convertirlo en un perímetro cerrado

- 5 Las partes del croquis que se solapan se deben dibujar por separado, para poder darles relieve
- 6 La geometría del croquis queda definida mediante un dibujo en el que se muestra el/los contornos
- 7 Una cuadrícula sirve para dejar constancia de la forma aproximada de las curvas

Con la cuadrícula, la forma diseñada quede definida con suficiente precisión, sin necesidad de acotar ni dar las formulaciones paramétricas

Capítulo 3.3. Dibujos pictóricos de piezas

Capítulo 3.3.1. Vistas axonométricas Capítulo 3.3.2. Renderizado

Ejercicio 3.3.1. Sacapiñones

Ejercicio 3.3.2. Dibujo del soporte para tornillo

Ejercicio 3.3.3. Dibujo del soporte con nervios

Ejercicio 3.3.4. Brida esférica

Ejercicio 3.3.5. Dibujo de la base de arnés

Ejercicio 3.3.6. Caja Cornell con bolas

Introducción

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones

Realismo

Conclusiones

La norma UNE-EN-ISO 5456:2000 define, y permite utilizar, diferentes tipos de proyección para dibujar los productos:


√ Ortográfica (UNE-EN-ISO 5456-2)



√ Pictórica

Axonométrica (UNE-EN-ISO 5456-3)

√ Central
(UNE-EN-ISO 5456-4)



La prioritaria es la ortográfica, pero se puede elegir la más apropiada para la *finalidad* de cada dibujo

Introducción

Introducción

Pictóricas


Convencionalismos

Anotaciones


Realismo

Conclusiones

Por otra parte, la norma ISO 128 indica que las vistas deben incluir solo las aristas y contornos



Pero las aplicaciones CAD 3D facilitan la obtención de representaciones más realistas...



- Obtener ilustraciones necesarias durante el proceso de diseño
- √ "Enriquecer" los dibujos de ingeniería

Actuando como vistas complementarias

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones


Dado que las vistas ortográficas son difíciles de interpretar, se pueden usar vistas pictóricas, que favorecen la interpretación del objeto representado

Aunque dificultan la tarea de medir

Hay dos tipos de vistas pictóricas, cada uno gobernado por sus propios fundamentos y normas:

√ Central (UNE-EN-ISO 5456-4)

óricas,



Axonométrica (UNE-EN-ISO 5456-3)

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo


Conclusiones

Los aspectos más destacables de las vistas axonométricas (UNE-EN-ISO 5456-3) son:


✓ Solo se usa la vista principal, porque el sistema axonométrico completo no está normalizado <</p>

- Se recomienda acompañar las vistas con los ejes de coordenadas
- Se recomienda graduar los ejes,
 o indicar los coeficientes axonométricos

La norma no menciona las vistas laterales




✓ La norma *recomienda* unos pocos tipos de representaciones axonométricas:



No es recomendable para las piezas fuertemente moduladas, porque produce un punto de vista singular:

- √ Se proyectan vértices y/o aristas superpuestos
- √ Se proyectan aristas degeneradas en puntos





Más detalles sobre Vistas axonométricas en 3.3.1

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones


Hay pocas normas de convencionalismos y anotaciones para las vistas pictóricas! Porque las normas "clásicas" asignan a las

Porque las normas "clásicas" asignan a las vistas pictóricas un papel complementario

Pero dos normas recientes, ASME Y14.41-2012 e ISO 16792-2015, aportan tres cambios importantes:

Las vistas pictóricas se pueden usar como vistas principales

Las vistas pictóricas se pueden usar no solo para complementar, sino también para sustituir a las vistas ortográficas




Se pueden usar convencionalismos en vistas pictóricas

Por ejemplo, las vistas pictóricas pueden estar cortadas...

...con un rayado adaptado

Se pueden usar anotaciones en vistas pictóricas

Las nuevas normas dan criterios para colocar anotaciones en vistas pictóricas



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Las vistas pictóricas pueden sustituir, o limitarse a complementar,

a las vistas ortográficas

El dibujo puede contener:


- 7 vistas ortográficas
- 2 vistas axonométricas
- 3 una combinación de ambas

Obviamente, los métodos de representación se deben indicaren el bloque de títulos:

Método de representación:



Axonometría según ISO 5456-3



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones


Realismo

Conclusiones

La orientación de las vistas pictóricas no tiene que respetar la ordenación diédrica, y puede indicarse mediante:

- √ Símbolos
- √ Anotaciones
- Una combinación de ambos

Por ejemplo, extrapolando el método de identificación de vistas ortográficas mediante flechas descrito en UNE-EN-ISO 5456-2:2000



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones


Realismo


Conclusiones

Se aconseja usar los sistemas de coordenadas a los que todo modelo CAD 3D debe estar referido:

 Los ejes de coordenadas deben dibujarse mediante vectores, y deben estar etiquetados

 Los sistema de coordenadas preferentes son cartesianos, ortogonales y dextrógiros





Introducción

-(<mark>9</mark>

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones


Para añadir los ejes a las vistas pictóricas en SolidWorks® hay tres métodos viables:

Generar un sistema de referencia como datum del modelo, para visualizarlo en el dibujo



El inconveniente es que las flechas tienen tamaño fijo (no se adaptan a la escala de la vista)...


...mientras que las etiquetas si que adaptan su tamaño




Delinear el sistema de referencia directamente sobre la vista del dibujo



El inconveniente es que requiere trabajo extra de delineación...







Más sobre vincular notas a vistas en Tema 4

3 Modelar un sistema de referencia 3D en el modelo, para visualizarlo en el dibujo



El inconveniente es que requiere trabajo complejo de modelado

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo


Conclusiones

Para crear un sistema de referencia y visualizarlo en el dibujo:

- √ Defina un sistema de referencia en el modelo:
 - √ Abra el modelo
 - Añada un datum de tipo
 Sistema de coordenadas

 Asigne los parámetros del sistema coincidentes con el del sistema de referencia principal

- Cambie el nombre al sistema de coordenadas
- √ Guarde el modelo



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones


Realismo

Conclusiones

√ Muestre el sistema de referencia en la vista pictórica del dibujo:

- √ Abra el dibujo
- Seleccione la vista pictórica en el árbol del dibujo
- √ Visualice el sistema de referencia en la instancia del modelo vinculada a la vista





- √ Compruebe que esté activa la opción de Ver sistemas de coordenadas
- √ Guarde el dibujo



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

2 Para añadir los ejes con las herramientas de delineación:

Active la visualización de los ejes, para tener una plantilla que ayude a colocar el croquis

√ Dibuje uno de los ejes:



- √ Coloque el cursor en el origen y pulse el botón izquierdo
- Coloque el cursor en el extremo y pulse dos veces el botón izquierdo


Asegúrese de que ambos extremos estén dentro de los límites de la vista, para que la flecha quede vinculada a ella

 Seleccione el extremo y pulse el botón derecho del ratón, para poner la flecha

√ Seleccione el origen para quitar la flecha

Seleccione el comando *Nota*, para etiquetar el eje Sin línea de referencia


Repita el procedimiento para los otros dos ejes




🔑 Símbolo de espiga

Línea indicativa con múltiples quiebres de cota

P D 4 C 3 1 - V - 9





Nota

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones

Realismo

Conclusiones

3 Para modelar ejes 3D y visualizarlos en el dibujo:

- √ Obtenga el modelo sólido de los ejes:
 - Obtenga el modelo sólido de un eje por revolución
 - Obtenga el segundo eje por patrón circular
 - √ Obtenga el tercer eje por patrón circular
 - √ Obtenga el origen por revolución
 - Agrupe todas las operaciones de modelado del sistema de coordenadas
- Visualice el sistema de coordenadas en las vistas de dibujo que desee:
 - Seleccione la vista pictórica en el árbol del dibujo
 - Visualice el sistema de referencia en la instancia del modelo vinculada a la vista



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones



Si se utiliza siempre el mismo tipo de axonometría, y solo cambia la orientación de las vistas, se puede utilizar un símbolo personalizable:


√ Dibuje un símbolo polivalente



Más detalles sobre dibujar símbolos en Lección 3.5

 ✓ Inserte copias del símbolo polivalente para identificar la orientación de cada vista pictórica

 ✓ Añada las etiquetas apropiadas para cada vista pictórica



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Para confeccionar dibujos con vistas pictóricas, se pueden definir vistas salvadas en el modelo CAD 3D


 Modifique la visualización del modelo para obtener la vista que quiere salvar


 Seleccione el gestor de vistas en el menú de visualización

Como alternativa, pulse la barra espaciadora

- √ Seleccione Nueva vista
- Escriba el nombre con el que quiere guardar la vista actual

Utilice las vistas salvadas, que aparecen listadas en el gestor de vistas





seleccionar, para

dicha orientación

volver a

visualizar el

modelo con

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones


Realismo

Conclusiones



SolidWorks solo produce proyecciones ortogonales...


...por lo que no se pueden obtener vistas axonométricas oblicuas





Para obtener una vista axonométrica ortogonal de ángulos dados, puede aplicar el siguiente procedimiento:

- Añada una dirección de proyección, como geometría suplementaria del modelo
- Añada un plano datum normal a la dirección de proyección
- Guarde la vista Normal a el plano de proyección



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones




La vista pictórica obtenida a partir de la vista del modelo guardada puede necesitar un giro para que quede bien orientada:

 Dibuje una cota auxiliar para determinar el giro necesario


> Borre la construcción auxiliar, después de determinar el ángulo


√ Seleccione el comando Girar vista





√ Escriba el valor del ángulo de giro





Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones




Se puede obtener una axonometría ortogonal controlando la dirección de proyección mediante las siguientes fórmulas:

$$l = \text{seno}(\text{arc cos } e_X) = \sqrt{1 - e_X^2}$$

$$m$$
 = seno(arc cos e_Y) = $\sqrt{1 - e_Y^2}$

$$n$$
 = seno(arc cos e_Z) = $\sqrt{1 - e_Z^2}$




La axonometría será dimétrica para los siguientes coeficientes axonométricos:

$$e_x = 0.9428 (\approx 1) \rightarrow l = 0.333333$$

$$e_Y = 0.9428 (\approx 1) \rightarrow m = 0.3333333$$

$$e_Z = 0.4714 (\approx 0.5) \rightarrow n = 0.881917$$

Las cotas deben ser proporcionales a estos coeficientes, pero mayores que el modelo, para que el plano normal esté fuera del modelo



Cambiando la orientación de la dirección de proyección, se puede obtener una dimétrica que muestre, por ejemplo el lado izquierdo, en lugar del derecho $(+l \rightarrow -l)$

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

ASME Y14.41-2012 e ISO 16792-2015 permiten algunos convencionalismos en vistas pictóricas:

Se puede definir geometría suplementaria

Convirtiendo así al modelo CAD en un *modelo de diseño*

- 2 Se pueden utilizar representaciones simplificadas
- 3 Se pueden definir algunos cortes y secciones

Se pueden hacer cortes por un plano y por planos paralelos

¡Otros cortes no están permitidos!

Introducción

Pictóricas


Convencionalismos

Anotaciones

Realismo


Conclusiones

La geometría suplementaria son las figuras geométricas que no forman parte del modelo, pero clarifican algunos aspectos del mismo, porque comunican requisitos de diseño



Se emplean los diferentes tipos de líneas para que la geometría suplementaria quede claramente separada de la geometría del modelo

> En el ejemplo, la geometría suplementaria permite mostrar la zona a la que se aplica el control de planicidad



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones


La norma permite que ciertos elementos característicos Tales como roscas, redondeos, etc.

puedan mostrarse mediante:


Simplificaciones

- **Anotaciones**
- Una combinación de ambas

¡SolidWorks NO gestiona bien las simplificaciones "cosméticas" en vistas pictóricas!



Si necesita una representación muy cuidada, complete con herramientas de croquis el dibujo defectuoso



Introducción

Pictóricas


Convencionalismos


Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Se pueden definir cortes y secciones también en las vistas pictóricas







Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo


Conclusiones

Los cortes se pueden crear en el modelo, y se guardan en una vista salvada:

- √ Ponga el modelo con la orientación deseada
- √ Active el comando vista en sección
- Utilice el property
 manager para configurar
 el corte deseado

¡El método solo acepta cortes por un plano!

- Guarde la vista cortada
- Seleccione la opción de guardar como vista de anotación de dibujo



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones


Los cortes y secciones guardados se pueden añadir al dibujo desde la paleta de visualización:

- √ Abra la paleta de visualización
- Seleccione la pieza para que se carguen sus vistas
- √ Seleccione y añada la vista que contiene la traza del corte

¡Es *imprescindible* añadir primero la vista que contiene la traza del corte!

Si ya se ha añadido al dibujo una vista en la que se puede colocar la traza del corte, este paso no es necesario

 Seleccione y añada la vista que contiene el corte





Cuando SolidWorks falla al identificar los cortes de las vistas *pictóricas* cortadas, es mejor obtener una vista ortográfica cortada para girarla a continuación

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones


Realismo

Conclusiones

Para obtener vistas pictóricas cortadas al cuarto:


 Defina una vista ortográfica cortada con un semicorte






¡Que NO se pueden guardar en el modelo!

 En el momento de crear la vista cortada, desmarque la opción Ocultar líneas de apoyo de corte





Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo


Conclusiones

√ En el menú de visualización, seleccione Vista de dibujo 3D




Manipular dinámicamente la vista del modelo en 3D para realizar las selecciones.

Utilice el comando
Girar del menú
contextual para
convertir la vista
ortográfica cortada
en una vista
pictórica cortada



Pulse Aceptar para obtener la vista girada





Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Para obtener vistas pictóricas cortadas por planos paralelos:


 Defina una vista ortográfica cortada con el corte deseado



 En el menú de visualización, seleccione Vista de dibujo 3D



 Utilice el comando Girar del menú contextual para convertir la vista ortográfica cortada en una vista pictórica cortada



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

 Modifique la visualización de los planos de corte normales a la vista:


> √ Seleccione la cara que necesita modificar su visualización

√ Utilice el comando contextual de Ocultar/Mostrar aristas


Solo disponible para vistas con calidad alta

√ Seleccione las aristas que quiera cambiar de estado de visualizar/ocultar

 Pulse Aceptar, para completar los cambios de visualización de las aristas







Convencionalismos

Introducción

Pictóricas


Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

La norma permite indicar planos de corte delimitando su contorno con líneas finas




Para indicar planos de corte en vistas pictóricas de SolidWorks®:

 Defina planos DATUM en el modelo, coincidentes con los planos de corte

> Mejor usar datums específicos, porque permiten controlar el tamaño del marco de visualización

√ Visualice los planos
 DATUM del modelo en las vistas pictóricas del dibujo





√ Añada manualmente la flecha y la letra

Convencionalismos

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones


Realismo

Conclusiones

Aunque se aconseja darle nombre al corte y a la vista cortada, así como indicar la dirección del corte mediante un flecha...

...la orientación relativa entre vistas y cortes también se puede mostrar mediante sistemas de referencia





Anotaciones

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Las vistas pictóricas también pueden contener cotas y otros tipos de anotaciones


Para hacer anotaciones se usa la misma simbología que en 2D —

Símbolos de:

- √ Especificación geométrica de productos (GPS)
- Indicaciones de fabricación

Se generaliza el criterio de colocación a 3D:

- ✓ Las anotaciones deben colocarse en planos de anotación
- ✓ Los planos de anotación deben ser coincidentes o perpendiculares al elemento anotado



Anotaciones

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Para las cotas de las vistas pictóricas se generaliza el criterio de colocación de los elementos geométricos que componen los símbolos de cota:

- Las líneas auxiliares resultan paralelas a rectas que en espacio son perpendiculares a la longitud a medir
- La línea de cota sigue siendo paralela a la magnitud a medir

Perpendicularidad en el

modelo, no en la vista

SolidWorks puede construir las cotas "pictóricas" automáticamente

 Basta con cambiar el tipo de cota asignado a la vista, de real a proyectada

> En el modo real, la cifra de cota no se determina en base a las medidas del dibujo, sino las medidas del modelo





Más detalles sobre anotaciones en Tema 4

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones


Realismo

Conclusiones

La palabra renderización (que es un barbarismo del inglés "render", que significa "hacer" o "presentar") se usa para referirse al proceso de generar una representación realista

En sentido amplio:

- Se puede renderizar con instrumentos de dibujo (lápiz, pluma, etc.), con instrumentos de pintura y con ordenadores
- Una imagen renderizada puede ser figurativa, realista, hiperrealista, etc.



Tesina de Alejandro Leins. 2001.

En el ámbito particular del CAD 3D:

Renderizar, en CAD 3D, es producir una imagen realista a partir de un modelo computacional en 3D

Una imagen es realista si imita la realidad, de forma que, a los ojos del observador, sea difícil distinguir la diferencia entre observar el objeto real y observar su imagen



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos


Anotaciones

Realismo

Conclusiones


Para renderizar, se define una escena virtual:


Se define el producto (primer plano)



Se define el ambiente (fondo)







Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones

Para incrementar el realismo de una imagen CAD:

- Se utiliza proyección central o perspectiva, en lugar de axonométrica u ortográfica
- Se asignan texturas a las superficies para simular diferentes materiales
- Se definen luces virtuales que iluminan la escena a conveniencia del usuario
- Se utilizan algoritmos complejos que calculan la imagen que vería un observador situado en un punto arbitrario (cámara) que mirase con diferentes filtros



Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones




Embebidas en las aplicaciones CAD suelen existir herramientas especializadas, para conseguir imágenes más realistas

La herramienta de renderizado de Solidworks

es PhotoView 360°

- Ejecute complementos en el desplegable del menú herramientas
- Active PhotoView 360
- Utilice los comandos de Photoview para generar una imagen realista





Más detalles sobre Renderizado en 3.3.2

Conclusiones

Introducción

Pictóricas

Convencionalismos

Anotaciones

Realismo

Conclusiones


El contenido de los dibujos son representaciones gráficas complementadas con anotaciones

Sujetas a normas que garantizan la interpretación unívoca del producto representado y los procesos vinculados


- 2 Para la confección de dibujos de productos, se aplican las normas generales de vistas UNE 1032:1982 (ISO 128:1982), y cortes UNE 1039:1994 (ISO 129:1985)
- Pero, ASME Y14.41-2012 e ISO 16792-2015 añaden nuevos criterios:
 - √ Se pueden usar vistas pictóricas como vistas principales
 - √ Se pueden usar convencionalismos en vistas pictóricas
 - √ Se pueden usar anotaciones en vistas pictóricas
- Los editores de las aplicaciones CAD son incompletos y están dispersos, por lo que extraer los dibujos con vistas pictóricas requiere manipular diferentes editores y hacer retoques




Capítulo 1.
Principios generales de representación



Tema 3. Normalización y croquis



1.2.5 Organización e identificación de los dibujos




Chapter 10: Engineering drawings from parts and assembly models

- UNE-EN-ISO 10209-2:2012. Documentación técnica de producto. Vocabulario. Términos relacionados con los diseños técnicos, la definición de productos y productos relacionados
- UNE-EN ISO 5456-3:2000. Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 3: Representaciones axonométricas
- UNE-EN ISO 5456-4:2002. Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 4: Proyección central

ASME Y14.41-2012

√ ISO 16792-2015



Cumplir las normas de dibujo puede ser complejo y crítico cuando el destinatario de los dibujos es una gran empresa o un organismo oficial:



Capítulo 3.3.1. Vistas axonométricas

Vistas El sistema de representación axonométrico **Vistas** está compuesto por cuatro vistas: Ángulos Coeficientes Directa Trazado √ Alzado Clasificación √ Planta Perfil Alzado √ Perfil Directa Planta

Vistas

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado

Clasificación

Las vistas se definen como sigue:


 Para facilitar la tarea de ver, se inclina el objeto respecto al plano del cuadro El resultado es una vista que muestra el objeto tal como lo veríamos si lo cogiéramos con la mano y lo situáramos delante de nuestros ojos

Se desaprovecha el invariante de identidad de las figuras planas contenidas en planos paralelos...

...pero se ven tres orientaciones principales simultáneamente

PROYECCIÓN DIRECTA

√ Al mismo tiempo, para facilitar la tarea de medir, se mantiene el sistema de referencia paralelo a las direcciones principales del objeto



Vistas

Vistas

Ángulos


Coeficientes

Trazado


Clasificación

 Para disponer de un sistema, se necesita más de una proyección:

Se realizan tres proyecciones ORTOGONALES sobre los planos coordenados...



...que se proyectan de nuevo sobre el plano del cuadro



Ángulos

Vistas


Ángulos

Coeficientes

Trazado

Clasificación

Un sistema axonométrico particular se determina eligiendo una orientación relativa entre el plano del cuadro y el sistema de coordenadas



Ángulos

Vistas

Ángulos


Coeficientes

Trazado

Clasificación

El criterio de signos de los ángulos es importante para que la solución sea única:

- Un criterio "matemático" es tomar siempre el semieje Z vertical y hacia arriba, y medir el semieje X positivo hacia la izquierda y el semieje Y positivo hacia la derecha
- Un criterio más cercano a la percepción humana es dar los ángulos en valor absoluto, e indicar que partes del objeto resultarán visibles en la representación



Coeficientes

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado

Clasificación

Al no ser proyecciones ortográficas, las longitudes se modifican

La razón da lugar a los coeficientes de reducción

Para operar en el sistema, se definen los TRES coeficientes de reducción PRINCIPALES

$$e_{x} = \frac{\ell_{x}}{L_{x}}$$
 $e_{y} = \frac{\ell_{y}}{L_{y}}$ $e_{z} = \frac{\ell_{z}}{L_{z}}$

Coeficientes

Vistas


Ángulos

Coeficientes

Trazado

Clasificación

Al modelar y proyectar las medidas se modifican dos veces:



Trazado

Vistas

Ángulos


Coeficientes

Trazado


Clasificación

El método de trazado de vistas axonométricas se basa en el invariante de paralelismo

Debido a que las proyecciones previas son siempre ortogonales a los planos coordenados, y debido a que la proyección sobre el plano del cuadro es paralela...



...las cuatro vistas son "paralelas" a los ejes coordenados



Trazado

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado

Clasificación

El proceso de trazado es como sigue:


se mide cada coordenada sobre su eje, aplicando la escala axonométrica correspondiente


$$P=(x_P, y_P, z_P) \longrightarrow P=(E_X \cdot x_P, E_Y \cdot y_P, E_Z \cdot z_P)$$

por paralelismo, se determinan las proyecciones laterales y la directa

Se observa que, al igual que en sistema multivista, bastan dos proyecciones para tener definido cualquier elemento...

Las otras proyecciones son opcionales, se añaden para simplificar la interpretación del dibujo





Conocidas dos proyecciones, podemos determinar las tres coordenadas, por tanto, podemos restituir el punto al espacio

Trazado

Vistas

Ángulos

Coeficientes


Trazado


Clasificación

Si sabemos trazar puntos (es decir vértices)...

...también sabemos trazar aristas ...

...y caras





Siempre a partir de las coordenadas de sus vértices y el invariante de paralelismo

Clasificación

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado

Clasificación

Ortogonal

Oblicua

Se distinguen dos tipos de AXONOMETRÍAS:


La axonometría oblicua

Un sistema axonométrico oblicuo queda definido si se conocen seis parámetros:

√ Los ángulos entre los ejes de coordenadas

Bastan dos, pues el tercero es la diferencia hasta 360°

√ los tres coeficientes de reducción PRINCIPALES




2 La axonometría ortogonal

Si la proyección es ORTOGONAL al plano del cuadro la orientación relativa entre la dirección de proyección y el plano del cuadro está fijada

En consecuencia, los ángulos y los coeficientes están relacionados

Un sistema axonométrico ortogonal queda definido si se conocen los ángulos o los coeficientes



Clasificación: axonometría ortogonal

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado


Clasificación

Ortogonal

Oblicua

En efecto, asumiendo la ortogonalidad, conocidos los ángulos podemos determinar los coeficientes:

- Dibujar un triángulo de trazas
 - √ Situar A en punto arbitrario del eje X
 - √ Trazar AB perpendicular al eje Z
 - √ Trazar BC perpendicular al eje X
 - √ Trazar CA perpendicular al eje Y
- Obtener ejes abatidos
 - \checkmark Dibujar semicircunferencias C_{XY} , C_{XZ} , C_{YZ}
 - \checkmark Obtener $[O_{XY}] = C_{XY} \cap Z$
 - \vee Obtener $[O_{XZ}] = C_{XZ} \cap Y$
 - \vee Obtener $[O_{YZ}] = C_{YZ} \cap X$
- Obtener coeficientes
 - $\sqrt{e_x} = OA / [O_{xy}]A = OA / [O_{xz}]A$
 - \vee e_Y= OB / [O_{XY}]B = OB / [O_{YZ}]B
 - $_{\lor}$ e_Z= OC / [O_{YZ}]C = OC / [O_{XZ}]C



Clasificación: axonometría ortogonal

Vistas

Angulos

Coeficientes

Trazado


Clasificación


Ortogonal


Oblicua

Y conocidos los coeficientes podemos determinar los ángulos:

- Dibujar segmentos proporcionales a las escalas o a los coeficientes axonométricos
- Obtener segmentos proporcionales a los cuadrados de las escalas axonométricas
 - Dibujar semicircunferencia mayor que los tres segmentos
 - Dibujar los tres segmentos como cuerdas con un extremo común en O
 - Medir las proyecciones de las cuerdas sobre el diámetro: a proyección de E_X, b proyección de E_Y y c proyección de E_Z
 - Obtener los ejes
 - √ Construir el segmento horizontal a-c-b
 - √ Construir el triángulo OPR
 - √ Dibujar el eje X (OA), eje Y (OB) y eje Z (O-vertical)







Clasificación: axonometría ortogonal

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado


Clasificación

Ortogonal

Oblicua

Hay que destacar ciertas peculiaridades de las axonometría oblicuas:

- Las tres proyecciones previas siguen siendo ORTOGONALES respecto a los planos coordenados
- Las tres proyecciones laterales pasan a ser oblicuas respecto al plano de proyección
- Los coeficientes "de reducción" ya no tiene que ser necesariamente menores que 1



Clasificación: axonometría oblicua

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado


Clasificación

Ortogonal

Oblicua

Las axonometrías oblicuas más utilizadas son aquellas en las que el plano de proyección coincide con uno de los planos coordenados

- Se consiguen asignando un valor de 90° a uno de los ángulos, y un valor de 1 a los coeficientes de sus correspondientes ejes
- Todas las figuras contenidas en este plano coordenado se proyectan en Verdadera Magnitud y sin deformación
- Recibe diferentes nombres en cada caso particular:



Clasificación: axonometría oblicua

Vistas

Ángulos

Coeficientes

Trazado


Clasificación

Ortogonal

Oblicua

La independencia entre los parámetros que definen una axonometría oblicua se puede enunciar mediante el Teorema de Pohlke:

"Tres segmentos OD, OA, OH de longitudes cualesquiera, origen común y direcciones arbitrarias y no coincidentes las tres, pueden considerarse como proyecciones paralelas de tres aristas concurrentes de un cubo"



Este Teorema se denomina también de "LICITUD DE CROQUIS"

Porque garantiza que un triedro trirrectángulo siempre se puede proyectar oblicuamente sobre un plano de forma que los ejes formen entre sí ángulos cualesquiera y que los $e_i(e_x, e_y, e_z)$ sean arbitrarios

Clasificación: axonometría oblicua

Vistas

Ángulos

Coeficientes


Trazado

Clasificación


Ortogonal


Oblicua

El teorema de Pohlke se puede aplicar para obtener PERSPECTIVAS RÁPIDAS proyectando vistas ortográficas en direcciones arbitrarias



También son posibles otras variantes para obtener perspectivas rápidas






Capítulo 9: Dibujos axonométricos y oblicuos



Capítulo 3: Fundamentos del sistema axonométrico. Axonometría ortogonal

Capítulo 4: Axonometría oblicua. Sistemas axonométricos más usuales

Capítulo 5: Paso de diédrico a axonométrico



Capítulo 4: Representación de cuerpos poliédricos en sistemas axonométricos

Para saber más

Cualquier buen libro de Geometría Descriptiva




Las normas españolas



Las normas extranjeras





Capítulo 3.3.2. Renderizado

Introducción

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

La palabra renderización (que procede del barbarismo del inglés "render", que significa "hacer" o "presentar") se usa para referirse al proceso de generar una imagen de un producto

En sentido amplio:

- Se puede renderizar con instrumentos de dibujo (lápiz, pluma, etc.), con instrumentos de pintura y con ordenadores
- Una imagen renderizada puede ser figurativa, fotorealista, hiperrealista, etc.



George Winkenbach, David H. Salesin. Rendering parametric surfaces in pen and ink. Proceedings of SIGGRAPH 96, in Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, 469-476, August 1996.

En el sentido más habitual:

Renderizar, en CAD 3D, es producir una imagen fotorealista a partir de un modelo computacional en 3D

Una imagen es fotorealista si imita la realidad, de forma que, a los ojos del observador, sea difícil distinguir la diferencia entre observar el objeto real y observar su imagen



Proceso de renderizado

Introducción

El proceso para renderizar sigue los siguientes pasos:

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena


Luces


Cálculos

Conclusiones

- Maximizar la fidelidad del modelo, remuestreándolo si es necesario
- Usar vistas pictóricas perspectivas
- Añadir texturas al modelo
- 4 Definir una escena, combinando el modelo con un fondo
- 5 Crear y colocar fuentes de luz
- Seleccionar el método de cálculo (algoritmo) más apropiado







Remuestrear el modelo

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

El renderizado requiere modelos cuya geometría replique con mucha precisión la forma del objeto a modelar:





En modelos teselados, tipo B-Rep, hay que re-muestrear haciendo más tupida la malla

En modelos bastos, los errores de geometría no quedan compensados por el resto de artificios de realismo



Remuestrear el modelo

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones

Además de mejorar la calidad del modelo, hay que maximizar la calidad de la imagen del modelo que calcula la aplicación

Muchas aplicaciones CAD tienen configuraciones por defecto que simplifican las imágenes de los modelos, para ahorrar tiempo de cálculo

En SolidWorks, puede controlar la calidad de la imagen mediante los parámetros del menú Calidad de imagen de las propiedades del documento



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones


Para aumentar el realismo de las imágenes renderizadas hay que usar proyecciones perspectivas:




Las vistas ortográficas no alteran las medidas, pero tampoco dan sensación de tridimensionalidad ni profundidad



Las vistas
axonométricas alteran
poco las medidas, y dan
cierta sensación de
tridimensionalidad



Las vistas perspectivas alteran mucho las medidas, pero dan sensación de tridimensionalidad y profundidad



Valores proporcionales a la distancia:

Asigne valores menores que 1 para obtener gran proximidad

a menor valor mayor proximidad

Posición del observador

Interfaz de usuario

Personalizar el menú

Pantalla completa

Modo tácti

Trasladar

Vista previa

Girar alrededor del suelo de la escena

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Otra forma de obtener vistas fotorealistas en SolidWorks es definir una cámara:

- √ Seleccione la pestaña del Display Manager
- √ Seleccione Ver escenas, luces y cámaras
- Seleccione Cámara y pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- Seleccione Agregar cámara



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusión

Configure la posición de la cámara:


> √ Seleccione el punto de mira (o Punto objetivo)

> > Puede hacerlo asignando parámetros en la ventana de diálogo

También puede hacerlo manipulando el asa en la ventana que muestra la cámara

- Seleccione el punto de vista (o posición de la Cámara)
- Seleccione la rotación de la cámara

Lo normal es rotación 0°, para conservar la prioridad de la dirección vertical



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

√ Configure el objetivo de la cámara:


√ Configure el tipo de objetivo

Replicando los objetivos habituales en fotografía

- Alternativamente, configure los parámetros del objetivo:
 - Seleccione el ángulo de apertura (θ)
 - Seleccione la distancia al punto de mira (1)
 - Seleccione la altura de la ventana de observación (h)
- Configure el aspecto de la ventana de observación

Tenga el cuenta que el coeficiente de aspecto está relacionado con los parámetros del objetivo, por lo que la aplicación impide asignarles valores que cambien dicho aspecto

 Compruebe que la vista de cámara queda disponible en el menú Ver





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

Mejorar las texturas ayuda a aumentar la sensación de realismo...


... incluso en ausencia de otros recursos de realismo

Es lo que ocurrió al empezar a utilizar pinturas al oleo, que posibilitan texturas más realistas...

...que pueden compensar los fallos de perspectiva ...

... Como ocurre en el conocido retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de Jan van Eyck (hacia 1390 –1441)





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

La forma más básica de asignar texturas a los modelos es asignar color a sus superficies

Para asignar color en SolidWorks:

 Despliegue el editor de Apariencias en el menú de Visualización



- √ Seleccione el modo *Básico*
- Seleccione la geometría a la que va a aplicar color
- Seleccione la paleta de color
- Seleccione el color apropiado

En realidad, selecciona el tono, o la cromaticidad



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones



Es importante entender que el concepto genérico "color" engloba dos aspectos complementarios:

- √ La cromaticidad es la combinación de:
 - Tono (o *matiz*) describe la longitud de onda dominante que origina el color base que percibimos


Intuitivamente, suele ser uno de los seis colores primarios y secundarios

La saturación se refiere a la intensidad o "pureza" del tono particular del color


Intuitivamente, se puede entender como la cantidad de gris en el color

Reducir la saturación a cero, convierte imágenes en color en imágenes en tonos de gris

El brillo (o luminosidad) puede entenderse intuitivamente como la cantidad de luz que parece emitir un color



Por ejemplo, el gris es una versión "menos brillante" del blanco, pero ambos tienen la misma cromaticidad



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Para controlar el brillo de los colores en SolidWorks hay que utilizar el menú avanzado de apariencias:

 Despliegue el editor de Apariencias en el menú de Visualización



- Seleccione el modo Avanzado
- Seleccione la pestaña *lluminación*
- Modifique los parámetros hasta obtener el brillo buscado

Hay dos parámetros porque se distingue entre brillo *difuso* y brillo *reflectante*

A mayor rugosidad, mayor dispersión de la reflexión

Además, hay un control de rugosidad aparente de la superficie

Para RealView y PhotoView 360

Además, hay controles "duplicados"

Observe que el menú también controla la *transparencia* del objeto

La transparencia se controla con el brillo, porque el método de cálculo de la refracción está vinculado al de la reflexión



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones


Para aumentar el realismo, se pueden asignar apariencias, que son colores combinados con tramas

Para asignar apariencias en SolidWorks:

✓ Seleccione Apariencias en el panel de tareas

Apariencias, escenas y calcomaníasHaga clic para visualizar esta pestaña
del panel de tareas.

- Selecciones Apariencias (color) en el menú
- Abra la carpeta de colores del material apropiado —
- Seleccione la apariencia deseada



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos


Conclusiones




Para crear apariencias que no estén incluidas en la base de datos de la aplicación:

- Despliegue el editor de *Apariencias* en el menú de *Visualización*
- √ Seleccione el modo Avanzado.
- Ajuste la cromaticidad, como se ha indicado antes
- Seleccione la pestaña acabado superficial para dar relieve a las texturas:
 - Seleccione una opción diferente de Color para obtener una superficie texturizada
 - Ajuste los parámetros geométricos de la textura
 - Ajuste el nivel de detalle tridimensional de la iluminación de la textura en PohotoView







Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

Utilice la pestaña Asignación para orientar las apariencias con texturas anisótropas



Apropiado para tejidos, mármoles, etc.

Automático (también denominado Casilla). El espacio de textura se asigna a uno de los ejes X, Y y Z. El espacio de textura Automático es adecuado para la mayoría de los elementos geométricos planos.



Esféricas. El espacio de textura asigna todos los puntos en la superficie de una esfera.



Cilíndrica. El espacio de textura asigna todos los puntos en un cilindro.



Proyección. El espacio de textura asigna todos los puntos en función de una dirección de proyección.



Superficie. El espacio de textura asigna todos los puntos basados en las coordenadas de textura UV del modelo.



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces


Cálculos

Conclusiones



En muchas aplicaciones CAD, colores y apariencias se consiguen simultáneamente al asignar un material al modelo





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

Las escenas aportan realismo porque ponen en contexto el objeto dentro de un entorno tridimensional


Hay dos formas de añadir un escena:

Añadir una escena pintada sobre un fondo plano



No requiere cálculos complejos de proyección de la escena

- No permite cambios X de punto de vista
- No permite interacción entre X el objeto y la escena



- Requiere cálculos complejos de proyección de la escena
- Permite cambios de punto de vista
- ✓ Permite interacción entre el objeto y la escena

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones

Para añadir una escena pintada sobre un fondo plano hay que conocer con antelación el punto de vista




 La "cortina" o "lienzo" que contiene el fondo actúa como un trampantojo.
 Simulando un fondo tridimensional, donde solo hay una pintura plana



 La falta de volumen se descubre al cambiar el punto de vista

Usar fotografías panorámicas de 360° permite disponer de un fondo "plano", pero adaptable cuando se cambia el punto de vista



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Para añadir una escena pintada en SolidWorks:

- Seleccione la pestaña del Display Manager
- √ Seleccione *Ver escenas, luces y cámaras*
- Seleccione Escena y pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- √ Seleccione Editar escena
- Seleccione alguna de las escenas preinstaladas, o añada una escena de nueva creación





Debe tener en cuenta que al cargar escenas preinstaladas, se reasignan automáticamente las luces

Use la opción *Mantener la luz al cambiar la escena* para evitar que se pierdan las luces ya configuradas

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones



Si la escena de fondo es fija, hay que adaptar la orientación y posición de la pieza 3D para que "encaje" con la escena 2D





Utilice las herramientas de control de la orientación, el zoom y el encuadre para ajustar la vista del modelo al lienzo del fondo





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones


Para crear una escena tridimensional hay que modelarla, con la misma aplicación CAD, o con otra compatible



Luego hay que insertar tanto la escena como el objeto en el mismo "modelo" (o ensamblaje)







Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones


Para estudiar cómo se *produce* la luz, se distingue entre fuentes:

- √ Fuentes naturales, como el sol
- Fuentes artificiales, como las bombillas

Cualquier cosa que emite luz se denomina *fuente de luz*

Por el contrario, para estudiar cómo *ilumina* la luz se distingue entre:

- Fuentes dirigidas, cuando el haz de rayos luminosos sigue un patrón
- Fuentes difusas, cuando los rayos luminosos siguen direcciones aleatorias



Las fuentes se comportan como dirigidas o difusas dependiendo tanto de su tamaño como de su relación con el objeto iluminado

La luz solar se comporta como dirigida cuando ilumina directamente al objeto...

...mientras que se comporta como difusa cuando la atmósfera y las nubes refractan sus rayos luminosos en diferentes direcciones

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones


Las fuentes dirigidas pueden producir dos tipos de sombras:

 Las fuentes lejanas o puntuales producen sombras nítidas

Producen una iluminación dura, es decir, una transición de luces a sombras pronunciada y repentina



Producen una iluminación blanda, es decir, transición paulatina de luces a sombras



Debe observarse que la luz reflejada hace el efecto de aumentar el tamaño aparente de la luz original, contribuyendo a "ablandar" las luces

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos


Conclusiones

Hay dos tipos de fuentes dirigidas:


Una fuente de luz puntual está ubicada en un punto en el espacio 3D y emite luz en todas las direcciones desde ese punto

> Si el ángulo sólido sobre el que irradia la luz puntual está limitado, se denomina luz focal





Para una luz direccional, toda la luz proviene de la misma dirección, por lo que los rayos luminosos son paralelos



del sol son esencialmente paralelos cuando llegan a la Tierra



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

La iluminación hace visibles los modelos CAD

Obviamente, sin *nada de iluminación* no se puede obtener ninguna imagen...



...por lo que siempre se requiere, al menos, una fuente de luz para iluminar los modelos CAD

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Los diferentes tipos de luz producen distintos efectos de iluminación:

- La *luz difusa* (o *ambiente*) aporta claridad, pero mantiene uniforme el color asignado para cada superficie de los objetos de la escena, sin tonos ni sombras
- Para dar mayor sensación de profundidad, se requiere *luz dirigida*, que modifica los colores y texturas en función de la orientación de la superficie respecto a la dirección de la luz
- Las luces puntuales y focales permiten crear claroscuros, dependiendo de la posición de la fuente de luz y la dirección del foco



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones



Combinando una luz difusa con una o varias luces dirigidas se consigue efecto de profundidad con imágenes nítidas



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones


Para añadir luces en SolidWorks:

- Seleccione la pestaña del *Display Manager*
- √ Seleccione Ver escenas, luces y cámaras
- Seleccione Luces y pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- √ Seleccione *Agregar luz*

Deberá seleccionar el tipo de luz apropiado:

Agregar luz direccional
Agregar luz concentrada
Agregar luz puntual

Agregar luz del sol



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

- Configure la posición de las luces direccionales:
 - Asigne coordenadas en la ventana de diálogo
 - ✓ Alternativamente, manipule el icono de la luz
- Direccional1

 X

 X

 Básicas

 Posición de luz


 Bloquear en modelo

 Longitud:

 15°

 Latitud:

 45°
- Aplique un procedimiento similar para las luces puntuales:
 - Asigne coordenadas en la ventana de diálogo
 - Defina la geometría del cono de luz



Obviamente, la posición de las luces difusas o ambientales no se configura

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

- √ Configure las características de la luz:
 - √ Obviamente, en todos los casos se puede modificar el color de la luz
 - Aparte del color, la única característica básica de una luz ambiente es su intensidad

Se denomina "Ambiente", y se indica en un rango normalizado entre 0 y 1



Nótese que el control de intensidad de las luces direccionales se denomina "*Luminosidad*"

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces


Cálculos

Conclusiones



La luz solar se puede configurar con ayuda de tablas preinstaladas, que determinan la iluminación que corresponde al lugar y día en que transcurre la escena virtual





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos


Conclusiones



Con las luces añadidas, los cálculos de la escena son más lentos...

...además de que las escenas mostradas en pantalla son meras aproximaciones a un renderizado final





Por tanto, las luces deben estar desactivadas mientras no sean necesarias

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos


Conclusiones

Para calcular una imagen fotorealista hay que determinar:

 Las oclusiones, que determinan los objetos que se ven



Las sombras, producidas por las diferentes fuentes de luz de la escena









Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Para calcular oclusiones hay un método básico (que se denomina "del pintor" que puede ser eficiente:

- Ordenar todos los objetos de más a menos "profundos" respecto a la cámara
- Dibujar las proyecciones de los objetos, empezando por los más profundos



El método es computacionalmente eficiente si se utiliza una memoria de almacenamiento intermedia (un "buffer") suficientemente grande para guardar los valores intermedios de los colores asignados a cada pixel de la imagen

La profundidad se suele asignar como coordenada Z, por lo que el método se denomina Z-buffer

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Raycasting es el tipo de algoritmo más común para calcular oclusiones

Un algoritmo de Raycasting, sirve para calcular el color que hay que asignar a cada pixel de la imagen, en función del objeto con el que "choca" la prolongación del rayo trazado desde la cámara virtual hasta dicho pixel



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

Para calcular reflexiones y refracciones existen algoritmos que calculan los rayos luminosos reflejados o refractados en función de la textura de la superficie sobre la que incide cada rayo luminoso



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

Pero los cálculos no pueden ser exactos cuando las superficies están simplificadas:


Las superficies curvas están generalmente simplificadas ("facetadas") mediante caras...

...por lo que las reflexiones presentan saltos bruscos entre caras consecutivas



Para evitarlo, las reflexiones se interpolan con dos tipos de algoritmos:

- Gouraud calcula el color en los vértices de las caras, en base a las direcciones de reflexión, e interpola los colores en los puntos interiores
- Phong mejora los cálculos de reflexión interpolando la normal en cada punto, y calculando los colores en base a las normales interpoladas



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

RayTracing es el nombre genérico de un conjunto de metodologías que tienen en común que la imagen se calcula pixel a pixel, lanzando rayos proyectantes desde la cámara, y haciendo que se reflejen y que refracten



También se lanzan rayos desde las fuentes de luz, para determinar la iluminación y las sombras

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

RealView es la tecnología de SolidWorks para soportar los aspectos más básicos del fotorenderizado



La iluminación y las reflexiones (texturas) dependen de *RealView*

RealView permite un fotorenderizado de baja calidad, pero en tiempo real

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones

Puede activar los gráficos en modo RealView en la barra de *Ver*:



Las opciones de apariencias y escena están disponibles en los menús anteriores:



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones



Debe asegurarse de que la opción básica de *Utilizar* software OpenGL NO este activada



Esta opción fuerza a calcular el renderizado por software, pero desactiva las tarjetas gráficas específicas que puede tener el ordenador

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones



Debe notarse que las propiedades reflexivas de los objetos se configuran a través de la opción lluminación de la apariencia de cada objeto por separado

Lo mismo ocurre con la transparencia (o refracción)



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones


Cuando se necesitan cálculos más sofisticados para obtener un renderizado de mayor calidad, SolidWorks ofrece el módulo PhotoView 360°

El procedimiento para activar el módulo de renderizado PhotoView 360° es:

- Ejecute complementos en el desplegable del menú herramientas
- Active PhotoView 360°

Si no se activa el módulo, sus comandos no estarán disponibles

Utilice los comandos de Photoview para generar una imagen realista



√ Sombras √ Reflejos

√ Antialiasing

Haciendo cálculos de:

Marque esta opción si desea activar tener siempre activado el módulo

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos


Conclusiones

Una vez activado el módulo de renderizado, active su menú en la cinta de menú:

- Coloque el cursor sobre cualquier pestaña del menú
- Pulse el botón derecho para activar el menú contextual
- √ Active las Herramientas de renderizado

Alternativamente, utilice el menú de texto





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones



Las luces definidas en SolidWorks NO se activan automáticamente en PhotoView 360°


PhotoView 360° activa automáticamente su propia luz ambiente

Además, no se puede desactivar

Se puede "anular" asignando valor nulo a sus parámetros

- Para activar las luces
 direccionales en PhotoView 360°:
 - √ Seleccione la pestaña del Display Manager
 - √ Seleccione Ver escenas, luces y cámaras
 - √ Seleccione Luces de PhotoView 360
 - Seleccione la luz que quiere activar y pulse el botón derecho para obtener el menú contextual

Además de activar en PhotoView 360 las luces previamente definidas en SolidWorks, también puede crear luces nuevas



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena


Luces

Cálculos

Conclusiones

Al ejecutar el renderizado final se abre automáticamente una ventana del módulo de renderizado:

- La ventana incluye el menú de control del renderizado
- El renderizado se inicia de forma automática, y su progreso se muestra resaltando la zona que está siendo calculada en cada momento
- El resultado final puede salvarse en un fichero de tipo mapa de bits





Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces


Cálculos

Conclusiones

Las imágenes fotorealistas se deben guardar en un formato "raster" o de mapa de bits:

la imagen se descompone en una rejilla rectangular donde cada cuadro de la rejilla (denominado "pixel") retiene el color como único atributo de la imagen original

Hay diferentes formatos de mapa de bits, por lo que para almacenar imágenes se debe buscar un compromiso entre calidad de la imagen y tamaño del fichero:



Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas


Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

Tras elegir el formato apropiado, conviene revisar las opciones particulares de dicho formato, para maximizar la calidad de la información guardada



		He	\cap	AC
Con	U	นอเ	ווטו	しつ

Introducción

Proceso

Modelo

Perspectiva

Texturas

Escena

Luces

Cálculos

Conclusiones

1 El conjunto de técnicas que se emplean para visualizar los modelos CAD 3D se denomina *rendering*


El fotorealismo es el rendering más común


Aunque desde el puntillismo hasta el hiperrealismo hay diferentes opciones


- Para obtener una imagen fotorealista de un modelo CAD hay que realizar hasta seis tareas:
 - Maximizar la fidelidad del modelo
 - Usar proyecciones perspectivas (o definir cámaras)
 - √ Añadir texturas al modelo
 - √ Definir una escena, combinando el modelo con un fondo
 - √ Crear y colocar fuentes de luz
 - Seleccionar el método de cálculo (algoritmo) más apropiado
- 4 Los algoritmos de fotorenderizaro consumen mucho tiempo y recursos de cálculo, por lo que las imágenes fotorealistas deben reducirse a las imprescindibles

Aunque imágenes con un nivel de fotorealismo moderado se pueden conseguir en tiempo real con ordenadores tipo "estación de trabajo"

Para repasar







Chapter 14: The quest for visual realism

Chapter 12: 3D model representation and rendering

Chapter 5: Using Visualization Techniques

Ejercicio 3.3.1. Sacapiñones

Tarea La figura muestra un Tarea sacapiñones representado Estrategia Ejecución en axonometría ortogonal Conclusiones isométrica y cortado al Evaluación cuarto Tareas: Obtenga el modelo sólido del sacapiñones Obtenga el dibujo de diseño que muestre las características geométricas del sacapiñones mediante las vistas necesarias, a la escala apropiada, y sin cortes ni acotación Las vistas se deben obtener por extracción, a partir del modelo sólido Añada una vista pictórica como ilustración

		Estrategia
Tan	ea	Determine la secuencia de modelado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

- Obtenga el núcleo de revolución
- √ Recorte las caras planas del contorno
- √ Recorte las bocas para tallar los pivotes




- Determine las vistas necesarias para el dibujo:
 - Seleccione como alzado la vista en la que se muestra la sección de revolución de la pieza

Utilice aristas ocultas para mostrar el hueco

Añada los dos perfiles, para mostrar que los diferentes tramos son redondos

> Si se añadieran cotas, los símbolos de diámetro en el alzado harían innecesarios los perfiles



Añada la planta para mostrar las secciones de los pivotes

	Estrategia		
Tarea	∃ Seleccione la hoja de dibujo:		
Estrategia			
Ejecución	Dado su tamaño, el sacapiñones puede representarse		
Conclusiones	a escala 1:2 en un formato A4 horizontal		
Evaluación	Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.2		

- 4 Extraiga el contenido del dibujo desde el modelo:
 - Extraiga las vistas ortográficas desde el modelo
 - Extraiga la vista pictórica desde el modelo

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Obtenga el modelo sólido:

Obtenga el núcleo por revolución



Dibuje el croquis teniendo en cuenta las cotas que deberán aparecer en el dibujo



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Haga un corte extruido para "tallar" las caras planas



 Recorte una boca para obtener los pivotes de la izquierda



Recorte la otra boca para obtener los pivotes de la derecha



Pivotes derechos

Plano de croquis

Por todo: ambos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Inicie un dibujo nuevo en formato A4:

Ejecute el módulo de dibujo





Dibujo

Seleccione el formato del ejercicio 3.1.2



Seleccione las *Propiedades* de la hoja,
 para cambiar el sistema de representación





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

- Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos
 - √ Active el modo Editar formato de hoja



- Seleccione

 (con doble
 click) el texto
 a editar
- Modifique el texto



Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Extraiga el alzado desde el modelo:

√ Seleccione el comando

Vista del modelo

- Pulse el botón Examinar para seleccionar el fichero que contiene el modelo
- Tras seleccionar el fichero, pulse el botón *Siguiente*, para determinar el modo en que se va a extraer la vista





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


 Seleccione los parámetros de visualización apropiados

√ Si el modelo está bien orientado, la vista a seleccionar será el alzado

En caso contrario, elija la vista apropiada

- Seleccione el estilo de visualización normalizado (Solo aristas y contornos).
- Seleccione la escala de la vista igual a la de la hoja -

Si la escala de la hoja no es correcta, modifíquela en Opciones de hoja



Desmarque esta opción para que no inicie la inserción automática de vistas proyectadas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Sitúe la vista principal sobre la hoja

- Mueva el cursor hasta el área de dibujo
- √ Compruebe que el cursor arrastra la "caja" que encierra la vista
- Coloque el cursor en la posición aproximada en la que desea colocar la vista
- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición

El emplazamiento se puede cambiar en cualquier momento, seleccionando y arrastrando la vista hasta otra posición

Pulse el botón de *Aceptar* (o la tecla *Esc*) para completar el comando sin insertar nuevas vistas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Extraiga la planta desde la vista principal:

√ Seleccione el comando Vista proyectada


 Señale el alzado, como vista desde la que proyectar

 Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada

Observe que el desplazamiento está restringido para cumplir las reglas de alineamiento de las vistas multivista

Pulse el botón
 izquierdo para fijar la vista en esa posición





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Extraiga los perfiles:

Seleccione el comando Vista proyectada












√ Señale el alzado, como vista desde la que proyectar


Mueva el cursor hacia la izquierda hasta colocar el perfil derecho Pulse el botón izquierdo del ratón, para fijar la posición




√ Ahora mueva el cursor a la derecha, hasta colocar el perfil izquierdo









Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación





¡Edite el alzado y la planta para visualizar las aristas ocultas!

- Seleccione alguna línea de la vista en alzado
- Pulse el botón derecho del ratón, para mostrar el menú contextual
- Seleccione Mostrar aristas ocultas



Alternativamente, cambie el estilo de visualización





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Añada las líneas auxiliares necesarias para completar el dibujo


Seleccione el comando Línea constructiva



 Marque, en el alzado, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje



 Marque, en la planta, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Evaluación


✓ Seleccione el comando Centro de círculo




√ Marque el circulo exterior del perfil derecho









√ Marque el círculo exterior del perfil izquierdo







Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Añada una vista pictórica:

√ Seleccione el comando Vista proyectada



- Señale el alzado, como vista desde la que proyectar
- Mueva el cursor en diagonal, hasta obtener la vista pictórica deseada
- Modifique el estilo de visualización, asignando el valor Sombreado con aristas
- Arrastre la vista hasta colocarla en la posición deseada





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

El dibujo resultante debe ser el mostrado en la figura





Indique el uso de las vistas axonométricas en el *Método de representación*

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Hay que pensar en los dibujos mientras se construye el modelo

¡Las cotas de los croquis son las que luego se exportan a los dibujos!

2 Los dibujos se extraen de forma guiada desde el modelo

¡El programa tiene un módulo específico para extraer las vistas y colocarlas respetando los alineamientos normalizados!

3 Se pueden utilizar formatos de hoja predefinidos

Se elige desde el directorio de formatos, y se complementa con las notas necesarias

Evaluación: válido

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Haga las siguientes comprobaciones para confirmar que el dibujo es válido:

#	Criterio
Dp1	El dibujo de pieza es válido
Dp1.1	Tanto el fichero del dibujo como sus ficheros vinculados, pueden ser encontrados
Dp1.2	El fichero del dibujo puede ser abierto
Dp1.3	El fichero del dibujo puede ser usado

- √ Compruebe que puede encontrar el fichero con extensión SLDDRW
- √ Compruebe que el árbol del dibujo esté libre de errores
- Use el explorador de ficheros para comprobar que se ha "empaquetado" el fichero del modelo junto con el de dibujo
- √ Compruebe que el fichero contiene el dibujo esperado
- √ Trate de reabrirlo en otro ordenador





Evaluación: completo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el dibujo está completo:

#	Criterio
Dp2	El dibujo de pieza está completo
Dp2.1	Las vistas muestran completamente todos los elementos exteriores de la pieza
Dp2.2	Los cortes muestran completamente todos los elementos interiores de la pieza
Dp2.3	Se han incluido los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria necesarias
Dp2.4	Las cotas muestran todas las dimensiones de la pieza

 Compruebe que las vistas muestran todo el exterior de la pieza:







- √ El tramo cilíndrico de la derecha
- √ El tramo cilíndrico con dos caras planas de la izquierda
- √ Los pivotes de ambos lados



- √ Compruebe que las aristas ocultas muestran que el agujero cilíndrico es pasante, y hacen innecesario añadir cortes
- √ No hay cotas que comprobar, porque el dibujo se pedía a escala pero sin cotas

Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Puede comprobar que el dibujo es consistente mediante los siguientes criterios:

#	Criterio		
Dp3	El dibujo de pieza es consistente		
Dp3.1	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria), están extraídas del modelo		
Dp3.1a	Las vistas (incluso las cortadas) están extraídas del modelo y vinculadas a él		
Dp3.1b	El dibujo minimiza los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria delineadas manualmente		
Dp3.2	Las cotas están vinculadas al modelo		
Dp3.3	Tanto las representaciones geométricas como las cotas cumplen las normas UNE o ISO		
Dp3.3a	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria), cumplen las normas UNE o ISO		
Dp3.3b	Las cotas cumplen las normas UNE o ISO		

 Despliegue el árbol del dibujo para comprobar que todas las vistas están vinculadas al modelo sólido



Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente


Conciso

Claro

Int. de diseño

- Compruebe que el dibujo no tiene elementos delineados
 - √ Oculte todas las vistas listadas en el árbol del dibujo
 - Compruebe que en el dibujo no quedan líneas "huérfanas"
 - ✓ Vuelva a visualizar todas las vistas
- Compruebe que las opciones del sistema están configuradas con las normas apropiadas





Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro


Int. de diseño

Revise el tipo de representación:

> La posición relativa entre las vistas corresponde con el tipo de proyección

> > Perfil izquierdo a la derecha, etc.

 El tipo de proyección usado corresponde con el indicado en el bloque de títulos



Método de representación:



Axonometrías según ISO 5456-3

Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el dibujo es conciso:

#	Criterio	
Dp4	El dibujo de pieza es conciso	
Dp4.1	El dibujo está libre de vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias para mostrar el modelo	
Dp4.1a	El dibujo está libre de vistas que no ayudan a mostrar el exterior del modelo	
Dp4.1b	El dibujo está libre de cortes que no ayudan a mostrar el interior del modelo	
Dp4.1c	El dibujo está libre de geometría suplementaria que no ayuda a mostrar el modelo	
Dp4.1d	El dibujo está libre de cotas que no ayudan a mostrar las dimensiones del modelo	
Dp4.2	El dibujo está libre de redundancias en vistas, cortes, geometría suplementaria o cotas	
Dp4.2a	El dibujo está libre de vistas redundantes	
Dp4.2b	El dibujo está libre de cortes redundantes	
Dp4.2c	El dibujo está libre de geometría suplementaria redundante	
Dp4.2d	El dibujo está libre de cotas redundantes	

Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente


Conciso


Claro

Int. de diseño


√ Compruebe que no hay vistas innecesarias








La planta es estrictamente innecesaria, pero se acepta porque ayuda a entender con mayor facilidad la posición relativa entre pivotes





√ Compruebe que no hay vistas redundantes

Añadir la planta inferior sería claramente redundante, ya que mostraría la misma información que la planta superior

La vista pictórica es redundante, pero se ha añadido como ilustración, no para definir la pieza

Lo mismo ocurriría con el alzado posterior, que sería redundante con el alzado

Evaluación: claro

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Los criterios para obtener un dibujo de pieza claro pueden comprobarse mediante del siguiente modo:

#	Criterio			
Dp5	El dibujo de pieza es claro			
Dp5.1	El formato de hoja es correcto			
Dp5.2	El documento del dibujo está bien identificado			
Dp5.3	El contenido del dibujo de pieza está bien presentado			
Dp5.3a	Los tipos de líneas son correctos			
Dp5.3b	La colocación de las vistas, los cortes, la geometría suplementaria y las cotas favorece la lectura del dibujo			

- Compruebe que la hoja no es ni demasiado grande, ni demasiado pequeña
- Compruebe que la hoja incluye el recuadro y el bloque de títulos
- Compruebe que las líneas del dibujo tienen los grosores y tipos apropiados
- Compruebe que las vistas están centradas en el papel, y convenientemente separadas entre ellas



Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro


Int. de diseño

Puede comprobar los siguientes criterios para saber si el dibujo de pieza transmite intención de diseño:

#	Criterio				
Dp6	El dibujo de pieza transmite intención de diseño				
Dp6.1	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas ayudan a resaltar la intención de diseño (orientación, simetría, etc.)				
Dp6.1a	La orientación de la pieza ayuda a transmitir su funcionalidad				
Dp6.1b	La disposición de las vistas, cortes y cotas ayuda a resaltar las simetrías y los patrones				
Dp6.2	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas muestran los datos originales de diseño				
Dp6.2a	El modelo se ha dibujado evitando perder cotas de diseño (no hay trasferencias de cotas)				
Dp6.2b	El modelo se ha dibujado evitando ocultar simetrías y patrones				

 Compruebe que la pieza está orientada igual que el diseño original





Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que el dibujo resalta las simetrías de la pieza










En este caso, la ausencia de cotas impide comprobar si hay concordancia entre cotas del dibujo y las cotas originales de diseño




Ejercicio 3.3.2. Dibujo del soporte roscado

Conclusiones Co

El dibujo debe presentarse en un formato A4 vertical con el cuadro de rotulación mostrado en la figura

Añada una vista pictórica en perspectiva, como ilustración



Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Seleccione la hoja de dibujo

- Dadas sus dimensiones máximas (90x90x32 mm) el anillo de fijación puede representarse a tamaño natural en un formato A4
- Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.1

Extraiga las vistas y cortes:

- Extraiga la planta
- Obtenga el alzado cortado, a partir de la planta
- Obtenga la vista en perspectiva

Extraiga las cotas:

√ Importe las cotas del modelo al alzado

Edite las que tenga que modificar

√ Borre las cotas que no quiera en el alzado

Dibuje las que falten

√ Importe las cotas del modelo a la planta

Edite las que tenga que modificar y dibuje las que falten

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para configurar la hoja:


✓ Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

√ Seleccione el formato A4 del ejercicio 1.3.1

Cambie la escala y el método de proyección en *Propiedades* de la hoja



Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos

√ Active Editar formato de hoja



- ✓ Seleccione el texto a editar
- √ Modifique el texto
- √ Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Para extraer el modelo:

✓ Seleccione el comando
 Vista del modelo

- Pulse Examinar, para seleccionar el fichero que contiene el modelo
- Tras seleccionar el fichero, pulse el botón Siguiente, para determinar el modo en que se va a extraer la vista



Orientación

Vista del modelo

Crear varias vistas

Vistas estándar:

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Seleccione los parámetros de visualización apropiados

- Por la orientación que tiene el modelo, la vista en planta coincide con la planta del dibujo
- Seleccione el estilo de visualización normalizado (Solo aristas y contornos)
- Seleccione la escala de la vista igual a la de la hoja

Si la escala de la hoja no es correcta, modifíquela en *Opciones de hoja* Trimétrica

Toimétrica

Vista preliminar

Sincetría

Opciones de importación

Opciones

Estilo de visualización

Alta calidad


Calidad de borrador

Escala

Escala

Escala personalizada

 Arrastre la vista hasta la posición apropiada en la hoja



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el alzado cortado así:


√ Seleccione

Vista de sección




- √ Seleccione Sección horizontal
- Coloque la traza de corte centrada en la planta
- √ Acepte la traza
- √ Sitúe el alzado cortado










Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Observe que las roscas simplificadas se pueden representar en dos modos, y que se debe elegir el modo de calidad alta:





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Observe que la vista cortada se crea acompañada de una leyenda de "Sección", que debe cambiar por "Corte"


Alternativamente, puede eliminar el rótulo

¡Porque el dibujo solo contiene un corte, por lo que no hay confusión posible entre diferentes cortes!

¡Porque la norma UNE distingue entre corte y sección!

Corte A-A

Por el mismo motivo, también puede ocultar la traza del corte




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cambie el estilo de la traza de la vista de sección para ajustarse al dibujo del enunciado, que sigue las normas UNE



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Es posible cambiar de forma rápida y sencilla el estilo de las líneas



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones



Para cambiar los estilos de todas las líneas al mismo tiempo es mejor modificar las propiedades de *Fuentes de línea*:

- ✓ Seleccione
 Propiedades de documento
- ✓ Seleccione Fuente de línea
- Ajuste los parámetros



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Añada una vista pictórica en perspectiva:

√ Modifique la vista actual del modelo sólido:

- Abra el modelo sólido
- Utilice el menú Ver orientación para seleccionar el punto de vista deseado

¡Alternativamente, utilice las teclas de las flechas del teclado para girar el modelo a intervalos regulares!



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

√ Utilice el menú de Configuración de vistas para seleccionar Perspectiva



- √ Configure el tipo de perspectiva:
 - Seleccione el comando Perspectiva en el menú de Modificar las opciones de Ver
 - Utilice el diálogo interactivo para seleccionar el número de puntos de fuga de la perspectiva



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Guarde la vista en perspectiva:


 Utilice el menú Ver orientación para seleccionar una Nueva vista


- Asigne un nombre a la nueva vista
- Acepte, para completar la creación de la nueva vista

√ Cierre el modelo sólido

Guarde el modelo, para que se salve la nueva vista guardada







2 ×

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Añada la vista en perspectiva al dibujo:


√ Abra la paleta de visualización


√ Seleccione la pieza para que se carguen sus vistas

√ Seleccione y añada la vista en perspectiva

 Seleccione la vista en perspectiva para editar sus opciones de visualización







Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones


Extraiga las restricciones dimensionales del modelo como cotas del alzado:

- √ Seleccione **Elementos** del modelo
- S SOLIDWORKS > Corrector Copiar ortográfico formato Elementos del modelo Importa cotas, anotaciones y geometría de referencia desde el
- √ Seleccione origen Todo el modelo
- √ Desactive la opción de importar en todas las vistas
- Seleccione el alzado cortado como vista de destino
- Seleccione cotas marcadas para dibujo
- √ Seleccione cotas de taladros









Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Edite la vista hasta que sea un dibujo de diseño correctamente normalizado

✓ Sitúe correctamente las cotas importadas

Elimine las cotas que no quiera en el alzado

✓ Seleccione y "arrastre" cada cota






√ Añada las cotas que falten

¡Pero recuerde minimizar el número de cotas delineadas!

- Falta la altura total, porque el modelo se ha creado extruyendo en dos tramos (4+28 mm)
- Sobra la cota de 28mm, que se puede dejar como auxiliar (poniéndola entre paréntesis)



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

√ Dibuje los ejes ausentes



√ Edite las cotas para añadir los símbolos de cota que faltan



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Extraiga las restricciones dimensionales del modelo como cotas de la planta:

> √ Seleccione Elementos del modelo





Opciones


✓ Incluir elementos de operaciones ocultas

√ Seleccione la planta como vista de destino

> Deberá Incluir elementos de operaciones ocultas para que se muestren las cotas

del croquis suplementario

Elimine las cotas que sobren, recoloque el resto y añada los símbolos que falten



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


 ✓ Añada la geometría suplementaria necesaria para dar sentido a las cotas:


> ✓ Compruebe que la geometría suplementaria está en el modelo





√ Visualice la geometría suplementaria en la vista





Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones




Si el modelo no contiene geometría suplementaria, las alternativas son:

 Importar geometría de referencia del modelo



 Delinear la geometría suplementaria directamente en el dibujo



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



¡No olvide ajustar el estilo de acotación a los criterios de las normas UNE!




Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

El dibujo resultante debe ser:







Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Recuerde que puede guardar el dibujo en diferentes tipos de fichero



Conclusiones

Tarea Estrategia	1 Se pueden reutilizar los formatos de hoja propios
Ejecución Conclusiones	2 Las vistas, cortes y cotas se extraen de forma guiada, a partir del modelo

¡El programa tiene un módulo específico para gestionar la extracción de dibujos!

3 La extracción solo produce dibujos correctos si el modelo es correcto y el usuario aplica todas las normas de representación

Los dibujos se deben configurar para que cumplan las normas apropiadas

Los dibujos también se pueden editar o "adornar", hasta que tengan el aspecto deseado

Pero siempre es mejor extraer que delinear

Ejercicio 3.3.3. Dibujo del soporte con nervios

Tarea

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Obtenga el dibujo de diseño del soporte con nervios modelado en el ejercicio 1.6.2

Las tareas concretas son:

- A Extraiga vistas y cortes del modelo para obtener un dibujo que muestre las características geométricas del soporte
- B Acote el soporte
- C Añada una vista pictórica, como ilustración





Estrategia

Tarea

Estrategia

Eiecución

Conclusiones

Seleccione la hoja:

- Dado su tamaño, el soporte puede representarse a escala 1:2 en un formato A3 vertical
- Utilice un formato A3 vertical, derivado del formato A4 obtenido en el ejercicio 3.1.1, aplicando el procedimiento descrito en el ejercicio 3.1.2
- 2 Extraiga el contenido del dibujo desde el modelo:
 - √ Extraiga el alzado y las dos plantas
 - √ Modifique el alzado para convertirlo en una vista cortada
- 3 Extraiga las cotas desde el modelo
- 4 Extraiga una vista pictórica cortada, y modifique su estilo de representación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inicie un dibujo nuevo en formato A3:


Ejecute el módulo de dibujo




Dibujo

- Seleccione el formato del ejercicio 1.3.1
- Seleccione las *Propiedades* de la hoja, para cambiar el tamaño





Cambie también la escala, y el sistema de representación



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Edite el formato A4 vertical, para convertirlo en A3 vertical:

Active el modo Editar formato de hoja




Redefina el borde del dibujo



 Convierta el bloque de títulos en un bloque gráfico, y desplácelo para colocarlo en posición

Explosione el bloque gráfico al acabar



 Cambie los rótulos del bloque de títulos que tenga que modificar



✓ Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Extraiga el alzado desde el modelo:


✓ Seleccione el comando Vista del modelo



 Seleccione los parámetros de visualización apropiados

Sitúe la vista principal sobre la hoja





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Extraiga las plantas desde la vista principal:

Seleccione el comando Vista proyectada



- Señale el alzado, como vista desde la que proyectar
- Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada
- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición
- Mueva el cursor hasta situar la segunda vista proyectada en la posición deseada
- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Reemplace el alzado por un corte alineado:

 Seleccione la vista en alzado y suprímala, pulsando la tecla Supr



Añadir el alzado antes de reemplazarlo por el alzado cortado ayuda a organizar mejor las vistas proyectadas

√ Seleccione el comando


Vista en sección




√ Seleccione traza alineada



- Coloque la línea de traza en la planta, y pasando por el centro
- Coloque el primer tramo de la traza horizontal y partiendo del lado izquierdo






Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


- Coloque el segundo tramo de traza oblicuo, y pasando por el centro de la oreja delantera derecha
- √ Pulse Aceptar, para confirmar la traza





En alcance de sección, señale los nervios, para excluirlos del corte





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones




Se comprueba que la vista cortada mediante un corte alineado no es una buena opción, porque el programa da a elegir entre dos opciones:



Esta opción no es apropiada, porque un nervio se muestra rayado, y el otro en escorzo



Esta opción no es apropiada, porque la parte derecha se muestra en escorzo



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones



Reemplace el corte por otros dos, más sencillos:

- √ Seleccione traza horizontal
- Coloque la línea de traza en la planta, y pasando por el centro
- √ Pulse Aceptar, para confirmar la traza
- En alcance de sección, señale los nervios, para excluirlos del corte
- Pulse Aceptar, para confirmar las exclusión de los nervios






Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada
- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición
- Compruebe que el sentido del corte es correcto
- √ Pulse Aceptar, para confirmar el corte





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Si no excluye los nervios durante la definición de la vista cortada, podrá editar la vista cortada más adelante:

- Seleccione la vista en el árbol del dibujo
- ✓ Pulse el botón derecho del ratón, para activar el menú contextual
- √ Selectione

 Propiedades

- √ Seleccione Alcance de sección
- Señale los nervios, para excluirlos del corte



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




🈰 Añada un perfil cortado, para mostrar que los agujeros de las orejas son pasantes:

> Seleccione el comando Vista proyectada



- √ Señale el alzado, como vista desde la que proyectar
- √ Mueva el cursor hasta situar el perfil en la posición deseada



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Seleccione el comando Sección parcial


Dibuje una línea curva que encierre el área a cortar

Asegúrese de que el contorno sea irregular

- Para indicar la profundidad del corte, seleccione en la planta el agujero al que se le debe aplicar el corte
- Pulse Aceptar, para confirmar el corte parcial
- Cambie el grosor de la línea que delimita el área cortada









Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Importe las restricciones dimensionales del modelo como cotas del dibujo

- √ Seleccione el menú de Anotación
- ✓ Seleccione el comando Elementos del modelo
- Configure las anotaciones a importar:
 - √ Seleccione Todo el modelo como origen de las cotas
 - Desactive la opción de importar cotas en todas las vistas
 - Seleccione la planta, como vista a la que importar las cotas







√ Pulse Aceptar para completar la importación


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Repita el procedimiento para la planta inferior



- Repita el procedimiento para el alzado
- Puesto que la cota del taladro de 24 mm no se añade automáticamente, seleccione *Cota inteligente* y añádala al perfil

No es una buena estrategia añadir cotas manualmente...

...pero en algunos casos es la solución más sencilla



271.37mm 0mm Completamente definido Editando Vista de

HI ☐ Hoja1

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


√ Añada las líneas auxiliares necesarias para completar el dibujo


- √ Seleccione el comando Línea constructiva
- Marque, en el alzado, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje

- Marque, en el perfil, las líneas simétricas entre las que quiere añadir una línea de eje
- ✓ Marque, en el perfil, los bordes del agujero taladrado









Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

S SOLIDWORKS

¡Si no está utilizando una plantilla ya configurada, no olvide ajustar el estilo de acotación a los criterios de las normas UNE!



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Añada una vista pictórica:

√ Seleccione el comando Vista proyectada



- Señale el alzado, como vista desde la que proyectar
- Mueva el cursor en diagonal, hasta obtener la vista pictórica deseada
- Arrastre la vista hasta colocarla en la posición deseada
- √ Modifique el estilo de visualización
- Modifique el bloque de títulos para indicar que la vista pictórica cumple la norma ISO 5456-3






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El dibujo resultante debe ser el mostrado en la figura



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los dibujos se extraen de forma guiada desde el modelo


¡La orientación del modelo influye en las vistas que se extraen!

- 2 Las vistas cortadas se obtienen como vistas proyectadas, tras indicar la traza del corte
- Las vistas cortadas más sofisticadas no siempre son la mejor opción ¡Un conjunto de cortes más sencillos puede ser mejor opción!

4 Las vistas pictóricas también se extraen automáticamente desde el modelo

¡Y se pueden convertir en vistas "renderizadas" simplemente cambiando el modo de representación!

Ejercicio 3.3.4. Brida esférica



Notas para guiar la tarea:

- √ La representación debe hacerse utilizando solo vistas y cortes pictóricos
- √ Se deben añadir las cotas necesarias
- √ Indique la ordenación de las vistas según ISO 16792-2015

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia de obtención del dibujo es:

- √ Obtenga el modelo sólido de la rótula esférica
- Analice la representación ortográfica, para determinar que necesita dos vistas pictóricas:
 - Una axonometría isométrica que muestre el contorno de la brida
 - ✓ Una axonometría dimétrica cortada, que muestre el núcleo esférico y el agujero central
- ✓ Seleccione la hoja de dibujo:
 - Dado su tamaño, dos vistas pictóricas de la rótula esférica pueden representarse a escala 1:2 en un formato A4 vertical
 - ✓ Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga el contenido del dibujo desde el modelo:
 - Extraiga la vista pictórica desde el modelo
 - Extraiga el corte pictórico desde el modelo
 - Extraiga las cotas desde el modelo
- √ Añada los sistemas de coordenadas
 - √ Dibuje los ejes

✓ Añada las etiquetas de los ejes



Añada geometría suplementaria en el modelo, para dibujar los ejes en el dibujo

Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo


Conclusiones

Obtenga el modelo de la rótula esférica:

 Haga un barrido de revolución de un perfil dibujado en el alzado para obtener la bola con los polos recortados



 Haga una extrusión de un perfil dibujado en la planta para obtener la brida



Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo

Dibuio

Conclusiones

√ Haga un corte de revolución de un perfil dibujado en el alzado para obtener el agujero central



√ Haga un corte extruido para obtener el escalón de una de las alas de la brida

Tipo:

Ø22.0

√ Añada un taladro liso en el ala escalonada del ala de la brida



Tarea

Estrategia


Ejecución

Modelo


Dibujo

Conclusiones

 Haga una simetría para obtener el otro escalón taladrado



 Haga un corte extruido para obtener la ranura de la cabeza esférica



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones


√ Añada un eje de revolución

Anotaciones Alzado [Planta ☐ Vista lateral Crigen 🔊 Bola Brida Agujero central Escalón brida Taladro brida Simetría brida Ranura cabeza Eje de revolución

😘 🎓 Brida esférica

😘 🎓 Brida esférica

√ Añada un croquis para marcar el centro de la esfera (coincidente con el origen de coordenadas)



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

Analice la información aportada por las vistas ortográficas utilizadas para definir la rótula esférica:

- El alzado muestra el núcleo esférico
- El corte al cuarto del alzado muestra el agujero central
- √ La planta muestra el contorno de la brida
- Dada la simetría, es indiferente mirar la pieza desde la derecha o la izquierda



Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo


Conclusiones


Seleccione las vistas pictóricas apropiadas:

 Una axonometría dimétrica cortada muestra el núcleo esférico y el agujero central



 Una axonometría isométrica muestra el contorno de la brida





Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Inicie un dibujo nuevo:

Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

- √ Seleccione el formato A4 vertical
- Cambie la escala en Propiedades de la hoja






- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos
 - √ Active Editar formato de hoja



- √ Seleccione el texto a editar
- √ Modifique el texto



¡No olvide modificar la indicación del sistema de representación!



√ Desactive Editar formato de hoja

Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Obtenga la vista isométrica:

√ Seleccione el comando Vista del modelo




√ Seleccione el modelo sólido de la brida esférica

√ Seleccione la



√ Coloque la vista en la hoja de dibujo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones


Obtenga la vista dimétrica cortada:


Obtenga la planta ortográfica

> Sitúe la vista fuera de la hoja del dibujo

- Obtenga el alzado cortado en semicorte, a partir de la planta
- Oculte la planta ortográfica







Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

- Modifique la vista cortada para convertirla en dimétrica:
 - √ En el menú de visualización, seleccione Vista de dibujo 3D
 - √ Seleccione la vista cortada

Marcando la vista con el cursor

√ Utilice el menú de Orientación de la vista para seleccionar la vista axonométrica dimétrica

√ Seleccione Aceptar para completar la modificación de la vista







Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo


Dibujo

Conclusiones

Por defecto, en los semicortes se oculta el plano de corte

normal a la vista










Debe hacerse visible para convertir el semicorte en un corte al cuarto

- √ Seleccione la vista cortada
- √ Seleccione Más propiedades
- Desactive la opción de Ocultar
- √ Pulse Aceptar para actualizar la vista







Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

Acote las vistas pictóricas:


√ Abra el gestor de propiedades de la vista que quiere acotar

Cambie el tipo de

Proyectada a Real

dimensión de


Configuración de referencia Orientación Tipo de cota



√ Añada una cota manualmente mediante el comando de cota inteligente

Repita hasta añadir todas las cotas de la vista

√ Haga visibles los ejes auxiliares del modelo, para que las cotas se entiendan mejor



Cota inteligente

Tarea


Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo


Conclusiones

Dibuje los sistemas de coordenadas:

- Dibuje uno de los ejes:
 - √ Seleccione el comando
 Línea indicativa
 - Coloque el cursor en el origen y pulse el botón izquierdo
 - Coloque el cursor en el extremo y pulse dos veces el botón izquierdo


Asegúrese de que ambos extremos estén dentro de los límites de la vista, para que la flecha quede vinculada a ella


- Marque el extremo y pulse el botón derecho del ratón, para abrir el menú contextual para poner la flecha
- Seleccione el origen para quitar la flecha
- Mueva ambos extremos hasta fijarlos en las posiciones deseadas



Línea indicativa con múltiples quiebres de cota







Tarea

Estrategia

Ejecución

Modelo

Dibujo

Conclusiones

✓ Seleccione el comando Nota, para etiquetar el eje




Apunte la línea de referencia
 a la vista


Preferentemente, al origen de coordenadas

- √ Coloque la nota junto a la flecha del eje
- Edite la nota para ocultar la línea de referencia



√ Repita el procedimiento para los otros dos ejes





Tarea

Estrategia

Ejecución


Modelo

Dibujo

Conclusiones

El resultado final debe ser un dibujo formado solo por vistas pictóricas, pero que contenga toda la información del producto

Compruebe que las diferentes vistas están relacionadas entre sí, mediante un sistema de referencia común



Conclusiones

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

1 Se pueden usan vistas y cortes pictóricos como alternativa a las vistas ortográficas

- 2 Para elegir las vistas pictóricas adecuadas, hay que analizar la información que deben mostrar
- 3 Las vistas pictóricas requieren edición manual
 - Puede ser necesario cambiar la orientación
 - √ Es necesario añadir los ejes de referencia
- 4 Los cortes pictóricos requieren edición manual
 - ✓ Puede ser necesario cambiar la visualización de las secciones cortadas
 - √ Es necesario añadir los planos de corte

Ejercicio 3.3.5. Dibujo de la base de arnés



Notas para guiar la tarea:

- √ La representación debe hacerse utilizando solo vistas pictóricas
- Se deben añadir cotas, en pulgadas (como en el dibujo original)

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia de obtención del dibujo es:

- √ Analice la representación ortográfica:
 - √ Analice la información aportada por las vistas ortográficas
 - Analice la información aportada por los cortes
 - Analice las vistas y cortes necesarios para mostrar todas las cotas
- Compruebe que una vista pictórica y un corte pictórico pueden reemplazar a las vistas y cortes ortográficos
- Seleccione la hoja de dibujo:
 - Dado su tamaño, dos vistas pictóricas de la base de arnés puede representarse a escala 1:2 en un formato A4 horizontal
 - Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.2, o cambie a un formato A3 si necesita aumentar la escala a 1:1
- √ Extraiga el contenido del dibujo desde el modelo:
 - √ Extraiga las vistas pictóricas desde el modelo
 - ✓ Añada las cotas a las vistas pictóricas

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Analice la información aportada por las vistas ortográficas utilizadas para definir la base de arnés:

√ El alzado muestra el perfil en "Z" de la pieza



 La planta muestra el contorno redondeado de la base y su ranura





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 ✓ Para mostrar que uno de los taladros del patrón de taladros de la aleta es pasante se ha hecho un corte alineado


Debe señalarse en la vista particular...


...para que se muestre en el perfil

Se necesita el perfil para obtener la vista particular...

...y se necesita la vista particular para obtener el perfil cortado...

...por lo que el perfil inicial se oculta, y el perfil cortado se desplaza hasta ocupar su posición





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Bocete una representación axonométrica para comprobar que pueda reemplazar a la ortográfica:

Elija una vista axonométrica que muestre las cuatro "caras" de las vistas ortográficas


Compruebe que se pueden mostrar todas las cotas

Las cotas pueden incluir anotaciones:

- √ TRHU es agujero pasante
- PLACES es número de veces que se repite un elemento
- TYP (typical) es una medida que se repite para dimensiones análogas

Perfil izquierdo Alzado

Estas anotaciones están reguladas en las normas ANSI



Particular

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La información dada por el corte se puede obtener mediante una segunda axonometría cortada:

Obtenga el perfil cortado, a partir de la vista particular



 Modifique el punto de vista del perfil cortado, para convertirlo en una vista pictórica



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Defina la vista pictórica en el modelo:

 √ Visualice el modelo de frente







 Pulse la flecha derecha del teclado tres veces, para girar lateralmente ("guiñada") 3x15º



 ✓ Pulse la flecha inferior del teclado tres veces, para girar verticalmente ("cabeceo") 3x15°





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Guarde la vista:

 ✓ Seleccione el menú de Ver orientación

> Se activa también pulsando la barra espaciadora del teclado




Ver orientación

Cambia la orientación actual o el número de ventanas.

[√] Seleccione el comando Nueva vista



- ✓ Asigne un nombre a la vista actual
- √ Pulse Aceptar para completar la tarea



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Defina la vista particular en el modelo:

- ✓ Seleccione la cara superior de la aleta de la derecha
- √ Seleccione el comando Normal a

√ Guarde la vista





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inicie un dibujo nuevo:

Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

Seleccione el formato A4 horizontal






- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos.
 - ✓ Active Editar formato de hoja



- Seleccione el texto a editar
- √ Modifique el texto
- Desactive Editar formato de hoja



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga la vista isométrica izquierda de la base de arnés:

- ✓ Active la paleta de visualización
- Cargue el modelo en la paleta
 - √ Seleccione una vista del modelo
 - ✓ Pulse el botón de seleccionar
- Seleccione la vista pictórica en la paleta
- Arrastre la vista pictórica hasta el dibujo



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Obtenga la vista axonométrica cortada:

 Seleccione la vista particular en la paleta de visualización



 Defina un corte alineado sobre la vista particular






Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

 Complete el corte alineado seleccionando una vista de sección escorzada



√ Coloque la vista cortada en la hoja de dibujo



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Convierta la vista cortada en una vista axonométrica:

√ En el menú de visualización, seleccione *Vista de dibujo 3D*



 Utilice el menú Orientación de vista del menú contextual para convertir la vista ortográfica cortada en una vista dimétrica derecha



√ Pulse Aceptar para obtener la vista girada




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Desvincule el alineamiento de la vista axonométrica cortada respecto a la vista particular:
 - √ Pulse el botón derecho del ratón cuando el cursor esté señalando a la vista
 - √ En el menú contextual de la vista, despliegue las opciones de *Alineación*
 - √ Seleccione Romper alineación




Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

 Mueva la vista axonométrica cortada hasta la posición deseada



√ Oculte la vista particular que señala el corte





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Añada los ejes de coordenadas:


- √ Defina un sistema de referencia en el modelo:
 - √ Abra el modelo
 - Añada un datum de tipo
 Sistema de coordenadas




 Asigne los parámetros del sistema coincidentes con el del sistema de referencia principal









Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

√ Muestre el sistema de referencia en la vista pictórica del dibujo:

- √ Abra el dibujo
- Seleccione la vista pictórica en el árbol del dibujo
- Visualice el sistema de referencia en la instancia del modelo vinculada a la vista





√ Compruebe que esté activa la opción de Ver sistemas de coordenadas

√ Guarde el dibujo



¡Al reabrir el dibujo es posible que los ejes de algunas vistas no se actualicen correctamente!



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Acote:

- Abra el gestor de propiedades de cada una de las dos vistas
- ✓ Cambie el tipo de dimensión de Proyectada a Real




√ Seleccione el comando Cota inteligente



√ Seleccione la magnitud a acotar

√ Coloque la cota



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



SolidWorks elige arbitrariamente un plano de anotación para colocar la cota



¡Para que se muestre éste menú, el comando Acotar no debe estar activo!

Centrar cota

Cambiar plano

Equidistanciar texto

Visualizar con paréntesis

Visualizar como cota de inspección


Ocultar Pero puede con Ocultar línea de cota Opciones de visualización

a otro plano:

√ Seleccione la cc

√ Pulse botón derecho, para obtener el menú contextual

√ Seleccione Cambiar plano



Establecer vertical

Cota inteligente

Vistas de dibujo

Más cotas Anotaciones

Alinear con la arista


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Repita el procedimiento de seleccionar una magnitud e indicar la posición para añadir el resto de cotas



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Para añadir algunas cotas, se requiere geometría suplementaria:


 Dibuje la geometría suplementaria en el modelo, mediante operaciones de croquis (dibujar y restringir)




¡La geometría suplementaria dibujada directamente sobre la vista no permite la acotación "real"!



- Haga visible la geometría suplementaria en el dibujo
- Acote,
 apoyándose en
 la geometría
 suplementaria






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El resultado final debe ser un plano formado solo por vistas pictóricas, pero que contenga toda la información del producto



Además, las diferentes vistas deben estar relacionadas entre sí, mediante el sistema de referencia

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Eiecución

Conclusiones

- 1 Se pueden usan vistas pictóricas como alternativa a las vistas ortográficas
- 2 Para elegir las vistas pictóricas adecuadas, hay que analizar la información que deben mostrar
- 3 Las vistas y cortes pictóricos requieren edición manual

Puede ser necesario cambiar la orientación

Es necesario añadir los ejes de referencia

Puede ser necesario cambiar la visualización de las secciones cortadas

Es necesario añadir los planos de corte

4 Las cotas en vistas pictóricos se tienen que añadir manualmente, no se pueden importar del modelo

Porque tienen que ser cotas reales, no proyectadas

Ejercicio 3.3.6. Caja Cornell con bolas

Tarea

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La figura muestra una fotografía de una "caja Cornell", que se usa para comparar imágenes fotográficas con imágenes fotorealistas

Observe que la bola más cercana no parece más grande, pese a estar más cerca...

...por lo que debe ser más pequeña



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornell_Box with_3_balls_of_different_materials.jpg

Tareas:

A Obtenga el modelo sólido de la escena formada por la caja y las tres bolas

Obtenga una imagen fotorealista lo más parecida posible a la imagen original

	4	
	coto	OIL
Est		

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Modele la escena y los modelos:

- Obtenga la escena construyendo el suelo, las paredes y el techo como sólidos no fusionados, para controlar sus texturas por separado
- √ Modele las tres bolas dentro de la escena

Alternativamente, construya un ensamblaje

- Reduzca los tamaños de la bola más cercana, para compensar el efecto de perspectiva
- 2 Defina los elementos de la representación realista:
 - Asigne apariencias tanto a los componentes de la escena, como a los modelos

Utilice las herramientas de colores y texturas

Defina la cámara para obtener la vista deseada

Controle el punto de vista, el punto de mira y los parámetros del campo de visión, para obtener una perspectiva centrada con un punto de fuga


- Añada la iluminación –
- Utilice un foco con 90° de apertura colocado sobre un plafón
- Calcule la representación realista con PhotoView 360

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones



Para asignar apariencias hay que analizar la escena original:

√ Las paredes son lisas, no producen brillos, y producen muy poca reflexión

> Se pueden modelar sus apariencias como si fueran plástico liso



√ La bola trasera izquierda es mate y rugosa.

Se pueden modelar su apariencia como si fuera caucho

√ La bola trasera derecha tiene una superficie pulida que produce un poco de reflexión (sin llegar a reflexión especular)

> Se pueden modelar su apariencia como si fuera porcelana china

La bola delantera tiene una superficie pulida que produce un poco de reflexión, y es translúcida

> Se pueden modelar su apariencia como si fuera cristal claro

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Para iluminar la escena hay que colocar un plafón en el techo...


...pero la luz dimensional ilumina también por la boca de la caja...

...y la luz puntual no simula un plafón

Una solución aceptable es colocar un modelo 3D de un plafón translúcido y poner una luz focal muy potente justo por encima de él

Se podría eliminar la luz focal, asignando al plafón una intensidad luminosa alta (por ejemplo 100 w/srm²), pero sin luces focales o direccionales no se obtendrían sombras ni reflejos





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el modelo sólido del suelo:


√ Defina un croquis rectangular en la planta

Desde
Plano de croquis

Dirección 1

Hasta profundidad especificada

Por comodidad, elija unas medidas similares a las de una habitación real, tales como 4x4 m




Extruya para obtener el suelo


Obtenga el modelo sólido de la pared izquierda:

- √ Defina un croquis rectangular en la cara superior del suelo
- Extruya para obtener la pared

Elija una altura similar a las de una habitación real, tal como 3 m

Desmarque la opción de Fusionar resultado, para obtener sólidos independientes





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Obtenga el modelo sólido de la pared derecha:


- Defina un croquis rectangular en la cara superior del suelo
- √ Extruya para obtener la pared
- Desmarque la opción de Fusionar resultado, para obtener sólidos independientes



Obtenga el modelo sólido de la pared trasera:

- Defina un croquis rectangular en la cara superior del suelo
- Extruya para obtener la pared
- Desmarque la opción de Fusionar resultado, para obtener sólidos independientes





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Obtenga el modelo sólido del techo:

Defina un croquis rectangular en la cara superior de las paredes




 Extruya para obtener el techo, sin fusionar el resultado





Obtenga el modelo sólido del plafón:

- Utilice convertir entidades para crear un croquis con el contorno del agujero
- Extruya para obtener el plafón, sin fusionar el resultado



Hasta profundidad especificada

Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Obtenga la bola trasera izquierda:


 Defina un plano datum paralelo a la pared del fondo, y a la profundidad donde quiere colocar la bola





- Dibuje el contorno de revolución, en el plano datum
- Obtenga la bola por revolución, sin fusionar el resultado





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga la bola trasera derecha:

- Dibuje el contorno de revolución, en el mismo plano datum de la bola izquierda
- Obtenga la bola por revolución, sin fusionar el resultado







Obtenga la bola delantera:

- Defina un plano datum paralelo a la pared del fondo, y a la profundidad donde quiere colocar la bola
- Dibuje el contorno y obtenga la bola por revolución, sin fusionar el resultado

El diámetro es menor, para compensar (aproximadamente) su mayor cercanía a la cámara







Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Defina texturas para la escena:


√ Asigne un color blanco liso al suelo:

Seleccione el modelo sólido del suelo



Alternativamente, puede seleccionar solo la cara superior

- ✓ Seleccione Apariencias en el panel de tareas
- ✓ Selecciones Apariencias (color) en el menú
- ✓ Abra la carpeta de colores de plástico
- Seleccione la apariencia de plástico liso blanco



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


√ Copie la apariencia del suelo para la pared del fondo y el techo:

 Despliegue el menú complementario del árbol del modelo

> Pulsando en la flecha de desplegar

- Pulse el botón derecho sobre la apariencia del suelo
- √ Selecciones Copiar Apariencia
- Coloque el cursor donde debería estar la apariencia de la pared del fondo
- Pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- ✓ Seleccione *Pegar Apariencia*
- √ Vuelva a Pegar Apariencia en el techo






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


√ Asigne un color rojo liso a la pared lateral izquierda







🔞 💆 🖺 📭 👣 → Plástico Medio lustroso Poco lustroso Texturado plástico liso amarillo

√ Asigne un color verde liso a la pared lateral derecha









Pulsando en la columna de transparencia se cambia su estado

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Defina texturas para las bolas:

 Asigne un color marrón oscuro y mate a la bola trasera izquierda

Por ejemplo, eligiendo como material el caucho







Pero cambiando el negro por marrón, después de asignar apariencia

 Asigne un color rojo oscuro y con brillo a la bola trasera derecha

Por ejemplo, eligiendo como material la porcelana, y asignando el color rojo oscuro







Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Asigne un colorblanco transparentepara la bola delantera


Por ejemplo, eligiendo como material vidrio lustroso claro






 Compruebe en el árbol del modelo extendido que todas las texturas están correctamente asignadas

Dependiendo de la iluminación que esté activa por defecto, puede que la vista del modelo **no** muestre correctamente las apariencias





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina la cámara:

 Dibuje un croquis auxiliar marcando el centro de la caja



- Seleccione la pestaña del Display Manager
- Seleccione Ver escenas, luces y cámaras
- Seleccione *Cámara* y pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- Seleccione Agregar cámara



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina la posición de la cámara:

- Seleccione cámara dirigida a objetivo
- Haga coincidir el punto de mira con el punto auxiliar
- ✓ Coloque el punto de vista alineado "de frente" con el punto de mira

Seleccione coordenadas esféricas, para simplificar la ubicación relativa del punto de vista respecto al punto de mira

 Seleccione rotación nula, para conservar la verticalidad de la escena



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones


Defina el enfoque de la cámara:

- Seleccione un ángulo personalizado, para forzar más el efecto de perspectiva
- Defina un tamaño de ventana suficiente para que quepa toda la caja
- Puede seleccionar
 la profundidad de campo

Aunque los valores por defecto son válidos para este caso







Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Active el módulo PhotoView 360, para poder configurar correctamente las luces:

 Ejecute complementos en el desplegable del menú herramientas

Active PhotoView 360°



√ Compruebe que el módulo se añade al menú principal de texto



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Defina las luces:

 Una luz ambiental con una intensidad de hasta
 0.5 sirve para simular de forma aproximada el efecto que tendrá el plafón

Pero no debe utilizarse en el renderizado final



Definir una luz direccional cenital sirve para comprobar que no simula bien el efecto del plafón, porque ilumina también por la boca de la caja



Recuerde que los parámetros de PhotoView solo se pueden ajustar cuando el módulo está activo


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Una luz focal colocada sobre el plafón produce una iluminación similar a la buscada



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 ✓ Para simular que distribuye la luz focal añada intensidad luminosa al plafón

Al asignarle *intensidad luminosa* se simula que el plafón se comporta como una fuente de luz distribuida por toda su superficie





Recuerde definir la escena de fondo *antes* de definir la luces, porque ciertas escenas modifican automáticamente las luces

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el renderizado final:

 Asigne valor nulo a la iluminación principal de PhotoView 360



- Desactive la iluminación direccional en PhotoView (si estaba activa)
- Active la iluminación focal en PhotoView (si estaba desactiva)




Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


√ Utilice el comando *Vista preliminar integrada*, para obtener una imagen aproximada






Reajuste las opciones que considere necesarias, hasta obtener una imagen apropiada

Pero recuerde que la vista preliminar difiere de la final



¡Aumentar la precisión del renderizado implica aumentar el tiempo de cálculo!



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

√ Active el comando de Renderizado final



Guarde la imagen obtenida




Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Seleccionando la vista de cámara *antes* de calcular el renderizado, el resultado final será similar a la figura:





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analice las diferencias con la fotografía original:

 Hay diferencias geométricas, por lo que se podría redimensionar el modelo

Aumente el plafón, para que se parezca más al original

 Las paredes deberían tener un poco de brillo y reflexión


Quizá cambiando los plásticos lisos por poco lustrosos

- La pared roja es un poco anaranjada,
 y la verde es más oscura
- La bola marrón debería ser más oscura y reflejar menos

Quizá asignándole un tono más oscuro y reduciendo brillo

 La bola roja debería ser más oscura y menos especular


Quizá cambiando la porcelana por plástico medio lustroso



Original



Renderizado



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Como alternativa a las apariencias preinstaladas, puede crear su propia apariencia asignando individualmente los diferentes controles:

- Seleccione la pared izquierda con el cursor, y pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- ✓ Seleccione apariencia de la pared
- √ Asigne el color rojo con un poco de mezcla de amarillo



 Repita el mismo procedimiento para asignar un color verde oscuro a la otra pared



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Seleccione la pestaña de iluminación (en el menú avanzado)
- Para las paredes laterales, asigne máxima difusión y dispersión, pero sin reflexión ni reflectividad
- Básicas Avanzado


 Color/Imagen Asignación

 Illuminación Acabado superficial

 Illuminación Avanzado

 Illuminación Acabado superficial

 Illuminación Acabado superficial
- Para las paredes blancas y el suelo, asigne máxima difusión y dispersión, al tiempo que aumenta un poco la reflexión y la reflectividad
- √ En todos los casos, utilice la pestaña de Acabado superficial para comprobar que la superficie sea lisa (solo color, y sin relieve)



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

- √ La bola marrón debe tener un color más oscuro
- La bola marrón debe tener reflexión especular mínima


Sin ser nula, para que no pierda su color






- √ La bola roja debe tener un color más oscuro
- La bola roja debe tener reflexión especular más baja

La porcelana demasiada reflectividad, por lo que la bola queda muy brillante






Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ La bola de vidrio debe tener menos reflexión difusa y nada de dispersión especular, al tiempo que se aumenta la reflectividad



Al añadir reflectividad a las superficies, la cantidad de luz que se necesita es menor:

- √ Edite la iluminación del plafón
- √ Reduzca la intensidad luminosa a 5 w/sr m²



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Tras refinar las apariencias, la imagen renderizada se parece más a la original:

Renderizado inicial






Renderizado refinado



Lo que muestra que es conveniente hacer pruebas, para ajustar los parámetros antes de ejecutar los renderizados finales:



¡Para acortar el tiempo de cálculo de las pruebas, simplifique el modelo!

> ¡Por ejemplo, suprimiendo las bolas mientras ajusta los parámetros de la caja!

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para renderizar primero hay que construir los modelos sólidos

¡Y hay que situarlos en escenas construidas como modelos sólidos!

2 Se deben asignar texturas a los modelos

¡Definir el material es la forma más rápida de asignar textura!

3 Se debe definir la posición de la cámara

Alternativamente, se puede utilizar una vista perspectiva cercana

4 Las luces deben añadirse al final, porque son las que más tiempo de cálculo consumen

Además, hay que hacer la pruebas con baja resolución, y desactivando todos los recursos que no sean imprescindibles

Capítulo 3.4. Dibujos de ensamblaje

Capítulo 3.4.1. Convencionalismos de dibujos de ensamblaje

Ejercicio 3.4.1. Dibujo de ensamblaje de regleta

Ejercicio 3.4.2. Dibujo de ensamblaje de la válvula de seguridad

Ejercicio 3.4.3. Dibujos de ensamblaje del filtro de aire

Ejercicio 3.4.4. Dibujos de polea de aparato de gimnasio

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones

Los dibujos de conjunto o ensamblaje sirven para mostrar productos que tienen más de una pieza

Los dibujos de ensamblaje pueden mostrar diferentes tipos de información:

- √ Qué componentes tiene
- √ Cómo funciona
- √ Cómo se ensambla y desensambla



Para que los dibujos de ensamblaje sean eficaces transmitiendo información, es importante conocer:

- Las normas o principios de representación de dibujo de conjuntos
- Los contenidos de los dibujo de conjuntos

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones

En los dibujos de ensamblaje se usan las mismas normas generales de representación que en los dibujos de piezas aisladas

Se representan los objetos, por medio de aristas y contornos

Alterando ciertas partes según criterios convencionales (tales como vistas particulares, simplificaciones y cortes)



Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad


Conclusiones

Pero, para transmitir información sobre los componentes del ensamblaje y la forma en la que se relacionan...

...se añaden nuevos contenidos:

√ marcas

√ listas de despiece



Introducción

Normas

Contenidos


Marcas


Lista de despiece

Calidad


Conclusiones

Por lo tanto, el proceso de extracción de dibujos de ensamblaje comienza igual que el de las piezas aisladas:





Luego se complementa con la fase específica de añadir marcas y lista de despiece



Normas de representación

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones





La mayoría de las convenciones generales de los dibujos de ingeniería pueden aplicarse también a los dibujos de ensamblaje



Pero los dibujos de ensamblaje tienen ciertas convenciones propias, no compartidas con los dibujos de pieza aislada:

- Utilizar rayados diferentes para piezas distintas
- Compartir contornos de piezas adyacentes
- 3 Cortar solo aquellas piezas que interese
- Simplificar los dibujos mezclando representaciones convencionales y simbólicas







Más detalles sobre Convencionalismos en 3.4.1

Contenidos

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

El contenido de los dibujos de ensamblaje debe adaptarse a su función



Los dibujos de ensamblaje pueden servir para :

llustrar el montaje

- Se usan dibujos en explosión
- Mostrar su funcionalidad
- Se usan dibujos de subconjunto
- Mostrar las partes (o "piezas") —>
 que lo componen
 - Se usan marcas y listas de despiece

Contenidos: montaje

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones

Para mostrar el proceso de ensamblaje se usan dibujos en explosión:

Montado, muestra el ensamblaje tal como queda después de completar el montaje

En explosión, muestra el ensamblaje con algunas, o todas, las piezas separadas de forma discrecional pero "sugiriendo" la forma de montaje



Contenidos: montaje

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones



Los dibujos en explosión suelen ser fáciles de obtener a partir de los ensamblajes virtuales...

...porque la mayoría de los programas CAD 3D permiten obtener ensamblajes en explosión





Más detalles sobre Ensamblajes en explosión en 2.5

Contenidos: funcionalidad

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Marcas


Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Para mostrar la funcionalidad, es conveniente trabajar con dibujos que muestren los niveles intermedios de agrupamiento:

Dibujo general (o de conjunto)




Dibujo de grupo (o subconjunto)

Dibujo de detalle (o de pieza aislada)







- √ Preservar y transmitir la intención de diseño
- Simplificar los ensamblajes virtuales



Las aplicaciones CAD 3D suelen favorecer el ensamblaje jerárquico mediante diferentes niveles de subconjuntos



En consecuencia, es fácil obtener dibujos de subconjuntos



Más detalles sobre Subensamblajes en 2.4

Contenidos: funcionalidad

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes


Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones

Un dibujo de ensamblaje que contiene información de detalle es muy denso



Por tanto, simplificar los dibujos mediante convencionalismos también ayuda a transmitir funcionalidad





Más detalles sobre Simplificaciones en 3.4.1

Contenidos: funcionalidad

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones

Los detalles simplificados no se pierden:

√ Porque estarán necesariamente contenidos en los dibujos de los correspondientes componentes

√ Además, el dibujo de ensamblaje puede completarse con anotaciones de las partes que se hayan simplificado



Contenidos: componentes

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes


Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

En los dibujos de construcción y en los bocetos es frecuente introducir la información de cada componente mediante anotaciones



Contenidos: componentes

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Marcas


Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Pero, de forma más general, se muestran las piezas que componen los ensamblajes mediante:

- unas referencias, denominadas *referencias de piezas*, o *marcas*
- Una lista de elementos, o lista de despiece



Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones


La norma UNE-EN ISO 6433 de 2012 contiene todas las recomendaciones generales para la ejecución de las referencias de piezas, o *marcas*, que están formadas por dos componentes:

 Etiquetas que identifican los componentes de un ensamblaje, colocándose junto a una vista de su dibujo

Los criterios principales para etiquetar son:

- Misma etiqueta para componentes intercambiables, y etiquetas diferentes en los demás casos
- √ En la medida de lo posible, las marcas deben colocarse siguiendo un orden lógico, que simplifique su búsqueda

Líneas de referencia que vinculan las etiquetas al dibujo



Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones




Excepciones en las marcas:

√ Varias etiquetas, de piezas relacionadas, pueden compartir la misma línea de referencia



El número de piezas de cada tipo se especifica en la lista de despiece, pero se puede añadir a continuación de la etiqueta, cuando se necesite tal tipo de aclaración



Introducción

Normas

Contenidos


Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Las marcas se pueden insertar en un dibujo de ensamblaje de manera automática o guiada:



¡El orden en el que se numeran las piezas es el de ensamblaje!



Para cambiar el orden, debe crear la lista de elementos antes

Entonces tendrá dos alternativas:

√ Reordenar la lista y dejar que las marcas sigan ese orden

√ Elegir una opción de *Números de elemento*en el momento de añadir la primara marca

Números de elemento
lncremento:

No cambiar números de elemento
elemento
seguir el orden de ensamblaje

Ordenar secuencialmente

Introducción

Normas

Contenidos


Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Las propiedades que controlan el aspecto de las marcas se pueden editar desde el menú de propiedades:



Introducción

Normas

Contenidos

Marcas


Lista de despiece

Globo

Calidad

Conclusiones

Para controlar las vistas a las que se vinculan las marcas utilice el comando *globo* y vaya colocando cada marca en la vista más apropiada:



Introducción

Normas

Contenidos

Marcas


Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

La *lista de despiece* es una tabla:

- Cada fila contiene información de un componente (pieza o subensamblaje)
- √ Cada columna contiene información de una propiedad del componente



También se llama:

- √ lista de elementos
- √ lista de piezas
- √ lista de materiales
- √ cajetín

Ver UNE-EN ISO 10209:2012, o su antecesora UNE 1166-1:1996

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece


Calidad

Conclusiones

La norma ISO 7573-2008 (y su antecesora UNE 1135-89) detallan los requisitos y recomendaciones propios de la lista de elementos

- La lista de despiece se coloca siempre con la misma orientación que el bloque de títulos
- La lista de despiece se coloca preferentemente encima del bloque de títulos

En tal caso, la anchura de la lista debe ser igual a la del bloque de título



No es recomendable cuando haya que plegar el dibujo, porque puede quedar oculta tras el plegado

 Cuando la lista de despiece se coloca encima del bloque de títulos, el encabezamiento queda abajo, y la lista se rellena de abajo arriba

Marca	Denominación	Observaciones
1		
2		

 Cuando la lista de despiece se coloca en cualquier otro sitio, el encabezamiento puede colocarse arriba o abajo, indistintamente

Marca	Denominación	Observaciones
1		
2		

Introducción

Normas


Contenidos


Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones





Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Los contenidos de la tabla se eligen en función del uso que se vaya a dar a cada dibujo

Los contenidos más típicos son:

- √ Número de marca, o referencia de pieza
- √ Denominación, o designación, de la pieza
- √ Cantidad de piezas iguales que existen en el producto
- Referencia o dibujo de pieza
- Observaciones generales
- Material en el que se realiza la pieza

Debe estar siempre presente, puesto que es un "índice" del ensamblaje, y es la referencia que sirve de vínculo entre el dibujo y la lista

> Un nombre bien elegido, sirve como descripción general de la pieza

Las piezas estándar deben tener nombres no pueden tener estándar

Las piezas **no** estándar nombres estándar

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Los contenidos de la tabla se eligen en función del uso que se vaya a dar a cada dibujo

Los contenidos más típicos son:

- ✓ Número de marca, o referencia de pieza
- ✓ Denominación, o designación, de la pieza
- ✓ Cantidad de piezas iguales que existen en el producto
- ✓ Referencia o dibujo de pieza
- Observaciones generales
- Material en el que se realiza la pieza

Indica el número de piezas iguales que contiene el ensamblaje

Sus principales utilidades son:

- Permite hacer estimaciones de costes
- Evita confusiones sobre piezas definidas o no definidas

¡Si las piezas no con completamente iguales, deben tener marcas distintas!

Se puede consignar el código de referencia que identifica unívocamente el dibujo en el que se define completamente cada pieza

La indicación "Sin Dibujo" se utiliza para aquellas piezas que no tienen dibujo

1 1 1			
LICTO		AAA	piece
	$\mathbf{u}\mathbf{v}$	u oo	

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Los contenidos de la tabla se eligen en función del uso que se vaya a dar a cada dibujo

Los contenidos más típicos son:

- Número de marca, o referencia de pieza
- Denominación, o designación, de la pieza
- ✓ Cantidad de piezas iguales que existen en el producto
- ✓ Referencia o dibujo de pieza
- Observaciones generales
- ✓ Material en el que se realiza la pieza

Contiene cualquier información relevante que no tenga una forma de representación específica

Por ejemplo, las referencias a norma o catálogo de las piezas estándar

Indicar con detalle un material es complejo, pero incluso una indicación genérica ayuda a entender y valorar un ensamblaje

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones



Indicar el material en la lista de despiece está en desuso, porque seleccionar un material es un problema complejo que requiere conocimientos de ciencia de los materiales y mucha experiencia en diseño y fabricación

- ✓ Hay muchas variedades de materiales
- Hay diferentes normas que regulan la forma de designar los distintos materiales

Ejemplo de diferentes indicaciones de un mismo tipo de acero

UNE (España)	DIN (Alemania	AFNOR (Francia)	B.S. (Gran Bretaña)	UNI (Italia)	SS (Suecia)	AISI/SAE (USA)	JIS (Japón)
F-2111	9SMn28	S250	230Mu7	CF9Mn28	1912	1213	SUM22



Indicar un material genérico en un dibujo de ensamblaje es sencillo, y útil, porque ayuda a entender el funcionamiento del ensamblaje, e incluso la forma de cada una de sus partes

Por ejemplo, saber que una pieza es de un material elástico (como el caucho) ayuda a entender que puede haber sido deformada para poder ensamblarla en un hueco en el que no entraría una pieza rígida

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones



Antiguamente, se utilizaba un tipo distinto de rayado para cada material

Esta tendencia está en desuso

Debido principalmente a que la gran variedad de materiales utilizados hace inviable asignar un patrón de rayado distinto para cada uno de ellos

Pero se sigue aplicando en algunos casos para distinguir materiales genéricos de diferente naturaleza

Principales tipos de patrones de rayado específicos

MATERIAL	PATRÓN	MATERIAL	PATRÓN
Materiales metálicos y plásticos duros		Madera maciza cortada paralelamente a sus fibras longitudinales (rayado paralelo a la dirección de las fibras)	
Gomas y otros plásticos blandos		Madera maciza cortada transversalment e a sus fibras longitudinales (rayado inclinado)	
Hormigón y otros materiales compuestos granulares		Plancha de madera y otros materiales compuestos laminares (rayado perpendicular a la dirección de las láminas)	
Espumas y otros materiales porosos		Cristal y otros materiales cerámicos	

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas


Lista de despiece

Calidad


Conclusiones

Para generar e insertar una lista de despiece:

Ejecute el comando Lista de materiales



Seleccione una vista del dibujo



La tabla se rellena automáticamente con la información de todas las piezas del ensamblaje representado en esa vista

Introducción

Normas

Contenidos


Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Complete los parámetros de la tabla



Introducción

Normas

Contenidos


Marcas

Lista de despiece

Calidad


Conclusiones

Las listas de despiece son hojas de cálculo que se rellenan automáticamente con los datos de las piezas ensambladas





Los datos que se utilizan para rellenar la tabla se toman de los ficheros de las piezas ensambladas



Introducción

Normas

Contenidos


Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones

Los aspectos genéricos de la lista de despiece que contiene la lista pueden configurarse en propiedades del documento



Cualquier cambio en el ensamblaje se "propaga" a la lista

Cal	lid	a	d
	II V		V

	Calidad		
Introducción Normas	Hemos visto en la lección 3.1 que el continente (el formato de la hoja de dibujo) debe cumplir requisitos de calidad:		
Contenidos Marcas Lista de despiece	√ El formato debe estar válidamente vinculado al contenido		
Calidad Completo	√ La hoja y sus complementos deben estar bien presentados		
Consistente Conciso			
Claro Int. de diseño	El contenido de la hoja también debe cumplir requisitos de calidad, que se pueden resumir en:		
Rúbrica Conclusiones	√ El contenido debe ser completo		
	√ El contenido debe ser consistente		
	√ El contenido debe ser conciso		
	√ El contenido debe ser claro		

√ El contenido debe transmitir la intención de diseño

Calidad: completo

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Seleccionar bien las vistas y anotaciones de un dibujo de ensamblaje es critico...

... porque los dibujos CAD solo son útiles para propósitos de diseño si son completos

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones


Las condiciones para que un dibujo de ensamblaje sea completo son:

Las vistas, los cortes y la geometría suplementaria (y las cotas, si son necesarias) son apropiados para mostrar el ensamblaje

Deben mostrar *qué* componentes hay y *cómo* están colocados

Pero NO deben mostrar cómo son los componentes

- Z Todos los componentes están marcados
- 🗦 La lista de piezas está completa



Calidad: consistente

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica


Conclusiones

Los dibujos de ensamblaje son reusables si son tolerantes a los cambios, para lo que deben ser consistentes

El dibujo de ensamblaje es consistente si:

Todas las vistas están extraídas del ensamblaje

Revise los vínculos de las vistas con el ensamblaje en el árbol del dibujo



- Todas las marcas y la lista de despiece están vinculadas al ensamblaje y entre ellas
- Modifique alguna marca, para comprobar que se modifica también en la lista de despiece
- Modifique el texto de alguna celda de la lista, para comprobar que aparece un aviso de texto vinculado
- Tanto las representaciones geométricas y las cotas, como las marcas y la lista de despiece cumplen normas



Calidad: conciso

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica


Conclusiones

Los dibujos de ensamblaje CAD son más fáciles de entender y editar si son concisos, es decir:

 El dibujo no debe contener información innecesaria

> Marcar una pieza como si fueran dos genera una marca falsa

 Las marcas y la lista de despiece no deben contener información falsa o redundante



La planta tampoco contiene marcas, pero sirve para identificar el corte del alzado

Calidad: conciso

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones




Los dibujos de ensamblaje deben servir para indicar:

- Cuantas piezas hay
- Cómo se relacionan entre sí
- Dónde encontrar información detallada de cada pieza

Salvo excepciones, los dibujos de ensamblaje NO deben servir para describir ni la forma ni el tamaño de las piezas

Solo en ensamblajes muy sencillos, el dibujo de ensamblaje puede, excepcionalmente, mostrar todos los detalles de definición de todas las piezas



Calidad: claro

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones


Los dibujos CAD son documentos compartidos por diferentes agentes durante el proceso de diseño

El contenido del dibujo debe ser claro, para evitar errores de comunicación:

Utilice los tipos de líneas correctos

Por ejemplo, las líneas de referencia de las marcas deben ser finas

 La colocación de las vistas, cortes, cotas y anotaciones debe favorecer la lectura del dibujo



Calidad: intención de diseño

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro


Int. de diseño


Rúbrica

Conclusiones

El contenido del dibujo debe transmitir la intención de diseño:

Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas deben ayudar a resaltar la intención de diseño (orientación, simetría, etc.)





Calidad: intención de diseño

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño


Rúbrica

Conclusiones

El orden de las marcas debe ayudar a resaltar la secuencia de ensamblaje/desensamblaje



Si las marcas no están ordenadas, el dibujo aporta poca información de componentes y montaje



Calidad: intención de diseño

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

 La información de la lista de despiece ayuda a transmitir la intención de diseño



Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el dibujo está completo:

#	Criterio
De2	El dibujo del ensamblaje está completo
De2.1	Las vistas, los cortes y la geometría suplementaria (y las cotas, si son necesarias) son apropiados para mostrar el ensamblaje
De2.1a	Las vistas y cortes ayudan a mostrar el mayor número posible de componentes del ensamblaje
De2.1b	Las vistas y cortes ayudan a mostrar la colocación de los componentes del ensamblaje
De2.1c	Se han incluido los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria necesarios
De2.1d	Las cotas ayudan a mostrar la colocación de los componentes del ensamblaje, y/o el tamaño global del ensamblaje
De2.2	El dibujo contiene una marca por cada componente del ensamblaje
De2.3	La lista de despiece incluye información de todos los componentes del ensamblaje

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el dibujo es consistente:

#	Criterio
De3	El dibujo del ensamblaje es consistente
De3.1	El dibujo está bien vinculado, tanto al ensamblaje como a las listas de despiece
De3.1a	Las vistas (incluso las cortadas) están extraídas del ensamblaje y vinculadas a él
De3.1b	Las marcas y las listas de despiece están vinculadas al ensamblaje y relacionadas entre ellas
De3.2	Tanto las representaciones geométricas y las cotas, como las marcas y la lista de despiece cumplen las normas UNE o ISO
De3.2a	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria) y las cotas, cumplen las normas UNE o ISO
De3.2b	Las marcas cumplen las normas UNE o ISO
De3.2c	Las listas de despiece cumplen las normas UNE o ISO

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el dibujo es conciso:

#	Criterio
De4	El dibujo del ensamblaje es conciso
De4.1	El dibujo está libre de vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias o redundantes para mostrar el ensamblaje
De4.1a	El dibujo está libre de vistas, cortes y geometría complementaria que no ayudan a mostrar los componentes del ensamblaje
De4.1b	El dibujo está libre de cotas que no ayudan a definir la colocación de los componentes ni el tamaño total del ensamblaje
De4.2	El dibujo está libre de información innecesaria o redundante en las marcas y en la lista de despiece
De4.2a	El dibujo está libre de marcas falsas o repetidas
De4.2b	El dibujo está libre de información falsa o repetida en las listas de despiece

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Los criterios vistos en la lección 3.1 para evaluar si el continente de un dibujo es claro, se completan al considerar si también es claro el contenido:

#	Criterio	
De5	El dibujo del ensamblaje es claro	
De5.1	El formato de hoja es correcto	
De5.1a	El tamaño de la hoja de dibujo es estándar y es apropiado para el dibujo	
De5.1b	La hoja contiene recuadro y bloque de títulos, que cumplen normas	
De5.2	El documento del dibujo está bien identificado	
De5.2a	El bloque de títulos incluye los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha)	
De5.2b	El bloque de títulos incluye los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)	
De5.2c	El bloque de títulos incluye los datos de las representaciones gráficas (sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)	
De5.3	El contenido del dibujo de ensamblaje está bien presentado	
De5.3a	Los tipos de líneas son correctos	
De5.3b	La colocación de las vistas, los cortes, la geometría suplementaria, las cotas y las marcas favorece la lectura del dibujo	

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si un dibujo de pieza transmite intención de diseño:

#	Criterio
De6	El dibujo del ensamblaje transmite intención de diseño
De6.1	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas ayudan a resaltar la intención de diseño (orientación, simetría, etc.)
De6.1a	La orientación del ensamblaje ayuda a transmitir su funcionalidad
De6.1b	La disposición de las vistas, cortes y cotas ayuda a resaltar las simetrías y los patrones
De6.2	El orden de las marcas ayuda a resaltar la secuencia de ensamblaje/desensamblaje
De6.2a	La secuencia de marcas va desde los elementos principales hasta los auxiliares
De6.2b	El orden de las marcas sugiere una secuencia realista de ensamblaje
De6.3	La información de la lista de despiece ayuda a transmitir la intención de diseño
De6.3a	Los nombres de las marcas ayudan a entender su función
De6.3b	Los materiales de los que están hechos los componentes ayudan a entender su comportamiento
De6.3c	Las observaciones aportan información relevante (sobre piezas estándar, etc.)

Conclusiones

Introducción

Normas

Contenidos

Marcas

Lista de despiece

Calidad

Conclusiones


1 La representación de ensamblajes se basa en los mismos principios que la representación de piezas

Pero los ensamblajes tienen peculiaridades:


- √ Se usan convenciones específicas
- √ Se combinan diferentes niveles de detalle.
- 3 La información de despiece se transmite mediante marcas y listas de despiece

La extracción de marcas y listas de despiece debe hacerse manteniendo los vínculos con el ensamblaje


Para repasar




Capítulo 1.2: Dibujos de productos industriales: conjuntos y despieces



Capítulo 19: Dibujos de trabajo




Capítulo 3: Normalización Anexo 1: Ejercicios



Chapter 10: Engineering drawings from parts and assembly models




Capítulo 7: Il disegno e le lavorazione meccaniche




Capítulo 6: Solid Modeling

Para saber más

Cualquier buen libro de Dibujo Industrial





Capítulo 3.4.1. Convencionalismos de dibujos de ensamblaje

Introducción

Introducción

Rayados

Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones

La mayoría de las convenciones generales de los dibujos de ingeniería pueden aplicarse también a los dibujos de conjunto



Pero los dibujos de conjunto tienen ciertas convenciones propias, no compartidas con los dibujos de pieza aislada:

- Rayados diferentes para piezas distintas
- 2 Contornos de piezas adyacentes
- 3 Cortes "discrecionales"
- Mezcla de representaciones convencionales y simbólicas

Rayados

Introducción

Rayados


Contornos


Cortes

Símbolos

Simplificaciones

Al cortar un dibujo de conjunto se **deben** utilizar distintos rayados para las diferentes piezas





Rayados

Introducción

Rayados


Contornos


Cortes


Símbolos


Simplificaciones

Las aplicaciones CAD 3D permiten asignar diferentes rayados









Piezas adyacentes

Introducción

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones

Dos piezas adyacentes se dibujan separadas por una única línea de contorno cuando hay contacto entre sus superficies, y separadas cuando hay holgura



En las aplicaciones CAD, las condiciones de emparejamiento pueden conseguir las colocaciones apropiadas durante el ensamblaje

Dichas colocaciones se reflejan automáticamente en los planos

Piezas adyacentes

Introducción

Rayados

Contornos

Cortes


Símbolos

Simplificaciones



Una variante del criterio de aristas de contorno en piezas adyacentes es la representación de roscas ensambladas:

La representación de los filetes de la rosca macho y la hembra no se superponen, se hace predominar la representación de la rosca macho, ocultando la representación de la rosca hembra



Piezas adyacentes

Introducción

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones

Los cortes no afectan necesariamente a todas las piezas de un conjunto montado



El objetivo de este criterio es reducir el número de figuras rayadas, para simplificar la interpretación del dibujo...

...por tanto, los rayados se pueden sustituir por colores cuando no sea necesario un plano normalizado

Cortes

Introducción

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones

Las aplicaciones CAD 3D incluyen opciones para seleccionar las piezas que se cortan



Las piezas añadidas a esta lista se excluyen automáticamente del corte

Representaciones simbólicas

Introducción

Rayados

Contornos

Cortes


Símbolos

Simplificaciones

Pueden mezclarse representaciones convencionales y simbólicas

Se aconseja utilizar la representación simbólica para las piezas estandarizadas

Porque facilitar su localización al mismo tiempo que se reduce la complejidad del dibujo de conjunto



Representaciones simbólicas

Introducción

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones

El problema es que la mayoría de aplicaciones CAD 3D **no** permite convertir representaciones convencionales en simbólicas



La única excepción habitual son las representaciones "cosméticas" pre-instaladas (tales como las roscas)

Modo de ensamblaje grande tampoco es solución, porque simplifica la visualización del ensamblaje en pantalla, pero no actúa sobre sus planos

Representaciones simbólicas

Introducción

Rayados

Contornos

Cortes


Símbolos

Simplificaciones



La solución es ensamblar piezas simplificadas:

- Genere un modelo "mixto" de pieza, que contenga tanto la versión convencional de la pieza como la simbólica
- ✓ Inserte el modelo "mixto" de la pieza en el ensamblaje
- Active la representación del modelo deseada y suprima la otra





Como la estrategia obliga a duplicar el trabajo y compromete la integridad de los modelos durante los cambios, solo se utiliza cuando las representaciones simplificadas de los ensamblajes son imprescindibles

Ensamblajes simplificados

Introducción

Rayados

Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones



Las aplicaciones CAD 3D no suelen tener herramientas para cambiar a voluntad el nivel de detalle de las piezas de los ensamblajes



Tal como se ha dicho antes, la solución es crear modelos con diferente nivel de detalle y activarlos a voluntad



La otra alternativa es editar manualmente los planos para simplificar la representación de algunas piezas

Ensamblajes simplificados

Introducción

Rayados

Contornos

Cortes

Símbolos

Simplificaciones



Para editar manualmente los planos, se pueden aprovechar las herramientas para ocultar piezas de los ensamblajes:

✓ Oculte componentes

Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Simulation Ver Croquis Cota inteligente Croquis Simulation

Ensamblaje Croquis Simulation

Planta

Vista lateral

Origen

Reaccidades Convertir entidades ×


Convert


Están encaminadas a controlar la visualización de los modelos...

...pero se pueden aprovechar para obtener planos simplificados de los ensamblajes

√ Extraiga el plano

√ Complete manualmente el plano, con representaciones simplificadas de las piezas ocultadas







Conclusiones

- 1 La representación de conjuntos se basa en los mismos principios que la representación de piezas
- Pero los conjuntos usan ciertas convenciones específicas:
 - Utilizar rayados diferentes para piezas distintas
 - 2 Compartir contornos de piezas adyacentes
 - 3 Cortar solo aquellas piezas que interese
 - Simplificar los dibujos mezclando representaciones convencionales y simbólicas
- No es habitual que las aplicaciones CAD permitan cambiar el nivel de detalle a voluntad, por lo que las estrategias de simplificación de dibujos se basan en métodos manuales

Para repasar



Capítulo 1.2: Dibujos de productos industriales: conjuntos y despieces




Capítulo 3: Normalización Anexo 1: Ejercicios




Capítulo 7: Il disegno e le lavorazione meccaniche



Capítulo 19: Dibujos de trabajo




Capítulo 4: Modeling Fundamentals




Capítulo 6: Solid Modeling

Para saber más

Cualquier buen libro de Dibujo Industrial





Ejercicio 3.4.1. Dibujo de ensamblaje de regleta

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Obtenga el dibujo de diseño normalizado del conjunto regleta de conexión, ensamblado en el ejercicio 2.1.4





	Estrategia	
Tarea	Seleccione la hoja	
Estrategia	✓ Dado su tamaño, la regleta puede representarse a escala 4:1	
Ejecución	en un formato A4 vertical	
Conclusiones	en un formato A4 vertical	
Evaluación	√ Utilice el formato obtenido en el ejercicio 3.1.1	

2 Extraiga la semivista-semicorte del enunciado

- √ Extraiga una vista en planta
- √ Dibuje la traza del corte
- √ Obtenga el alzado cortado
- √ Oculte la planta

3 Añada las marcas y la lista de despiece

- √ Extraiga la lista de despiece
- Configure la lista extraída
- √ Añada las marcas

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación


Para configurar la hoja:

Ejecute el módulo de dibujo

 ✓ Seleccione el formato A4 vertical UJI obtenido en el ejercicio 3.1.1



Seleccione las
 Propiedades de la
 hoja, para cambiar
 el sistema de
 representación y
 la escala



Abrir

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos

- ✓ Active el modo Editar formato de hoja
- Seleccione (con doble click) el texto a editar
- Modifique el texto



Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Extraiga la planta del ensamblaje de la regleta



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación




Si obtiene el alzado como vista proyectada...



...comprobará que no es esa la vista deseada








Es mejor utilizar la vista de perfil:

- Obtenga el perfil como vista proyectada del alzado
- Obtenga la nueva planta como vista proyectada del perfil
- √ Borre el alzado, la planta y el perfil
- Obtenga el nuevo alzado como una vista de sección desde la nueva planta



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Obtenga la semivista-semicorte del alzado:

√ Seleccione el comando Vista de sección Vista de sección

- ✓ Seleccione la opción de Media sección
- ✓ Seleccione la opción de Lado derecho hacia arriba
- Coloque la traza centrando el ángulo en el centro de la planta



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

 Marque la opción de Rayar automáticamente

√ Seleccione el tornillo como Componente excluido ¡Despliegue el árbol del dibujo para seleccionarlo!



√ Pulse Aceptar para confirmar la traza

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

 Mueva el cursor hasta situar la vista en la posición deseada

- Pulse el botón izquierdo para fijar la vista en esa posición
- Compruebe que el sentido del corte es correcto
- √ Pulse Aceptar, para confirmar el corte



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Oculte la vista en planta:

- √ Seleccione la vista
- Pulse botón derecho para activar el menú contextual
- √ Seleccione Ocultar
- Seleccione No ocultar las vistas dependientes



Borre el rótulo de "Sección"

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación





Las roscas cosméticas no se añaden automáticamente



Seleccione *Elementos del modelo*, para añadir las anotaciones de rosca

 □ Vista de sección A-A Después, seleccione Calidad alta en Vista de sección Sólidos de superficies las propiedades Estado de visualización de la vista Estilo de visualización cortada Tipo de cota Visualización de roscas cosméticas Calidad alta Calidad de borrador Guardar vista como..





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Si no selecciona calidad alta, se añade la representación cosmética también en la mitad no cortada





Si la rosca cosmética no es correcta, ni siquiera con calidad alta, elimine la anotación de rosca, y dibuje manualmente la rosca cosmética

- √ Active el menú *Croquis*
- √ Seleccione el comando Línea
- Dibuje las líneas de rosca cosmética
- Cambie los grosores de línea



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Inserte las marcas:

√ Configure el estilo de las líneas de marca



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

✓ Ejecute el comando Globo



 ✓ Seleccione sucesivamente una cara de cada pieza y la posición de la marca

> ¡Modifique la configuración, si es necesario!



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Inserte la lista de despiece:

Ejecute el comando Lista de materiales






Seleccione el alzado cortado



La tabla se rellena automáticamente con la información de todas las piezas que aparecen en el modelo representado en dicha vista

Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo



⊕ □ ×

Tablas

Tabla de soldadura

Tabla de pliegue

Tabla de punzones Tabla de tolerancia general

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Seleccione la tabla para que se active el modo edición

Cambie el sentido de la tabla para poner el encabezado abajo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Edite la tabla

- Cambie los rótulos del encabezamiento
- Escriba manualmente las celdas que no se han cargado automáticamente

- Seleccione la columna de Cantidad, y arrástrela hasta su posición
- Arrastre y coloque la tabla pegada al bloque de títulos


4	Tapón		.1
3	Tornillo prision ero		1
2	Conector		1
1	Base		1
MARCA	DENO MINACIÓN	<u>DESCRIPCIÓN</u>	CANTIDAD

4	Tapón	PVC		1
3	Tornillo prision ero	Bronce		1
2	Conector	Bronce		1
1	Base	PVC		1
MARCA	DENOMINACIÓN	MATERIAL	13	CANTIDAD

Acepte romper el vínculo de la celda con el ensamblaje, al añadir el texto no automático



Œ	4				
1	#	Α	В	O	D
Ī	1	4	Tapón	PVC	1
_	2	3	Tornillo prision ero	Bronce	1
3	3	2	Conector	Bronce	1
		1	Base	PVC	1
	5	MARCA	DENO MINACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD



Tarea


El resultado final es:

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

El proceso de configurar la hoja es igual para dibujos de ensamblajes que para dibujos de piezas aisladas

¡La lista de piezas se añade después!

2 Las vistas y cortes de ensamblajes se obtienen igual que las vistas y cortes de piezas aisladas

¡Aunque hay que configurar las opciones para asegurar que los rayados son diferentes para cada pieza!

3 La lista de piezas y las marcas se extraen con ayuda de editores específicos

Los editores deben configurarse para obtener listas y marcas con el aspecto deseado

Evaluación: válido

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Haga las siguientes comprobaciones para confirmar que el dibujo de ensamblaje es válido:

#	Criterio	
De1	El dibujo de ensamblaje es válido	
De1.1	Tanto el fichero del dibujo como sus ficheros vinculados, pueden ser encontrados	
De1.2	El fichero del dibujo puede ser abierto	
De1.3	El fichero del dibujo puede ser usado	

- √ Compruebe que puede encontrar el fichero con extensión SLDDRW
- √ Compruebe que el árbol del dibujo esté libre de errores
- Use el explorador de ficheros para comprobar que se han "empaquetado" los ficheros de ensamblaje y los de los modelos junto con el de dibujo
- √ Compruebe que el fichero contiene el dibujo esperado
- √ Trate de reabrirlo en otro ordenador











Evaluación: completo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el dibujo de ensamblaje está completo:

#	Criterio
De2	El dibujo del ensamblaje está completo
De2.1	Las vistas, los cortes y la geometría suplementaria (y las cotas, si son necesarias) son apropiados para mostrar el ensamblaje
De2.1a	Las vistas y cortes ayudan a mostrar el mayor número posible de componentes del ensamblaje
De2.1b	Las vistas y cortes ayudan a mostrar la colocación de los componentes del ensamblaje
De2.1c	Se han incluido los ejes de simetría, las trazas de corte, y la geometría suplementaria necesarios
De2.1d	Las cotas ayudan a mostrar la colocación de los componentes del ensamblaje, y/o el tamaño global del ensamblaje
De2.2	El dibujo contiene una marca por cada componente del ensamblaje
De2.3	La lista de despiece incluye información de todos los componentes del ensamblaje

- √ Compruebe que la vista cortada muestra todos los componentes del ensamblaje
- √ Compruebe que todos los componentes están identificados con su marca
- Compruebe que la lista de despiece incluye información correcta de todos los componentes



Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Puede comprobar que el dibujo de ensamblaje es consistente mediante los siguientes criterios:

#	Criterio
De3	El dibujo del ensamblaje es consistente
De3.1	El dibujo está bien vinculado, tanto al ensamblaje como a las listas de despiece
De3.1a	Las vistas (incluso las cortadas) están extraídas del ensamblaje y vinculadas a él
De3.1b	Las marcas y las listas de despiece están vinculadas al ensamblaje y relacionadas entre ellas
De3.2	Tanto las representaciones geométricas y las cotas, como las marcas y la lista de despiece cumplen las normas UNE o ISO
De3.2a	Todas las vistas (incluso las cortadas y la geometría suplementaria) y las cotas, cumplen las normas UNE o ISO
De3.2b	Las marcas cumplen las normas UNE o ISO
De3.2c	Las listas de despiece cumplen las normas UNE o ISO

 Despliegue el árbol del dibujo para comprobar que todas las vistas están vinculadas al ensamblaje



Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro


Int. de diseño

- Compruebe que el dibujo no tiene elementos delineados
 - √ Oculte todas las vistas listadas en el árbol del dibujo
 - Compruebe que en el dibujo no quedan líneas "huérfanas"


Salvo, quizá, las de las roscas simplificadas

- √ Vuelva a visualizar todas las vistas
- Compruebe que las opciones del sistema están configuradas con las normas apropiadas





Evaluación: consistente



Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el dibujo de ensamblaje es conciso:

#	Criterio
De4	El dibujo del ensamblaje es conciso
De4.1	El dibujo está libre de vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias o redundantes para mostrar el ensamblaje
De4.1a	El dibujo está libre de vistas, cortes y geometría complementaria que no ayudan a mostrar los componentes del ensamblaje
De4.1b	El dibujo está libre de cotas que no ayudan a definir la colocación de los componentes ni el tamaño total del ensamblaje
De4.2	El dibujo está libre de información innecesaria o redundante en las marcas y en la lista de despiece
De4.2a	El dibujo está libre de marcas falsas o repetidas
De4.2b	El dibujo está libre de información falsa o repetida en las listas de despiece

Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que no hay cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias o redundantes


Solo hay una vista cortada, por lo que no puede haber vistas o cortes innecesarios

> La planta, usada para generar el corte se ha dejado oculta fuera de la hoja

 Compruebe que no hay información innecesaria o redundante en las marcas y en la lista de despiece

Hay una marca y una línea de la lista de despiece por cada pieza

Añadir la planta inferior sería claramente redundante, ya que mostraría la misma información que la planta superior



Evaluación: claro

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

Los criterios para obtener un dibujo de ensamblaje claro pueden comprobarse mediante del siguiente modo:

#	Criterio
De5	El dibujo del ensamblaje es claro
De5.1	El formato de hoja es correcto
De5.2	El documento del dibujo está bien identificado
De5.3	El contenido del dibujo de ensamblaje está bien presentado
De5.3a	Los tipos de líneas son correctos
De5.3b	La colocación de las vistas, los cortes, la geometría suplementaria, las cotas y las marcas favorece la lectura del dibujo

- Compruebe que la hoja no es ni demasiado grande, ni demasiado pequeña
- Compruebe que la hoja incluye el recuadro y el bloque de títulos
- Compruebe que las líneas del dibujo tienen los grosores y tipos apropiados
- √ Compruebe que la vista está centrada en el papel
- Compruebe que las marcas no se entrecruzan y se leen con facilidad
- Compruebe que la lista de despiece está en su sitio, y se lee con facilidad



Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar los siguientes criterios para saber si el dibujo de ensamblaje transmite intención de diseño:

#	Criterio
De6	El dibujo del ensamblaje transmite intención de diseño
De6.1	Las vistas, cortes, geometría suplementaria y cotas ayudan a resaltar la intención de diseño (orientación, simetría, etc.)
De6.1a	La orientación del ensamblaje ayuda a transmitir su funcionalidad
De6.1b	La disposición de las vistas, cortes y cotas ayuda a resaltar las simetrías y los patrones
De6.2	El orden de las marcas ayuda a resaltar la secuencia de ensamblaje/desensamblaje
De6.2a	La secuencia de marcas va desde los elementos principales hasta los auxiliares
De6.2b	El orden de las marcas sugiere una secuencia realista de ensamblaje
De6.3	La información de la lista de despiece ayuda a transmitir la intención de diseño
De6.3a	Los nombres de las marcas ayudan a entender su función
De6.3b	Los materiales de los que están hechos los componentes ayudan a entender su comportamiento
De6.3c	Las observaciones aportan información relevante (sobre piezas estándar, etc.)

Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente


Conciso

Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que el ensamblaje está orientado igual que el diseño original





Evaluación: intención de diseño

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente


Int. de diseño

Conciso

Claro

√ Compruebe que el orden de las marcas ayuda a resaltar la secuencia de ensamblaje/desensamblaje

- √ La marca 1 es la primera que se monta
- √ La marca 2 se encaja sobre la 1
- √ La marca 3 se enrosca en la 2
- √ La marca 4 se encaja en la 2



- Compruebe que la información de la lista de despiece ayuda a transmitir la intención de diseño
 - √ Las denominaciones ayudan a entender la función de las piezas
 - √ Los materiales ayudan a entender el comportamiento de las piezas

4	Tapón	1	PVC
3	Tornillo prisionero	1	Bronce
2	Conector	1	Bronce
1	Base	1	PVC
MARCA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MATERIAL

Ejercicio 3.4.2. Dibujo de ensamblaje de la válvula de seguridad

Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de ensamblaje del conjunto válvula de seguridad, modelado en el ejercicio 2.3.2



Nº piezas	Denominación	Marca	Material
1	Cuerpo	1	Bronce
1	Contratuerca	2	Bronce
1	Tomillo de ajuste	3	Bronce
1	Vástago	4	Bronce
1	Muelle	5	Acero
1	Obturador	6	Acero
1	Junta	7	Caucho
1	Manguito de conexión	8	Acero

Obtenga también el dibujo de ensamblaje en explosión, tal como se ha obtenido en el ejercicio 2.5.3

	Estrategia
Tarea	Obtenga los ficheros vinculados al dibujo
Estrategia Ejecución	Haga una copia de los ficheros de piezas y ensamblajes en una nueva carpeta
Conclusiones	Configure la hoja
	La válvula puede representarse a escala 2:1 en un formato A3 vertical
	3 Extraiga la semivista-semicorte del enunciado
	√ Extraiga una vista en planta
	√ Obtenga el alzado cortado
	√ Oculte la planta
	Añada las marcas y la lista de despiece
	√ Extraiga la lista de despiece
	√ Configure la lista extraída
	√ Añada las marcas
	5 Obtenga el dibujo en explosión
	√ Configure una hoja A3 vertical
	 Extraiga la vista en explosión desde el ensamblaje en explosión

√ Añada las marcas y las líneas auxiliares necesarias para completar el dibujo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cree una carpeta con una copia de los ficheros del ejercicio 2.3.2

- Defina una nueva carpeta de trabajo
- Copie en la nueva carpeta todos los ficheros de piezas y ensamblaje







2.5.4 Filtro de aire

3.4.3 Dibujos del filtro de aire

Compruebe que los ficheros de las piezas tienen la denominación apropiada

 ✓ Utilice el explorador de ficheros para hacer una previsualización



filtro.SLDP











RT

purga.SLDP





Disco fijación deflector.S LDPRT



Filtro bronce poroso.SLD PRT



LDPRT

Muelle.SLD PRT



Tapa de presión.SL DPRT



Vaso policarbon ato.SLDPRT

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Si es necesario modificar los nombres de los ficheros de las piezas, deberá actualizar manualmente los vínculos con el ensamblaje:

- Cierre los ficheros de pieza y ensamblaje que pueda tener abiertos
- Modifique los nombres de los ficheros (con el gestor de ficheros del sistema operativo
- Abra el ensamblaje con SolidWorks, y espere el aviso de fichero no encontrado
- Seleccione *Buscar archivo*, e identifique el nuevo fichero de cada una de las piezas del ensamblaje

¡Recuerde que el tiempo para seleccionar el modo *Buscar* es limitado!

Si se descarta automáticamente la búsqueda, cierre el fichero sin guardar y vuelva a intentarlo Contratuerca.SLDPRT
 Cuerpo.SLDPRT
 Junta.SLDPRT
 Manguito de conexión.SLDPRT
 Muelle tarado.SLDPRT
 Muelle.SLDPRT
 Obturador.SLDPRT
 Pieza &SLDPRT



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Configure la hoja de dibujo:

- Inicie un dibujo nuevo con el formato "A3 vertical UJI" obtenido siguiendo las indicaciones del ejercicio 3.1.2
- √ Modifique la escala a 2:1



- Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos
 - Active el modo *Editar* formato de hoja
 - Seleccione (con doble click) el texto a editar
 - Modifique el texto
- A

 Department b Reportable: Pedro Company mm 2:1

 Prophatrib kight: Pedro Company mm 2:1

 Prophatrib kight: Pedro Company mm 2:1

 Thou de document b: Dibujo de diseño A3 (2017-02-15 es 1/1)

 Thou Company mm 2:1

 Thou de seguridad Research Fedra: Manage of Manage of A (2017-02-15 es 1/1)

 A 3 2

Desactive el modo Editar formato de hoja

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Extraiga la planta del ensamblaje del ejercicio 2.3.2:

√ Seleccione Vista de modelo





Seleccione el fichero del ensamblaje 2.3.2

Seleccione la vista lateral



Utilice Vista proyectada para añadir la planta



Borre el alzado

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga la semivista-semicorte:

√ Seleccione Vista de sección

Vista de sección


Ayuda de vista de sección

Mensaje

Media sección


- Seleccione Media sección
- √ Seleccione *Lado* derecho arriba

 Mueva el cursor hasta colocar la traza en su posición



Media sección

√ Vuelva a mover el cursor hasta colocar la vista cortada en su posición



Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Oculte la vista en planta:

- Seleccione la vista
- Pulse botón derecho para activar el menú contextual
- √ Seleccione Ocultar
- Seleccione "NO" ocultar las vistas dependientes
- Compruebe en el árbol del dibujo que la vista queda oculta







Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Retoque la vista cortada:

- ✓ Deje la bola sin cortar:
 - √ Seleccione las propiedades de la vista
 - √ Seleccione la pestaña Alcance de sección
 - Añada la bola a la lista de piezas que no se cortan







- √ Oculte el rótulo de sección
 - √ Seleccione el rótulo
 - √ Pulse el botón derecho
 - √ Seleccione "Ocultar"


Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 ✓ Compruebe que ha seleccionado la opción de Rayar automáticamente



- Edite manualmente los rayados que no tengan el aspecto deseado
 - Seleccione el rayado
 - Desactive la opción de Patrón de rayado de material
 - Modifique los parámetros del patrón
 - Compruebe que el cambio se aplique a todo el *Componente*






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Para generar e insertar la lista de despiece:

/ Ejecute el comando Lista de materiales

Seleccione el

alzado cortado

mostrado en dicha vista



?

Seleccione una vista de dibujo

crear una Lista de materiales.

Lista de materiales

Asociar al punto de posición

✓ X

Plantilla de tabla

Posición de tabla Esquina estacionaria:

Tipo de LDM

○ Indentado

Sólo nivel superiorSólo piezas


para especificar el modelo para

La tabla se rellena automáticamente con la información de todas las piezas que aparecen en el ensamblaje

 Seleccione las opciones de formato y contenido de la tabla

Seleccione Solo nivel superior para incluir los componentes de ensamblaje principal (listando cada subensamblaje como un único componente

 Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria de la hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Edite la tabla

- Seleccione la columna de "CANTIDAD" y arrástrela hasta colocarla en tercer lugar
- Seleccione la celda de N°
 DE ELEMENTO y cambie
 el texto a MARCA
- Cambie el resto de rótulos de encabezamiento
- Escriba manualmente las celdas que no se han cargado automáticamente

[<u>+</u>	Α	В	C	D
	,	N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	2	1	Manguito de conexión		1
		2	Junta		1
	4	3	Cuerpo		1
111	s	4	Obturador		1
	6	5	Vástago		1
	,	6	Muelle		1
	8	1	romillo de ajuste		1
	9	8	Contratuerca		1

MARCA	N.º DF PIF7A	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Manguito de conexión	1	
2	Junta	1	
3	Cuerpo	1	
4	Obturador	- 1	
5	Vástago	1	
6	Muelle	1	
7	Tomillo de ajuste	1	
8	Contratuerca	1	

MARCA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	M/\TERI/\L
1	Mangvilo de conexión	1	Acero
2	Junta	1	Caucho
3	Cuerpo	1	Bronce
4	Obturador	1	Acero
5	vástago	1	Bronce
6	Muelle	1	Acero
1	I omillo de ajuste	ı	Bronce
8	Contratuerca	1	Bronce

¡Si edita celdas que están inicialmente vinculadas con parámetros del ensamblaje, se le pedirá permiso para romper los vínculos!




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cambie el sentido de la tabla para poner el encabezado abajo




 Arrastre y coloque la tabla pegada al cuadro de rotulación

Es más fácil si la esquina de anclaje es la inferior derecha

 ✓ Ajuste la anchura de las columnas, y la anchura total de la tabla

Es más fácil si la esquina de anclaje es la inferior izquierda



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Reordene los componentes:

- Pulse en el número de fila para seleccionar la fila de la tabla que quiere cambiar de orden
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras "arrastra" la fila a su nueva posición"

 Repita el procedimiento hasta que todos los componentes tengan asignado el número de marca deseado



de Fechologia		3			A 2	017-02-15	es	1/1
Element of the Control	Company	Tiulo: Valivula de s	seguridad		Reulsiön: Fe		ilano 1 Idioma:	Hota:
Propletanio legal: Reulsadopor:		Dibujo de di	Tpode documento: Formato: Dibujo de diseño A3					4
Tecnología	Pedro Company	mm	mm			6	1.6	<u></u>
Departamento responsable :	Creado por:	Unidad d imensio		Boata:		Mé lod o de		iadôn:
MARCA	Cuerpo	° ENOMINACIÓN		IDAD	Bronce MATERIAL			
2	2 Contratuero		1		Bronce			
3	Tomillo de c		1			Bronce		
4	Vástago		1			Bronce		
5	Muelle		1			Acero		
6	Obturador	dor				Acero		
7	Junta		1			Cavcho	>	
8	Manguito d	Manguito de conexión				Acero		

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inserte la primera marca:


√ Ejecute el comando *Globo*



- Configure la marca con el estilo Ningún, para que no se encierre la etiqueta en un globo circular
- Configure el texto de globo como *Número de elemento*
- Seleccione el borde de la pieza 1 en el dibujo
- Antes de completar la marca, seleccione el tipo de ordenación deseada

Puesto que la lista de despiece ya está ordenada, puede seleccionar No cambiar números de elemento





¡Este menú solo es visible durante el proceso de marcado del primer componente, y solo tras seleccionar el componente!

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inserte el resto de marcas:

Ejecute el comando Globo



- Seleccione un punto del contorno (o del interior) de la pieza a marcar, para situar el extremo de la línea de referencia
- Seleccione un punto del dibujo, para colocar la etiqueta de la marca

Utilice las líneas auxiliares que se muestran, para alinear las diferentes etiquetas




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Etiquete el documento final como hoja 1/2:



	Tipo de documento: Dibujo de diseño	Formato: A3			•	
	Título: Valvula de seguridad		Número de documento: Plano 1			
			R evisión:		ldiom a:	Hoja:
			Α	2017-02-15	es	1/2

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para obtener el dibujo en explosión:

 Compruebe que el fichero del ensamblaje en explosión (del ejercicio 2.5.3) está copiado en la carpeta de trabajo




Configure la hoja A3 vertical


Etiquetada como Hoja 2/2



Extraiga una vista axonométrica








Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que en propiedades de vista se activa automáticamente *Visualizar en estado explosionado*





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


✓ Opcionalmente, añada las marcas:

- ✓ Ejecute el comando Globo
- Seleccione como texto de globo *Texto*



- √ Escriba el número de la marca
- √ Coloque la marca en el dibujo
- Repita el procedimiento para el resto de marcas

Añadir las marcas es opcional, porque la vista en explosión está ligada a la vista con marcas de la hoja 1/2



Para poder cambiar la numeración de las marcas sin que se pierdan los vínculos entre las marcas y el ensamblaje debe crear la lista de despiece antes de poner las marcas

La lista de despiece puede quedar fuera de la hoja, dado que se usa para controlar el marcado, pero no se necesita en el dibujo

Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Las líneas de explosión no serán visibles en el dibujo, si el croquis que las contiene está oculto

¡Edite el ensamblaje, y revise el árbol de la explosión, para comprobar que el croquis está visible!





Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El proceso de configurar la hoja es igual para dibujos de ensamblajes que para dibujos de piezas aisladas

¡La lista de piezas se añade después!

Las vistas y cortes de ensamblajes se obtienen igual que las vistas y cortes de piezas aisladas

¡Aunque hay que configurar las opciones para asegurar que los rayados son diferentes para cada pieza!

3 La lista de piezas y las marcas se extraen con ayuda de editores específicos

Los editores deben configurarse para obtener listas y marcas con el aspecto deseado

4 Las vistas en explosión se obtienen a partir de ensamblajes en explosión

Ejercicio 3.4.3. Dibujos de ensamblaje del filtro de aire

Tarea

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


La figura muestra una vista cortada del filtro que elimina aceite e impurezas, de una instalación de aire a presión, modelado en el ejercicio 2.5.4

Tareas:

- A Obtenga el dibujo de ensamblaje del conjunto filtro de aire
- Obtenga los dibujos de ensamblaje de los subconjuntos del filtro de aire



C Añada vistas ilustrativas en explosión a los dibujos de ensamblaje



En consecuencia, debe haber cuatro dibujos de ensamblaje:

- 1. Filtro de aire
- 2. Filtro
- 3. Vaso
- 4. Cuerpo con junta

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los pasos a seguir para obtener cada uno de los cuatro dibujos son:

Configure la hoja, seleccionando un tamaño apropiado para la figura a mostrar

Añada la correspondiente indicación de las vistas axonométricas (ver lección 3.3)

2 Extraiga el alzado en semivista-semicorte

Puesto que en todos los ensamblajes la forma de revolución del producto permite mostrar todos los componentes con un semicorte

ੇ Añada las marcas y la lista de despiece

En la descripción de las piezas indique:

- √ La referencia de las piezas estándar
- √ El material, para el resto de piezas
- 4 Añada las vistas pictóricas en explosión, que se pueden obtener directamente de los ensamblajes en explosión del ejercicio 2.5.4

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cree una carpeta con una copia de los ficheros del ejercicio 2.5.4

- √ Defina una nueva carpeta de trabajo
- √ Copie en la nueva carpeta todos los ficheros de piezas y ensamblaje



2.3.2 Válvula de seguridad



3.4.2 Dibujo de ensamblaje de válvula de seguridad

Compruebe que los ficheros de las piezas tienen la denominación apropiada

√ Utilice el. explorador de ficheros para hacer una previsualización



Contratuer ca.SLDPRT



DPRT



RT





de

conexión.S

LDPRT



PRT





PRT









Tornillo de ajuste.SLDP RT





Valvula,SLD ASM



Vástago.SL



Recuerde que si es necesario modificar los nombres de los ficheros de las piezas, deberá actualizar manualmente los vínculos con el ensamblaje

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Configure la hoja para el dibujo del ensamblaje principal:

- ✓ Ejecute el módulo de dibujo
- ✓ Seleccione el formato A4
 vertical UJI obtenido en el ejercicio 3.1.1

✓ Seleccione las
 Propiedades de la
 hoja, para cambiar
 el sistema de
 representación y
 la escala





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos

- √ El dibujo cabe en un formato A4 a escala 1/2
- Indique en el método de representación que las axonometrías siguen la norma ISO 5456-3
- √ El título del documento es "Filtro de aire a presión"
- √ Asigne el número 1 al documento




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Extraiga la planta del ensamblaje del filtro



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga la semivista-semicorte:

√ Seleccione Vista de sección




Ayuda de vista de sección


\$\disp\{\phi\}\$


- Seleccione Media sección
- √ Seleccione Lado derecho arriba

√ Mueva el cursor hasta colocar la traza en su posición



√ Vuelva a mover el cursor hasta colocar la vista cortada en su posición





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Oculte la vista en planta:

- Seleccione la vista
- Pulse botón derecho para activar el menú contextual
- √ Seleccione Ocultar
- Seleccione "NO" ocultar las vistas dependientes
- Compruebe en el árbol del dibujo que la vista queda oculta







Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Retoque la vista cortada:

- Deje los subconjuntos sin cortar:
 - √ Seleccione las propiedades de la vista
 - √ Seleccione la pestaña Alcance de sección
 - Añada los subconjuntos a la lista de piezas que no se cortan







- Oculte el rótulo de sección
 - √ Seleccione el rótulo
 - √ Pulse el botón derecho
 - √ Seleccione "Ocultar"


Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 ✓ Compruebe que ha seleccionado la opción de Rayar automáticamente



- Edite manualmente los rayados que no tengan el aspecto deseado
 - Seleccione el rayado
 - Desactive la opción de Patrón de rayado de material
 - Modifique los parámetros del patrón
 - Compruebe que el cambio se aplique a todo el *Componente*





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Añada las roscas cosméticas de los modelos:


√ Seleccione Elementos del modelo, en el menú Anotaciones




- √ Seleccione Todo el modelo
- Desactive las cotas (que están activadas por defecto)
- √ Active la anotación de Roscas cosméticas



 Compruebe en las propiedades de las vistas que las roscas cosméticas están habilitadas con Calidad alta







Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones





Mensaje

✓ X

Plantilla de tabla

Posición de tabla Esquina estacionaria:

Tipo de LDM

○ Indentado

Sólo nivel superiorSólo piezas

Seleccione una vista de dibujo

crear una Lista de materiales.

Lista de materiales

Asociar al punto de posición

para especificar el modelo para

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para generar e insertar la lista de despiece:

/ Ejecute el comando Lista de materiales



?

Seleccione el alzado cortado

> La tabla se rellena automáticamente con la información de todas las piezas que aparecen en el ensamblaje mostrado en dicha vista

 Seleccione las opciones de formato y contenido de la tabla

Seleccione Solo nivel superior para incluir los componentes de ensamblaje principal (listando cada subensamblaje como un único componente

 Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria de la hoja




Tabla de punzones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Edite la tabla

- Seleccione la columna de "CANTIDAD" y arrástrela hasta colocarla en tercer lugar
- Seleccione la celda de N°
 DE ELEMENTO y cambie el texto a MARCA
- Cambie el resto de rótulos de encabezamiento

 Escriba manualmente las celdas que no se han cargado automáticamente


4	1	Α	В	С	D
Ī	-	N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	2	1	Tapa de presión	1	
	3	2	Filtro	1	
3		3	Vaso	1	
_	s	4	DIN 7984 - M4 × 20 1 7.9C	6	
	6	5	Hexagon Thin Nut ISO 4035 - M4 - C	6	

MARCA	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tapa de presión	1	
2	Filtro	1	
3	Vaso	1	
4	DIN 7984 - M4 × 20 1 7.9C	6	
5	Hexagon Thin Nut ISO 4035 - M4 - C	6	

Use Copiar/Pegar para trasladar la etiqueta de las piezas estándar a la columna de Descripción

MARCA	DENOM INACIÓN	CANTIDAD	7	descripción
1	Tapa de presión	1		Hierro colado
2	Filtro	1		Ver documento 2
3	Vaso	1		Ver documento 3
4	Tornillo	6	DI	IN 7984 - M4 x 20 17.9C
5	Tuerca	6	Нехад	gon Thin Nut ISO 4035 - M4 - C

¡Si edita celdas que están inicialmente vinculadas con parámetros del ensamblaje, se le pedirá permiso para romper los vínculos!



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cambie el sentido de la tabla para poner el encabezado abajo



Arrastre y coloque la tabla pegada

al cuadro de rotulación

Es más fácil si la esquina de anclaje es la inferior derecha

 ✓ Ajuste la anchura de las columnas, y la anchura total de la tabla

Es más fácil si la esquina de anclaje es la inferior izquierda



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inserte la primera marca:


√ Ejecute el comando *Globo*




- Configure la marca con el estilo Circular, para que se encierre la etiqueta en un globo circular
- Configure el texto de globo como *Número de elemento*
- √ Seleccione el borde de la pieza 1 en el dibujo
- Antes de completar la marca, seleccione el tipo de ordenación deseada

Puesto que la lista de despiece ya está ordenada, puede seleccionar No cambiar números de elemento







¡Este menú solo es visible durante el proceso de marcado del primer componente, y solo tras seleccionar el componente!

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inserte el resto de marcas:

Ejecute el comando Globo



- Seleccione un punto del contorno (o del interior) de la pieza a marcar, para situar el extremo de la línea de referencia
- Seleccione un punto del dibujo, para colocar la etiqueta de la marca

Utilice las líneas auxiliares que se muestran, para alinear las diferentes etiquetas



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Inserte la vista en explosión:

√ Inserte una vista axonométrica

A escala 1/5, para que quepa al aplicarle la explosión






Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Edite las propiedades de la vista para visualizar la explosión





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada una nota para indicar la escala





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Siga el mismo procedimiento para obtener el dibujo de ensamblaje del filtro:

- Utilice un formato A4 vertical, dibujando a escala 1/1
- Inserte un alzado en semivista, con ayuda de una planta que luego se oculta


Importe las roscas cosméticas del modelo al dibujo

Añada la lista de despiece
 y las marcas

El la lista de despiece, modifique la denominación de la pieza estándar, y añada el material de la otra pieza

√ Añada una vista isométrica en explosión, a escala1/2

Añada una nota para indicar la escala de la vista en explosión



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Siga el mismo procedimiento para obtener el dibujo de ensamblaje del vaso:


- Utilice un formato A3 horizontal, dibujando a escala 1/1
- √ Inserte un alzado en semivista, con ayuda de una planta que luego se oculta.
- Añada la lista de despiece y las marcas

En la lista de despiece, modifique la denominación de la pieza estándar, y añada el material de la otra pieza

Añada una
 vista isométrica
 en explosión, a
 escala 1/2

Añada una nota para indicar la escala de la vista en explosión

Importe las roscas cosméticas del modelo al dibujo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Siga el mismo procedimiento para obtener el dibujo de ensamblaje del cuerpo con junta:

- √ Utilice un formato A4 vertical, dibujando a escala 2/1
- Inserte un alzado en semivista, con ayuda de una planta que luego se oculta


Importe las roscas cosméticas del modelo al dibujo

Añada la lista de despiece y las marcas

> En la lista de despiece, modifique la denominación de la pieza estándar, y añada el material de la otra pieza

 Añada una vista isométrica en explosión

Añada una nota para indicar la escala de la vista en explosión



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que los bloques de títulos y las listas de despiece concuerden

5	Tuerca		6	Hexagon Thin Nut ISO 4035 - M4				
4	Tornillo		6	DIN 7984 - M4 x 20 17.9C				
3	Vaso		1	Ver documento 3			cumento 3	
2	Filtro		1	Ver documento 2			cumento 2	
1	Tapa de presión	apa de presión 1		Hierro colado				
MARCA	DENOMINACIÓ	ÓN CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CRIPCIÓN		
Departamento Risponsable: Tecnología Propietario legal:	Ceadopor: Pedro Company	m	Usidad dimensional: mm Tipo de documento:		cata: 1:2 Formato:	1:2 Aconometrias según ISO SAS		
Piope allo egal.	Pedro D		Dibujo de diseño		A4	E dita	ado	
University: Jaytung Escuela Superior de Tecnología	Company		no: trode aire a presi	ión		Reut Di:	fe docume to: 1 Fecta: uloma: Hoja: 2017-02-15 es 1/1	

, u	Pedro Company	Dibujo de	diseño		A4	Editado Numero de do	orme to: 2	
Propietario egal:	Reultado por:	Tho de door		F	om ato:	Estado del doc		
Departamento responsable: Tecnología	Pedro Company	Un Blad dimen	sional:	Esca 1	:1		Método de representación: Aconometria a según 505456-3	
MARCA	DENOMINACIÓN		CANTIDAD			DESCRIPCIÓN		
1	Boquilla de filtro		1	1 Acero		cero		
2	Centrifugador		1		Latón cepillad		cepillado	
3	Filtro bronce po	roso	1			Brono	e poroso	
4	Disco fijación d	eflector	1			Hierro	fundido	
5	Deflector	1		Plásci	to blanco			
6	Tornillo fijación		1 DIN		EN 24014 - M4 x 25 x 25-C			

5	Tapón purga	1			Acero					
4	Muelle	1			Acero.					
3	Cuerpo con jur	1		1	Ver documento 4					
2	Carcasa alumini	0	1			Alominio				
1	Vaso policarbonato		1 Pc		Ро	Policarbonato transparente				
MARCA	DENOMINACIÓN		CANTI	CANTIDAD DESCRIP		RIPCI	ÓN			
Departamento esponsable: Tecnología	Ceadopor: Pedro Company	Unidad dimension mm	rat:	at: Escata: Método de repr			10	-		
Propietario legal:	Reukadopor. Pedro	Tipo de documen Dibujo de dis				Estado de Edita		ne itb:	1	
Università Janette Escuela Superior de Tecnología	Company	This io: Vaso				Numero de docume 10: 3			ноја: 1/1	

2	Junta tórica		1 0		-ring DIN 3771 - 16x1.8			
1	Cuerpo de purga		1		Bronce			
MARCA	DENOMINACIÓN		CANTIDAD		DESCRIPCIÓN			
Departamento responsable: Tecnología Propletario legal:	Creado por: P ediro Company Reultado por:	Unitiad dimensional: ITINT Tho de documento:		Escata: 2:1 Formato:	2:1 Avonomet is a según ISO			
USIONELIA.	Pedro Company	Dibujo de diseño		A4	Editado Numero de do			
Escuela Superior de Tecnología		Cuerpo con junta			Reultion: Fee	oka: oloma: Hoja: 117-02-15 es 1/1		

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El proceso de configurar la hoja es igual para dibujos de ensamblajes que para dibujos de piezas aisladas

¡La lista de piezas se añade después!

2 Las vistas y cortes de ensamblajes se obtienen igual que las vistas y cortes de piezas aisladas

¡Aunque hay que configurar las opciones para asegurar que los rayados son diferentes para cada pieza!

3 La lista de piezas y las marcas se extraen con ayuda de editores específicos

Los editores deben configurarse para obtener listas y marcas con el aspecto deseado

4 Las vistas en explosión se obtienen a partir de ensamblajes en explosión

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cada subconjunto debe representarse en su propio dibujo

¡Incluso es conveniente que los dibujos de conjunto oculten detalles de los subconjuntos!

Cada dibujo de subconjunto debe incluir su propia lista de despiece y sus marcas

¡si se marcan todas las piezas en el conjunto principal, se pierde la información de los subconjuntos!

7 En las listas de despiece de los conjuntos principales se debe hacer referencia a los documentos que contienen los dibujos de subconjunto


Las listas de despiece actúan como "índices" de todo el conjunto de documentos de dibujo

Ejercicio 3.4.4. Dibujos de polea de aparato de gimnasio




Las piezas no comerciales son como sigue:





Tarea



30

Tarea Pieza 4 Tarea VISTA C Estrategia Ejecución Conclusiones 55 18 A-A20 35 80

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las piezas estándar son:

- √ Cuatro tornillos de cabeza hexagonal hueca ISO 4762 M3 x 8 8
- √ Un rodamiento radial de bolas, ISO 15 RBB, de tamaño 2025, y con 14 bolas
- √ Dos arandelas simples, tipo anillo de apoyo, DIN 988 de tamaño 25x35 mm
- √ Un anillo de retención externo, tipo arandela de seguridad DIN 66799, de 19 mm de diámetro de ranura

Tareas:

- A Obtenga los modelos de las piezas no comerciales
- B Obtenga el ensamblaje de la polea
- C Obtenga los dibujos de diseño de las piezas no comerciales
- D Obtenga los dibujos de ensamblaje

	Estrategia
Tarea	Modele cada una de las cuatro piezas no comerciales
Estrategia Ejecución Conclusiones	2 Analice el funcionamiento y montaje del mecanismo para asignarle nombres apropiados a las piezas
	Modificar los nombres después de ensamblar es complicado
	Analice el ensamblaje para:
	√ Descubrir los sub-ensambles funcionales
	Deducir la secuencia lógica de ensamblaje
	4 Ensamble primero los subconjuntospara ensamblar después el conjunto principal
	5 Extraiga los dibujos de las piezas, a partir de su modelos sólidos
	Extraiga los dibujos de los ensamblajes y subensamblajes

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el modelo sólido de la pieza 1:


 Obtenga el cuerpo de revolución a partir de un perfil dibujado en la vista lateral



√ Añada el chaflán



√ Añada la ranura



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el modelo sólido de la pieza 2:

Obtenga el soporte en L por extrusión simétrica a partir de un perfil dibujado en el alzado o la vista lateral

Redondee los bordes superiores

Redondee los bordes inferiores



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 ✓ Use el comando taladro para añadir el agujero para el bulón






 ✓ Dibuje un croquis con la plantilla de los taladros, sobre la cara superior de la base del soporte en L



√ Añada los taladros de la base





Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones


Obtenga el modelo sólido de la pieza 3:

- Aplique una revolución a un perfil dibujado en el plano del alzado
- ✓ Vacíe un agujero con un corte extruido dibujado en el plano del alzado

- Añada redondeos a las esquinas del agujero
- Obtenga el resto de agujeros mediante un patrón circular









Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el modelo sólido de la pieza 4:


 Obtenga la placa angulada por extrusión de plano medio, a partir del perfil dibujado en el alzado o la vista lateral






 Añada el saliente por extrusión a partir del perfil dibujado en el alzado


> Previamente deberá haber enrasado el lado horizontal de la placa con el alzado





Redondee las esquinas de la placa

Esta operación se puede hacer antes del saliente



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


 √ Añada los taladros del saliente

> El patrón de colocación se dibuja mientras se insertan los taladros

 Dibuje un patrón para los taladros en la cara inferior del tramo inclinado de la placa

El patrón se dibuja en la cara inferior, porque los agujeros deben quedar centrados respecto a dicha cara

 ✓ Use el comando taladro para añadir los taladros del tramo inclinado



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


El funcionamiento se deduce analizando el conjunto:

Como indica su nombre, el conjunto es una polea, luego los soportes deben ser fijos, y la *rueda* de la polea debe poder girar libremente

Para facilitar el deslizamiento del cable que pasa por su garganta

- Para reducir la fricción de la rodadura, se encaja el anillo exterior de un rodamiento en el cubo de la rueda
- √ A su vez, el anillo interior del rodamiento se encaja en un bulón para sujetarlo a los soportes
- El bulón se inmoviliza con una arandela elástica encajada en su ranura

En consecuencia, se pueden dar nombres apropiados a las piezas:



Pieza 1

Bulón

Pieza 2 -> Soporte en L

Pieza 4 -> Base

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analizando el conjunto se observan dos sub-ensamblajes funcionales:

1 El brazo de anclaje

Formada por:


Base

Soportes en L

Tornillos de fijación

Es el miembro fijo que se ancla al aparato de gimnasio

2 La rueda con el rodamiento



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analizando el conjunto se descubre la secuencia de montaje del aparato completo:

- Coloque el brazo de anclaje
- Coloque la rueda con rodamiento en una posición provisional
- 3 Coloque las arandelas en una posición provisional
- 4 Añada el bulón para fijar la rueda y las arandelas en su posición final
- Añada la arandela elástica para fijar el bulón en su posición





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Analizando el sub-conjunto brazo de anclaje se observa que las condiciones de emparejamiento apropiadas son:

- √ La base es la primera pieza, y debe alinear su origen con el del sub-ensamblaje
- √ Un soporte en L debe colocarse apoyado en la cara inclinada inferior de la base
- Los agujeros para los tornillos deben colocarse concéntricos
- La caña de un tornillo debe colocarse concéntrica con un agujero
- La cabeza del tornillo debe apoyarse en la cara superior del lado corto del soporte en L
- Otro tornillo debe colocarse por simetría respecto al plano de simetría del soporte en L
- √ Otro soporte en L, con sus dos tornillos, debe colocarse simétrico respecto al plano de simetría de la base





El proceso se detalla a continuación

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Comience el sub-ensamblaje del brazo de anclaje añadiendo la base:


✓ Inserte la base


Déjela flotante



 ✓ Alinee el origen de la base con el origen del ensamblaje

> Mediante alinear ejes quedan completamente alineados ambos sistemas de referencia





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Ensamble un soporte en L:

√ Inserte el soporte en L

 Empareje la cara inferior del soporte con la cara inclinada de la base

 Empareje los agujeros haciéndolos concéntricos

> Para obtener un montaje más realista, debería colocar el soporte con ayuda de los tornillos, no antes que éstos



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Ensamble un tornillo:

√ Seleccione en el Toolbox un tornillo de cabeza hexagonal interna ISO 4762 M3 x 8 – 8



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Empareje la caña del tornillo con el agujero

Emparejando la caña con los agujeros de ambas piezas se consigue alinear dichas piezas



 Empareje base de la cabeza del tornillo con la cara interna del ala corta del soporte en L



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Coloque el otro tornillo por simetría:


 ✓ Utilice el plano lateral del soporte en L para aplicar la simetría del tornillo





Coloque el otro soporte en L (con sus tornillos) por simetría:

 Use el plano de simetría de la base para colocar una copia simétrica del soporte en L, conjuntamente con sus dos tornillos



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que la secuencia de ensamblaje obtenida es correcta...

...y re-etiquete y agrupe los emparejamientos para asegurarse de que quedan bien organizados e identificados

- 🍳 🎓 Brazo de anclaje (Predeterminado < Estado de visualización-1>)
 - Sensores
- Anotaciones
- ☐ Alzado
- [Planta
- Vista lateral
- L Origen
- § Soporte en L<1>
- P p (-) socket head cap screw_iso<1>
- In Emparejamientos
 - ✓ Alinear orígenes (Base<1>,Origen)
 - ▼ Soporte en L
 - ★ Sobre la cara (Base<1>,Soporte en L<1>)
 - Agujero 1 concéntrico (Base<1>,Soporte en L<1>)
 - Agujero 2 concéntrico (Base<1>,Soporte en L<1>)
 - ▼ 🛅 Tornillo
 - O Rosca concéntrica (Base<1>,socket head cap screw_iso<1>)
 - ★ Cabeza a tope en soporte (Soporte en L<1>,socket head cap screw_iso<1>)
- ► 🕍 Tornillo simético
- ▶ Soporte en L simétrico con tornillos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Aplique los emparejamientos apropiados para ensamblar el sub-ensamblaje rueda con rodamiento:

- √ La rueda es la primera pieza, y debe alinear su origen con el del sub-ensamblaje
- ✓ El rodamiento debe tomarse de la librería Toolbox
- La superficie exterior del anillo exterior del rodamiento debe encajar en el hueco cilíndrico del cubo de la rueda

Alternativamente, puede hacer coincidentes los planos de simetría

- √ Las caras laterales deben enrasarse
- Re-etiquete y agrupe las condiciones de emparejamiento para asegurarse de que quedan bien organizadas e identificadas





O Concentrico (Rueda<1>,radial ball bearing_68_iso<1>)

★ Alineado lateralmente (Rueda<1>,radial ball bearing_68_iso<1>)

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Comience el ensamblaje principal añadiendo el sub-ensamblaje brazo de anclaje:


- Inserte el brazo de anclaje
- √ Déjelo flotante
- Alinee el origen del brazo de anclaje con el origen del ensamblaje

Mediante *alinear ejes* quedan completamente alineados ambos sistemas de referencia





 Modifique las propiedades del sub-ensamblaje, para solucionarlo como flexible



¡Este paso no es importante en este caso, porque el sub-ensamblaje no tiene piezas móviles, pero es una buena recomendación general!

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Añada el sub-ensamblaje rueda con rodamiento:

- √ Inserte la rueda con rodamiento
- √ Solucione el sub-conjunto como flexible



 ✓ Añada un alineamiento cosmético (provisional) entre el plano de simetría de la rueda y el del brazo de anclaje



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada una arandela y su simétrica:


- √ Tome la arandela de la librería Toolbox
- Haga concéntrico el agujero de la arandela con el del soporte en L
- Apoye el lateral de la arandela sobre la cara exterior del ala larga del soporte en L

Alternativamente, puede añadir provisionalmente las arandelas a los costados de la rueda con rodamiento, para luego colocarlas todas mediante el bulón

 Añada una arandela simétrica respecto al plano de simetría del brazo de soporte







Se ha ocultado la rueda, para facilitar la visualización de la arandela

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Añada el bulón:

- ✓ Inserte el bulón
- Haga el bulón concéntrico con el agujero del soporte en L
- Apoye la cabeza del bulón en la cara exterior del ala larga del soporte en L
- Haga concéntrico con el bulón el agujero del anillo interior del rodamiento

Convirtiendo así la colocación provisional del sub-ensamblaje rueda con rodamiento en definitiva

 Haga concéntrico el agujero de la arandela con el bulón

Convirtiendo así la colocación provisional de la arandela en definitiva



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada la arandela elástica:


 ✓ Tome la arandela elástica de la librería Toolbox



Estándar:

Apoye la cara lateral de la arandela sobre la cara lateral de la ranura del bulón -

 ✓ Haga concéntrico el hueco cilíndrico de la arandela con el fondo cilíndrico de la ranura del bulón




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Inspeccione el árbol de ensamblaje para comprobar que la secuencia de ensamblaje replica una secuencia real de montaje




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Simule movimientos para comprobar que lo único que se mueve es el subconjunto rueda con rodamiento (aparte de la rotación libre de tornillos y arandelas)



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina el dibujo de diseño del bulón, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

√ Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

La pieza cabe a escala 2:1

Edite el bloque de títulos





 ✓ Añada una vista que muestre el eje de revolución

> Dada la orientación del modelo, deberá elegir el perfil izquierdo

Importe las cotas del modelo







Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina el dibujo de diseño del soporte en L, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


La pieza cabe a escala 1:1


Edite el bloque de títulos



 Añada una vista que muestre la parte larga de frente

> Dada la orientación del modelo, deberá elegir el alzado posterior





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Obtenga la planta como vista proyectada del alzado



 ✓ Oculte las aristas tangentes en todas las vistas






Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

 Obtenga el perfil con un corte que muestre los dos tipos de agujeros



Aproveche la vista del agujero en la planta para indicar el salto que debe tener el escalón de la traza de corte



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Añada las cotas, por extracción de las cotas del modelo



Modifique manualmente las etiquetas de profundidad de los taladros





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina el dibujo de diseño de la rueda, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

La pieza cabe a escala 1:1


√ Edite el bloque de títulos



 Añada una vista que muestre el disco

Se utilizará como vista de perfil

Es necesaria para indicar el corte del alzado



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Obtenga el alzado como una vista en semicorte






Se pueden ocultar la línea de corte

√ Añada las líneas de ejes

 ✓ Añada las cotas, extraídas del modelo 3D

> Se pueden obtener automáticamente, por extracción, si el modelo 3D está bien acotado

Modifique las opciones de acotación, para asegurarse de que las cotas respetan la normativa ISO



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

No es trivial seleccionar las vistas apropiadas para representar la rueda de la polea:

Una rueda, por ser una pieza de revolución, se representa por medio de un semicorte, que muestra su sección y constituye su vista principal

Pero, para indicar el corte, se necesita un perfil Preferentemente, el semicorte debe mostrar uno de los agujeros que aligeran la parte central

¡Gire la rueda 45° o utilice un corte alineado!




¡Para prevenir éste problema, el modelo se ha creado con los brazos girados 45°!



Dado que la rueda tiene agujeros para aligerar la parte central, también se necesita una vista de perfil, para ver el contorno de los agujeros y su colocación

Por tanto, el perfil usado para indicar el corte, debe quedar visible en el dibujo final




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe el resultado final



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina el dibujo de diseño de la base, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


La pieza cabe a escala 1:2

√ Edite el bloque de títulos



 ✓ Extraiga primero el perfil izquierdo, para poder obtener luego el alzado cortado

> Dada la orientación del modelo, deberá elegir el alzado como perfil



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

√ Obtenga el alzado cortado


Utilice un corte escalonado, para mostrar los dos tipos de agujeros







 Obtenga la planta, como vista proyectada del alzado



Dibuje un spline, y utilícelo para recortar la parte derecha de la planta

Se debe recortar porque está en escorzo, dado que corresponde al tramo inclinado



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


 Obtenga una vista particular que muestre los redondeos de la parte inclinada, y la posición de los taladros





✓ Dibuje un spline, y utilícelo para recortar la vista particular





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


√ Añada los ejes auxiliares


Línea constructiva



 √ Añada las cotas extraídas del modelo








√ Reorganice las cotas

Mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras arrastra las cotas que quiera trasladar a otra vista



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Añada manualmente, las cotas restantes:


- Modifique la visualización del modelo, para mostrar el croquis usado como plantilla de taladros
- Extraiga las cotas vinculadas al croquis

Alternativamente, visualice las cotas del croquis

 Añada manualmente las cotas que indican posición simétrica de los taladros

Cambie las cifras de cota por el símbolo "="






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe el resultado final



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del subensamblaje rueda con rodamiento:


 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


El subconjunto cabe a escala 1:2

√ Edite el bloque de títulos



- Añada una vista que muestre las dos piezas montadas:
 - Obtenga una vista del disco para poder indicar el corte
 - Obtenga una vista cortada que muestre las dos piezas





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


✓ Ejecute el comando Globo



 Seleccione sucesivamente cada una de las piezas y la posición de la marca

- ✓ Ejecute el comando
 Lista de materiales
- Seleccione cualquiera de las vistas, para determinar la pieza vinculada a la lista
- Tablas
 Tabla general
 Tabla de taladros
 Lista de materiales
 Tabla de revisiones
 Tabla de soldadura
 Tabla de pliegue
 Tabla de punzones
 Tabla de tolerancia general
- Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo
- Edite tanto el contenido como la posición de la tabla:
 - ✓ Cambie el orden descendente por orden ascendente
 - √ Cambie los rótulos del encabezamiento
 - √ Cambie el orden de las columnas





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del subensamblaje brazo de anclaje:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


El subconjunto cabe a escala 1:2


√ Edite el bloque de títulos



 Añada una vista que muestre los tres tipos de piezas a ensamblar

Es suficiente con una de las dos vistas, pero se pueden dejar las dos, porque la geometría es compleja y puede no verse con claridad en una vista





Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

✓ Ejecute el comando Globo




- √ Seleccione sucesivamente cada una de las piezas y la posición de la marca
- √ Ejecute el comando Lista de materiales
- Seleccione cualquiera de las vistas, para determinar la pieza vinculada a la lista
- Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo



[4	Α	В	С	D
E	1	N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	descripción	CANTIDAD
	2	1	Base		1
	3	2	Soporte en L		2
	4	3	ISO 4762 M3 × 8 - 8S		4

 Edite tanto el contenido como la posición de la tabla



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del ensamblaje polea:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


El conjunto cabe a escala 1:2


- Edite el bloque de títulos
- Añada vistas que muestren los subconjuntos y piezas a ensamblar

No es necesario hacer cortes, porque los componentes a marcar se ven sin cortes, pero el rayado de los cortes ayuda a distinguir las piezas

Además, es conveniente hacer un detalle para mostrar las arandelas:

- √ Haga una vista cortada
- √ Recorte la vista cortada
- √ Cambie la escala de la vista cortada





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

∨ Ejecute el comando Lista de materiales


- Seleccione cualquiera de las vistas, para determinar la pieza vinculada a la lista

√ Seleccione la opción Solo nivel superior para que los subconjuntos se marquen con una única marca

> En principio, es indistinto el orden seguido para marcar y añadir la lista de materiales...


...pero si la lista es de nivel superior, conviene empezar por ella, para que las marcas sean de nivel superior desde el principio

- Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo
- Edite tanto el contenido como la posición de la tabla





	₩	Α	В	C	D
***	1	N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	descripción	CANTIDAD
	2	1	Brazo de anclaje		1
	3	2	Rueda con rodamiento		1
	4	3	DIN 988-\$25x35		2
	5	4	Bulón		1
	6	5	Lock washer DIN 6799 - 19		1



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Ejecute el comando *Globo*


Globo

 Seleccione sucesivamente cada una de las piezas y la posición de la marca

Coloque las marcas ordenadas, para que sea fácil encontrar cada marca

Por defecto, los componentes se ordena por secuencia de montaje...

...pero se puede cambiar la numeración, tanto en las marcas como en la lista



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Puede renumerar las hojas de dibujo, para obtener un conjunto de dibujos que se puedan agrupar en un documento planos:

 Defina un criterio de numeración de los dibujos El criterio más sencillo es
numerar
consecutivamente los
ensamblajes,
subensamblajes y piezas

Dibujo 1 Polea.SLDDRW
Dibujo 2 Brazo de anclaje.SLDDRW
Dibujo 3 Rueda con rodamiento.SLDDRW
Dibujo 4 Base.SLDDRW
Dibujo 5 Soporte en L.SLDDRW
Dibujo 6 Rueda.SLDDRW
Dibujo 7 Bulón.SLDDRW

- Edite los bloques de títulos de los dibujos para cambiar su numeración
- Edite las observaciones de las listas de piezas, para adaptarlas a la numeración





Más detalles sobre Organización de dibujos en 3.6

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



El resultado final es un documento planos:



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 Los modelos se obtienen buscando procedimientos simples y directos para modelar las características de cada pieza
- 2 Se deben asignar nombres a los modelos que sean representativos de la función de las piezas
- 3 Se debe analizar el ensamblaje en busca de sub-ensamblajes y secuencias de ensamblaje

Puede ser necesario analizar el dibujo de conjunto para deducir agrupamientos y secuencias de montaje

- 4 Se deben definir las relaciones de emparejamiento analizando la función y el montaje del ensamblaje
- 5 Compruebe que los ensamblajes están bien etiquetados, para facilitar su reuso
- 6 Compruebe que las piezas están bien emparejadas, simulando los movimientos del mecanismo

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Zeros dibujos de las piezas se obtienen por extracción de vistas y cotas de sus modelos

Puede ser conveniente estudiar la orientación de los modelos mientras se modela, pensando en favorecer la obtención de las vistas de sus dibujos

- Se deben obtener un dibujo de ensamblaje para cada subensamblaje
- 9 Las listas de piezas de los ensamblajes deben mostrar solo la información que corresponda a cada dibujo

La opción de "Solo nivel superior" de SolidWorks ayuda a no mostrar detalles de los subensamblajes en los dibujos de ensamblajes principales

Capítulo 3.5. Dibujos de esquemas y gráficas

Capítulo 3.5.1. Semántica gráfica Capítulo 3.5.2. Visualización gráfica de datos

Ejercicio 3.5.1. Esquema hidráulico de prensa para comprimir latas

Ejercicio 3.5.2. Instalación para etapa de calentamiento

Ejercicio 3.5.3. Representar datos

Ejercicio 3.5.4. Climograma de Castelló

Ejercicio 3.5.5. Gráficas engañosas

Definición

Tipos


Figuras

Conclusiones


Un gráfico o gráfica es cualquier tipo de representación gráfica de información

Se utilizan tres tipos principales de gráficos:

- Una correlación compara un grupo de objetos con un grupo de caracteres atribuidos a ellos:
 - Visualizan datos cuantitativos para resaltar relaciones de orden, semejanza o proporción entre ellos
 - Su fundamento proviene de las variables visuales de la semántica gráfica



- ✓ Un mapa representa un territorio:
 - √ Un mapa se dice temático, si correlaciona el territorio con información sobre el mismo
- Una red muestra las relaciones entre diferentes componentes de un grupo de objetos:
 - √ Se denominan organigramas (o diagramas de bloques) cuando muestran la estructura de una organización
 - Se denominan diagramas de flujo cuando muestran un proceso por etapas





Más detalles sobre visualización gráfica de datos en 3.5.2


Definición

Tipos

Figuras

Conclusiones

Un esquema es la representación simplificada de los componentes de una máquina o instalación, cuya finalidad es ocultar detalles de la forma para destacar información sobre funcionamiento



Un esquema puede considerarse como un *tipo especializado de gráfica de red*, en el que los componentes son complejos y sus símbolos están fuertemente normalizados Están sujetos a normas específicas:

ISO 710 ISO 3511

ISO 1219

ISO 5784

Etc.

Definición

Tipos


Figuras

Conclusiones

Los esquemas son los gráficos más comunes en los dibujos de ingeniería

Aunque se pueden incluir todos los tipos de gráficos en los dibujos de ingeniería

Por ejemplo, el gráfico de correlación que muestra las secuencias de actuación de los diferentes componentes de una instalación neumática



Las aplicaciones informáticas para crearlas, suelen estar vinculadas a hojas de cálculo y otras aplicaciones de gestión de datos


Definición

Tipos

Figuras

Conclusiones

Los esquemas no sustituyen a otros dibujos, los complementan



Pero los esquemas también son dibujos, por lo que deben respetar las normas de formato y contenido

Deben presentarse como dibujos, con formato normalizado

Definición

Tipos

Figuras

Conclusiones

Se usan diferentes esquemas para mostrar los distintos aspectos del funcionamiento de un equipo o instalación



Motobomba




Ilustración del comportamiento cinemático




Ilustración del encendido eléctrico




Ilustración de la función de bomba hidráulica: rodete y carcasa



Esquema cinemático



Esquema eléctrico



Esquema hidráulico

Definición

Tipos

Figuras


Conclusiones


Los esquemas pueden representarse con tres tipos de vistas:


Representación ortográfica

Representación pictórica

√ Representación realista







Definición

Tipos


Figuras

Conclusiones


La forma simple de trazar los esquemas es la representación ortográfica


La disposición habitual es no topográfica, porque las posiciones se eligen para:

- Mostrar las relaciones entre componentes
- Aumentar la claridad del esquema



La disposición física, o topográfica, de los componentes del circuito se adivina en la máscara de las pistas de cobre, y se muestra en la máscara de serigrafía





Definición


Tipos

Figuras

Conclusiones

Cuando es importante indicar la situación relativa de los componentes de una instalación, se emplea el sistema multivista

Las posiciones son más realistas, se eligen para mostrar la disposición real



Definición


Tipos


Figuras

Conclusiones

Como alternativa a las vistas ortográficas, se pueden usar vistas pictóricas

véase, por ejemplo la norma ISO 6412-2-89





Definición


Tipos

Figuras

Conclusiones

Los esquemas se pueden organizar jerárquicamente...

...de forma similar a los dibujos de ensamblaje y subensamblaje



Figuras

Definición

Tipos

Figuras


Símbolos

Flujo

Conclusiones

En los esquemas se distinguen dos tipos principales de figuras:

Para destacar la función frente a la forma, se utilizan símbolos en lugar de representaciones convencionales de los componentes



Para mostrar la conexión entre diferentes componentes, se utilizan líneas de flujo

Definición

Tipos


Figuras

Símbolos


Flujo


Conclusiones


Los símbolos gráficos son representaciones icónicas de los objetos



Los símbolos evolucionan a lo largo del tiempo







	Figuras: símbolos		
Definición Tipos Figuras	Las tres características propias de los símbolos gráficos condicionan la forma de trabajar con ellos:		
Símbolos	Son representaciones icónicas		
Leyenda Nomas Editor Flujo Conclusiones	Su significado no puede intuirse Es necesaria una leyenda que explique su significado Están normalizados		
	No se pueden inventar ni modificar libremente Es conveniente que se puedan controlar automáticamente para adaptarlos a diferentes normas		
	Se repiten muchas veces		
	Dibujarlos puede consumir mucho tiempo Es conveniente un editor para crearlos y modificarlos		

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Leyenda

Nomas


Editor

Flujo

Conclusiones

Constituye una buena práctica reproducir en un cuadro leyenda las definiciones de los símbolos empleados

Incluso en el caso de que sean símbolos normalizados



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas


Editor

Flujo

Conclusiones

También se debe incluir la correspondiente lista de componentes, vinculados por la correspondiente marca a la representación esquemática

En caso de dibujos con poca densidad de información, el cajetín se puede sustituir, total o parcialmente, por una nota vinculada al dibujo con una flecha de referencia



Esquema de proceso de fabricación. Bogoliubov S. Dibujo técnico. Ed. Mir 1988

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas


Editor

Flujo

Conclusiones

En ciertos casos, y con una ordenación apropiada, el cuadro leyenda se puede vincular con el esquema

> El ejemplo muestra una disposición del esquema en matriz, complementada con tablas que contienen las anotaciones de los componentes dibujados en el esquema



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas


Editor

Flujo


Conclusiones

Los símbolos se suelen organizar por niveles crecientes de detalle:

✓ En la simbología general únicamente se distinguen los componentes dependiendo de su función principal



En las sucesivas
simbologías
complementarias se
van indicando diversas
variantes del modo de
funcionamiento cada
vez más sutiles



En general, los símbolos detallados se obtienen añadiendo símbolos complementarios al correspondiente símbolo general

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas

Editor

Flujo

Conclusiones

A partir de estos principios, se han desarrollado las diferentes normas específicas que definen los símbolos a emplear en los diferentes tipos de instalaciones

La elección de los símbolos apropiados depende de las circunstancias:

- √ frecuencia de uso
- √ valor legal de los documentos
- √ etc

UNE Signos convencionales para tuberías \bowtie Con extremo roscodos VdIVUIA angular de segunidad, con resorte \boxtimes 1 Con extremo \boxtimes Válvula angulande retención 0

H(A)-

Muchos de los símbolos normalizados están disponibles en bibliotecas de símbolos para aplicaciones CAD

Н

Definición Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas

Editor

Flujo

Conclusiones

Para dibujar símbolos con aplicaciones CAD se pueden utilizar diferentes estrategias:

Consiste en dibujar inicialmente el símbolo y hacer copias del mismo mediante las herramientas de copiar y pegar de la aplicación

Es una buena práctica que la figura original sea la del cuadro leyenda

- √ Es la primera que debería dibujarse
- √ Es la última que debería borrarse

Crear bloques o células


Copiar y pegar

Utilizar librerías

Los bloques son dibujos que contienen símbolos y que se guardan en ficheros independientes

Los símbolos de bloques se dibujan (como cualquier otro dibujo)...

...y se guardan mediante un gestor de ficheros específico



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Leyenda

Nomas

Editor

Flujo

Conclusiones




La única peculiaridad de los bloques respecto a los demás dibujos, es que necesitan un *origen* o *punto de inserción*

Un punto de inserción es una referencia que sirve para colocar el bloque cuando se utiliza

El punto de inserción se define cuando se crea el bloque

Debe ser un punto que se pueda "anclar" fácilmente al dibujo mediante las referencias a entidades



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas

Editor

Flujo

Conclusiones

Para dibujar símbolos con aplicaciones CAD se pueden utilizar diferentes estrategias:

Copiar y pegar

Las librerías o bibliotecas son conjuntos ordenados de bloques

- Las librerías simples las puede crear el usuario
 - √ SolidWorks guarda los bloques de un dibujo en una carpeta de Bloques, donde se pueden seleccionar para reusar, editar o eliminar
 - Los bloques de un dibujo también se pueden Guardar, para reutilizarlos en otros dibujos

dibujos

Nombre: Bloque1.SLDBLK

Tipo: SOLIDWORKS Blocks (*.sldblk) ~

Cota inteligente

Personalizar el menú

 Las librerías comerciales están predefinidas y se compran como módulos complementarios a la aplicación CAD

Insuficientemente definido Editando Hoja1

2 Crear bloques o células

J Utilizar . librerías

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas

Editor


Flujo

Conclusiones



SolidWorks dispone de algunas librerías de símbolos en su *Librería de diseño*:

- Se accede a través del menú de Biblioteca de diseño
- Las colecciones de símbolos están comprimidas en ficheros zip
- Antes de comenzar a usarlas, hay que descargar y descomprimir los ficheros
- Para usar un símbolo (descomprimido) basta arrastrarlo hasta la pantalla, donde se comporta como cualquier otro bloque



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Leyenda

Nomas

Editor

Flujo

Conclusiones

La tabla resume las ventajas e inconvenientes de cada estrategia:

	Copiar y pegar	Bloques	Librerías
Creación sencilla y rápida	El icono se dibuja como cualquier otra figura, sin trabajos preparatorios ni sobrecostes	X Requiere: √ Dibujar los símbolos √ Definir sus puntos de inserción √ Guardarlos	Son costosas, pero ya están listas para usar
Utilización sencilla y rápida	La utilización se reduce a las operaciones comunes de copiar y pegar	Requiere entrenamiento para utilizar los puntos de inserción y las transformaciones (rotaciones y escalados)	Requiere entrenamiento para utilizar los puntos de inserción y las transformaciones (rotaciones y escalados)
Mantiene los vínculos entre los iconos	Al editar no se tiene constancia de los símbolos que deberían ser iguales	Al editar se tiene constancia de los símbolos que deberían ser iguales	Al editar se tiene constancia de los símbolos que deberían ser iguales
Fácil de cambiar	Al cambiar la figura original no se cambian las copias	Al cambiar el bloque se cambian las copias	Al cambiar el bloque se cambian las copias
	Para uso esporádico de esquemas	Para uso moderado de esquemas	Para uso intensivo de esquemas

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Levenda

Nomas

Editor

Flujo

Conclusiones



Una ventaja adicional de las librerías es que se puede disponer de dos o más librerías equivalentes adaptadas a distintas normas:

Para adaptar un mismo dibujo a dos normas distintas basta cambiar una librería por otra

Para que la estrategia funciones se necesita:

- Que las librerías tengan la misma estructura (carpetas, subcarpetas, etc.)
- ✓ Que los iconos tengan el mismo nombre
- Que los iconos tengan puntos de inserción compatibles

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Flujo

Conclusiones


Por su función, algunos productos o instalaciones industriales se deben modelar como un recorrido entre componentes encadenados para transmitir flujos

Fluidos, energía eléctrica, etc.

procesan el flujo se suelen modelar mediante las herramientas estándar de modelado CAD 3D de piezas y ensamblajes



Los componentes que guían el flujo en su recorrido entre procesos consecutivos se modelan de forma poco eficiente mediante aplicaciones CAD 3D de propósito general





Definición

Tipos

Figuras


Símbolos

Flujo

Conclusiones

Cuando hay que representar los componentes que guían el flujo, se minimizan las indicaciones de tamaño o ubicación física de cada componente, salvo que éstas afecten al funcionamiento de la instalación

Cuando se tiene que indicar la posición de los componentes, o la longitud y la disposición de las líneas de flujo, se recurre a vistas ortográficas (ISO 128) y a cotas (ISO 129)



Definición

Tipos


Figuras

Símbolos

Flujo

Conclusiones

Cuando sea conveniente, se pueden representar las líneas complejas mediante representaciones axonométricas



Definición

Tipos


Figuras

Símbolos

Flujo

Conclusiones

Las aplicaciones CAD 3D más completas, disponen de módulos específicos para modelar componentes de una instalación de flujo



Además de ser eficientes modelando dichos componentes, aportan la ventaja de incluir capacidades de análisis específico para tales tipos de productos o instalaciones

El método general de modelado mediante estas herramientas consiste en:

- Definir el recorrido mediante esquemas Generalmente mediante croquis 3D
- 2 Seleccionar elementos de procesado estándar y/o modelarlos
- Situar los elementos de procesado en el recorrido
- Instanciar los elementos de conexión con ayuda de un editor específico

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Flujo

Conclusiones

Por ejemplo, los componentes eléctricos ocupan espacio, y se debe diseñar su emplazamiento con modelos 3D...

Motores, pulsadores, armarios, contactores, etc.

...y los cables que los conectan, también ocupan espacio, y su diseño se convierte en un problema tridimensional




Imagen de SolidWorks Electrical ®

Además, ambos tipos de componentes deben relacionarse en una instalación, o "escena", que se debe representar mediante un modelo o ensamblaje

Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Flujo

Conclusiones

Las aplicaciones CAD 3D específicas modelan estos productos, vinculando diferentes "vistas" en un mismo modelo 3D:

Esquema unifilar

Describe la "instalación", es decir los componentes que intervienen, y la forma en la que interactúan

Esquema multifilar -

Describe la forma de los componentes de conexión

Componentes físicos

Describen la forma de los componentes de procesado



Imagen de SolidWorks Electrical ®

Definición

Tipos


Figuras

Símbolos

Flujo


Conclusiones

Para modelar este tipo de productos cuando no se dispone del correspondiente módulo específico, se pueden utilizar "de forma imaginativa" los recursos habituales de las aplicaciones CAD 3D de propósito general



El método general de modelado mediante herramientas genéricas consiste en:

- Definir el recorrido mediante esquemas, representados por croquis 3D
- Modelar (y/o seleccionar de las librerías) los componentes de procesado
- 3 Definir los componentes de conexión empleando los esquemas como esqueletos
- 4 Crear un ensamblaje para situar todos los componentes en el recorrido



Definición

Tipos

Figuras


Símbolos

Flujo


Conclusiones



Los esquemas planos no son apropiados para obtener modelos CAD 3D porque alteran o simplifican la ubicación espacial



🥲 Por tanto, se necesitan esquemas tridimensionales (croquis 3D) que respeten la ubicación espacial de los componentes



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos


Flujo

Conclusiones

Convertir los esquemas en modelos 3D es generalmente sencillo, dado que:

La forma de la mayoría de los componentes de conducción se obtiene mediante barridos a lo largo de su trayectoria...

...por lo que basta añadir un perfil, para hacer el barrido



√ Algunas operaciones de modelado complementan la forma del componente



Definición

Tipos


Figuras

Símbolos

Flujo


Conclusiones

La dificultad reside en definir una trayectoria que produzca un componente que encaje bien con los componentes contiguos



Modelar a partir de una instalación sirve para darle a cada componente de trayecto la forma necesaria para que se pueda conectar

La vista en planta muestra la disposición de los depósitos, y permite dibujar un croquis con la trayectoria que debe tener la tubería que los conecte



Definición

Tipos

Figuras

Símbolos

Flujo


Conclusiones


Para no tener que construir la escena completa, basta replicar esquemáticamente (mediante un croquis) la parte de la misma que afecta a cada uno de los componentes de conducción


Son habituales las vistas de distribución en planta o en elevación

La escena simplificada sirve para crear un esqueleto del componente, con la trayectoria necesaria para que se pueda conectar

El modelo se completa con las operaciones de modelado correspondientes







Conclusiones

Definición


Tipos

Figuras

Conclusiones

- 1 Los esquemas ocultan detalles innecesarios de la forma de los productos, para destacar los aspectos relacionados con su función
- 2 Los esquemas también son dibujos, por lo que deben respetar las normas de formato y contenido
- 3 El dibujo de esquemas se apoya en células o bloques, que permiten añadir los símbolos con comodidad y garantía de facilidad de edición
- 4 Los comandos de delineación se utilizan para complementar los esquemas
- 5 Las aplicaciones CAD 3D más completas, disponen de módulos específicos para generar modelos 3D vinculados a los esquemas que representan su función

Para repasar



Capítulo 1.4: Representaciones gráficas de equipos e instalaciones industriales




Capítulo 20: Presentación de datos técnicos

Capítulo 21: Ilustraciones técnicas


Capítulo 23: Dibujos electrónicos

Capítulo 24: Dibujos de tuberías




Chapter 9: Leveraging the 3-D model in the product lifecycle

Para repasar





Chapter 26: Using Annotations and Symbols



Section 22: Electrical & electronic drawings

Para saber más





Chapter 9 Generation of 2-D Layouts

Ejercicio 3.5.1. Semántica gráfica

Introducción

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

La semántica se ocupa del significado de los signos

La semántica gráfica se ocupa del significado de los signos en los lenguajes gráficos

→ La semántica gráfica trata de los signos desde el punto de vista de las relaciones que éstos pueden mostrar

> Más que el significado "intrínseco" de los signos, buscamos relaciones entre ellos (o entre la información que ellos representan)

Estudiamos las propiedades de la imagen para elegir grafismos que traduzcan la información en imágenes que muestren las relaciones de la información, con la mayor claridad y sin ruidos

Introducción

Introducción Convenciones Señales 3D Percepción El lenguaje visual se basa en: Convenciones ↓ Convenciones muy pobres y muy escasas

√ Percepción visual

←

Las reglas de la percepción aportan criterios necesarios, pero no exhaustivos



Es un lenguaje polisémico



E.R. Tufte. The Visual display of Quantitative Information. Graphics Press, 1983

Relaciones

Conclusiones

Introducción

Introducción

Convenciones


Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones


Las convenciones, y las reglas de la percepción nos afectan, incluso cuando no coinciden con la "realidad"





En particular, hay que prevenir aquellas percepciones que provocan ilusiones:

En el CONTRASTE, la figura se diferencia del fondo



En la ASIMILACIÓN, la figura hereda las propiedades del fondo



Convenciones

	Convenciones						
Introducción Convenciones	Las convenciones del lenguaje visual provienen de dos fuentes:						
Señales 3D Percepción	El entorno físico Los colores de la naturaleza						
Relaciones Conclusiones	Convenciones generales Las convenciones Los colores de moda sociales El color del luto						
	∟ Etc.						
	Las señales de tráfico Triángulo= peligro, etc. Rojo, amarillo y verde						
	normalizados vectorio de dibujo de dibujo vectorio de dibujo de						

Convenciones

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

Tenemos tendencia a interpretar las señales perceptivas como provenientes de objetos tridimensionales, situados en el mundo "real"





¡Queremos ver imágenes de objetos tridimensionales, con relieve!

¡Determinamos cual es hueco y cual es macizo, asumiendo que la iluminación viene desde arriba!

Lawrence Wright. Perspective in perspective. Routledge & Kegan Paul, 1983


La iluminación natural viene "desde arriba"



¡Por tanto, en los mapas, iluminamos la vertiente norte de las montañas!



Escarpados y curvas de nivel. Mapar suizo del Cervino a 1/25.000



CAD 3D con SolidWorks®. Tomo I: Diseño básico (2ª ed.). Volumen 3. Dibujos ISBN: 978-84-18951-32-9

Señales 3D

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

Existen diferentes tipos de señales que favorecen la interpretación tridimensional de las imágenes:

Pictóricas

De forma

De movimiento

Estereoscópicas

La interposición, da información de profundidad:

El hombre está "detrás" del resto de personas

√ El tamaño, da información de profundidad:

La casa está más lejos que las personas

Los colores y las sombras dan información de volumen:

> El sombrero morado tiene una cinta con arrugas y sombras



Señales 3D

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones


Conclusiones


Existen diferentes tipos de señales que favorecen la interpretación tridimensional de las imágenes:

Pictóricas

De forma

Los geones (partes geométricas más características) son los aspectos más relevantes para determinar la forma tridimensional de un objeto





De movimiento

Estereoscópicas

Percibimos a través de una exploración selectiva, que busca activamente las partes más significativas de la imagen





Exploración selectiva

Exploración no selectiva

Señales 3D

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

Existen diferentes tipos de señales que favorecen la interpretación tridimensional de las imágenes:

Pictóricas

De forma

Los movimientos relativos entre los componentes de una escena al cambiar el punto de vista, dan información tridimensional

t=1

t=2

t=3

√ De movimiento

√ Estereoscópicas

Cuando el cerebro recibe imágenes diferentes de los dos ojos, trata de darle sentido añadiendo profundidad



Percepción

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones

Conclusiones

Los criterios que aportan las reglas de la percepción tienen diferentes ámbitos:

- El valor perceptivo del todo no es igual al de las partes
- Hay diferentes niveles de percepción

- Las totalidades perceptivas tienen tendencia a adquirir la "mejor forma", entendida esta como una relación que se percibe de forma natural
- Las leyes de la Gestalt predicen las mejores formas


- Con la vista se pueden percibir diferentes relaciones
- Las variables de la imagen se asocian con las relaciones

Percepción: niveles



E.R. Tufte. The Visual display of Quantitative Information. Graphics Press, 1983

Percepción: niveles



Por tanto, cualquier representación debe hacerse para optimizar el nivel de percepción deseado

Introducción Las leyes de la Gestalt predicen las relaciones que se perciben Convenciones de forma natural: Señales 3D Los estímulos visuales semejantes Percepción **∀** SIMII ITUD tienden a asociarse Niveles Forma neutra Similitud horizontal Gestalt Variables Los estímulos Relaciones visuales *próximos* ∀ PROXIMIDAD Conclusiones tienden a asociarse Proximidad vertical Los estímulos √ FORMA visuales tienden a **CERRADA** asociarse en formas cerradas "Cuadrado" cerrado Los estímulos Mala forma √ CONTINUACIÓN visuales tienden a descomponerse en (Buena figura) formas "buenas" Buena forma

Introducción
Convenciones

Las leyes de la Gestalt predicen las relaciones que se perciben de forma natural:

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones

Conclusiones

√ SIMILITUD

√ PROXIMIDAD

√ FORMA CERRADA

CONTINUACIÓN (Buena figura)



Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones

Conclusiones

Las leyes de la Gestalt predicen las relaciones que se perciben de forma natural:

√ SIMILITUD

√ PROXIMIDAD

FORMA CERRADA

CONTINUACIÓN (Buena figura)

Se "rompe" la figura para evitar que la proximidad de las partes favorezca su visión indivisa





Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones

Conclusiones

Las leyes de la Gestalt predicen las relaciones que se perciben de forma natural:

√ SIMILITUD

√ PROXIMIDAD

√ FORMA CERRADA

CONTINUACIÓN (Buena figura)



Al esforzarse para "darle sentido" a la figura se percibe un perro en un parque

Introducción

Convenciones

Las leyes de la Gestalt predicen las relaciones que se perciben de forma natural:

Señales 3D

Percepción

Niveles

√ SIMILITUD

Gestalt

Variables


Relaciones

Conclusiones

√ PROXIMIDAD

√ FORMA CERRADA

✓ CONTINUACIÓN (Buena figura) La imagen no tiene sentido, porque no podemos encontrar continuación La imagen si tiene sentido, porque imaginamos una continuación tras la máscara negra



Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones


Conclusiones

Hay ocho variables de la imagen...

...que se dividen en variables de información y variables de separación

O variables de la imagen

O variables diferenciales



Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones

Conclusiones

Para utilizar más de tres dimensiones, se requiere tiempo:


- √ La percepción deja de ser inmediata
- ✓ Se requiere tiempo para "explorar" la imagen y "separar" las unidades de información

Gráfica para "leer"


(Seis dimensiones)


Gráficas para "ver"

(Tres dimensiones)



La tercera dimensión es la talla de los símbolos





Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt

Variables

Relaciones

Conclusiones

Las diferentes variables visuales pueden trasmitir diferentes tipos de relaciones:

Variables:	De información			De separación			
Relaciones:	Posición	Tamaño	Valor	Textura	Color	Orientación	Forma
Asociativa	✓	✓	√	✓	✓	✓	✓
Selectiva	√	✓	√	✓	✓	✓	
Ordenada	✓	✓	✓	✓			
Cuantitativa	✓	✓					

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Niveles

Gestalt


Variables

Relaciones


Conclusiones

Las variables de separación no pueden transmitir relaciones:

- √ Se limitan a separar la información hasta el nivel de percepción deseado
- √ Requieren un criterio explícito para asociar una variable de separación a una relación.




El color no trasmite orden (=profundidad), porque no es una variable ordenada



El color separa (por ejemplo, mar y tierra)





Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

Las relaciones que se pueden percibir con la vista son:

Semejanza

Parecidos

Diferentes


√ Orden

√ Proporcionalidad

√ Vecindad

Las representaciones no neutras pueden falsear la percepción de semejanza

(Un mapa para percibir ángulos es distinto de un mapa para percibir superficies!



Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

Las relaciones que se pueden percibir con la vista son:

√ Semejanza

√ Orden

√ Proporcionalidad

√ Vecindad

La percepción del orden es cualitativa, por tanto se deben cuidar mucho las escalas para resaltar el orden



Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones

Las relaciones que se pueden percibir con la vista son:


√ Semejanza

√ Orden

Proporcionalidad

√ Vecindad

Las variables visuales deben transmitir los datos sin alterar sus proporciones



Una mala elección de la proporcionalidad entre las partes del gráfico, provoca percepciones erróneas

Introducción

Convenciones

Las relaciones que se pueden percibir con la vista son:

Señales 3D

Percepción

Relaciones

√ Semejanza

Conclusiones

√ Orden

√ Proporcionalidad

¡La proporcionalidad afecta a las dos dimensiones del plano!

√ Vecindad

537 1987 1987 1987 1987 1987

Рост продукции промышленности [1922 г. — I].

¡Se perciben como proporcionales las áreas, no los diámetros!




¡Se perciben como proporcionales las áreas, no las longitudes!

2000

1990

1980



Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones
Conclusiones

_

Las relaciones que se pueden percibir con la vista son:

√ Semejanza

√ Orden

√ Proporcionalidad

√ Vecindad

Los mapas temáticos muestran relaciones de vecindad ¡Vecindad entre los enfermos de cólera de una epidemia y los pozos contaminados!

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción

Relaciones

Conclusiones


Las relaciones que se pueden percibir con la vista son:

√ Semejanza

√ Orden

Vecindad

¡Dispersión entre los votantes!



Conclusiones

Introducción

Convenciones

Señales 3D

Percepción


Relaciones


Conclusiones


Interpretamos las imágenes con criterios perceptivos, que no siempre coinciden con los criterios geométricos

2 El funcionamiento de la percepción humana no es conocido en su totalidad, pero se conocen criterios perceptivos suficientes para guiar la construcción de cualquier figura

Para repasar







Ejercicio 3.5.2. Visualización gráfica de datos

Introducción

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Las tablas son conjuntos de datos ordenados siguiendo alguna disposición apropiada para facilitar su consulta

Las tablas utilizan las dos dimensiones del plano para compactar y organizar la información, y responder a diferentes consultas

AVISOS DE PISOS EN VENTA

Ordenados por zonas

Ordenados por precios

dato, chollazo, 3 dorm., observe, 2.400,000 Teléfono 3522693 Calle Brasil, Muy amplio, tres dormito-rios, terrazas, ascensor. 6.200.000 pesetas 3521326. ■ Baleares, avenida Fantástico precio, terrazas, tres dormito rios, garaje, 7.600.000. ■ Benimaclet: Estrellosos, baños, vi mar, suyo. 11.990.000. 3942377. ■ Bajo vivlenda Peset Aleixandre. Reformado, dos dormitorios. ocasión. 4.200.000 pesetas, 3942378. Ruzafa, Completamente reformado, estupenda finca, 3 dormitorios, baños. Pesetas 10.800.000. 3521219. ■ General Barroso Inmejorable: alarding do, se enamorará. censor. Sólo pes 6.990.000.35226 ■ Colegio Mé

Magnifica finca cuatro tupendo, 8,200,000. P. Farnals, Asóm brese, vistas plava, 3

dormitorios, baños. 6.700.000, 3942551.

sión, chaflán, cuatro

- Chirivella. Ojo al | Músico Ginés, junto. Totalmente exterior, 4 dormitorios, oportunitas, 3521219. ■ Escuela Idiomas. domitorios onción da raje. 7.700.000 pese-■ Calle Alboraya, Es-**2.900.000.** tupendo, gran salón, Matarana. todo exterior, ascensor, 7.200.000. 3521505. ■ Tabernes Blangu I más barato, 4 dormi hollo. Pesetas 142551 tamento cu. trener, muy lun ascensor: 4.30 Barco, 39425# precio, tr baño o. Sólo aseo, J522693. uña, avenida ■ 3.700.00 gran salón, bacente de Pau. garaje incluido do Reig. 70 metros, 4.800.000. 3521326. Alboraya, población Sensacional, fantástico precio, 3 dormitorios perfecto. 3.990.000 3522693. Increfble, todo reformado, primeras calidades npruébelo. Pesetas 5.400.000, 3942377.
 - # 4.900.000, Misla # 1.950.000. Plaza ta. pueblo 60 m. 2 ha del Pilar. 60 m., 2 hab., baño; ext., buen estado. ■ 2.500.000. Tres # 4.950.000. Luis Cruces. 70 m., 2 hab., Ollag. 70 m., 3 hab. baño, ext., a mejorar. baño, exterior, de origen guel de los Reyes. 60 adre. Bair metros, 2 habitaciones, a 70 m., 3 hab. so, exterior, con te-■ 5.500.000. Junto Barón de Cárcer. Piso J. Urude 90 m., 4 hab., baño, nab., aseo, a re-■ 5.500.000. San VIcente Mártir. 72 m. 3 3.500.000. La Lonhabitaciones, aseo, cor ja. 90 m., 4 habitacio-# 5.700.000, Avda ₩ 3.500.000. La Toe. 90 m., 3 hab., baño, exterior a melorar 3.000. S. Mardista Gil Sumbiela. m., 3 hab., baño, reformado. Cid. 82 m., 3 habitacloes, baño, todo exterior habitaciones, aseo, pa-entrar a vivir. 10.000 San VI ■ 3.700.000. S. Juan squina Pla Bosco. 95 m., 3 habitaciones, baño, luminoso, 80 m... # 3.700.000. Bericacocina v baño lap. 80 m., 3 hab., baño, duque Carlos. Luce # 3,750,000, Chirive- con Tres Forques. Ila, pueblo. 70 m., 3 ha- 100 metros, 4 habitaciobitaciones, baño, exte- nes, baño, exterior, buen rior, de origen.

habitaciones, etc. Z. Jesús, plaza Patraix Z. G. Agullar, C/. Esc. Frechina C/. Dr. Tomás Sala Avda, Pérez Galdós Avda, Primado Reio 8,700,000 Dirección Otros Z. Malilla, Juan Ramón Jiménez Z. Fte. S. Luis, Angel de Villena Z. Ruzafa, C/. Buenos Aires C/. Juan Bta. Marco
Z. Av. Puerto, C/. Fuencaliente
Avda. de Francia
Bajo viv. Torreflel, P. Cabanes
Z. Torreflel, C/. Pintor Jacomart R. Valencia, Reina D.* Germana Z. casco antiguo, C/. Maldonado Viveros, C/. Alvaro de Bazán C/. Bachiller Ático dúplex con terraza 135 m²
Z. Alameda, Avda. Baleares
Avda. Constitución (finca nueva)
Centro, C/. Cirlio Amorós (ático)
Ayuntamiento, Periodista Azzati
C/. Luz Casanova (ático dúplex) Infórmese 31.000.000 14.000.000 32.000.000 Infórmese 26.500.000

Ordenados por superficie,

Ordenados

por precios

Introducción

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

El objetivo de una tabla es la visualización completa y precisa de cada elemento de información de un conjunto

Nivel elemental de detalle

No obstante, los datos elementales de las tablas pueden complementarse con datos globales calculados:

La información de detalle se representa en tablas



La información global se calcula a partir de las tablas

N=10

Media aritmética de las X =9.20

Media aritmética de las Y =7,25

Ecuación de la línea de regresión:

$$Y = 0.52 X + 2.5$$

Se usan múltiples tipos de métricas para obtener información global de los conjuntos de datos

Las métricas estadísticas son las más frecuentes

1		2		3		4	
X	Υ	X	Υ	X	Υ	Χ	Υ
10.00	9.80	4.00	8.00	10.00	7.46	9.50	6.00
7.50	7.50	5.00	5.10	7.00	5.75	9.50	2.00
15.50	10.50	5.75	3.90	12.50	13.00	9.50	7.50
9.00	10.25	7.00	3.70	9.00	7.11	14.90	11.25
10.20	4.10	8.00	4.90	11.00	7.81	9.50	10.50
13.00	6.00	9.00	6.00	15.00	8.00	9.50	5.00
6.00	3.25	10.00	8.00	5.50	4.75	1.10	3.75
3.25	2.00	12.25	10.60	4.00	4.50	9.50	14.00
12.00	11.00	14.00	13.25	12.00	8.15	9.50	3.50
5.50	8.10	17.00	9.00	6.00	6.00	9.50	9.00

Al organizar los datos en tablas se facilita la consulta de cualquier dato particular

Introducción

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Un simple ejemplo ilustra que los análisis numéricos **no** muestran las mismas relaciones globales que las representaciones gráficas:

Los cuatro grupos de datos tienen las mismas variables numéricas



Las relaciones de orden, proporcionalidad y vecindad, son muy distintas


N=10

Media aritmética de las X =9,20

Media aritmética de las Y =7,25

Ecuación de la línea de regresión:

Y = 0.52 X + 2.5



Basado en E.R. Tufte. The visual display of quantitative information. Ed Graphics Press, 1983

Por tanto, las gráficas y las tablas permiten análisis complementarios de la información

Introducción

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños


Calidad

Conclusiones

Las gráficas son figuras basadas en sistemas de signos que muestran datos

El objetivo de las gráficas es responder interrogaciones aprovechando relaciones de semejanza, orden y/o proporción

Las gráficas aprovechan las variables semánticas de la imagen para convertir información en imágenes de manera efectiva



La información mostrada en las gráficas sirve para contestar consultas globales sobre los datos

Las variables visuales destacan los niveles intermedios y globales de la información



Más detalles sobre semántica gráfica en 3.5.1

Tipos

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones


Hay diferentes tipos de gráficas, adaptados a distintos propósitos

La misma información se puede representar mediante diferentes visualizaciones gráficas...

...pero ciertas representaciones son más eficaces que otras...

Requieren menos tiempo de observación

...por lo que deben aplicarse los fundamentos de la semántica gráfica para elegir la apropiada



Tipos

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Cada tipo de visualización gráfica de datos ha evolucionado en respuesta a diferentes necesidades o funciones:

Tipo	Funciones	Solución principal	Soluciones particulares o alternativas	
CORRELACIÓN	Evolución o tendencia	Curvas	Gráfico de puntos, Gráfico de áreas, Gráfico Polar, Gráfico Radar	<u></u>
	Acumulación	Barras o columnas	Gráfico de vientos, Diagrama Gantt	
	Proporción o partes	Tarta	Diagrama Sankey	
	Organización	Organigrama (grafo no dirigido)	Gráfico Molecular, Dendograma, Árbol	
RED	Flujo	Diagrama de flujo (grafo dirigido)	Flujo algorítmico, Diagrama Gantt	
	Etapas o partes	Diagrama de bloques (grafo dirigido)	Diagrama funcional, Diagrama de procesos	
MAPA		Genérico (Proyección Anafiláctica)	Proyección Robinson	(Zina)
	Topográfico (describir el terreno)	Localización (Proyección Conforme)	Mercator, Lambert, Stereográfico	
		Distancia (Proyección equidistante)	Acimutal	
		Superficie Proyección equivalente)	Cilíndrica Igual Área	
	Temático (vincular	Correlación	Mapa de geografía humana, Mapa geológico	
	datos al terreno)	Red	Mapa de conectividad, Mapa de flujo	

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones


Engaños

Calidad

Conclusiones

Las curvas (o polilíneas) aprovechan las pendientes para mostrar variación de una cantidad a lo largo del tiempo






La pendiente de la curva transmite información sobre evolución

Los efectos visuales innecesarios pueden enmascarar la evolución

El gráfico de superficies considera la variación simultánea de dos cantidades

El efecto de la perspectiva puede enmascarar las pendientes



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños


Calidad

Conclusiones

Los gráficos de barras aprovechan las tallas de las figuras para comparar acumulaciones:

 Muestran cada acumulación asimilada a la longitud de una barra o columna

La comparación visual de las barras o columnas permite cotejar las diferentes acumulaciones



■ Hombres ■ Mujeres

Eje ejemplo muestra dos gráficos de barras contrapuestos, para permitir la comparación entre la distribución de hombres y mujeres de una población por grupos de edad

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños


Calidad

Conclusiones

Los gráficos de barras no muestran ni los valores totales ni las evoluciones:

√ No muestran la cantidad total

√ Pueden mostrar un valor de referencia



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad


Conclusiones

Los gráficos de porciones comparan las proporciones de las áreas de las diferentes partes en las que se trocea una figura:

 Dividen una superficie en porciones proporcionales a cada una de las cantidades a comparar

 La forma más habitual es la circular, con porciones en forma de sector circular

Aunque hay estudios que muestran que los humanos no percibimos como uniformes las variaciones uniformes de las áreas de las circunferencias



Introducción

A

Se critican los gráficos de porciones porque:

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Las porciones pequeñas son difíciles de ver


Solo permiten comparar pocas variables

Los gráficos de barras pueden reemplazar a los de proporciones cuando hay muchas porciones y/o porciones muy pequeñas





No pueden mostrar la evolución



En el ejemplo, se usan dos gráficos de porciones para mostrar cómo se distribuyeron los escaños en cada elección

¿Aumenta o disminuye el número de delegados conservadores?

La información visual **no** permite responder a esta pregunta, se requiere un análisis de la información textual incrustada en las imágenes (336 asientos <376 asientos)

Nótese que la diferencia en el número total de asientos (650 en 1987, y 651 en 1992) también pasa desapercibida en los gráficos

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones


Engaños

Calidad


Conclusiones

La variante de diagramas Sankey de los gráficos de proporciones muestra los orígenes o destinos de las porciones:

 La anchura de cada porción muestra las proporciones



 Las trayectorias de las diferentes porciones muestran flujos, secuencias o derivaciones



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones


Engaños


Calidad


Conclusiones

Un grafo es una representación abstracta de las conexiones entre diferentes entidades

Una red es una representación gráfica de un grafo, donde las entidades se representan mediante símbolos, y sus relaciones mediante líneas que los conectan











Las redes y las correlaciones **no** son intercambiables:

Las correlaciones muestran comparaciones y/o patrones de comportamiento mutuo



Las redes muestran interacciones entre componentes



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Atendiendo al comportamiento local de cada relación, hay dos tipos principales de grafos, y, por lo tanto, de redes:


√ Grafos **no** dirigidos

Aquellos en los que las relaciones son bidireccionales entre las entidades que conectan



Grafos dirigidos

Aquellos en los que las relaciones son unidireccionales entre las entidades que conectan




Establecen una relación padre-hijo


Aunque estrictamente, los grafos solo permiten una relación entre dos entidades, alternativamente, se distingue entre:

√ Grafos simples Aquellos que no permiten más que una relación entre dos entidades

Multigrafos Aquellos que permiten relaciones múltiples



Subgrafos
 Aquellos que permiten partes no relacionadas



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones


Atendiendo al comportamiento global de todo el conjunto de relaciones, se distingue entre:

√ Grafos acíclicos Aquellos en los que no se puede volver al nodo de partida sin repetir conexión

No tienen caminos cerrados

Un camino es una secuencia de relaciones que conectan indirectamente dos entidades, a través de otras entidades intermedias


Una ruta es un camino sin repetición de nodos




Aquellos en los que se puede volver al nodo de partida sin repetir conexión

Tienen caminos cerrados

Un ciclo es un camino cerrado, que conecta una entidad consigo misma



Un árbol es un grafo simple que no contiene ciclos



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas


Dimensiones

Engaños


Calidad


Conclusiones

Las redes de tipo grafo no dirigido muestran organigramas de las relaciones mutuas (interacciones) entre entidades



La organización espacial de los símbolos de la red puede favorecer la transmisión de una ubicación espacial o una jerarquía de lo que los símbolos representan







Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños


Calidad


Conclusiones

Las redes de tipo grafo dirigido muestran flujos entre entidades

La norma UNE-EN-ISO-10628-2015 distingue entre:

- Diagramas de flujo, cuando los símbolos representan equipos y las líneas representan flujo de productos físicos
- Diagramas de bloques (etapas o partes), cuando los símbolos son marcos rectangulares que representan conceptos mediante anotaciones, y las líneas los relacionan mediante flujos de información





Los mapas conceptuales son un tipo particular de diagramas de bloques

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones


Engaños

Calidad


Conclusiones

El orden (temporal, jerárquico, etc.), de los componentes del diagrama de flujo puede venir determinado por la propia naturaleza de las relaciones:

Se pueden usar las dimensiones del plano (convenientemente anotadas)



Se pueden usar flechas (complementadas con anotaciones)



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones


Los organigramas y diagramas de flujo se pueden enriquecer utilizando diferentes variables semánticas:

 Por ejemplo, se pueden usar distintas cajas para diferenciar procesos en un diagrama:

> Los símbolos empleados se deben explicar mediante un cuadro leyenda

Alternativamente, se debe indicar la norma que se ha seguido para elaborarlos

 Por ejemplo, se pueden organizar las cajas para que queden estructuradas en las dos dimensiones





Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones



En ciertos ámbitos, existen normativas detalladas sobre los símbolos a emplear en los diagramas:

ISO 710 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections

ISO 1219 Fluid power systems and components – Graphic symbols and circuit diagrams

ISO 3511 Process measurement control functions and instrumentation – Symbolic representation

ISO 3952 Kinematic diagrams – Graphical symbols

ISO 4067 Technical drawings - Installations

ISO 5807 Information processing – Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resource charts

ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual



Ver lección 1.10.1 para más detalles de los diagramas EXPRESS-G

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad


Conclusiones

Los mapas son un tipo especial de red donde domina la representación de las características geométricas de una superficie o volumen

Tales como los mapas estelares

Todos los mapas distorsionan la geometría, pero lo hacen de diferentes formas:

- Es imposible obtener un mapa global completamente preciso
- Las indicatrices de Tissot son formas circulares distribuidas por igual en la superficie de la Tierra que, cuando se proyectan en un mapa, parecen variar su tamaño y / o forma, por lo que sirven para mostrar las distorsiones



Proyección homolosena de Goode

El problema de la distorsión no es crítico para los mapas locales, ya que la región que representan es similar a un parche plano y las distorsiones introducidas por la proyección son insignificantes

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Los mapas topográficos muestran la relación geográfica de

diferentes elementos

UJI

E.R. Tufte, 1983

En los mapas temáticos, una información vinculada al terreno se ilustra superpuesta con el mapa

Las distorsiones geométricas en los mapas pueden afectar a la información que transmiten:

- En el ejemplo, se muestra la distribución de un fenómeno (producción agrícola) sobre un territorio
- En el ejemplo, se comparan visualmente las áreas y vecindades



Los efectos visuales de perspectiva pueden enmascarar la comparación de áreas

Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones


Engaños

Calidad

Conclusiones

Los mapas temáticos pueden vincular datos al terreno por superposición de otros gráficos:

Por ejemplo, una mezcla de mapa y gráfico de porciones muestra la merma de un ejército en marcha causada por los accidentes geográficos



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones


Engaños

Calidad

Conclusiones

Una mezcla de gráfico de barras y mapa
 vincula la correlación de datos con la geografía:

- Se correlacionan mediante barras los datos de venta de ordenadores
- Se vincula la venta de ordenadores con la geografía del país



Introducción

Tipos

Correlaciones

Redes

Mapas

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones




Mezclar información heterogénea para obtener visualizaciones de datos vinculados es un error



La geografía enmascara al flujo

Se resalta quién da y quien toma



La geografía se muestra mediante toponimia, en lugar de topografía

Se resalta cuanto se da y cuanto se toma

Dimensiones

Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños


Calidad

Conclusiones

El número de grupos de datos que pueden comparar los gráficos de correlación está restringido por las dos dimensiones del plano...

...aunque puede extenderse, con dificultad, a las tres dimensiones de las imágenes proyectadas





Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños


Calidad

Conclusiones

Las dificultades para extender las dimensiones se ilustran con algunos ejemplos:

 Agrupar diversos gráficos en un gráfico combinado suele producir gráficos costosos de interpretar





- Utilizar representaciones no neutras para separar las gráficas altera su contenido:
 - √ Utilizar imágenes en perspectiva falsea las relaciones de semejanza, orden o proporción
 - Recurrir a la profundidad como variable de separación para que no se obstruyan mutuamente las gráficas, provoca que las pendientes difícilmente se puedan comparar
 - Poner las gráficas más pequeñas delante, altera la secuencia temporal



Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad


Conclusiones

En general, es mejor descomponer la información en diferentes gráficos de menos dimensiones


Pocos gráficos con muchas dimensiones superpuestas



Muchos gráficos con pocas dimensiones cada uno



J. Bertín, 1977



Descomponer también permite reordenar, lo que facilita comparaciones

Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños


Calidad

Conclusiones

Además, al comparar diferentes gráficos hay que elegir una misma escala:

- Mostrar valores absolutos de diferentes acciones no permite comparar su evolución
- Normalizar cada gráfico ayuda a resolver las distorsiones





Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad


Conclusiones

Aumentar el número de ejes tiene limitaciones...


...porque los ejes de datos deben ser neutros, o relacionados con la naturaleza de los datos:

Los gráficos radar son apropiados para comparar acumulaciones direccionales...

Vientos dominantes en invierno en Castelló



Quereda J., Montón F., Mollà B. (2012) Normales climáticas en el observatorio de la Universitat Jaume I (2003-2011) Millars: espai i història, Vol.35, pp.9-23 ...pero son incorrectos cuando se emplean para comparar evoluciones, porque distorsionan las pendientes



Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños


Calidad

Conclusiones

Se pueden combinar diferentes gráficos para facilitar las comparaciones

Pero hay que cumplir dos condiciones:

- Cada gráfico debe ser autocontenido (debe poder leerse independientemente)
- Las relaciones entre los diferentes gráficos deben hacerse visibles con claridad



Introducción

Tipos


Dimensiones


Engaños

Calidad

Conclusiones

En algunos ámbitos, se utilizan gráficos "n-dimensionales" específicos, que han probado su utilidad







Es recomendable usar los gráficos que sean habituales en cada campo, pero sin extrapolarlos a otros ámbitos

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Usar incorrectamente la visualización gráfica de información conduce a engaños en su interpretación

Los engaños pueden provenir de dos causas:

Fallos en los datos

Ante todo, se debe disponer de buenos datos, que tengan fundamento y puedan usarse

Fallos en la visualización de los datos

Utilizar visualizaciones incorrectas conduce a elaborar gráficos engañosos, incluso a partir de datos correctos

_		~
		n a c
	ua	nos
	3	

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

El siguiente cuestionario es una técnica simple, pero eficiente, para reconocer datos engañosos:

Huff D. How To Lie With Statistics. Norton Company, 1954

¿Quién lo dice?

La reputación/solvencia de la fuente de los datos ayuda a determinar su valor

Es más fiable un pluviómetro profesional que uno casero

¿Cómo lo sabe?

Hay que analizar los procedimientos seguidos para obtener la información, para saber si puede estar sesgada o incompleta

∂_ ¿Qué falta?

- Descubrir la ausencia de parte de la información que debería haberse incluido es un síntoma de datos perdidos/falseados
- ¿Alguien cambió de tema?
 Las discordancias entre los datos de entrada y las conclusiones son un indicio de análisis sesgado
- 5 ¿Tiene sentido?

Si los datos llevan a conclusiones sin sentido, hay que reevaluar el procedimiento de obtención de los datos, antes de aceptar una posible conclusión rompedora

En resumen, los datos deben ser:

- √ válidos (obtenidos con rigor, de una fuente solvente)
- √ completos (sin filtros)
- consistentes (sin distorsiones)

		\sim	
En	00	10.0	-
	\square		
	чч		

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Hay otras cuatro preguntas que ayudan a detectar visualizaciones engañosas:

- ¿Todos los datos recopilados están incluidos en la visualización?
- ¿Los datos y el propósito (interrogación) están adecuadamente identificados en la visualización?
- ¿El tipo de visualización es compatible con la interrogación?
- 4 ¿Los datos se muestran de forma neutra?

Una visualización es neutra si no transmite (voluntaria o involuntariamente) relaciones distintas a las que se pretende evaluar

Para lograrlo, la visualización debe estar de acuerdo con todas las reglas semánticas y perceptuales que gobiernan la sintaxis de los gráficos racionales

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños


Calidad


Conclusiones

Los gráficos deben mostrar todos los datos:

- √ No hay que simplificar los datos:
 - ✓ Es la percepción del cerebro humano la que debe encontrar las relaciones entre los datos
 - Un gráfico con datos simplificados ya está filtrado, y puede contener una distorsión que induzca una conclusión incorrecta

Filtrar un dato hace que se pierda el pico de potencia (que parece tener un 20% menos de potencia)





√ Deben mostrarse los datos completos, incluyendo su contexto

Por ejemplo, no se pueden estudiar las oscilaciones diarias de un fenómeno mostrando nada más la evolución de un día

√ Los datos deben ser homogéneos, para que la búsqueda de relaciones entre ellos no quede distorsionada

Por ejemplo, no se puede analizar la evolución del poder adquisitivo mostrando la evolución de los salarios sin tener en cuenta la inflación

Introducción

2

Los gráficos deben etiquetarse:

Tipos


Dimensiones

Engaños

Calidad


Conclusiones

 El título del gráfico debe identificar su propósito





√ Los datos deben estar adecuadamente identificados en el gráfico







Introducción

Tipos


Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Debe elegirse el tipo apropiado de grafica para visualizar los datos de modo que se pueda contestar a la interrogación



Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

⁴ Los principales fallos de semántica gráfica que impiden mostrar los datos de modo neutro son:

Uso incorrecto de los rangos y/o escalas



Uso incorrecto de las variables semánticas

Vincular datos con variables visuales que no los representan

2000



150

1990



100

1980



75



Más detalles sobre semántica gráfica en 3.5.1

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

Los criterios para evitar gráficos engañosos son el primero de los tres niveles para lograr la calidad de los gráficos:

Ciertos (No engañosos)

Gráficos que muestran información relevante

Tanto los datos como su representación deben ser válidos y completos

2 Usables

Gráficos que son aprovechables para responder

interrogaciones

La representación debe ser consistente y concisa

∃ Semánticamente ricos

Gráficos que permiten lecturas alternativas, que favorecen diferentes análisis e interrogaciones de la información

La representación debe ser clara y con capacidad para sugerir análisis (interrogaciones) alternativos

Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños

Calidad


Conclusiones

Los gráficos son ciertos si sus datos son válidos y completos:

Los gráficos que escamotean datos inducen conclusiones erróneas




X	Y	
12	4	
16.3	4.5	
24.1	5.2	
27	5.8	
32.6	6.1	
38.4	6.4	
45.1	6.9	
55.4	7.4	
63.3	7.7	
77.5	10.5	
82.2	11.7	
90	12.9	
98	14.1	




Se puede añadir información adicional, que muestre la interpretación que hace el autor de los datos representados...

...pero no se deben ocultar los datos originales

Que permiten al lector valorar la precisión del análisis





Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños


Calidad

Conclusiones

Los gráficos son usables si son consistentes:


 La información debe mostrarse en un gráfico que revele eficientemente los datos a comparar






 No deben usarse gráficos que distorsionan los datos

Generalmente por uso incorrecto de los rangos y/o escalas



El gráfico **no** se percibe como correspondiente al 100% del consumo

 No deben usarse gráficos que esconden los datos



El gráfico esconde los "crecimientos" negativos



Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad


Conclusiones

Los gráficos son usables si también son concisos:

La información debe mostrarse en un gráfico que no contenga más representaciones gráficas de las necesarias

Ejemplo de gráfico conciso:

- ✓ Es neutro: no se utilizan efectos de perspectiva que distorsionan las formas y los ángulos
- No utiliza leyenda indirectas, que retardan la percepción
- √ Es sobrio: no utiliza adornos innecesarios (ni siquiera colores)
- Respeta la leyes de la percepción: se rompe la continuidad desplazando las porciones pequeñas
- Es una gráfica para ver (muestra las relaciones globales)



Aunque se añade información de detalle (porcentajes), para que pueda ser leída

Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños

Calidad

Conclusiones

Los gráficos son semánticamente ricos si son claros:


Deben diseñarse para resaltar con claridad la información, sin enmascararla ni hacerla ilegible "Menos es más"



El diseño gráfico predomina sobre la claridad de la información:

- √ El texto de las leyendas es demasiado pequeño
- √ La escala de las barras contribuyen a que gran parte de la gráfica quede vacía
- Las perspectivas y sombras de las barras distraen, sin aportar claridad a la información

La información predomina sobre un diseño minimalista que resalta las comparaciones



Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones


Los gráficos semánticamente ricos **no** se consiguen con adornos


√ Evite el "chartjunk":

Los gráficos deben contener información




Los adornos enmascaran la información





Si se necesitan adornos (por motivos distintos a la visualización de la información), deben añadirse de modo que **no** interfieran con la información



Introducción

Tipos

Dimensiones


Engaños


Calidad

Conclusiones

Los gráficos son semánticamente ricos si también sugieren análisis alternativos:

- Los gráficos deben mostrar toda la información de modo que se resalte la interrogación principal, pero sin impedir interrogaciones alternativas:
 - Resaltar los datos de detalle impide la percepción global
 - En un gráfico bien construido, los detalles deben conservarse, pero representados de modo que den prioridad a la percepción global





E.R. Tufte. The Visual display of Quantitative Information. Graphics Press, 1983

Conclusiones

Introducción

Tipos

Dimensiones

Engaños

Calidad

Conclusiones

- 1 Los gráficos muestran información que el texto, las tablas o los parámetros estadísticos no pueden mostrar
- 2 En general, los gráficos deben mostrar información global
- 3 Hay diferentes tipos de gráficos, que son apropiados para mostrar diferentes relaciones entre datos
- 4 Hay que determinar la interrogación que se quiere contestar con un gráfico, para elegir el tipo de gráfico apropiado


Cada tipo de gráfico es apropiado para un tipo de interrogación:


- √ Las correlaciones muestran evolución, acumulación o proporción
- √ Las redes muestran organización o flujo
- √ Los mapas describen el terreno, o vinculan datos al terreno
- 5 Construir un gráfico engañoso conduce a una contestación equivocada a la interrogación que debe resolver el gráfico


Hay que promover la calidad de los gráficos:

- √ Los datos deben ser válidos, completos y consistentes
- √ La visualización debe ser cierta, usable y semánticamente rica

Para repasar







Ejercicio 3.5.1. Esquema hidráulico de prensa para comprimir latas

Tarea

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el esquema hidráulico de una máquina para comprimir latas de refrescos, que funciona como sigue:

- √ Las latas se comprimen por la acción de dos cilindros de doble efecto (C)
- √ Los cilindros actúan gobernados por una válvula de doble efecto 4/2 (V1)
- ✓ Una bomba (B) proporciona la alimentación al circuito, tomando el fluido desde el depósito, a través de un filtro (F), y tiene la presión máxima controlada por un limitador (L)
- La acción de un cilindro está moderada por un estrangulador (E), para producir un posible retardo en su apertura
- Una válvula 2/2 (V2) sirve como tope de seguridad del recorrido de la lata a comprimir
- Otra válvula 2/2 (V3) conectada al circuito mediante una válvula antirretorno (A) sirve como pulsador manual de seguridad
- Un manómetro (M) monitoriza la presión del circuito a la salida de la bomba



La tarea es obtener el dibujo CAD del esquema hidráulico

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consta de seis pasos:

- Inicie un dibujo nuevo en un formato A4 horizontal
- 2 Use una tabla Excel® para dibujar un cuadro leyenda encima del bloque de títulos

Deberá tener doce filas (para los once tipos de componentes del dibujo inicial), más una fila de encabezamiento

Deberá añadir el símbolo de depósito para fluido hidráulico, no incluido en la lista de componentes del dibujo inicial


Dibuje los símbolos en el cuadro leyenda


Para que todo el esquema quepa en medio A4 (≈150*100), el símbolo más grande (el pistón) deberá tener un tamaño aproximado de 20*5 mm

- 4 Convierta cada símbolo en un bloque
- 5 Inserte copias de los bloques en las posiciones apropiadas para completar el esquema
- 6 Dibuje las líneas de flujo

Utilizando trazo continuo para las líneas de presión, y trazo discontinuo para las líneas de control

Porque permite colocar el cuadro leyenda en la mitad derecha y el esquema en la mitad izquierda





Estrategia

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Alternativamente, obtenga los símbolos predibujados en un formato compatible:

Visite la página web de algún fabricante de productos hidráulicos o neumáticos, que disponga de símbolos de sus productos



- √ Descargue los símbolos
- Abra el símbolo deseado con una aplicación compatible
- Copie y pegue el símbolo en el cuadro leyenda del dibujo del esquema



Estrategia

Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones



Los símbolos obtenidos de diferentes fuentes pueden presentar variaciones








Los símbolos deberían cumplir estrictamente las normas ISO 1219-1:2012 e ISO 1219-2:2012 ...

...pero el objetivo de la norma es que los símbolos sean simples y no ambiguos, por lo que...

...pequeñas variaciones de forma o tamaño pueden ser aceptables



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inicie un dibujo nuevo en formato A4:

Ejecute el módulo de dibujo




Dibujo

✓ Seleccione el formato del ejercicio 3.1.2



Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Active el menú de bloques:

 ✓ Inicie la Personalización de menús



- Seleccione la pestaña de Barras de herramientas
- √ Seleccione *Bloques*
- Seleccione Aceptar







Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada una tabla leyenda:

Utilice la herramienta Tabla general para añadir una tabla con dos columnas y una fila por cada uno de los once símbolos








Tabla

Más la fila del encabezamiento

- Añada los rótulos del encabezamiento
 - Seleccione la celda haciendo doble click con el botón izquierdo del ratón
 - √ Escriba el texto
 - Utilice el menú contextual para seleccionar el tipo de letra
- √ Añada los rótulos de los símbolos



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Dibuje el símbolo del cilindro de doble efecto, y conviértalo en un bloque:

 Utilice las herramientas de dibujo para dibujar tres rectángulos y un círculo



√ Restrinja la figura





- √ Convierta el símbolo en un bloque:
 - Seleccione todas las líneas
 - ∨ Seleccione Crear bloque
 - ∨ Seleccione el *Punto de inserción*

Siga las instrucciones para "arrastrar" el manipulador en la pantalla

√ Seleccione Aceptar







Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Coloque el símbolo en la tabla


Cambie las dimensiones de la tabla, si es necesario



- Cambie el color de las líneas del bloque (para evitar que se muestre con el color azul que se asigna a los croquis no completamente definidos)
 - √ En el menú Personalizar, active la barra de herramientas de Formato de línea
 - En la barra de herramientas

 Formato de línea, seleccione el modo de Color de línea

En lugar del modo de Estado del sistema







Alterna el color de aristas y entidades de croquis entre su color de capa o de línea y los colores de estado del sistema.

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje el símbolo de la válvula de doble efecto, y conviértalo en un bloque:

Dibuje el símbolo con las herramientas de croquis


Utilice las restricciones que le resulten cómodas para dibujar más rápido, pero sin necesidad de restringir completamente el croquis

Use el comando de Area rayada/Rellenar con la opción de rayado continuo

 Convierta el símbolo en un bloque

> Puede ser más fácil dibujar fuera de la tabla y trasladar el bloque a la tabla al acabar

 Cambie el nombre del bloque en la lista de bloques del dibujo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Dibuje el símbolo de la bomba, y conviértalo en un bloque



Cilindro doble efecto

A Válvula doble efecto 4/2

A Bomba



Dibuje el símbolo de la válvula antirretorno, y conviértalo en un bloque




Cilindro doble efecto

A Válvula doble efecto 4/2

A° Bomba

A Válvula antirretorno



Dibuje el símbolo del filtro de aspiración, y conviértalo en un bloque




A Cilindro doble efecto

A Válvula doble efecto 4/2

A Bomba

A Válvula antirretorno

Filtro de aspiración




Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Dibuje el símbolo del limitador de presión, y conviértalo en un bloque



Dibuje el símbolo del estrangulador, y conviértalo en un bloque



Dibuje el símbolo de la válvula de tope 2/2, y conviértalo en un bloque




Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Dibuje el símbolo de la válvula de pulsador 2/2, y conviértalo en un bloque



Dibuje el símbolo del manómetro, y conviértalo en un bloque



Dibuje el símbolo del depósito para fluido hidráulico, y conviértalo en un bloque



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Coloque una copia del símbolo de cilindro de doble efecto en la posición aproximada que tienen en el esquema del enunciado:

 Seleccione Insertar bloque en la barra de herramientas de Bloques



√ Seleccione el bloque en la lista de bloques

- Seleccione la escala y la orientación
- Compruebe que el bloque se va a insertar sin línea de referencia



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

 Alternativamente, seleccione *Insertar* bloque en la lista de bloques del árbol del dibujo



 Mueva el cursor para colocar la copia en la posición deseada



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Repita el procedimiento para colocar el resto de símbolos de la línea de presión:

- Mantenga seleccionado Insertar bloque
- Seleccione el bloque en la lista de bloques
- Seleccione la escala y la orientación
- Mueva el cursor para colocar la copia en la posición deseada



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Dibuje las líneas de flujo, conectando los símbolos ya colocados:


Utilice las herramientas de *Croquis*para dibujar líneas poligonales



Mueva los símbolos hasta alinearlos con las líneas de flujo







Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los esquemas se pueden dibujar con las herramientas de croquis

Aunque no es un modo eficiente de dibujar esquemas, por lo que su uso es ocasional

2 Los símbolos se pueden convertir en bloques, para insertar copias fácilmente

No es necesario restringirlos completamente, ni asignarles una tamaño exacto

- Definir los bloques en un cuadro leyenda ayuda a explicar su significado y también ayuda a que todos tengan un tamaño proporcionado
- Los símbolos guardados en bloques se pueden reaprovechar en otros dibujos, simplificando mucho la delineación de nuevos esquemas

Conclusiones

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

5 El procedimiento de dibujo de un esquema en una aplicación CAD de dibujo paramétrico es muy similar al que se sigue en las aplicaciones CAD específicas de diseño de circuitos neumáticos e hidráulicos...

...aunque las aplicaciones específicas tienen dos importantes ventajas:

- Tienen librerías de componentes predefinidas
- ✓ Tienen capacidad de análisis





Ejercicio 3.5.2. Instalación para etapa de calentamiento

Tarea

Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

La figura muestra las vistas ortográficas de una instalación para una etapa de calentamiento de fluido de una industria química

- El fluido a calentar circula por la parte de los tubos de un intercambiador situado en el segundo piso
- Por la parte de la carcasa del intercambiador se inyecta vapor, que se envía posteriormente a un tambor de condensación situado en el primer piso
- La recirculación del intercambiador al tambor es por gravedad, por lo que ambos componentes están montados a diferente altura sobre una estructura de soporte
- √ El vapor no condensado del tambor vuelve a ser inyectado en la entrada de vapor
- La alimentación del fluido a calentar es mediante una pareja de bombas de impulsión situadas en la planta baja
- √ Las válvulas no se han incluido en el modelo.









La tarea es obtener el esquema de la instalación, organizando la información del esquema por capas

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consta de seis pasos:

- Defina el esquema a dibujar mediante un croquis
 - √ Defina los símbolos apropiados

Determine la colocación de los símbolos

√ Añada las líneas de flujo

Utilizando los símbolos descritos en la norma ISO 14617

Alternativamente, defina símbolos propios, siguiendo los criterios de la norma UNE-EN ISO 81714

- 2 Inicie un dibujo nuevo en un formato A4 vertical
- Defina las capas apropiadas para agrupar las líneas del esquema:
 - Componentes
 - √ Flujos
 - Anotaciones
 - Dibuje cada símbolo Convierta los símbolos en bloques, para poder moverlos dentro del dibujo sin que se descompongan
- Dibuje las líneas de flujo Utilizando trazo continuo para las líneas de presión, y trazo discontinuo para las líneas de control
- Añada las anotaciones de texto que describen los componentes de la instalación, y que suponen una alternativa al cuadro leyenda de símbolos

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina el esquema de la instalación:

 Determine los símbolos apropiados para los tres componentes de la instalación:



La solución preferente es usar los símbolos normalizados, que en este caso deberían proceder de la norma ISO 14617-11:2002

La solución alternativa es diseñar símbolos propios, creados como simplificaciones de los objetos que representan, y guiados por los criterios generales para definir símbolos de la norma UNE-EN ISO 81714-1:2010

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Coloque los símbolos de los componentes en una localización similar a la que tienen los propios componentes en la instalación real:

> ✓ El intercambiador está situado en el segundo piso de la estructura portante



√ El tambor de condensación está situado en el primer piso de la estructura portante



 Las bombas están situadas a ras de suelo

Dibujar un esquema simplificado de la estructura portante puede ayudar a colocar mejor los símbolos...

...pero se debe huir de intentar colocar los símbolos con una precisión topográfica innecesaria

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


√ Use los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO 6412-1=2018, para añadir las líneas de flujo:

 ✓ Dibuje con líneas poligonales, pero añadiendo redondeos en los cambios de dirección

Para simular los codos de las tuberías

√ Distinga entre líneas continuas y de trazos

Añada las leyendas que ayudan a conocer tanto el significado de los símbolos, como las conexiones de la instalación con el resto de la planta industrial



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inicie un dibujo nuevo en formato A4:

Ejecute el módulo de dibujo




Dibujo

✓ Seleccione el formato del ejercicio 3.1.1



√ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos



Opciones

Personalizar...

Complementos...

Tamaño del botón

Guardar/restaurar configuración...

Propiedades de capa

Crea, edita o elimina capas. Cambia también las propiedades y la visibilidad de las capas.

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Defina las capas necesarias para agrupar las entidades del esquema:

S SOLIDWORKS

- √ Active el menú de ver capas
 - Active el comando Personalizar
 - √ Marque el menú Capa
 - Arrastre para colocar el menú en la posición deseada



√ Ejecute el comando *Propiedades de capa*



- Componentes
- √ Flujos
- √ Anotaciones



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Dibuje el símbolo del intercambiador

√ Active la capa de "componentes"





Capas

Nombre

FORMAT

Componentes

Anotaciones


- Convierta el símbolo del intercambiador en un bloque:
 - √ Seleccione todas las líneas
 - ✓ Seleccione Crear bloque
 - √ Seleccione el Punto de inserción

Siga las instrucciones para "arrastrar" el manipulador en la pantalla

Seleccione Aceptar







Espesor

 \times

Aceptar

Cancelar

Ayuda


Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Dibuje el símbolo del tambor de condensación, y conviértalo en un bloque








Dibuje el símbolo de la bomba, y conviértalo en un bloque








Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Arrastre los componentes de la instalación hasta colocarlos en su posición aproximada



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Dibuje las líneas de flujo, conectando los símbolos ya colocados:

Active la capa de "flujos"



 Utilice las herramientas de *Croquis* para dibujar una línea de flujo






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Repita el procedimiento, hasta completar todas las líneas de flujo



Capas

Nombre

FORMAT

Componentes Flujos

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Escriba las anotaciones que identifican los componentes y flujos:

√ Active la capa de "anotaciones"

√ Utilice la herramienta de Notas para escribir y colocar las leyendas





X

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Espesor


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Repita el procedimiento, hasta añadir todas las leyendas



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los esquemas se pueden dibujar con las herramientas de croquis

Aunque no es un modo eficiente de dibujar esquemas, por lo que su uso es ocasional

Para definir los símbolos apropiados para un esquema se deben seguir las indicaciones de las normas

Cuando no hay normas, se recomiendan representaciones simplificadas de las formas reales

Para definir la colocación de los componentes de un esquema se puede replicar (de forma simplificada) la colocación real de los componentes

Siempre que no se comprometa la simplicidad del esquema

4 Los símbolos se pueden completar con anotaciones, para evitar recurrir a cuadros leyenda

Siempre que el esquema no sea muy denso, y las anotaciones no aumenten la densidad

Ejercicio 3.5.3. Representar datos

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dadas las tablas adjuntas, la tarea consiste en seleccionar el tipo de gráfica apropiado para contestar las interrogaciones que se plantean:

A La primera tabla muestra los consumos de energía de una máquina, a lo largo de cada uno de los meses de un cierto año

La interrogación que se debe contestar es si el consumo se ha mantenido estable, o, por el contrario hubo algún tipo de variación significativa

B La segunda tabla muestra los consumos acumulados de energía en diferentes máquinas, a lo largo de un cierto año

La interrogación que se debe contestar es si los consumos de las máquinas han sido similares, o ha habido diferencias significativas

Mes	Kw-h de energía consumida
Enero	714
Febrero	820
Marzo	900
Abril	840
Mayo	720
Junio	640
Julio	620
Agosto	660
Septiembre	680
Octubre	580
Noviembre	500
Diciembre	560

Máquina	Kw-h de energía consumida
Máquina A	714
Máquina B	820
Máquina C	900
Máquina D	840
Máquina E	720
Máquina F	640
Máquina G	620
Máquina H	660
Máquina I	680
Máquina J	580
Máquina K	500
Máquina L	560

Estrategia

Tarea

Estrategia

Eiecución

Conclusiones

La estrategia contempla dos tareas:

- Elija el tipo de gráfica a usar, en base al tipo de interrogación a contestar:
 - √ Analice las interrogaciones que se plantean a cada conjunto de datos

Recuerde que para cada interrogación a un mismo grupo de datos puede ser necesaria una gráfica diferente

 Utilice la clasificación de la lección 3.5.2 para determinar el tipo de gráfica apropiado:

Tipo	Funciones	Solución principal	Soluciones particulares o alternativas		
	Evolución o tendencia	Curvas	Gráfico de puntos, Gráfico de áreas, Gráfico Polar, Gráfico Radar	<u></u>	ļ
CORRELACIÓN	Acumulación	Barras o columnas	Gráfico de vientos, Diagrama Gantt		
	Proporción o partes	Tarta	Diagrama Sankey	0	
	Organización	Organigrama	Gráfico Molecular, Dendograma		كالمقاور

- Para la primera tabla, la gráfica que permite mostrar la evolución o tenencia es una correlación, mediante una gráfica de curva
- √ Para la segunda tabla, el tipo de gráfica que permite comparar acumulaciones es una correlación de barras o columnas
- 2 Dibuje un borrador de cada gráfica, para comprobar que contesta la interrogación:
 - Dibuje a mano alzada, para evitar el excesivo tiempo que requiere un dibujo preciso con una aplicación CAD de propósito general
 - Alternativamente, introduzca los datos en una hoja de cálculo,
 y obtenga la gráfica con ayuda del editor de gráficas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje la gráfica de curva de los datos de la primera tabla:


- Seleccione los rangos apropiados
 - Para el eje de abscisas, el rango obvio son doce divisiones, una por cada mes
 - Para el eje de ordenadas, el rango apropiado debe ir desde un consumo mínimo de 0, hasta un consumo máximo algo mayor que el más grande de los de la tabla (900 Kw-h)

Un valor máximo de 1000 Kw-h puede ser apropiado

- √ Dibuje la cuadrícula
 - Dibuje un contorno aproximadamente cuadrado



- √ Añada doce divisiones verticales
- √ Añada diez divisiones horizontales




Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


- √ Añada un rótulo que explique el propósito del gráfico
- Añada los rótulos que identifican los valores a representar en cada eje:
 - En el eje de abscisas, escriba los meses del año (o sus iniciales)
 - √ En el eje de ordenadas, escriba la escala de Kw-h en fracciones de 100
 - Escriba los rótulos que identifican los valores de los ejes




 Marque con puntos sobre la gráfica los datos de la tabla



Alternativamente, dibuje una curva suave (sin cambios bruscos de curvatura) que pase por lo puntos





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Analice la gráfica de curva de los datos de la primera tabla:

- Compruebe si la información que se ha representado está bien identificada:
 - Compruebe que el título indica el contenido
 - Compruebe que los ejes están bien etiquetados
- Compruebe que los datos están representados con suficiente precisión



- Analice la gráfica para intentar responder a la interrogación:
 - La curva de la gráfica cambia de dirección y pendiente, por lo que el consumo no se ha mantenido estable
 - Los cambios de dirección muestran oscilaciones, aunque se percibe una tendencia general a disminución de consumo



Por tanto, se concluye que la gráfica permite el análisis de los datos

Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Repita el procedimiento con los datos de la segunda tabla:

- Construya el marco de la gráfica
- √ Añada las etiquetas del título y los ejes
- Construya barras desde el eje de abscisas hasta la ordenada de cada dato
- Compruebe si la gráfica puede responder a la interrogación planteada:
 - Las diferentes longitudes de las barras muestran que los consumos de las máquinas no han sido similares
 - Las diferencias de consumo se perciben claramente por las diferencias de tallas de las columnas
 - Es fácil comprobar que reordenando las columnas por talla, se obtiene una clasificación de máquinas según sus consumos





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Alternativamente, puede usar hojas de cálculo para generar las gráficas:

- √ Escriba las tablas en una hoja de cálculo
- √ Extraiga un gráfico apropiado de cada tabla
- √ Modifique los parámetros de la gráfica, hasta que tenga el aspecto necesario



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Observe que las etiquetas son tan importantes como las figuras, ya que al cambiarlas se modifica el significado de las gráficas














Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay una gráfica apropiada para cada tipo de interrogación

El tipo de representación de los datos depende de lo que queramos averiguar sobre sus relaciones

2 Se deben tener en cuenta los criterios de semántica gráfica para generar gráficas que sean informativas y no ambiguas

En general, se debe prescindir de "adornar" las gráficas y del uso innecesario de los colores

- 3 Las leyendas de las gráficas son tan importantes como las figuras
- 4 Las hojas de cálculo permiten construir gráficas de los datos tabulados

Pero las configuraciones por defecto no siempre ayudan a construir la gráfica más apropiada

Ejercicio 3.5.4. Climograma de Castelló

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La tabla muestra los valores climáticos promedio mensuales de Castelló, así como la radiación solar, que son datos que se van a utilizar para definir los parámetros de diseño de una instalación de agua caliente mediante paneles solares

	Tabla o	abla climática de Castelló (mediciones UJI)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año
Temperatura media													
(grados centrígrados)	11.4	11.7	13.6	16.4	19.4	23.5	26.1	26.3	23.3	19.7	15	12	18.3
Precipitaciones													
(litros/mes)	32	37	44	52	56	2 5	8	12	69	44	62	33	39.5

	₹adıac	ion sol	ar Cast	ello (me	edicione	es UJI)							
Radiación solar media													
diaria (Kw/h/m2)	21	28	37	52	61	65	73	66	48	36	28	19	44.5

Quereda J., Montón E., Mollà B. (2012)

Normales climáticas en el observatorio de la Universitat Jaume I (2003-2011)

Millars: espai i història, Vol.35, pp.9-23

La tarea es:

A Obtenga un climograma que muestre gráficamente los datos de la tabla

Obtenga una segunda gráfica que muestre gráficamente los datos de radiación solar de la tabla

Estrategia

Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La estrategia contempla dos tareas:

- 1 Dibuje el climograma
 - √ Inicie un dibujo nuevo y defina las capas necesarias
 - √ Dibuje los ejes y la cuadrícula del climograma:
 - Represente los meses en abcisas (para resaltar la secuenciación anual
 - Represente los valores promedio en ordenadas (para resaltar las variaciones entre meses)





- √ Dibuje las representaciones apropiadas para mostrar los datos de la tabla:
 - El climograma típico muestra las gráficas de temperatura y precipitaciones superpuestas
 - Las precipitaciones medias del mes se muestran mediante una gráfrica de barras, porque transmite la idea de acumulación
 - Las temperaturas medias del mes se muestran mediante una gráfica de línea poligonal, porque transmite la idea de evolución
- 2 Dibuje la gráfica de radiación
 - Reaproveche (con los cambios necesarios) los ejes y la cuadrícula del climograma
 - Reaproveche la gráfica de barras (para mostrar acumulación), asignando a las barras las longitudes correspondientes a la radiación

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Inicie un dibujo nuevo, asignándole el formato A4 vertical definido en el ejercicio 3.1.1

✓ Reescriba el título,
 asignando el texto
 "Climograma de Castelló"

Y el subtítulo "Normales climáticas 2003-2011"

- √ Modifique el valor de la escala a "Sin escala"
- Modifique las indicaciones de unidades dimensionales y sistema de representación a "No aplica"



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina las capas necesarias para agrupar las entidades de dibujo del climograma

√ Active el menú de ver capas



- √ Ejecute el comando *Propiedades de capa*
- √ Utilice el comando Nuevo del editor para definir una capa para cada grupo de líneas de la gráfica
- √ Seleccione Aceptar para guardar las capas definidas



Propiedades de capa

Crea, edita o elimina capas. Cambia también las propiedades y la visibilidad de las capas.

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje el marco reticular de la gráfica:

 Dibuje el eje ordenadas como una línea vertical


Asigne la línea a la capa Ejes

 Fije la longitud de la línea en un valor de 110 mm

Apropiado para el rango de datos a mostrar, y que cabe cómodamente en la hoja

 Añada una restricción de Fijar para definir el segmento completamente

 Obtenga las líneas verticales de la cuadrícula mediante un patrón



Creado por Pedro

Pedm

No aplica

Dibajo de diseño

Clim ograma de Castellô

Techologia

Esca els Saperlo de Tecnológia Shescata

No aplica

A 2017-02-15 es

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Asigne las líneas
 verticales intermedias a
 la capa Cuadricula


Haga una selección múltiple, y modifique la opción de Capas





- √ Asigne la última a la capa *Ejes*
- Repita el procedimiento para el eje abscisas y las líneas horizontales de la cuadrícula
- Seleccione la abscisa de cero y cambie su tipo de línea a continua





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada las etiquetas que identifican los meses:


- √ Active la capa *Rótulos*
- Utilice el comando *Nota* para añadir la etiqueta "Enero"
- √ Modifique la nota para que el texto gire 90°

Deberá desactivar la opción *Utilizar fuente* del documento



√ Coloque el texto en posición






Puede hacerlo "a ojo", mediante un zoom apropiado para que los errores que cometa sean imperceptibles al volver a la visualización a tamaño normal

√ Repita el procedimiento para el resto de meses

Alternativamente:

- √ Convierta la nota en bloque
- ✓ Aplique un patrón lineal para replicar el bloque
- √ Deshaga los bloques
- √ Reescriba las etiquetas



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Añada las etiquetas que identifican los valores:

- √ Active la capa *Rótulos*
- Utilice el comando *Nota*para añadir la etiqueta "0"
- √ Coloque el texto en posición

Puede hacerlo "a ojo"




- √ Repita el procedimiento para el resto de valores
- Añada el rótulo de identificación de los valores




Repita el procedimiento para la otra escala de valores

Alternativamente:

- Seleccione todas las notas
- √ Aplique una copia
- √ Coloque la copia en el otro eje
- √ Reescriba las etiquetas





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada las barras de los datos de precipitación:


- √ Active la capa Precipitaciones
- Dibuje un rectángulo fuera de la cuadrícula
- √ Asigne una anchura de 6 mm
- √ Asigne una altura de 32 mm
- Mueva el rectángulo hasta vincular su base con el eje de abscisas 0




- Aplique un patrón lineal para obtener los otros 11 rectángulos
- Modifique, una por una, sus alturas para que coincidan con la precipitación de cada mes









Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


🍲 Alternativamente, para colocar las barras bien centradas:

Defina y active una capa Auxiliar centrado




Utilice el comando
 Segmento para
 añadir 23 puntos
 de partición al eje
 de abscisas de 0

Deberá volver a añadir la línea original, que se borra al segmentarla



Coloque el centro de la base de cada barra coincidente con el correspondiente punto de partición

Alternativamente, coloque solo la primera barra, y obtenga el resto por patrón de copia



Aplicaciones de SOLIDWORKS <u>Producto</u>s Xpress

Configuraciones de croquis

Entidades de croquis

Chaflán de croquis...

Segmento

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Añada la curva de temperatura:

- √ Dibuje el primer marcador:
 - √ Active la capa Talla de temperaturas
 - Dibuje una línea vertical desde el primer punto de la segmentación


Es una línea auxiliar para colocar el marcador


- √ Asigne una altura de 11.4 mm
- √ Active la capa Temperaturas
- √ Dibuje una circunferencia en el extremo de la línea



√ Obtenga los otros marcadores:

- Aplique un patrón de copia al segmento más la circunferencia
- Modifique las alturas de los segmentos, para que coincidan con las temperaturas
- Dibuje una línea poligonal que una los extremos de los segmentos
- √ Oculte la capa Auxiliar centrado





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el resultado final:


Es crítico que se identifiquen los datos que se han representado

Observe que la gráfica debe ser "sobria" para destacar los datos que se quieren mostrar, sin adornos innecesarios

Puede utilizar colores para mejorar la visualización de las gráficas, pero debe hacerlo de forma que al eliminarlos la gráfica se siga pudiendo interpretar

iActive el modo de visualización de color Alterna el color de aristas y entidades de croquis entre su color de capa o de línea y los colores de estado del sistema.

Es crítico que se identifique el contenido de la gráfica




Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Alternativamente, puede usar una aplicación externa para generar las gráficas...






Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

...para luego insertar esas gráficas como imágenes en el dibujo de Solidworks





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje la gráfica de radiación:

Haga una copia del dibujo del climograma y renómbrela como "Radiaciones"


- Deje visibles solo las capas de temperatura y borre las líneas que se muestran
- Borre las capas de temperaturas
- Renombre la capa de precipitaciones con el nombre de *Radiación*
- Cambie las tallas de las barras
 - √ Deje visible solo la capa de Radiación
 - √ Seleccione la arista lateral de cada barra y cambie su longitud






Adapte los textos de identificación de la tabla








Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el resultado final:



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las gráficas con información técnica relativa a un proyecto de ingeniería se pueden representar como dibujos de ingeniería

Utilizando los formatos apropiados, que deben incluir la identificación mediante el correspondiente bloque de títulos

2 Se deben tener en cuenta los criterios de semántica gráfica para generar gráficas que sean informativos y no ambiguos

En general, se debe prescindir de "adornar" las gráficas y del uso innecesario de los colores

3 Las herramientas de delineación de SolidWorks permiten construir gráficas sencillas

Alternativamente, si los datos están disponibles en una hoja de cálculo, se puede generar una gráfica mediante las herramientas de representación de la propia hoja de cálculo, para añadirlo como imagen al dibujo

Utilizar patrones y variar la talla de los elementos copiados ayuda a simplificar la delineación

Ejercicio 3.5.5. Gráficas engañosas

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Analice las siguientes parejas de gráficas para indicar si son correctas o engañosas, en relación con los datos de partida y las interrogaciones que las acompañan

A Las gráficas muestran el reparto porcentual del consumo de energía en una casa

La interrogación que se pretende responder con la gráfica es si se pueden distinguir los usos que consumen más energía de aquellos que consumen menos

Uso	Porcentaje%
Calefacción	28
Refrigeración	22
Agua caliente	16
Electrodomésticos	12
Iluminación	9
Aparatos electrónicos	8
Otros	5





Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Las gráficas muestran las contribuciones de diferentes países a la transición a la energía verde


Hay tres gráficas combinadas:

- Las columnas rojas muestran los incumplimientos de cada país
- Las columnas verdes muestran los cumplimientos de cada país
- Los puntos marcan el índice de cumplimiento (cumplimientos-incumplimientos)

La interrogación que se pretende responder con la gráfica es si predominan los cumplimientos o los incumplimientos

País	Contribución negativa	Contribución positiva	Índice
Α	-85	0	-85
В	-77	5	-72
С	-72	4	-68
D	-65	12	-53
Е	-63	22	-41
F	-46	7	-39
G	-42	14	-28
Н	-43	22	-21
- 1	-36	18	-18
J	-25	16	-9
K	-15	35	20
L	-11	41	30
М	-14	48	34
N	-5	73	68





Tarea

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

C Las gráficas muestran la fuerza prensil (en kg) de diferentes sujetos, todos ellos del mismo sexo, con corpulencias y estaturas similares y diestros

La interrogación que se pretende responder con la gráfica es si hay correlación entre la edad de los sujetos y su fuerza prensil

Sujeto	Edad	Fuerza prensil (kg)
1	23	39.5
2	22	36.7
3	20	35.1
4	27	33.9
5	28	31.5
6	28	27.6
7	35	25.5
8	35	29.8
9	42	29
10	51	26.1
11	56	20.3
12	72	16.2
13	80	16.9
14	74	17.6
15	74	18.6
16	66	19.7
17	61	21.8
18	69	24





Tarea

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Las gráficas muestran el precio medio del barril de petróleo de referencia (Brent) durante un periodo de varios años

La interrogación que se pretende responder con la gráfica es si el crecimiento fue lineal o exponencial

Año	Precio medio (\$)
2003	28.83
2004	38.1
2005	54.38
2006	65.14
2007	72.52
2008	96.99





Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia contempla tres etapas:

- Compruebe, para cada gráfica, si cumple los cuatro criterios para prevenir gráficas engañosas, rechazando la que no cumpla algún criterio:
 - 7 ¿Todos los datos recopilados están incluidos en la visualización?
 - ¿Los datos y la interrogación están adecuadamente identificados en la visualización?
 - ¿El tipo de visualización es compatible con la interrogación?

Utilice la clasificación de la lección 3.5.2 para determinar el tipo de gráfica apropiado para la interrogación planteada

Tipo	Funciones	Solución principal	Soluciones particulares o alternativas		
	Evolución o tendencia	Curvas	Gráfico de puntos, Gráfico de áreas, Gráfico Polar, Gráfico Radar	<u>₩</u>	ŀ
CORRELACIÓN	Acumulación	Barras o columnas	Gráfico de vientos, Diagrama Gantt		
	Proporción o partes	Tarta	Diagrama Sankey	0	
	Organización	Organigrama	Gráfico Molecular, Dendograma		3
					_

4 ¿Los datos se muestran de forma neutra?

Compruebe lo siguiente:

- √ ¿Es correcto el uso de los rangos y escalas?
- Es correcto el uso de las variables semánticas?
- 2 Si ambas gráficas son válidas, compárelas para determinar cuál es más *eficiente* (requiere menos tiempo para contestar la interrogación)
- Opcionalmente, analice alguna otra gráfica relacionada con las dos gráficas propuestas, para reforzar su argumentación

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Analice las gráficas que distinguen los usos que consumen más energía de aquellos que consumen menos:

Comparando la tabla con las gráficas se observa que todos los datos recopilados no están incluidos en ambas gráficas




Porcentaje%
28
22
16
12
9
8
5



 Por tanto, se concluye que la gráfica que no incluye todos los datos no es correcta

> La gráfica correcta permite descubrir que hay cuatro tipos de consumos dominantes, que son los únicos que aparecen en la gráfica incorrecta





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- √ Se puede comprobar que ambas gráficas sí que cumplen el resto de criterios para no ser gráficas engañosas:
 - Observando las leyendas se comprueba que todos los datos están adecuadamente identificados en ambas gráficas



3 Un diagrama de tarta es la solución normal para mostrar proporciones o partes


> Es fácil comprobar que un diagrama de Sankey también sería una alternativa válida en éste caso

4 Se observa que ambas gráficas muestran los datos de forma neutra (sin enmascarar ni distorsionar sus relaciones)


Los sectores circulares son apropiados para comparar porcentajes

Se observa que ambas gráficas son sobrias (carecen de adornos)

Aunque el diagrama de porciones válido tiene un exceso de colores, que se podría reemplazar por un único color, al tiempo que separar los gajos más pequeños ayudaría a resaltar la diferencia entre consumos grandes y consumos pequeños



casa (100%)



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analice las gráficas que comparan las contribuciones de diferentes países a la transición a la energía verde:

√ Comparando ambas gráficas se observa que los datos no están adecuadamente identificados en una de ellas, porque se han omitido las leyendas que etiquetan los valores del eje de ordenadas



La variable semántica color se ha usado para separar claramente cada uno de los tres tipos de datos comparados



 Por tanto, se concluye que la gráfica que esconde los rangos de datos no es correcta

Ambas gráficas permiten comprobar que hay más incumplimientos que cumplimientos (el índice solo es positivo para cuatro países), pero la segunda requiere más esfuerzo (y una lectura poco cuidadosa puede provocar un engaño





Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


- Se puede comprobar que ambas gráficas sí que cumplen el resto de criterios para no ser gráficas engañosas:
 - Comparando la tabla con las gráficas se observa que todos los datos recopilados están incluidos en ambas gráficas
 - Un diagrama de barras o columnas es la solución normal para comparar acumulaciones


Además, en el ejemplo, el diagrama doble se ha obtenido con una escala común, y compartiendo el eje principal de 0%

En éste caso las columnas son preferibles a las barras, porque arriba/abajo se percibe más fácilmente como positivo/negativo que izquierda/derecha



Aunque, en la gráfica sin etiquetas, los rangos están alterados, ya que oscilan entre -100 y +75, lo que da la falsa sensación de que el nivel de cumplimientos es mayor de lo que es en realidad





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Analice las gráficas que comparan la edad de los sujetos y su fuerza prensil:


√ Comparando los tipos de gráficas se observan diferencias:


La gráfica de puntos es apropiada porque muestra los datos de los sujetos, sin vincularlos a la secuencia en la que se les ha entrevistado




La gráfica de curva no es apropiada porque vincula los datos de fuerza y edad a la secuencia en la que se ha entrevistado a los sujetos (que es irrelevante)
















Cualquier otra gráfica que destague la secuencia de entrevistas a los sujetos será igualmente incorrecta



√ Por tanto, se concluye que la gráfica de curva (que muestra una falsa secuencia de los datos) no es correcta





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


- Se puede comprobar que ambas gráficas sí que cumplen el resto de criterios para no ser gráficas engañosas:
 - Comparando la tabla con las gráficas se observa que todos los datos recopilados están incluidos en ambas gráficas
 - Observando las leyendas se comprueba que todos los datos están adecuadamente identificados en ambas gráficas

Sujeto	Edad	Fuerza prensil (k
1	23	39.5
2	22	36.7
3	20	35.1
4	27	33.9
5	28	31.5
6	28	27.6
7	35	25.5
8	35	29.8
9	42	29
10	51	26.1
11	56	20.3
12	72	16.2
13	80	16.9
14	74	17.6
15	74	18.6
16	66	19.7
17	61	21.8
18	69	24



4 Se observa que ambas gráficas son sobrias (carecen de adornos) y muestran los datos de forma neutra (sin enmascarar ni distorsionar sus relaciones)





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analice las gráficas que muestran el precio medio del barril de petróleo de referencia (Brent) durante un periodo de varios años:


 Comparando ambas gráficas se observa que una de ellas no es sobria (incluye adornos)

Mientras la anchura de las barras es igual, y solo se percibe su diferente talla (longitud)...

...los barriles utilizados como adornos se perciben como figuras con superficie, por lo que magnifican las diferencias...


...salvo que se igualen las anchuras (con lo que pierden su cualidad estética)


 Por tanto, se concluye que solo la gráfica que no distorsiona las proporciones utilizando bien las variables semánticas es correcta











Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Comparando la tabla con las gráficas se observa que todos los datos recopilados están incluidos en ambas gráficas
- Observando las leyendas se comprueba que todos los datos están adecuadamente identificados en ambas gráficas
- 3 El tipo de visualización es compatible con la interrogación, porque los gráficos de barras sirven para comparar valores promedio de diferentes años

La talla de las columnas es la variable visual que muestra los diferentes valores promedio


Por ello, al cambiar visualmente la talla por el área, se falsea la comparación




No obstante, las gráficas de columnas (que transmiten bien la idea de valor promedio durante el año) no son eficientes para mostrar la tendencia a lo largo de los años, por lo que una gráfica de curva (que muestre la pendiente) es mejor

La alternativa es una combinación de ambas

Año	Precio medio (\$)	
2003	28.83	
2004	38.1	
2005	54.38	
2006	65.14	
2007	72.52	
2008	96.99	





Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las representaciones gráficas pueden ser engañosas por diferentes motivos

Basta un tipo de engaño para que la gráfica sea incorrecta

2 Es fácil comprobar los cuatro tipos principales de engaño

- 7 ¿Todos los datos recopilados están incluidos en la visualización?
- ¿Los datos y la interrogación están adecuadamente identificados en la visualización?
- 3 ¿El tipo de visualización es compatible con la interrogación?
- 4 ¿Los datos se muestran de forma neutra?
- Incluso cuando no hay engaño, dos gráficas de los mismos datos no serán siempre igualmente eficientes para contestar la/las interrogaciones planteadas
- 4 Comparar el tiempo de lectura de diferentes gráficas no engañosas es un método rápido para seleccionar la más eficiente

Capítulo 3.6. Organización de los dibujos de productos

Ejercicio 3.6.1. Conjunto de planos de válvula antirretorno

Ejercicio 3.6.2. Conjunto de planos de la toma de corriente

Ejercicio 3.6.3. Conjunto de planos del depósito a presión

Ejercicio 3.6.4. Cilindro neumático de doble efecto

Introducción

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Conclusiones

En las lecciones anteriores (ver lección 3.0, y siguientes), ya se ha visto que cada uno de los dibujos individuales de un proyecto debe cumplir normas específicas sobre:

√ Soporte

Medio en el cual se contiene la información del documento

√ Contenido

Información que transmite el documento, codificada de forma normalizada

Aquí vamos a ver que el conjunto de dibujos de un proyecto:

- Debe cumplir las recomendaciones generales aplicables a la documentación de proyectos
- También tienen sus propios requisitos de organización y gestión

Documento Planos

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Conclusiones

Según la norma UNE 157001:2014:

✓ Un documento es "Información registrada que puede considerase como una unidad en un proceso de documentación"

Los documentos de un proyecto técnico deben tener la siguiente estructura documental:

√ Índice

√ Memoria

√ Anexos

√ Planos

√ Pliego de condiciones

Mediciones

Presupuesto

Por tanto, es habitual que los dibujos de un proyecto técnico, estén agrupados en un volumen separado, o en un anexo del documento principal:

El documento Planos (o el anexo de planos) es un conjunto organizado de dibujos que describen cada uno de los elementos que componen un producto, instalación, obra o servicio; así como la forma en la que los componentes se producen, manipulan, combinan y relacionan

Documento Planos

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Conclusiones

Las recomendaciones generales para elaborar documentación de proyectos también son válidas para el documento Planos:

Organización

Organizar toda la información jerárquicamente, en carpetas de proyectos, sub-carpetas de sub-proyectos o fases, y documentos con datos de las diferentes tareas

La organización deberá adaptarse según que los documentos estén en papel físico, o en formato electrónico

Identificar, asignando nombres claros y simples a los documentos

Gestión

Limitar el acceso a la documentación, distinguiendo entre originales y copias, y estableciendo unas reglas claras de personal autorizado y tareas permitidas

Especialmente recomendable en los proyectos más complicados, o con participación de mucho personal

4 Utilizar versiones para distinguir las diferentes modificaciones de cada documento

Las versiones son importantes para conocer la evolución del proyecto y poder analizar y corregir los fallos que se produzcan

¡No se debe borrar información sobrescribiendo en versiones anteriores!

ldentificar la fecha y el autor de cada versión

Para conocer los antecedentes y las consecuencias de cada decisión y poder consultar con la persona apropiada

Documento Planos

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Conclusiones

El documento Planos es una agregación de documentos:

"Es un documento que contiene documentos identificados separadamente (partes),que son lógicamente dependientes, pero pueden ser gestionados físicamente de forma independiente"

Según UNE-EN 82045-1:2001

Vamos a ver que la agregación de documentos tiene sus requisitos propios:

- Organización de la agregación de documentos
- Gestión de la agregación de documentos

Organización

Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices

Gestión

Calidad

Conclusiones

La organización del conjunto de dibujos debe ser:

Apropiada para gestionar proyectos de ingeniería

→ Para estructurar proyectos complejos se usan estrategias de jerarquización

2 Explícita para los lectores



La agregación de documentos requiere el uso de metadatos, que son aquellos datos que organizan y permiten gestionar el conjunto de documentos

Según UNE-EN 82045-1:2001

Los índices y las etiquetas son las dos variantes más frecuentes de metadatos usados para gestionar conjuntos de dibujos

Los bloques de títulos también contienen metadatos de los dibujos

Organización: jerarquización

Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices

Gestión


Calidad

Conclusiones

La estrategia de jerarquización se basa en agrupar por niveles:

- en cada nivel de la jerarquía se debe incluir la información necesaria para explicar el "qué"
- dejando el "dónde" para los niveles principales (niveles "padre")
- y el "cómo" para los niveles subordinados (o "hijos")

La estructura jerárquica en árbol se puede replicar tantas veces como sea necesario



Organización: jerarquización

Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices

Gestión

Calidad

Conclusiones

La estrategia de agrupar por niveles aporta dos beneficios:

Se puede mostrar fácilmente mediante diferentes tipos de dibujos:

- Nivel principal Dibujo de ensamblaje
- Niveles intermedios Dibujo de subensamblaje
- Niveles inferiores
 Dibujo de pieza

Se puede codificar mediante una estructura de apartados y subapartados:

Ensamblaje. Subensamblaje. Pieza



Para cada apartado se pueden utilizar numeraciones correlativas simples:

Por ejemplo, el dibujo 1.3.2 correspondería a la pieza 2 del subensamblaje 3 del ensamblaje 1

Ver UNE 50132:1994

Organización: jerarquización

Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices

Gestión

Calidad

Conclusiones

Una codificación simple y clara ayuda a ordenar el conjunto de dibujos:

El plano 1 es el del ensamblaje principal

Alternativamente, puede designar como plano 0 al del ensamblaje principal...

...para facilitar que la numeración de los planos y las piezas que representan coincidan

- El plano 1.i corresponde al componente del ensamblaje principal con marca i
- Los planos de los subconjuntos se marcan como componentes del ensamblaje principal (como plano 1.j)
- Los planos de las piezas de los subconjuntos se numeran como 1.j.k, donde k es la marca de la pieza dentro del subconjunto

Ver UNE 50132:1994

Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices


Gestión

Calidad

Conclusiones

La norma UNE 157001:2014 recomienda incluir un índice al principio del documento Planos, *antes* de los dibujos

En proyectos de productos, las marcas y lista de piezas del dibujo de ensamblaje también pueden cumplir la función de índice ¡Debe haber concordancia entre el índice y la lista de piezas!



Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización


Índices


Gestión


Calidad

Conclusiones

En la lista de piezas se incluye el número de documento a consultar para conocer la definición detallada de cada pieza







Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización


Índices

Gestión

Calidad

Conclusiones

La definición detallada de cada una de las piezas que componen el ensamblaje se incluye en el *documento Planos* mediante los correspondientes dibujos



Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices


Gestión

Calidad

Conclusiones

En ensamblajes con subensamblajes se debe aplicar el siguiente procedimiento:

- 1 El subensamblaje se identifica con una marca en el dibujo de ensamblaje
- Se añade un dibujo de subensamblaje en el que se identifican todas sus piezas
- Se añade un dibujo de definición por cada una de sus piezas



Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices


Gestión

Calidad

Conclusiones

En ensamblajes con subensamblajes se debe aplicar el siguiente procedimiento:

- 1 El subensamblaje se identifica con una marca en el dibujo de ensamblaje
- 2 Se añade un dibujo de subensamblaje en el que se identifican todas sus piezas
- 3 Se añade un dibujo de definición por cada una de sus piezas



El dibujo de sub-ensamblaje tiene sus propias marcas y lista de piezas

Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización

Índices


Gestión


Calidad

Conclusiones

En ensamblajes con subensamblajes se debe aplicar el siguiente procedimiento:

- 1 El subensamblaje se identifica con una marca en el dibujo de ensamblaje
- 2 Se añade un dibujo de subensamblaje en el que se identifican todas sus piezas
- 3 Se añade un dibujo de definición por cada una de sus piezas





Introducción

Documento Planos

Organización

Jerarquización


Índices

Gestión

Calidad

Conclusiones

Es aceptable, pero no recomendable, la alternativa de NO distinguir subensamblajes



Los subensamblajes bien definidos aportan información sobre *agrupamiento funcional* (ensamblaje, funcionamiento, mantenimiento, etc.) de los componentes de un producto

¡Eliminarlos empobrece la transmisión de la intención de diseño del producto!

Gestión de dibujos

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Conclusiones

Para gestionar los dibujos que conforman el documento Planos de un proyecto de ingeniería debe tenerse en cuenta:

√ El soporte

Los dibujos pueden utilizarse en dos soportes:



Impresos en papel

Mediante documentos electrónicos

Hay dos criterios principales para gestionar los soportes:

- Ambos soportes tienen ventajas e inconvenientes, por lo que conviven, obligando a emplear el más apropiado en cada caso
- Si se usan simultáneamente ambos soportes, se debe hacer constar la prioridad en caso de discrepancia

√ Las etapas del ciclo de vida del documento

La etapa, o estado, en que se encuentra cada dibujo se identifica en el bloque de títulos



Gestión de dibujos

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Conclusiones

A lo largo de su vida útil, los dibujos pasan por diferentes etapas principales (UNE-EN 82045-1:2001 y UNE-EN ISO 11442:2006):

- 1 Preparación, cuando el documento existe pero aún no es apto para su uso final
- 2 Revisión, cuando el documento está pendiente de verificación
- 3 Aprobado, cuando es apto para su uso pero aún no se ha distribuido
- 4 Publicado, cuando el documento está disponible puede ser usado
- Sustituido, cuando el documento está disponible, pero ya no puede ser usado
- 6 Retirado, cuando se conserva archivado, para posibles consultas históricas

Para adaptarse a otras necesidades, se pueden definir etapas menores o intermedias

Gestión de dibujos

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Para gestionar los cambios de etapa de los dibujos que conforman el documento Planos de un proyecto de ingeniería es necesario controlar diferentes procedimientos:

- Copiar, tanto para obtener duplicados de los dibujos que conforman el documento Planos
- Agrupar, para generar el documento Planos a partir de los documentos individuales que contienen cada dibujo
- Cambiar de estado y revisar, para hacer las modificaciones necesarias durante el ciclo de vida del producto objeto del proyecto de ingeniera, dejando constancia de las mismas

Gestión	de	dibu	ios:	copiar
900001				OOPIGI

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Todas las modificaciones que se hacen durante el ciclo de vida de un producto se documentan en un mismo dibujo maestro

Los dibujos maestros se consideran documentos originales, si cumplen dos condiciones:

- Constituyen la definición o descripción técnica de un producto
- Son la base sobre la que se hacen las modificaciones durante la vida del producto

Ver UNE-EN ISO 11442:2006

Es habitual hacer copias de los documentos originales por diferentes motivos:

- √ Para usarlas como copias de trabajo
- Para archivar los diferentes estados por los que pasa el documento original
- √ Para asegurar que el original se guarda en un formato estable y compatible

Gestión de dibujos: copiar

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Los dibujos electrónicos delineados con aplicaciones CAD no suelen ser portables

Porque están guardados en formatos propietarios, que requieren que el receptor tenga instalada la aplicación CAD, o, al menos, un visor compatible con dicha aplicación

Por tanto, es recomendable generar copias de los dibujos electrónicos en formatos portables y estables

Según UNE-EN ISO 11442:2006, las copias de documentos pueden tener tres grados de fidelidad:

- Clon, es una copia exacta del documento original
- Equivalente, es una copia con posible pérdida de información, pero con la información necesaria para la finalidad concreta a que se destina
- Esencial, es una copia con posible pérdida de propiedades (tales como el color)

El formato pdf (Portable Document Format) es el que garantiza copias con mayor grado de fidelidad, y está normalizado como ISO 32000

Ver ISO 32000-1:2008, e ISO 32000-2:2017

Gestión de dibujos: agrupar

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Hay dos modos principales de agrupar conjuntos de dibujos originales en las aplicaciones CAD, que tienen diferentes ventajas e inconvenientes:

Todos los dibujos son hojas virtuales diferentes de un mismo fichero

 \leftrightarrow

Cada dibujo se almacena en un fichero independiente

- La copia y almacenamiento del documento electrónico se simplifica
- Se garantiza la integridad, porque todos los dibujos están agrupados
- X Se complica la consulta y la reutilización, porque no se pueden identificar dibujos separados desde fuera

- X La copia y almacenamiento del documento electrónico se complica
- No se garantiza la integridad, porque los dibujos no están agrupados
- Se simplifica la consulta y la reutilización, porque se pueden identificar dibujos separados desde fuera

En SolidWorks® el conjunto de ficheros se puede gestionar mediante la herramienta de Empaguetar dependencias

Gestión de dibujos: agrupar

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Las copias en formatos portables se deben agrupar para generar el documento Planos:


Imprima cada dibujo en un formato pdf (ISO 32000) o similar

Los documentos en formato pdf se obtienen imprimiendo los dibujos en una impresora pdf, o "guardando como" en formato pdf



√ Agrupe todos los documentos pdf (ISO 32000) o similares en un único documento planos —

Inserte los diferentes documentos pdf en un único documento pdf, siguiendo la numeración de las páginas



Plano 1 Ensamblaje principal.PDF
 Plano 1.1 Pieza 1 del ensamblaje principal .PDF
 Plano 1.2 Pieza 2 del ensamblaje principal.PDF
 Plano 1.3 Subensamblaje 3.PDF
 Plano 1.3.1 Pieza 1 del subensamblaje 3.PDF
 Plano 1.3.2 Pieza 2 del subensamblaje 3.PDF
 Plano 1.3.3 Pieza 3 del subensamblaje 3.PDF

Gestión de dibujos: revisar

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Si el diseño sufre modificaciones a lo largo de su ciclo de vida...

Para adaptarse a nuevas demandas del mercado, para corregir fallos que no se detectaron durante el diseño, etcétera

Ver UNE-EN ISO 11442:2006

...se deben generar nuevas versiones de los dibujos, identificando claramente:

- √ Cuáles son los cambios
- √ Quién los ha realizado
- Cuándo se ha producido el cambio
- √ Cualquier otra información que se considere relevante

Se puede optar por dos alternativas:

Generar nuevos dibujos que sustituyan a los anteriores (sin eliminarlos)



Modificar los dibujos originales consignando los cambios en una tabla de revisiones

¡Se debe dejar constancia en el Índice de dibujos!

Gestión de dibujos: revisar

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Copiar

Agrupar

Revisar

Calidad

Conclusiones

Se muestra un ejemplo de tabla de revisiones:

La referencia a la vista o al detalle que contiene la modificación (se suelen utilizar letras, que se indican igual que cualquier "detalle")

Una breve explicación de la modificación (que puede contener una referencia a la documentación detallada que explica dicha modificación)

La fecha de la revisión

La identificación de la persona que ha llevado a cabo la modificación, y, en su caso, de quién ha hecho la supervisión

Ζ.	V	V		<u> </u>	J		
	2A	Reunión TC5	20/11/98		J. González		
	1B	Rectificación o	Rectificación dimensiones deslizadera. 12/1/98				
$\setminus \mid$	1A	Cambio tornille	Cambio tornillos de apriete. 12/1/98				
$\sqrt{}$	Detalle	Descripción o	del cambio / Refe	Firma			
	Observaciones		Titulo:			Plano nº: RXA-25.1	
	SOPORTE DESL			SLIZANTE		Hoja nº: 2 de 5	
	Escala	Un. dim. mm	Departamento	Dibujado por: Fermín Rodríguez		Fecha: 3 / 11 / 1997	
	1:1	-14	DE TECNOLOGÍA	Comprohado por: Anselmo Segu	ıra	Fecha: 5 / 11 / 1997	

La tabla de

revisiones se

suele situar sobre

el bloque de títulos

Calidad

							,	
ln	tr	\cap	Λl	ш	0	\cap I	\cap	n
	LI!	U	u	u	U	ωľ	U	ш

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Hemos visto en las lecciones anteriores que todos y cada uno de los dibujos de ingeniería individuales deben cumplir criterios de calidad...

...ahora vamos a justificar que el conjunto de todos los dibujos de un proyecto debe estar organizado también de acuerdo a seis criterios de calidad:

- √ El documento Planos debe ser válido
- El documento Planos debe ser completo
- √ El documento Planos debe ser consistente
- √ El documento Planos debe ser conciso
- √ El documento Planos debe ser claro
- √ El documento Planos debe transmitir la intención de diseño.

	15			4	15 1	
Ca		20	١, ١	/2		
Val	IIU	au	١. ١	v al	IIU	U

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Hemos visto en la lección 3.1 que se considera que los dibujos CAD individuales son válidos si cumplen las siguientes condiciones:

- ✓ Pueden ser encontrados.
- √ Pueden ser abiertos
- Pueden ser usados con seguridad

Para determinar si el conjunto de dibujos de un proyecto es válido, los criterios se adaptan para poner el énfasis en la forma de agrupar todos los dibujos y acceder a ellos:

- ✓ El documento planos, que agrupa los dibujos, puede ser localizado
- √ Todos los dibujos están agrupados en un único documento planos

¡Alternativamente, se acepta un conjunto de documentos, que deben estar etiquetados de modo que sean fácilmente ordenables!

√ Los dibujos están en formatos portables, listos para ser usados

Calidad: comp	Ca	lidad:	comp	leto
---------------	----	--------	------	------

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Las condiciones para que el documento Planos sea completo son:

- ✓ El documento debe incluir todos y cada uno de los dibujos que describen el diseño del producto:
 - Debe incluir todos los dibujos de ensamblaje

¡Distinguiendo claramente entre ensamblaje y subensamblajes!

Debe incluir todos los dibujos de piezas

¡Salvo las piezas comerciales, cuyas referencias se indican en las correspondientes listas de despiece!

- Debe incluir todos los esquemas y visualizaciones gráficas de datos necesarios para explicar el funcionamiento del producto
- Para los componentes comerciales, es decir, los subensamblajes y piezas que se compran para añadirlos al producto final, se deben incluir las referencias que los identifican unívocamente (habitualmente en la lista de despiece)

2	Tornillo	ISO 4017 M8x30
1	Cuerpo	Ver documento 1
Marca	Denominación	Observaciones

Calidad: consistente

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Concisc

Claro

Int. de diseño

Rúbrica


Conclusiones

El documento Planos es consistente si:

 Todos los dibujos que se agrupan en el documento Planos están codificados

> Cada uno de los dibujos incluye en su bloque de títulos un código que lo identifica clara y unívocamente como parte del documentos planos

La codificación de los planos concuerda en todos los sitios donde se utiliza



Las dos comprobaciones principales son:

- Debe haber concordancia entre la codificación en las listas de piezas y las numeraciones de los dibujos en los bloques de títulos
- Debe haber concordancia entre la codificación de los dibujos y el orden de las páginas del documento planos que los contiene

Calidad: conciso

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

El documento Planos es conciso si:

- El documento no contiene dibujos innecesarios:
 - Debe haber un único dibujo de ensamblaje principal
 - √ Debe haber un único dibujo por cada subensamblaje
 - √ Debe haber un único dibujo por cada pieza
 - √ Debe haber un único dibujo por cada esquema o visualizaciones gráficas de datos
 - √ Cada uno de estos documentos debe estar contenido en una hoja, aunque, cuando sea necesario, se puede descomponer un único dibujo para mostrarlo en varias hojas
- ✓ Ninguno de los dibujos contiene información redundante:
 - √ Los dibujos de ensamblaje solo deben informar de qué piezas conforman el producto y cómo se relacionan
 - √ Los dibujos de piezas solo deben informar de cómo son esas piezas
 - ✓ Los dibujos de esquemas solo deben mostrar las relaciones entres diferentes componentes de un grupo de objetos
 - Los dibujos de visualizaciones gráficas de datos solo deben mostrar las correlaciones entre diferentes datos u objetos

Calidad: claro

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

El documento Planos es claro si:


√ Está paginado y contiene un índice:

√ Comienza con un índice de dibujos

Alternativamente, las listas de despiece actúan como índices de los dibujos

La paginación de los dibujos concuerda con el índice

Alternativamente, la paginación se reemplaza por la numeración de los documentos



La codificación de los dibujos ayuda a "navegar" por el documento:

Encontrar y visitar las páginas que contienen la información que se busca en cada momento

- ∨ Es fácil encontrar el ensamblaje al que pertenece cada pieza
- √ Es fácil encontrar las piezas que conforman cada ensamblaje
- Es fácil relacionar los esquemas y visualizaciones gráficas de datos con el resto de los dibujos del producto

Calidad: intención de diseño

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

El documento planos debe transmitir la intención de diseño:

- La estructura del documento debe facilitar consultas sobre el producto:
 - La ordenación del documento y su codificación debe facilitar las consultas sobre el proceso real de ensamblaje/desensamblaje
 - √ La ordenación del documento y su codificación debe facilitar las consultas sobre la operación del producto
- Se debe usar una codificación de dibujos que ayude a entender el producto:
 - La codificación debe aclarar la sucesión y la importancia de los diferentes dibujos que conforman el documento planos
 - La codificación debe simplificar la búsqueda y recuperación de los dibujos del documento planos

	12.0			-	L	
Ca		20	١,	ווי	nrı	
Val	IIU	au	l. I	ıu	UH	ua

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el documento planos es válido:

#	Criterio
PL1	El documento planos es válido
PL1.1	El documento planos puede ser localizado
PL1.2	Todos los dibujos están agrupados en un único documento, o en un conjunto de documentos fácilmente ordenables
PL1.3	Los dibujos están en formatos portables, listos para ser usados

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el documento planos está completo:

#	Criterio
PL2	El documento planos está completo
PL2.1	El documento planos incluyen todos los dibujos de diseño del producto
PL2.1a	El documento planos incluye todos los dibujos de ensamblaje y subensamblajes no comerciales
PL2.1b	El documento planos incluye todos los dibujos de piezas no comerciales
PL2.1c	El documento planos incluye todos los dibujos de esquemas y visualizaciones gráficas de datos
PL2.2	El documento planos incluye todas las referencias a los componentes comerciales del producto

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el documento planos es consistente:

#	Criterio
PL3	El documento planos es consistente
PL3.1	Todos los dibujos que se agrupan en el documento planos están codificados
PL3.1a	Todos los dibujos incluyen su código en el campo correspondiente a la numeración del documento del bloque de titulos
PL3.1b	Los nombres de los ficheros (u hojas) que contienen a cada uno de los dibujos son consistentes con la codificación del documento planos
PL3.2	La codificación de los planos concuerda en todos los sitios donde se utiliza
PL3.2a	Hay concordancia entre la codificación de las listas de piezas y las numeraciones de los dibujos en los bloques de títulos
PL3.2b	Hay concordancia entre la codificación de los dibujos y el orden de las páginas del documento planos que los contiene

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el documento planos es conciso:

Criterio			
El documento planos es conciso			
El documento planos no incluyen más dibujos que los necesarios			
El documento planos no incluye dibujos redundantes			
El documento planos no incluye dibujos irrelevantes			
Cada dibujo no incluye más información de la necesaria			
Los dibujos de ensamblaje solo incluyen información de qué piezas los conforman y cómo se relacionan			
Los dibujos de piezas solo incluyen información de cómo son dichas piezas			
Los dibujos de esquemas solo muestran las relaciones entre diferentes componentes de un grupo de objetos			
Los dibujos de visualizaciones gráficas de datos solo muestran las correlaciones entre diferentes datos u objetos			

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el documento planos es claro:

#	Criterio
PL5	El documento planos es claro
PL5.1	El documento planos está paginado y contiene un índice
PL5.1a	El documento planos comienza con un índice de dibujos, y/o las listas de despiece actúan como índices de los dibujos
PL5.1b	La paginación de los dibujos concuerda con el índice
PL5.2	La paginación de los dibujos ayuda a "navegar" por el documento
PL5.2a	Es fácil encontrar el ensamblaje al que pertenece cada pieza
PL5.2b	Es fácil encontrar las piezas que conforman cada ensamblaje
PL5.2c	Es fácil relacionar los esquemas y visualizaciones gráficas de datos con el resto de los dibujos del producto

Introducción

Documento Planos

Organización

Gestión

Calidad

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Rúbrica

Conclusiones

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el documento planos transmite intención de diseño:

#	Criterio				
PL6	El documento planos transmite intención de diseño				
PL6.1	La estructura del documento facilita consultas sobre el proceso real de ensamblaje/desensamblaje y/o operación del producto				
PL6.1a	La secuencia de dibujos refleja el proceso de montaje o desmontaje				
PL6.1b	La sucesión de dibujos refleja una secuencia de operación realista				
PL6.2	Se usa una codificación de dibujos que ayuda a entender el producto				
PL6.2a	La codificación aclara la sucesión y la importancia de los diferentes dibujos que conforman el documento planos				
PL6.2b	La codificación simplifica la búsqueda y recuperación de los dibujos del documento planos				

Conclusiones

Introducción

Jerarquización

Índice de dibujos

Ensamblajes

Piezas

Subensamblajes

Gestión

Calidad

Conclusiones

1 Los dibujos se agrupan en un documento planos, que constituye un documento importante de los proyectos de diseño de productos industriales

2 El conjunto de dibujos de un proyecto se debe organizar mediante un índice, y la lista de piezas y las marcas pueden servir para ello

La estructura jerárquica puede tener varios niveles de ensamblaje y subensamblaje

3 El soporte de los dibujos son hojas sujetas a normas de tamaño y de identificación

Destacando el bloque de títulos, que debe contener diferentes campos de datos

4 El contenido de los dibujos son representaciones gráficas complementadas con anotaciones

Sujetas a normas que garantizan la interpretación unívoca del producto representado y los procesos vinculados

Conclusiones

Introducción

Jerarquización

Índice de dibujos

Ensamblajes

Piezas

Subensamblajes

Gestión

Calidad

Conclusiones


5 Las aplicaciones CAD pueden gestionar los dibujos agrupados en un único fichero, o separando cada dibujo en su propio fichero


Imprimir los dibujos o usar su versión electrónica debe decidirse en función del tipo de uso y las estrategias de acceso y actualización


- 7 Los documentos planos, que agrupan todos los dibujos de un proyecto, deben cumplir criterios de calidad, por lo que deben ser:
 - √ Válidos
 - √ Completos
 - ∨ Consistentes

 - √ Claros
 - √ Transmitir intención de diseño

Para repasar







Capítulo 1.
Principios generales de representación

Tema 3. Normalización y croquis


1.2.5 Organización e identificación de los dibujos

Ejercicio 3.6.1. Conjunto de planos de válvula antirretorno

Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones Evaluación Conel e jercicio 2.4.1

Notas para guiar la tarea:

El ensamblaje contiene un subensamblaje



Z El ensamblaje contiene tornillos estándar:

Tornillo ISO 4018 - M10 x 20-NC

Tarea

Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Evaluación


Las figuras muestran los diseños de las piezas no estándar:








Los procedimientos para modelar y ensamblar las piezas están descritos en el ejercicio 2.4.1





Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Defina los dibujos necesarios

- √ Puesto que el objeto tiene un subensamblaje, debe obtenerse un dibujo de ensamblaje y otro de subensamblaje
- Para la pieza estándar no es necesario dibujo de diseño, si se incluye su referencia en el ensamblaje

2 Obtenga los dibujos necesarios

- √ Para cada pieza no estándar:
 - Extraiga las vistas y cortes necesarios
 - Extraiga las cotas
 - Complete el dibujo con los retoques y adornos necesarios
- √ Para cada uno de los ensamblajes y subensamblajes:
 - Extraiga la vista más representativa
 - Extraiga la lista de piezas
 - Configure la lista extraída
 - Añada las marcas

	4		
L Ctr	2	711	
Estr	aı	ш	a
		 יע	

	Estrategia
Tarea	∃ Obtenga el documento planos
Estrategia	Organice los dibujos jerárquicamente
Ejecución Conclusiones	√ Coloque primero el dibujo de ensamblaje
Evaluación	√ Ordene los componentes del ensamblaje por número de marca y/o por secuencia de montaje
	√ Incluya el subensamblaje como un componente más
	√ Repita la organización jerárquica para el subensamblaje

- √ Convierta el conjunto de dibujos en un documento en formato papel digital compatible
 - √ Identifique cada dibujo con un número de documento
 - √ Organice los dibujos siguiendo los números de documento
 - √ Convierta cada dibujo a un formato compatible de papel digital
 - √ Agrupe todos los documentos en un documento único

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Obtenga el dibujo del cuerpo:


- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato
 A4 vertical del
 ejercicio 3.1.1

Configure la escala a 1:4

Extraiga la planta



√ Extraiga el alzado cortado



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


✓ Añada el perfil

Añada la planta inferior


¡Estas vistas sustituyen a las vistas "fantasma" empleadas en el enunciado!




DETALLE B ESCALA 1:2



¡Las vistas "fantasma" son una simplificación clásica para mostrar elementos agrupados siguiendo patrones de colocación sin utilizar vistas completas!








¡Con una aplicación CAD, es más fácil extraer una vista completa que una vista fantasma!

- Extraiga un detalle del agujero roscado de la brida
- Dibuje un spline encerrando la zona a detallar



- Seleccione Vista de detalle
- Coloque el detalle en su posición



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Extraiga las cotas



√ Edite las cotas extraídas



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Evaluación


Añada las cotas restantes




DETALLE B ESCALA 1:2









Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Evaluación

Obtenga el dibujo de la tapa:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Extraiga la planta inferior

- Extraiga el alzado cortado mediante un semicorte
- Extraiga cotas y edítelas





Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Obtenga el dibujo del tapón:


- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga la planta inferior
- √ Extraiga el alzado cortado
- Extraiga cotas y edítelas





Obtenga el dibujo de la bola:

- √ Extraiga la vista principal
- √ Extraiga la cota



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Obtenga el dibujo del muelle:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Extraiga la planta
- Extraiga el alzado cortado
- Extraiga las cotas del modelo
- Modifique la densidad del rayado







Las cotas extraídas son correctas, pero no quedan bien vinculadas a la vista cortada



No es fácil editarlas o sustituirlas, porque la acotación automática no detecta la silueta ni las secciones del muelle



Utilizando la vista lateral del modelo como vista principal del dibujo se reduce el problema

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

La solución
más general
para vincular
cotas es extraer
líneas auxiliares
del modelo





Utilice las líneas auxiliares para vincular las cotas



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


¡Puede ser incluso necesario añadir líneas auxiliares al modelo, para poder extraerlas después en el dibujo!

 ✓ Añada líneas auxiliares en el modelo

- Simetría

 Coincidente con el eje de la hélice

 Convertir la sección final en entidad de croquis
- Active la visualización de las líneas auxiliares en el dibujo
- Vincule las cotas a las líneas auxiliares



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Obtenga el dibujo del subensamblaje:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Extraiga la planta fuera del dibujo
 Se necesita para cortar el alzado, pero no debe aparecer en el dibujo final
- Extraiga el alzado cortado
- Excluya la bola del corte



 Añada ejes de centrado en la vista





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Inserte la lista de piezas

Edite la lista para darle el aspecto deseado

✓ Renumere las marcas

	I		
4 -	Muelle		
2.3	Bola		
2.2	Tapón	1	
2.1	Тара	1	
MARCA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Acepte desvincular el texto del modelo




Inserte los globos de las marcas



- √ Complete el dibujo
 - Complete la columna de observaciones
 - Coloque la lista en su sitio





Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Obtenga el dibujo del ensamblaje principal:

- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga la planta
- ✓ Indique un corte por el plano de simetría
- Extraiga el alzado cortado



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

En Alcance de sección, seleccione la tapa, el tapón y los tornillos (para que no se corten)





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

✓ Añada las marcas

- √ Seleccione el comando Globo
- Señale las piezas, e indique la posición de cada globo
- Añada como observaciones las indicaciones sobre los dibujos que contienen información de los componentes
- Copie la Denominación de la pieza estándar como Observación

Copie la *Denominación*, y péguela en el campo de *Observación*

Reemplace la *Denominación* por defecto de la pieza estándar por una denominación que describa la funcionalidad de la pieza



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Asigne una numeración consecutiva a los dibujos, distinguiendo ensamblaje principal, subensamblaje y piezas:



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

El conjunto de dibujos del proyecto queda formado por:

- Dos dibujos de ensamblaje
- Cinco dibujos de piezas no comerciales



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Los dibujos se deben guardar como ficheros portables en el formato que se considere más oportuno:

Seleccione Guardar como



¡No olvide configurar la calidad de la imagen mediante las *Opciones*



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

El documento Planos queda formado por todo el conjunto de dibujos ordenados con la misma secuencia con la que se han numerado:



Puede agrupar todos los planos en un único documento pdf, usando una herramienta de combinación de pdf's

PDFMerge, Smallpdf, etc.

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Los criterios clásicos de simplificación de dibujos no siempre son apropiados para dibujos extraidos automáticamente

¡Obtener algunas simplificaciones puede ser más costoso que dejar las vistas completas!

2 Cada dibujo se tiene que obtener por separado

Pero se intenta armonizar formatos y cuadros de rotulación, para que sea fácil y quede bien presentada la documentación conjunta del proyecto

3 El conjunto de dibujos se tiene que armonizar para asegurar que las numeraciones, los títulos y las referencias son correctos

Hay que comprobar que los títulos de los dibujos de piezas coinciden con las denominaciones de las listas de despiece

Evaluación: válido

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Haga las siguientes comprobaciones para confirmar que el documento Planos es válido:

#	Criterio
PL1	El documento planos es válido
PL1.1	El documento planos puede ser localizado
PL1.2	Todos los dibujos están agrupados en un único documento, o en un conjunto de documentos fácilmente ordenables
PL1.3	Los dibujos están en formatos portables, listos para ser usados

- √ Compruebe que puede encontrar la carpeta que contiene los planos
- Compruebe que todos los dibujos están etiquetados para que sea fácil ordenarlos
- Compruebe que los ficheros están en formatos portables (pdf o similar)

- 🛃 Hoja 0 Válvula.pdf
- 🔓 Hoja 1 Cuerpo.pdf
- 🛃 Hoja 2 Antirretorno.pdf
- Hoja 2.1 Tapa.pdf
- Hoja 2.2 Tapón.pdf
- Hoja 2.3 Bola.pdf
- 🛃 Hoja 2.4 Muelle.pdf

Evaluación: completo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro


Int. de diseño


Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el documento Planos está completo:

#	Criterio
PL2	El documento planos está completo
PL2.1	El documento planos incluyen todos los dibujos de diseño del producto
PL2.1a	El documento planos incluye todos los dibujos de ensamblaje y subensamblajes no comerciales
PL2.1b	El documento planos incluye todos los dibujos de piezas no comerciales
PL2.1c	El documento planos incluye todos los dibujos de esquemas y visualizaciones gráficas de datos
PL2.2	El documento planos incluye todas las referencias a los componentes comerciales del producto

- Compruebe que hay un dibujo del ensamblaje principal
- Compruebe que hay un dibujo del subensamblaje
- √ Compruebe que hay un dibujo para cada una de las piezas no comerciales
- √ Compruebe que hay una referencia al tipo de tornillos a emplear







Evaluación: consistente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente


Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar que el documento Planos es consistente mediante los siguientes criterios:

- # **Criterio** El documento planos es consistente PL3 Todos los dibujos que se agrupan en el documento planos están PL3.1 codificados Todos los dibujos incluyen su código en el campo correspondiente a la numeración del documento del bloque de títulos PL3.1a Los nombres de los ficheros (u hojas) que contienen a cada uno de los dibujos son consistentes con la codificación del documento planos PL3.1b La codificación de los planos concuerda en todos los sitios PL3.2 donde se utiliza Hay concordancia entre la codificación de las listas de piezas y PL3.2a las numeraciones de los dibujos en los bloques de títulos Hay concordancia entre la codificación de los dibujos y el orden PL3.2b de las páginas del documento planos que los contiene
- Compruebe que todos los dibujos incluyen en su bloque de títulos un código que los identifica clara y unívocamente como parte del documentos planos
- ✓ Compruebe que concuerdan los nombres de los ficheros y los códigos de los planos



Evaluación: consistente

ISO 4018 - MIO x 20-NN

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que haya concordancia entre la codificación del bloque de títulos y la de la listas de despiece



 Compruebe que haya concordancia entre la codificación de los dibujos y el orden de las páginas del documento planos que los contiene



Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro


Int. de diseño

Puede comprobar mediante los siguientes criterios que el documento Planos es conciso:

#	Criterio
PL4	El documento planos es conciso
PL4.1	El documento planos no incluyen más dibujos que los necesarios
PL4.1a	El documento planos no incluye dibujos redundantes
PL4.1b	El documento planos no incluye dibujos irrelevantes
PL4.2	Cada dibujo no incluye más información de la necesaria
PL4.2a	Los dibujos de ensamblaje solo incluyen información de qué piezas los conforman y cómo se relacionan
PL4.2b	Los dibujos de piezas solo incluyen información de cómo son dichas piezas
PL4.2c	Los dibujos de esquemas solo muestran las relaciones entre diferentes componentes de un grupo de objetos
PL4.2d	Los dibujos de visualizaciones gráficas de datos solo muestran las correlaciones entre diferentes datos u objetos

 Compruebe que solo hay dos dibujos de ensamblaje y cinco de piezas





Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente


Conciso

Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que no hay cortes, geometría suplementaria y cotas innecesarias o redundantes en los dibujos de ensamblaje

 Compruebe que no hay información innecesaria o redundante en las marcas y en la lista de despiece



Evaluación: conciso

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que no hay vistas, cortes, cotas ni anotaciones innecesarias o redundantes en los dibujos de piezas



Evaluación: claro

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro


Int. de diseño

Los criterios para obtener un documento Planos claro pueden comprobarse mediante del siguiente modo:

#	Criterio
PL5	El documento planos es claro
PL5.1	El documento planos está paginado y contiene un índice
PL5.1a	El documento planos comienza con un índice de dibujos, y/o las listas de despiece actúan como índices de los dibujos
PL5.1b	La paginación de los dibujos concuerda con el índice
PL5.2	La paginación de los dibujos ayuda a "navegar" por el documento
PL5.2a	Es fácil encontrar el ensamblaje al que pertenece cada pieza
PL5.2b	Es fácil encontrar las piezas que conforman cada ensamblaje
PL5.2c	Es fácil relacionar los esquemas y visualizaciones gráficas de datos con el resto de los dibujos del producto

Compruebe que las listas de despiece actúan como índice, al incluir referencias a los códigos del resto de dibujos





Evaluación: claro

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso


Claro

Int. de diseño

 Compruebe que el orden de los dibujos concuerda con el índice


 Compruebe que la codificación de los dibujos ayuda a encontrar el ensamblaje al que pertenece cada pieza

 Compruebe que la codificación de los dibujos ayuda a encontrar las piezas que conforman cada ensamblaje





Pieza 3 del subensamblaje 2



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Puede comprobar los siguientes criterios para saber si el documento Planos transmite intención de diseño:

#	Criterio
PL6	El documento planos transmite intención de diseño
PL6.1	La estructura del documento facilita consultas sobre el proceso real de ensamblaje/desensamblaje y/o operación del producto
PL6.1a	La secuencia de dibujos refleja el proceso de montaje o desmontaje
PL6.1b	La sucesión de dibujos refleja una secuencia de operación realista
De6.2	Se usa una codificación de dibujos que ayuda a entender el producto
De6.2a	La codificación aclara la sucesión y la importancia de los diferentes dibujos que conforman el documento planos
De6.2b	La codificación simplifica la búsqueda y recuperación de los dibujos del documento planos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

Compruebe que la codificación de las marcas y los documentos muestra claramente la pertenencia de las piezas al subconjunto



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo


Consistente

Conciso

Claro

Int. de diseño

√ Compruebe que la estructura del documento distingue claramente el subensamblaje y sus piezas



¡Se observa que las piezas NO están ordenadas siguiendo la secuencia de montaje!

El problema proviene de que al ensamblar (en el ejercicio 2.4.1) se dio prioridad a simplificar los emparejamientos complejos entre el muelle y las piezas colindantes...

...para lo que se alteró la secuencia natural de ensamblaje

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Válido

Completo

Consistente


Conciso

Claro

Int. de diseño



El problema se puede resolver fácilmente, cambiando el orden de la lista de despiece del subensamblaje, y codificando los dibujos de acuerdo a las nuevas marcas



Ejercicio 3.6.2. Conjunto de planos de la toma de corriente

Tarea


Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Obtenga el conjunto de planos de diseño de la toma de corriente trifásica, modelada en el ejercicio 2.4.3





Notas para guiar la tarea:

- Los procedimientos para modelar y ensamblar las piezas están descritos en el ejercicio 2.4.3
- El ensamblaje contiene subensamblajes anidados, que se muestran en explosión en el ejercicio 2.5.2



Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina los dibujos necesarios

- ✓ Se necesita un dibujo de diseño por cada pieza, salvo los tornillos estándar, cuyas características se pueden indicar en la lista de despiece
- Puesto que el objeto tiene diferentes subensamblajes, deben obtenerse un dibujo de ensamblaje y varios dibujos de subensamblaje
- Obtenga los dibujos de ensamblaje, subensamblajes y piezas
 - Los dibujos de las piezas deben contener las vistas, cortes y cotas necesarias para definirlas completamente Replique en los planos los croquis de definición de las piezas del ejercicio 2.4.3
 - √ Los dibujos de ensamblaje deben incluir marcas y listas de piezas

Solo de las piezas o subensamblajes que contienen

- Seleccione una ordenación para organizar el conjunto de planos:
 - √ El documento 1 contiene el ensamblaje principal
 - ✓ El documento 1.i corresponde al componente del ensamblaje principal con marca i
 - √ El documento del subensamblaje j se marca como componente del ensamblaje principal (como documento 1.j)
 - ✓ Los documentos de las piezas del subensamblaje j se numeran como
 1.j.k, donde k es la marca de la pieza dentro del subensamblaje

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del conjunto principal:

- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Extraiga la planta y colóquela fuera del formato
- Indique un corte por el plano de simetría
- Extraiga el alzado cortado
- √ Oculte la planta
- √ Extraiga el perfil
- √ Añada un corte local en el perfil




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ En *Alcance de sección*, seleccione el subensamblaje de la torreta para que no se corte



√ Añada la lista de piezas



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

- √ Añada las marcas
 - ✓ Seleccione el comando *Globo*
 - Señale las piezas, e indique la posición de cada globo
- Añada como *Descripción* las indicaciones sobre los documentos que contienen información de los componentes
- Copie la *Denominación* de las piezas estándar como *Descripción*

Copie el texto automático de Denominación, y péguelo en el campo de Descripción

Reemplace la *Denominación* de las piezas estándar por una denominación que describa su funcionalidad



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el dibujo de la base:

- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

Configure la escala a 1:2

- Extraiga la planta
- Extraiga el alzado cortado por el plano de simetría
- Extraiga el perfil
- √ Añada cortes locales en el perfil
 - Dibuje un spline encerrando la zona a detallar
 - √ Seleccione Vista de detalle
 - Coloque el detalle en su posición



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


- Extraiga las cotas del modelo
- Edite las cotas extraídas hasta conseguir que se lean con claridad
- Añada las cotas restantes

Las cotas que se necesitan en el dibujo, pero no se han incluido en el modelo, se pueden incorporar como cotas delineadas en el propio dibujo

Aunque es una práctica desaconsejable, porque se rompe el vínculo entre modelo y dibujo

Añada las líneas auxiliares

Ejes de taladros, etc.



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la torreta de bornes:


- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Extraiga el alzado
- Extraiga el perfil

No se necesitan cortes, porque todos los componentes a marcar son visibles desde fuera

√ Inserte la lista de piezas

Seleccione Solo nivel superior

- Edite la lista para darle el aspecto deseado
- Complete la columna de Descripción
- √ Inserte los globos de las marcas



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del soporte:

- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga el alzado
- Extraiga el perfil cortado por el plano de simetría
- Extraiga unas planta cortada para mostrar la sección del pie del soporte
- Extraiga cotas y edítelas
- √ Añada las líneas auxiliares



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del bloque de bornes:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga el alzado
- Extraiga la vista lateral cortada
- Excluya el borne del corte
- Añada ejes de centrado en la vista




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- ✓ Inserte la lista de piezas
- Edite la lista para darle el aspecto deseado
- ✓ Inserte los globos de las marcas
- √ Complete el plano
 - Complete la columna de *Descripción*
 - Coloque la lista en su sitio



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del portabornes:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga el alzado
- Extraiga el perfil cortado
- Extraiga cotas y edítelas
- √ Añada las líneas auxiliares



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del borne con tornillo:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga la planta
- √ Extraiga el alzado cortado
- √ Excluya el tornillo del corte
- Añada los ejes de centrado
- √ Inserte la lista de piezas
- Edite la lista para darle el aspecto deseado
- Complete la columna de Descripción
- √ Inserte los globos de las marcas



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Obtenga el dibujo del borne:

- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga la planta
- Extraiga el alzado cortado

Dibujando a escala a 4:1 no es necesario hacer un detalle para mostrar el agujero roscado

- Extraiga cotas y edítelas
- Añada las líneas auxiliares
- Si es necesario, modifique la densidad del rayado

Dada la estrechez del área a rayar, puede ser necesario aumentar la densidad



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el dibujo del tapón:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Extraiga el alzado en semicorte

Añada la anotación de rosca cosmética

- Extraiga las cotas del modelo
- Añada las líneas auxiliares



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la carcasa:

- Ejecute el módulo de dibujo
- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Extraiga el perfil
- √ Añada un corte local en el perfil
- Extraiga el alzado cortado por el plano de simetría
- Extraiga la planta
- Extraiga las cotas del modelo
- ✓ Añada las líneas auxiliares




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que el conjunto de dibujos del proyecto muestra los diferentes niveles de subensamblajes



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Revise la numeración del conjunto de dibujos:



Compruebe que la numeración de los dibujos en las listas de piezas y en los bloques de títulos corresponde con la propuesta








Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Haga que los propios nombres de los ficheros de los dibujos sirvan de índice del documento planos:



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Los dibujos se pueden guardar como documentos electrónicos portables en el formato pdf:

Seleccione *Imprimir*



- Seleccione la impresora pdf
- ¡No olvide configurar la página!





Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 Cada dibujo se tiene que obtener por separado

Pero se intenta armonizar formatos y cuadros de rotulación, para que sea fácil y quede bien presentada la documentación conjunta del proyecto

2 Elija una numeración de planos sencilla, pero que muestre claramente las unidades funcionales, y los componentes de cada una de ellas

Utilice una numeración del tipo:

Ensamblaje.subensamblaje.pieza

3 El conjunto de planos se tiene que revisar para asegurar que las numeraciones, los títulos y las referencias son correctos

Hay que comprobar que los títulos de los dibujos de piezas coinciden con las denominaciones de las listas de despiece

Ejercicio 3.6.3. Conjunto de planos del depósito a presión

Tarea Conclusiones Obtenga el documento planos, incluyendo tanto el dibujo de ensamblaje como los dibujos de diseño de todas las piezas, del depósito a presión con válvula de seguridad modelado en el ejercicio 2.5.1

Notas para guiar la tarea:

- Los modelos de todas las piezas del producto se han obtenido en el ejercicio 2.5.1
- El ensamblaje, junto con el correspondiente subensamblaje de la válvula de seguridad, se han obtenido en el ejercicio 2.5.1

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consta de tres pasos:

- Obtenga los dibujos de ensamblaje, subensamblaje y piezas
 - Los dibujos de las piezas deben contener las vistas, cortes y cotas necesarias para definirlas completamente

Replique en los dibujos los croquis de definición de las piezas del ejercicio 2.5.1

- √ Los dibujos de ensamblaje deben incluir marcas y listas de piezas
- Seleccione una numeración de los documentos, para organizar el conjunto de planos:
 - ✓ El plano 1 es el del ensamblaje principal
 - ✓ El plano 1.i corresponde al componente del ensamblaje principal con marca i
 - El plano del subconjunto válvula se marca como componente del ensamblaje principal (como plano 1.j)
 - Los planos de las piezas del subconjunto válvula se numeran como 1.j.k, donde k es la marca de la pieza dentro del subconjunto
- Convierta los dibujos en documentos electrónicos (en formatos compatibles) y organícelos en un único documento

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Obtenga el dibujo de la vasija:

- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Edite el título, la escala y el nombre del dibujo en el bloque de títulos

Etiquete el documento con la identificación del número de plano

- √ Añada las vistas y cortes necesarios para definir la pieza
 - Alzado en semicorte por ser pieza de revolución
 - Planta para mostrar el patrón de los taladros
 - √ Detalle para mostrar un taladro
- Añada las cotas necesarias para definir cada pieza

Priorize las cotas extraidas frente a las añadidas manualmente



Ejecución Obtenga el dibujo Tarea de la junta: Estrategia Ejecución Conclusiones ESCALA 1:1 Φ350 Etiquete el documento con la identificación del número de plano Creado por: Método de representación : Departamento responsable : Unidad dimensional: Escala: Pedro Company 1:5 Tipo de documento: Formato: Dibujo de diseño A4 Editado Pedro Company : Plano 1.2 University UNIVERSITY Escuela Superior de Tecnología Junta A 2017-02-15 es 1M

Obtenga el dibujo Tarea de la tapa: Estrategia Ejecución Ø200 Conclusiones M42x3.0_ Ø400 ESCALA 1:1 Etiquete el documento con la identificación del número de plano Método de representación Unidad dimensional: Escala: Pedro Company **(10)** Tecnología 1:5 Tipo de documento: Estado del document Revisado por: Dibujo de diseño Editado Pedro Título: Número de documento: Plano 1.3 Ejercicio Fecha: Idioma: Hoja: Escuela Superior de Tecnología A 2017-02-15 es 1/1

Ejecución Obtenga el dibujo Tarea Ø60 del cuerpo de Estrategia M48 Ejecución válvula: Conclusiones В↓ Ø12 Etiquete el documento con la identificación del número de plano Departamento responsable: Creado por: Ulátodo de representación: Pedro Tecnología Company 1:1 Tipo de documento: Formato: Estado del documiento:

Pedro

Dibujo de diseño


Cuerpo de válvula

84

Editado

Numero de documen e Plano 1.5.1

evisión: Feche: Miome: Hoje: A 2017-02-15 es 1/1



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el dibujo del muelle:

SolidWorks no puede acotar el diámetro, puesto que la sección NO es una circunferencia...

...es una elipse que se obtiene al cortar un alambre arrollado en espiral por un plano vertical (no normal a la trayectoria del alambre)

El truco para acotar la circunferencia es dibujar una geometría simplificada superpuesta con la sección real



Etiquete el documento con la identificación del número de plano

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la tapa de la válvula:

Etiquete el documento con la identificación del número de plano



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la junta de la válvula:

Etiquete el documento con la identificación del número de plano



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la válvula:

- √ Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Edite el título, la escala y el nombre del dibujo en el bloque de títulos


Etiquete el documento con la identificación del número de plano

√ Añada las vistas y cortes necesarios para definir el ensamblaje

Recuerde que *no* debe mostrar cómo son las piezas, sino el modo en que se ensamblan

- √ Añada las marcas
- √ Añada la lista de piezas

Añada una columna de "Observaciones", indicando los dibujos que contienen información detallada de cada pieza



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del depósito:

- ✓ Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- √ Edite el título, la escala y el nombre del dibujo en el bloque de títulos


Etiquete el documento con la identificación del número de plano

√ Añada las vistas y cortes necesarios para definir la pieza

Recuerde que *no* debe mostrar cómo son las piezas, sino el modo en que se ensamblan

- √ Añada las marcas
- √ Añada la lista de piezas

Las piezas estándar se señalan como piezas "comerciales", sin dibujo




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que la numeración de los dibujos en las listas de piezas y en los bloques de títulos se corresponde




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cambie los nombres de los ficheros de los dibujos, para que sirvan de índice del documento planos:



Ejecución: planos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Obtenga documentos electrónicos (en formatos compatibles) y organícelos en un único documento:

Imprima cada dibujo en un formato pdf (ISO 32000) o similar

Los documentos en formato pdf se obtienen imprimiendo los dibujos en una impresora pdf, o "guardando como" en formato pdf

√ Agrupe todos los documentos pdf (ISO 32000) o similares en un único documento planos

Inserte los diferentes documentos pdf en un único documento pdf, siguiendo la numeración de las páginas

- 🂢 Plano 1 Depósito a presión.SLDDRW
- 🖟 Plano 1.1 Vasija.SLDDRW
- Plano 1.2 Junta.SLDDRW
- Plano 1.3 Tapa.SLDDRW
- 🏅 Plano 1.5 Válvula.SLDDRW
- Plano 1.5.1 Cuerpo de válvula.SLDDRW
- Plano 1.5.2 Pistón.SLDDRW
- ," Plano 1.5.3 Muelle.SLDDRW
- | Plano 1.5.4 Tapa válvula.SLDDRW
- Plano 1.5.5 Junta válvula.SLDDRW

- 🔓 Plano 1 Depósito a presión.PDF
- 🛃 Plano 1.1 Vasija.PDF
- 🛃 Plano 1.2 Junta.PDF
- 🔓 Plano 1.3 Tapa.PDF
- 🛃 Plano 1.5 Válvula.PDF
- Plano 1.5.1 Cuerpo de válvula.PDF
- 🛃 Plano 1.5.2 Pistón.PDF
- 🛃 Plano 1.5.3 Muelle.PDF
- 🔓 Plano 1.5.4 Tapa válvula.PDF
- Plano 1.5.5 Junta válvula.PDF

🏂 Planos pistón neumático.PDF

Ejecución: planos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos


Conclusiones

Para guardar los dibujos como documentos electrónicos portables en el formato que se considere más oportuno:

Seleccione Guardar como



√ ¡No olvide configurar la calidad de la imagen mediante las Opciones



Ejecución: planos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Para agrupar todos los planos en un único documento pdf, use una herramienta de combinación de pdf's:



Alternativamente, puede pegar los documentos pdf como imágenes de un texto en un editor de texto, para luego imprimirlo

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los dibujos son más fáciles de extraer si las piezas se modelan pensando en las vistas y cotas que se utilizarán en sus correspondientes dibujos

No haga transferencia de cotas al modelar, porque los dibujos no tendrán la acotación correcta

2 Respete la secuencia de ensamblaje, para que las marcas del dibujo de ensamblaje muestren el orden de montaje

El ensamblaje virtual debe replicar al ensamblaje real

3 Elija una numeración de planos sencilla, pero que muestre claramente las unidades funcionales, y los componentes de cada una de ellas

Utilice una numeración del tipo:

Ensamblaje.subensamblaje.pieza

4 Obtenga el documento planos convirtiendo los dibujos en documentos electrónicos portables, y agrupándolos según su numeración

Ejercicio 3.6.4. Cilindro neumático de doble efecto

Tarea La figura muestra el ensamblaje de un cilindro neumático de doble Tarea efecto, mediante una vista axonométrica y un corte por el plano de Estrategia simetría Ejecución Conclusiones


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El ensamblaje y funcionamiento del mecanismo es como sigue:



- √ El pistón se mueve a derecha o izquierda empujado por el aire a presión que se inyecta por el conducto de entrada de la tapa de cabeza o por la tapa de cola
- Hay un eje que se desplaza con el pistón, porque está sujeto a él mediante una arandela (ANSI Inch, Preferred Narrow Flat Washer Type A, size 1/4') y una tuerca (ANSI Inch, Hex Jam Nut, size 1/4-20)
- Para facilitar el desplazamiento sin fricción del eje se ha colocado un casquillo de bronce alojado en el agujero de la tapa de cabeza
- √ Se han añadido una junta de sellado en el pistón y otra junto al casquillo
- √ Para sujetar las tapas en los extremos del tubo se han utilizado cuatro varillas roscadas, fijadas mediante dos tuercas (ANSI Inch, Acorn low Crown nut, size #6-40)


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las figuras muestran los diseños de las piezas no estándar que componen el pistón



¡Observe que las cotas están en pulgadas!


Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Las figuras muestran los diseños de las piezas no estándar que componen la tapa de cabeza









¡Observe que las cotas están en pulgadas!


Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Las figuras muestran los diseños de las piezas no estándar que componen el cilindro









¡Observe que las cotas están en pulgadas!

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Tareas:

A Obtenga los modelos de todas las piezas del producto

B Obtenga el ensamblaje

Se valorará el uso de subconjuntos funcionales

C Obtenga el documento planos, incluyendo tanto el dibujo de ensamblaje, como los dibujos de diseño de todas las piezas

Se valorará el criterio de organización de los dibujos

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consta de cinco pasos:

- Seleccione una ordenación para organizar el conjunto de dibujos:
 - ✓ El plano 1 es el del ensamblaje principal
 - El plano 1.i corresponde al componente del ensamblaje principal con marca i
 - El plano de un subconjunto "j" se marca como componente del ensamblaje principal (como plano 1.j)
 - Los planos de las piezas del subconjunto "j" se numeran como 1.j.k, donde k es la marca de la k-esima pieza dentro del subconjunto
- 2 Modele las piezas no estandar
- Ensamble los subconjuntos funcionales y el conjunto principal:
 - El pistón y la tapa de cabeza constituyen subconjuntos funcionales
 - √ La tapa de cola, el tubo y las varillas roscadas
- 4 Obtenga los dibujos de ensamblaje, subensamblaje y piezas
- Convierta los dibujos en documentos electrónicos (en formatos compatibles)
 y organícelos en un único documento

Ejecución: organización

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos

Conclusiones

Seleccione las piezas que van a agruparse en los distintos subconjuntos funcionales:

- El pistón, su junta, el eje, y una arandela y una tuerca estándar se pueden montar por separado, constituyendo el subconjunto "pistón"
- A la tapa de cabeza se le puede añadir el cojinete y la junta del eje, para constituir el subconjunto "tapa de cabeza"
- El ensamblaje principal empieza con la tapa de cola, se le añade el tubo, luego el pistón y las cuatro varillas roscadas y sus correspondientes tuercas, y se cierra con la tapa de cabeza y sus tuercas



Ejecución: organización

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos

Conclusiones

Seleccione un criterio de numeración de las piezas, que tenga en cuenta los subensamblajes funcionales:

- La secuencia de montaje del ensamblaje principal puede ser:
 - 1.1 tapa de cola
 - 1.2 tubo
 - 1.3 pistón
 - 1.4 varillas roscadas
 - 1.5 juercas
 - 1.5 tapa de cabeza
 - 1.6 tuercas



Ejecución: organización

Tarea

La secuencia de montaje del pistón puede ser:

1.3.1 Pistón

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

La secuencia de montaje del pistón puede ser:

1.3.1 Pistón

1.3.2 Junta del pistón

1.3.3 Eje del pistón

1.3.4 Arandela


1.3.5 Tuerca



1.5.1 Tapa de cabeza

1.5.2 Cojinete

1.5.3 Junta del eje del pistón



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos


Planos


Conclusiones


Modele la tapa de cabeza:

- Extruya un cuerpo prismático, con esquinas redondeadas
- Estruya dos vaciados cilíndricos concéntricos
- ✓ Estruya un escalón mediante un vaciado
- √ Añada un taladro pasante centrado en el escalón
- Obtenga el resto de escalones y taladros mediante simetría o patrón
- √ Añada el taladro lateral
- √ Añada el conducto central por revolución









Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos

Conclusiones


Modele el cojinete:

 ✓ Aplique revolución a la sección del cojinete



Modele la junta del eje del pistón:

 Aplique revolución a la sección de la junta



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

Ensamble el conjunto tapa de cabeza:

 Coloque la tapa de cabeza como pieza base


Emparejando su origen con el origen del ensamblaje






√ Añada el cojinete


- √ Empareje las superficies cilíndricas
- Empareje la cara lateral del casquillo, con el escalón del agujero de la tapa






√ Añada la junta

- √ Empareje las superficies cilíndricas
- Empareje el borde del saliente toroidal con el borde del hueco toroidal



No es válido el emparejamiento entre superficies toroidales



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos


Conclusiones

Modele el pistón:


Obtenga el núcleo del pistón por revolución de un perfil dibujado en el alzado



√ Añada el taladro para el eje



√ Obtenga la ranura para la junta por revolución



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos

Conclusiones


Modele la junta del pistón:

 Obtenga la junta por revolución de un perfil dibujado en el alzado



Modele el eje del pistón:

- Obtenga el núcleo del eje por revolución de un perfil dibujado en el alzado
- Añada los facetados de un extremo por extrusión de corte



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

Ensamble el pistón:

Coloque el pistón como pieza base


Emparejando su origen con el origen del ensamblaje






✓ Añada la junta

 Apoye el interior de la junta sobre el fondo de la ranura



 ✓ Apoye el lateral de la junta sobre el lateral de la ranura



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

√ Añada el eje


- ✓ Inserte la punta del eje en el taladro del pistón
- √ Apoye el escalón del eje sobre la cara trasera del pistón



- Empareje la punta del eje con el agujero cilíndrico de la arandela
- Apoye la arandela sobre la cara interior del pistón



- √ Empareje la punta del eje con el agujero cilíndrico de la arandela
- √ Apoye la arandela sobre la cara interior del pistón



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos

Conclusiones

Modele la tapa de cola:

- Extruya un cuerpo prismático, con esquinas redondeadas
- Estruya dos vaciados cilíndricos concéntricos
- ✓ Estruya un escalón mediante un vaciado
- Añada un taladro pasante centrado en el escalón
- Obtenga el resto de escalones y taladros mediante simetría o patrón
- Añada el taladro lateral



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

Modele el tubo:

 Aplique revolución a la sección rectangular del tubo



- ✓ Aplique revolución a la sección rectangular de la varilla
- √ Añada las roscas cosméticas
- √ Añada los chaflanes



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Ensamble el cilindro neumático:

√ Inserte la tapa de cola como pieza base



- √ Inserte el tubo en el hueco cilíndrico de la tapa
- Apoye el cilindro en el fondo del hueco de la tapa





- √ Inserte el pistón en el tubo
- √ Empareje los planos de alzado


Se trata de un emparejamiento cosmético para obtener una vista bien alineada en el plano del ensamblaje

 Modifique las propiedades, para solucionar como flexible









Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

√ Inserte una varilla.


Inserte la varilla en el taladro de la base





La varilla queda libre para desplazarse, hasta que se inserte la tuerca

- Añada la tuerca de cola
 - Empareje las roscas
 - Apoye la base de la tuerca en el fondo del escalón de la tapa

Apoye la varilla en el fondo de la tuerca <








Se trata de una forma simplificada de simular el efecto conjunto de ambas tuercas sobre el desplazamiento de la varilla

√ Inserte el subconjunto tapa de cabeza

- ✓ Inserte el taladro de la tapa en el eje del pistón
- Encaje el fondo del agujero de la tapa en el borde del tubo
- Modifique las propiedades, para solucionar como flexible



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos


Dibujos

Planos


Conclusiones

√ Añada la tuerca de cabeza

- Empareje las roscas
- Apoye la base de la tuerca en el fondo del escalón de la tapa
- Empareje los planos de alzado








Se trata de un emparejamiento cosmético para obtener una vista bien alineada en el dibujo del ensamblaje

Aplique simetrías o patrones para obtener el resto de varillas con sus tuercas



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la tapa de cabeza:

- Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1
- Edite el título, la escala y el nombre del dibujo en el bloque de títulos


¡No olvide editar las unidades dimensionales!

- Edite el número de hoja,
 siguiendo la organización elegida
- Añada las vistas y cortes necesarios para definir la pieza

¡Utilice las mismas vistas del enunciado!

 √ Añada las cotas necesarias para definir la pieza

Priorize las cotas extraidas frente a las añadidas manualmente



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Obtenga el dibujo


del cojinete:

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


de la junta:

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

Obtenga el dibujo del subconjunto tapa de cabeza:

√ Obtenga una vista en semicorte, que muestre las piezas interiores

¡No olvide diferenciar los rayados!

- √ Añada las marcas
- √ Añada la lista de piezas
- √ Renumere las marcas, para que coincidan con el criterio de numeración adoptado
- Añada una columna de observaciones, indicando los dibujos que contienen la información de detalle de las piezas



Tarea

Estrategia

Ejecución


Organización


Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones





Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Obtenga el dibujo de la junta del pistón:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Obtenga el


del pistón:

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

Obtenga el dibujo del subconjunto pistón:

√ Obtenga una vista en semicorte, que muestre las piezas interiores

¡No olvide diferenciar los rayados!

- √ Añada las marcas
- √ Añada la lista de piezas
- √ Renumere las marcas, para que coincidan con el criterio de numeración adoptado
- Añada una columna de observaciones, indicando los dibujos que contienen la información de detalle de las piezas



Tarea

Estrategia

Ejecución


Organización


Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones





Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


del tubo:

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones



Ejecución: dibujos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


Obtenga el dibujo

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones



Ejecución: dibujos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones


Obtenga el dibujo del cilindro neumático:

√ Añada las vistas y cortes necesarios para definir el producto

Recuerde que *no* debe mostrar cómo son las piezas, sino el modo en que se ensamblan

√ Añada la lista de piezas


√ Seleccione la opción Solo nivel superior, para no listar las piezas de los subconjuntos





√ Añada las marcas

Añadir las marcas después de la lista, permite controlar que no se numeren las piezas de los subconjuntos



Ejecución: dibujos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos


Planos

Conclusiones

Revise la numeración del conjunto de dibujos:



Compruebe que la numeración de los dibujos en las listas de piezas y en los bloques de títulos corresponde con la propuesta



Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones

Cambie los nombres de los ficheros de dibujo...

...para que los propios nombres de los ficheros de los dibujos pueden servir de índice del documento planos

Añada el número del plano como parte del propio nombre del fichero

- Cojinete.SLDPRT
- Conjunto pistón.SLDASM
- Eje del pistón.SLDPRT
- Junta del eje.SLDPRT
- Junta del pistón.SLDPRT
- Pistón neumático.SLDASM
- Plano 1 Pistón neumático.SLDDRW
 - Plano 1.1 Tapa de cola.SLDDRW
- Plano 1.2 Tubo.SLDDRW
- Plano 1.3 Conjunto pistón.SLDDRW
- Plano 1.3.1 Pistón.SLDDRW
- Plano 1.3.2 Junta del pistón.SLDDRW
- Plano 1.3.3 Eje del pistón.SLDDRW
- Plano 1.4 Varilla roscada.SLDDRW
- Plano 1.5 Conjunto tapa de cabeza.SLDDRW
- Plano 1.5.1 Tapa de cabeza.SLDDRW
- Plano 1.5.2 Cojinete.SLDDRW
- Plano 1.5.3 Junta del eje.SLDDRW
- Tapa de cabeza.SLDPRT
- 🐧 Tapa de cola.SLDPRT
- Tubo.SLDPRT
- 咯 Varilla roscada.SLDPRT



Imprima el documento planos y encuadérnelo respetando la numeración utilizada

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización

Modelos

Dibujos

Planos


Conclusiones



Para obtener los documentos en formato pdf:

√ Selectione

guardar como



Seleccione el tipo Adobe
 Portable Document (pdf)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Para agrupar todos los planos en un único documento pdf, hace falta una herramienta de combinación de pdf's:



Alternativamente, puede pegar los documentos pdf como imágenes de un texto en un editor de texto, para luego imprimirlo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Organización


Modelos

Dibujos

Planos

Conclusiones

Para agrupar todos los planos en un único documento pdf, hace falta una herramienta de combinación de pdf's:



Alternativamente, puede pegar los documentos pdf como imágenes de un texto en un editor de texto, para luego imprimirlo

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Elija una numeración de planos sencilla, pero que muestre claramente las unidades funcionales, y los componentes de cada una de ellas

Utilice una numeración del tipo: Ensamblaje.subensamblaje.pieza

2 Respete la secuencia de ensamblaje, para que las marcas del dibujo de ensamblaje muestren el orden de montaje

El ensamblaje virtual debe replicar al ensamblaje real

Revise las listas de piezas y los bloques de títulos, para asegurar la concordancia entre los diferentes dibujos del documento planos

Renombre los propios ficheros de dibujo, para que la organización sea más sencilla

4 Obtenga el documento planos convirtiendo los dibujos en documentos electrónicos portables, y agrupándolos según su numeración

Capítulo 3.7. Análisis técnico de productos

Capítulo 3.7.1. Piezas características

Ejercicio 3.7.1. Horquilla

Ejercicio 3.7.2. Cuerpo de válvula

Ejercicio 3.7.3. Válvula de bola acodada

Ejercicio 3.7.4. Reductor

Ejercicio 3.7.5. Pinza de chapista

Ejercicio 3.7.6. Manivela para persiana

Ejercicio 3.7.7. Válvula de purga

Capítulo 3.7.2. Ingeniería Inversa Geométrica

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El análisis técnico

es un razonamiento que permite comprender la finalidad y el funcionamiento del objeto estudiado



El análisis de los modelos y dibujos es una parte del análisis técnico



Un análisis completo queda fuera del alcance de éste curso

El analista apoya su razonamiento en:

- √ La información contenida en el modelo o dibujo
- La experiencia del analista en interpretación de modelos y dibujos de ingeniería
- √ El uso de estrategias de análisis

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

En la lección, nos vamos a centra en los dibujos, porque requieren más esfuerzo de análisis:




Los modelos y ensamblajes CAD son relativamente fáciles de entender Los dibujos 2D de esos mismos productos requieren mayor esfuerzo para ser entendi requieren mayor esfuerzo para ser entendidos


- √ Aportan más información geométrica
 - √ Permiten cambiar el punto de vista, favoreciendo la observación de la geometría tridimensional
 - √ Pueden mostrar los objetos de manera realista
 - √ El usuario puede interrogar interactivamente a la aplicación, para obtener información complementaria del modelo
- Su proceso constructivo impide que tengan ambigüedades geométricas


Aportan menos información geométrica



La delineación permite ambigüedades geométricas







Introducción

Piezas

Ensamblajes


Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Los modelos y dibujos de ingeniería se complementan con anotaciones...

...que también son información que ayuda a analizar



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación


Ingeniería inversa

Conclusiones

La experiencia también ayuda a descubrir propósitos, que no son explícitos, pero afectan a su entendimiento

Por ejemplo, entender el dibujo adjunto es mas complejo...

...si no se sabe que lo que representa es un tipo particular de reductor



Un reductor es una máquina que transmite potencia desde un eje de entrada hasta otro de salida

Ambos ejes están conectados mediante ruedas dentadas, de forma que el eje de entrada es movido por un motor que trabaja a alta velocidad y bajo par, mientras que el eje de salida se mueve a baja velocidad pero transmite un par alto

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

La amplia variedad de productos que se pueden representar también hace necesaria la experiencia...

...para gestionar la diversidad atendiendo a los rasgos comunes

Por ejemplo, hay diferentes tipos de reductores, en función de la orientación relativa entre los ejes, y los tipos de ruedas dentadas que los conectan



Pero la experiencia demuestra que tienen elementos comunes (tales como ejes, ruedas dentadas, rodamientos, etc.)

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Por último, veremos que la experiencia se debe apoyar en estrategias de análisis

La estrategia de interpretación de dibujos de ingeniería más común tiene dos niveles:

- Percepción de la geometría de las piezas
- Detección de las piezas que componen los ensamblajes, y sus relaciones mutuas

También son necesarias estrategias de desambiguación, que ayuden a detectar y corregir los errores y carencias de la documentación que se analiza

Por último, existe una estrategia, denominada Ingeniería inversa, que, partiendo del análisis del producto final, permite obtener sus dibujos de ingeniería

Piezas

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

La percepción morfológica de la geometría de las piezas representadas en dibujos de ingeniería se basa en:

Experiencia en lectura de vistas



Más detalles en lecciones 3.2 y 3.3

Capacidad de visión espacial



Más detalles en lección 1.0.4 Proyección

Para piezas complejas puede ser necesario recurrir también a una estrategia complementaria:

- Descomponer recursivamente la pieza en partes más sencillas, hasta el nivel de descomposición necesario para ver claramente la geometría de cada parte
- Simplificar, ignorando inicialmente las geometrías complementarias complejas, tales como transiciones, redondeos, etc.

Piezas

Introducción

Piezas


Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

La geometría compleja de un dibujo de ingeniería se puede descomponer mentalmente en geometrías más simples, a las que luego se vuelven a añadir las partes que faltan para completarlas:



Piezas

Introducción

Piezas


Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

La geometría compleja de un dibujo de ingeniería se puede descomponer mentalmente en geometrías más simples, a las que luego se vuelven a añadir las partes que faltan para completarlas:



Ensamblajes

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

La interpretación de dibujos de ingeniería de ensamblajes tiene como objetivos principales:

- √ Determinar los componentes que tiene
- √ Determinar el modo en que se relacionan

La interpretación de dibujos de ingeniería de ensamblajes puede favorecerse con tres estrategias:

- Detección y análisis de piezas estándar y piezas características
- Análisis de los procesos de montaje y desmontaje
- Análisis funcional

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje


Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Para analizar dibujos de productos diseñados por otra persona es conveniente comenzar por sus piezas estándar



Las ventajas de comenzar analizando las piezas estándar son:

✓ Son más familiares

Por tanto, son más fáciles de descubrir y nos aportan bastante información sobre el producto

Condicionan al resto de piezas

Es bueno reconocerlas antes de intentar desentrañar las características de esas otras piezas

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar


Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación


Ingeniería inversa

Conclusiones

Para descubrir las piezas estándar, hay que tener presente que:

No se suelen representar con el mismo detalle que el resto

A veces, se representa la posición, sin representar la forma



√ Hay gran variedad de piezas estándar

Los catálogos técnicos o "prontuarios" son la fuente más apropiada para conocer piezas estándar y consultar sus características









Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función


Desambiguación

Ingeniería inversa


Conclusiones



Otro aspecto que aumenta la dificultad de detectarlas es que suelen estar parcialmente tapadas



Arandela toroidal dibujada como pieza aislada



Arandela toroidal dibujada en un ensamblaje



El análisis funcional ayuda a encontrar las piezas "escondidas"...

...porque, aunque apenas se vean, sabemos que deben estar ahí, para realizar una función que el análisis indica que es necesaria

La búsqueda de "piezas" estándar

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar


Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación


Ingeniería inversa


Conclusiones

En los productos, también suele haber piezas que, sin ser estándar, tienen formas y funciones muy características, por lo que conocerlas ayuda a analizar los productos

No se pueden conocer todas las piezas características...

...pero conocer unas pocas de las más habituales es beneficioso para analizar dibujos de productos







Más detalles en lección 3.7.1 Piezas características

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje


Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Analizar cómo se puede ensamblar y desensamblar un conjunto ayuda a descubrir las piezas que lo componen, y la forma que tienen



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Otra fuente de información para determinar el montaje de los mecanismos son los movimientos relativos que permiten las diferentes juntas o pares cinemáticos

Nombre del par cinemático	Representación esquemática		Movimientos relativos		Grados de libertad	Enlaces
	ortogonal	axonométrica	Traslación	Rotación		
Empotramiento	× ×	>			0	6
Pivote	Espacial Plano	105		Ry	1	5
Deslizante	- → ×	B	Ту		1	5
Helicoidal	ZA Y	onto	Ту	Ry	1	5
Pivote deslizante	<u>z</u> 1/ γ	5	Ту	Ry	2	4
Esférica con pivotamiento	2	\$		Rx Rz	2	4
Rótula	7.A ()->y	0		Rx Ry Rz	3	3
Apoyo plano	<u>z</u> <u>↑</u> >7	₩	Тх	Rz	3	3
Lineal anular	Z A	\$	Тх	Rx Ry Rz	4	2
Lineal rectilíneo	₹ Y		Тх	Ry Rz	4	2
Puntual	₹ y	<i>₹</i>	Тх	Rx Ry Rz	5	1



Más detalles en lección 2.3 Mecanismos

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función


Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

En la figura se muestran ejemplos de juntas, en el boceto del tren trasero de un coche de juguete tipo "slot"

Las dos ruedas (formadas por sendas llantas, marca 2 y cubiertas, marca 3) encajan a presión en los extremos del eje (marca 1)



Previamente, sobre el eje se debe haber montado (también a presión) la corona (marca 5) y se han ensartado los dos cojinetes marca 4 (que quedan holgados sobre el eje)

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función


Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

¡Disponer de más vistas ayuda!

Porque se perciben mejor las formas y sus relaciones mutuas



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función


Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

¡Disponer de más información ayuda! <

Porque se perciben mejor las relaciones externas



Se ha dibujado, con línea de trazo y doble punto, parte del chasis, para mostrar la forma en la que las gargantas exteriores de los cojinetes (marca 4) encajan en las pinzas de dicho chasis

Ensamblajes: análisis funcional

Introducción

El análisis funcional pretende determinar:

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

√ Finalidad

¿Qué hace?

√ Funcionamiento

¿Cómo lo hace?

Para determinar la finalidad se debe analizar:

- El nombre del producto
- Las indicaciones de uso
- Cualquier otra información disponible



¡Catálogos, que se puedan encontrar fácilmente en internet!



http://slotbrownbrothers.blogspot.com/2008/04/ preparacion-mclaren-f1-gtr-de-slotit.html

Ensamblajes: análisis funcional

Introducción

Para determinar el funcionamiento se debe analizar:

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función


Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El nombre de los componentes

- El material de los componentes
- Las indicaciones de mantenimiento



Ensamblajes: análisis funcional

Introducción

Para determinar el funcionamiento se debe analizar:

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa


Conclusiones

✓ El material de los componentes

componentes

El nombre de los

Las indicaciones de mantenimiento



Introducción

Para determinar el funcionamiento se debe analizar:

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa


Conclusiones


✓ El nombre de los componentes


El material de los componentes

Las indicaciones de mantenimiento

MANTENIMIENTO DEL BUJE TRASERO CAMPAGNOLO







Desmontar el cuerpo.

-Destornillar el tornillo allen (llave 2 mm) que inmoviliza la contratuerca (figura A). _Desenroscar la contratuerca con la llave fija de 17 mm, impidiendo que el eje gire en el cono con la llave de conos de 14 mm (ver dibujo B).

-Sacar el cuerpo "rueda libre" del buje, con mucho cuidado para no perder las carracas con

Montaje del cuerpo de la rueda libre en el buje.

Limpiar o reemplazar las carracas y los resortes y a continuación montarlos otra vez en el cuerpo, colocándolos en sus sitios como se aprecia en la figura A.

-Mediante la herramienta específica (referencia campagnolo 7260223) fijar las tres carracas con sus respectivos resortes en el cuerpo de la rueda libre (figura B).

-Engrasar la cremallera en el interior del buje. -Empujar todo el grupo, formado por el cuerpo de la rueda libre, carracas, resortes y la herramienta de sujeción contra el eje del buje hasta el fondo.

Montaje final.

-Sacar la herramienta del cuerpo y empujar completamente el cuerpo de la rueda libre hasta el fondo del buje (figura A).

-Comprobar que las carracas estén engranadas con la cremallera del cuerpo del buje. -Montar las arandelas y enroscar la contratuerca.

-Apretar bien la contratuerca con una llave fija de 17 mm, y una llave de conos de 14 mm. (figura B).

-Por último montar y fijar bien el tornillo de blocaje en la contratuerca.

Cuando es necesario explicar el funcionamiento

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

√ Esquemas

√ Los esquemas pueden ser:

a otras personas, se describe mediante:

√ Bocetos

Un boceto es un "dibujo rápido", que plasma una idea a estudiar o trasmitir, eliminando información no importante, pero sin confundir o engañar sobre aspectos que no estén correctamente considerados en el dibujo

√ Diagramas



Más detalles en lección 3.5 Dibujos de esquemas

PEONZA AUTOMÁTICA

Lanzador

. CARCASA ANTERIOR

Pennea

PULSABOR

Falta desinir el muelle

Definir el mecanismo de trinquete

meioror Ba increa

√ Los esquemas se pueden hacer croquizados, a mano alzada



Más detalles en lección 1.0.5 Croquización

Explicaciones textuales



Más detalles en lección 4.4 Anotaciones de diseño

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje


Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Veamos, como ejemplo, el análisis textual de algunas piezas de un grifo



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar


Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones



La marca 12 corresponde a una junta de sección rectangular

Se deduce que no es una arandela rígida

Debe ser elástica para poder encajar en el hueco en el que está representada

La marca 13 corresponde a una junta de sección redonda

También debe ser elástica para poder encajar en el hueco en el que esta colocada



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar


Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones



El análisis del flujo de agua confirma que la acción conjunta de las juntas 12 y 13 actúa como barrera contra las fugas de agua por la parte superior del grifo

La marca 15 podría ser una arandela, puesto que su colocación no exige que sea elástica

Pero el análisis de la función que realiza nos lleva a la conclusión de debe ser elástica, porque sirve para evitar que el agua que rebosa sobre la superficie del lavabo o fregadero pueda escurrir por el hueco en el que encaja la parte roscada del cuerpo de la válvula

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones


¡Es importante recordar que el proceso de análisis es inverso al proceso de diseño!



Eso implica que el proceso de análisis tiene que ser iterativo, para ir descubriendo poco a poco las soluciones de diseño que se adoptaron en el diseño original

Por ejemplo para diseñar el buje de una rueda de bicicleta se parte de las dos piezas principales:

un eje que se fija a la horquilla



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El eje se complementa con un mecanismo de cierre rápido

El contacto entre el tambor y el eje se resuelve con un cojinete

¿Por qué se necesita el cojinete?



Cuando una pieza que gira (por ejemplo un eje o árbol) tiene que apoyarse en otra que permanece quieta, aparecen rozamientos entre ambas

Los rozamientos son tanto más importantes cuanto mayor sea la velocidad de giro y/o la fuerza que se transmita a través de las piezas en contacto

3000m 00

Introducción



El problema tiene hasta cuatro soluciones

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Lubricar la zona de contacto

Muy barata, poco eficiente

2 Lubricar e intercalar un "cojinete"

Menos barata, algo eficiente

Una pieza con forma de anillo y hecha de un material relativamente blando (por ejemplo el bronce) que se desgasta poco a poco, pero permite un giro con poco rozamiento entre las dos piezas principales

Utilizar un rodamiento específico

Cara, eficiente y ligera

Apropiada para una bicicleta

Utilizar un rodamiento estándar

Menos cara, eficiente y más pesada

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar


Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones



98765

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función


Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El análisis funcional comenzaría a partir del dibujo final de diseño...

...y debería encontrar las soluciones adoptadas



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

En la figura se muestra el conjunto de una jeringa para dispensar medicinas infantiles

Está compuesta por:

* Fuelle (pieza marca A)

Depósito (pieza marca B) las piezas que lo componen

Las marcas nos indican las piezas que lo componer


El montaje se realiza aprovechando la elasticidad del cuello inferior del fuelle, para ajustarlo sobre la boca superior del depósito

Deducimos el proceso de ensamblaje

La marca A debe ser de plástico flexible para succionar y expulsar líquido por la boquilla del depósito, gracias a la configuración de fuelle de sus paredes delgadas (ver detalle de la parte derecha del dibujo)

Deducimos el funcionamiento

El nombre nos describe la función principal



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje

Función

Desambiguación


Ingeniería inversa

Conclusiones

El conjunto representa una bomba de aceite de tipo axial de pistones

En la lista de piezas se indican las características de todas las piezas normalizadas

Por tanto, la interpretación del dibujo, debe comenzar identificando dichas piezas estandarizadas en el dibujo



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje


Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

La función consiste en que el aceite es bombeado gracias al movimiento de vaivén de los 5 pistones (6) a través de los conductos de la carcasa (3)



El conjunto es totalmente estanco gracias a los dos retenes (8) y las dos juntas de caucho (9 y 18).

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje


Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El movimiento está provocado por el giro solidario del cuerpo distribuidor (4) con el eje (1), porque el eje posee una plataforma inclinada que al girar obliga a los pistones a desplazarse, mientras los resortes (15) mantienen a los pistones en contacto con la plataforma inclinada



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Piezas estándar

Montaje


Función

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Cuando el pistón sale empujado por su muelle, su cámara entra en comunicación con el conducto de entrada (E), y con su movimiento crea una depresión que hace que el aceite entre en la cámara



Al introducirse cada pistón en la carcasa, el aceite es bombeado gracias a que la cámara del pistón está conectada al conducto de salida (S) mediante la cavidad cilíndrica del cuerpo distribuidor (4)

Desambiguación

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El análisis técnico debe tener en cuenta que los documentos analizados pueden contener errores o estar incompletos, lo que puede hacer que su significado sea dudoso o incierto

La estrategia para desambiguar dibujos de productos industriales consta de dos etapas:

Determinar el tipo de ambigüedad

Porque las acciones de corrección más apropiadas dependen del tipo

Aplicar reglas heurísticas para eliminarla

No existen reglas fijas, porque encontrar el significado correcto puede depender del contexto, es decir, de la relación entre la información confusa o perdida y el resto de la información del producto

Desambiguación

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

Los tipos de ambigüedades de los dibujos de productos industriales son:

Redundancia

Parte de la información está repetida

√ Omisión


Falta parte de la información


√ Contradicción

Una parte de la información es discordante con otra parte de la información

Polisemia

Parte de la información puede tener más de un significado





Desambiguación: redundancia

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión


Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

La redundancia es el caso más sencillo, puesto que la información disponible se puede utilizar





El problema de la redundancia es que suele ser el origen de las contradicciones

Desambiguación: omisión

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión


Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

La omisión es el caso más habitual, puesto que es fácil olvidar alguna especificación





Un problema importante son las falsas omisiones, que se producen cuando el lector falla al analizar la información disponible y concluye, erróneamente, que falta información

Desambiguación: omisión

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones


Se pueden distinguir dos tipos de omisiones:

 Simples, cuando la información perdida puede ser recuperada

> Sería un *omisión simple* olvidar añadir la cota de profundidad de la ranura, si el dibujo está a escala

√ Graves, cuando la información perdida no puede ser recuperada

> Sería un *omisión grave* olvidar añadir la vista cortada que muestra que la ranura es ciega



60

S

Desambiguación: omisión

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

Se pueden aplicar diferentes reglas heurísticas para desambiguar un dibujo con omisiones:

- √ Si falta información sobre la forma del producto, se debe aplicar el criterio de buena forma:
 - √ Lo que falta por definir será tan simple como sea posible
 - Lo que falta por definir tendrá tanta simetría como sea posible
- Si falta información sobre el tamaño del producto, se debe aplicar el criterio de buen tamaño:
 - Las cotas que faltan deben poder obtenerse midiendo y aplicando la correspondiente escala
 - A falta de escala, se mantendrá la proporcionalidad de las vistas
 - Las medidas estándar y los números "redondos" son más probables que los números irracionales

Teniendo en cuenta que los números redondos son diferentes para medidas en sistema métrico y en sistema imperial

Desambiguación: contradicción

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción


Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

La contradicción exige detectar incoherencias, y descartar o corregir la información menos creíble

La ranura vista es contradictoria con la ausencia de corte




El Radio 13 es contradictorio con la anchura total de 25 de la ranura

La suposición más probable es que falta precisión en la cota del radio:


R13 ≈ R12.5

La suposición alternativa es que la ranura no es colisa, sino que el arco de la izquierda es de diámetro 25, mientras que el de la derecha es de radio 13



60

Se considera poco probable, porque en tal caso, lo normal hubiera sido dejarlo claramente indicado



7

Desambiguación: contradicción

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia


Ingeniería inversa

Conclusiones




La geometría incoherente puede ser resultado de sobre-restricciones inexactas...

La circunferencia de radio 15 es tangente interior a la de radio 50 y a la línea horizontal inferior, por lo que su posición queda ya fijada



...que solo muestran su incoherencia al construir un modelo paramétrico

Por tanto, la cota de posición es auxiliar, nunca una restricción independiente



Desambiguación: contradicción

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

Los criterios recomendados para desambiguar dibujos contradictorios son:

√ Compatibilidad

Compruebe que la información corregida o añadida sea compatible con la información existente

√ Simplicidad

Cuando existan diferentes interpretaciones posibles, elija la más simple

Prioridad

Si hay información incompatible sobre la forma o el tamaño del producto, se debe dar prioridad a la información contenida en las vistas principales

- La información de las vistas incompletas debe quedar supeditada a la de las vistas principales
- La información de las vistas que contengan simplificaciones debe quedar supeditada a la de las vistas principales

Desambiguación: polisemia

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

La polisemia puede pasar desapercibida para quien crea y revisa el dibujo, porque tiene que ver con la intención de diseño implícita


La ambigüedad polisémica es un fallo o imperfección en la comunicación, por lo que...

...el significado implícito puede ser diferente para el emisor y el receptor del dibujo...

...sin que el emisor haya sido consciente del posible significado alternativo

La cota de 32,5 ayuda a determinar la posición de la ranura en la placa...

...pero debilita la indicación de simetría del eje



Distinguir entre cota principal y cota auxiliar evita la polisemia, pero exige adoptar un criterio:

Dar prioridad a la cota de 60 Dar prioridad a la cota de 35 significa significa priorizar la longitud total priorizar la zona "útil" de la ranura

Desambiguación: polisemia

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

Las ambigüedades de los dibujos de productos industriales pueden tener diferentes niveles de polisemia:

√ Morfológico

Símbolos o partes de un dibujo que no tienen un significado claro


√ Sintáctico

Símbolos o partes de un dibujo que tienen un significado incoherente con el resto

√ Semántico


Símbolos o partes de un dibujo que dan lugar a geometría incoherente al usarlos para construir el modelo

Aplicar erróneamente los criterios de lectura puede inducir a leer un valor de 89



La cota contradice las proporciones, la vista es más larga que alta

Para disminuir las ambigüedades polisémicas hay que usar vistas y símbolos claros







Desambiguación: polisemia

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Redundancia

Omisión

Contradicción

Polisemia

Ingeniería inversa

Conclusiones

Las reglas heurísticas para resolver las ambigüedades polisémicas de los dibujos de productos industriales solo pueden ser genéricas:

 Revise las normas aplicables a los símbolos y/o dibujos polisémicos

La ambigüedad puede provenir de que el emisor y el receptor estén aplicando normas distintas

 Compare los diferentes significados en función del contexto

> Elija la interpretación de la información polisémica que sea más compatible con el resto de la información

 Investigue el funcionamiento y los condicionamientos tecnológicos del producto

> Si hay información con varios significados posibles, su interpretación debe quedar supeditada a la función del producto

Aplique su propio criterio de diseño

Elija la interpretación de la información polisémica que solucione mejor el problema de diseño

		 •
	Inaan	inversa
ц	1119011	111110104

Introducción

Piezas

Ensamblaies

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El análisis técnico puede partir del producto final, con el objetivo de llegar a obtener los dibujos de ingeniería de dicho producto

En la ingeniería inversa, en lugar de utilizar información técnica para elaborar un producto, se analiza el producto final para deducir su información técnica

También se denomina retroingeniería

El análisis técnico mediante ingeniería inversa puede servir para:

- Determinar la forma del producto (análisis morfológico)
- Determinar cuáles son los componentes del producto (análisis estructural)
- Determinar cómo interactúan entre sí (análisis de funcionamiento)
- Determinar cuál fue el proceso de fabricación (análisis tecnológico)
- Determinar los materiales empleados (análisis de materiales)

		 •
	Inaan	inversa
ц	1119011	111110104

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

El análisis morfológico se conoce como ingeniería inversa geométrica

Las dos características principales de la ingeniería inversa geométrica son:

- Proceso encaminado a obtener un modelo sólido de un producto del que no se dispone, de forma explícita, de todas sus especificaciones
- El proceso es iterativo, y frecuentemente está basado en tanteos encaminados a asegurar la compatibilidad y funcionalidad de las piezas de un ensamblaje

La fase de captura de datos se puede hacer de dos modos:

- Mediciones con instrumentos convencionales
- Mediciones con instrumentos de captura masiva de datos

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Los métodos tradicionales de captura de datos en ingeniería inversa geométrica de un producto se apoyan en medición mediante reglas, u otros instrumentos más específicos





Con la ayuda de la plantilla se determina si el inserto de pomo de la silla se ajusta al caballo

Los métodos masivos de captura de datos en ingeniería inversa geométrica de un producto se apoyan en escáneres, maquinas de medición por coordenadas y otros equipamientos similares



Más sobre métodos masivos en 3.7.2 Ingeniería inversa

Introducción

Para hacer ingeniería inversa de una pieza:

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Recopile toda la información disponible

Haga explícita toda la información implícita disponible



Denominación: Codo placa fijación roscar soldar hembra

Dimensiones: ø 15 mm x 1/2"

Material: Latón

Función: Conectar en ángulo recto un tubo de 15 mm que se

suelda a la boquilla de entrada y un tubo roscado de

½ que se enrosca a la boquilla de salida

La placa de fijación con orificios está diseñada

para poder atornillar la pieza a una base

Introducción

Piezas

Ensamblajes


Desambiguación


Ingeniería inversa

Conclusiones

- Utilice la información disponible para definir la forma de la pieza:
 - Analice la topología de la pieza, para determinar las características que la definen

 Utilice los datos disponibles para hacer un primer diseño aproximado





Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa


Conclusiones

- Analice los tamaños, para completar el dibujo de la pieza
 - Si dispone de la pieza física, haga mediciones sobre la misma

Utilice el procedimiento asequible que aporte mayor precisión

 Si dispone de dibujos o fotografías, haga mediciones sobre ellos

Aplique los fundamentos de la geometría y la proyección para minimizar los errores de medida



- Construya un modelo sólido para validar el diseño:
 - Obtenga el modelo sólido a partir del dibujo, añadiendo la información que pueda faltar
 - Compare el modelo con la pieza original, haciendo las modificaciones oportunas



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones



Para tomar medidas a partir de dibujos o fotografías siga un método que maximice la precisión:

√ Escale el dibujo o fotografía hasta que quede a tamaño natural

Para minimizar los errores en la toma de medidas

 Alternativamente, seleccione una escala de ampliación

Para que los errores relativos de medida correspondan con errores absolutos menores

Recuerde deshacer el factor de escala, para que las cotas muestren la verdadera magnitud


Determine cada medida allí
donde la magnitud se muestre
menos distorsionada


Medir en una vista
axonométrica en dirección no
paralela a los ejes es erróneo

Determine cada magnitud por diferentes procedimientos y/o en diferentes imágenes, para obtener el valor más probable

En SolidWorks, para acotar aplicando un factor de escala debe:

- √ Editar una a una las cotas
- √ Reemplazar manualmente la cifra de cota





Promediar dos medidas del mismo diámetro minimiza errores

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

Para hacer ingeniería inversa de un ensamblaje:

Recopile toda la información disponible





El ejemplo de un "tapón de radiador, se descubre que se trata de un tapón de botella de expansión de radiador de coche




Que incorpora válvulas de seguridad para permitir salir el líquido refrigerante o entrar aire para evitar el vacío



√ Desmonte el producto



√ Estudie el montaje



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa


Conclusiones

- √ Analice el funcionamiento:
 - El subconjunto del tapón y su junta realizan la función principal de cerrar la boca de la botella de expansión del líquido del radiador



- √ La función de seguridad la cumplen dos válvulas encajadas en el cuerpo del tapón:
 - √ Un obturador presionado por un muelle, que queda tarado al enroscar un tapón

Impide que el líquido se salga de la botella, mientras no alcance un límite de presión peligroso



Impide que el aire entre a la botella, mientras no alcance un límite de vacío peligroso





Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

√ Analice las piezas:

√ Identifique las piezas principales



Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

√ Determine las piezas estándar

√ El producto contiene dos muelles de compresión





- ✓ Analice el resto de piezas del ensamblaje
 - √ Cada muelle presiona a un disco obturador





√ El producto incluye juntas en las zonas donde puede haber fugas





Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

√ Identifique los ofrecimientos ("affordances") que facilitan los emparejamientos de piezas

> √ Las roscas encajan el tapón del muelle en el cuerpo del tapón



√ Las guías ayudan a encajar el muelle grande en el obturador de líquido



Conclusiones

Introducción

Piezas

Ensamblajes

Desambiguación

Ingeniería inversa

Conclusiones

1 Los dibujos de ingeniería contienen información compleja, que requiere esfuerzo de análisis para entenderla

El análisis es más sencillo cuando se dispone de más información sobre los productos representados en los dibujos

Por ello, es conveniente analizar conjuntamente *toda* la información disponible, desde las anotaciones del propio dibujo, hasta cualquier fuente documental externa

3 La experiencia es fundamental para aumentar la capacidad de analizar dibujos de ingeniería


Pero existen procedimientos que potencian las experiencia y ayudan a mejorar la capacidad de análisis

4 El análisis técnico también puede partir del producto final, para obtener su dibujo de ingeniería y/o su modelo sólido


El proceso se denomina Ingeniería inversa

Para repasar












Para repasar







Capítulo 1.3: Elementos estandarizados

Capítulos 11 a 18

Capítulo 3.7.1. Piezas características

Introducción Piezas características Detección En los productos industriales, suele haber piezas que tienen formas y funciones muy características Conocer dichas piezas ayuda a

entender más y mejor el

Además, algunos aspectos de la representación de tales piezas suelen estar estandarizados

funcionamiento de dichos productos


Introducción

Introducción

Piezas características

Detección

Ejemplo de ensamblaje con piezas características



Introducción

Introducción

Piezas características

Detección

No se pueden conocer todas las piezas características...

...pero conocer unas pocas de las más habituales es beneficioso para analizar dibujos de productos:

- √ Ejes y árboles
- √ Ruedas
- √ Chavetas
- √ Pasadores
- √ Anillos
- √ Juntas

Piezas características: ejes y árboles

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores

Anillos


Juntas

Detección

Los ejes y árboles son piezas con forma de cilindro alargado y suelen presentar diferentes secciones por tramos

Se denominan árboles a aquellos ejes que transmiten potencia de giro y que en muchos casos llevan montados sobre ellos otros elementos como ruedas dentadas, poleas, etc

Suelen representarse mediante una única vista, utilizando los símbolos de diámetro en las cotas



Piezas características: ejes y árboles

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas


Pasadores

Anillos

Juntas

Detección

Las peculiaridades que pueden contener (ranuras, estrías, acanaladuras, gargantas) se suelen mostrar mediante vistas de detalle o secciones complementarias



Piezas características: ruedas

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores


Anillos

Juntas

Detección

Las ruedas son cilindros cortos, es decir, cilindros en los que el diámetro es mayor que la altura...


...y tienen un agujero cilíndrico concéntrico con la propia rueda (el "cubo"), en el que encaja un eje o árbol



Dependiendo de la función que realicen, las ruedas pueden denominarse de otras maneras:

- volante, cuando se giran con las manos
- poleas, cuando forman parte de un mecanismo de transmisión de movimiento o multiplicación de la fuerza

√ etc.



Piezas características: ruedas

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas


Pasadores


Anillos

Juntas

Detección

Suelen representarse mediante una única vista en semivista-semicorte o acompañada de una vista lateral (perfil o planta)





Las más grandes suelen estar aligeradas en la zona central (el "plato") y reforzadas en el contorno (la "llanta")

Incluso, pueden estar formadas por dos anillos (exterior o "llanta" e interior o "cubo") unidos mediante brazos o radios

Piezas características: chavetas

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas


Pasadores

Anillos

Juntas

Detección

Las chavetas son piezas que se encajan entre la superficie cilíndrica de un eje y el agujero de una rueda para inmovilizar ambas piezas



Piezas características: chavetas

Introducción

Hay diferentes formas de chavetas

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas


Pasadores

Anillos

Juntas

Detección

Las más comunes se representan mediante alzado y planta



Para que las chavetas inmovilicen frente al desplazamiento axial, además de inmovilizar respecto al giro, se diseñan con forma de cuña de poca inclinación (1:100 es una inclinación habitual)

Piezas características: chavetas

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores

Anillos

Juntas


Detección



En las uniones enchavetadas, además de definir la chaveta, hay que definir los *chaveteros*

> Que son las ranuras que se practican tanto en el eje como en la rueda para alojar a la chaveta

Esto se suele hacer en las vistas principales de definición del eje y la rueda, o en vistas de detalle específicas



Piezas características: pasadores

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores


Anillos


Juntas


Detecció

Los pasadores son piezas que se encajan en un agujero común a otras dos piezas, para inmovilizar a estas últimas

- La forma más simple es una varilla cilíndrica
- Para que encajen mejor pueden ser huecos y con una ranura, de modo que se introducen a presión en un agujero de diámetro menor al suyo
- Otro tipo de pasadores que encajan a presión son los que tienen forma cónica







Piezas características: anillos elásticos

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores

Anillos

Juntas

Detección


Los anillos (o arandelas abiertas elásticas) sirven para bloquear el desplazamiento axial de piezas montadas sobre ejes o agujeros cilíndricos

Para ello deben montarse en ranuras exteriores o interiores



Algunas tienen unas "orejas" agujereadas, que permiten abrirlas y cerrarlas con ayuda de alicates apropiados

Se representan por medio de dos vistas, indicando únicamente las cotas que afectan a su montaje



Piezas características: juntas

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores

Anillos

Juntas


Detección

Las juntas son piezas que se utilizan para *sellar* las zonas de contacto entre diferentes piezas

Sirven para cerrar cualquier ranura, poro, grieta o imperfección asegurando la estanqueidad

Las juntas más sencillas tienen la misma forma que las arandelas

Pero están fabricadas de material blando y/o moldeable que se deforma para adaptarse las imperfecciones de las superficies en las que se apoya



Piezas características: juntas

Introducción

Piezas características

Ejes y árboles

Ruedas

Chavetas

Pasadores

Anillos

Juntas


Detección



Para adaptarse a otras funciones toman formas específicas y más complejas, que incluyen desde las típicas juntas de carpintería para puertas y ventanas de edificios hasta las juntas que se aplican en puertas de coches, frigoríficos, etc.

En general son cintas continuas que se obtienen por extrusión de un perfil

Para definirlas se dibuja y acota su perfil, o "sección transversal"



Detección de piezas estándar y características

Introducción

Piezas características

Detección

Para estudiar dibujos o modelos de productos diseñados por otra persona es conveniente comenzar por sus piezas estándar y por sus piezas características

Porque las piezas estándar y características son más familiares, y por tanto, son más fáciles de descubrir y nos aportan bastante información sobre el producto

Porque condicionan al resto de piezas; por lo que es bueno reconocerlas antes de intentar desentrañar las otras piezas

Detección de piezas estándar y características

Introducción

Piezas características

Detección



Para descubrir las piezas estándar y las piezas características hay que tener presente que:

✓ No se suelen representar con el mismo detalle que el resto

Las representaciones contienen tan solo la información necesaria para identificar la presencia de la pieza y para indicar la función que realiza

√ Hay gran variedad

Los catálogos técnicos o "prontuarios" son la fuente más apropiada para conocer la existencia de un tipo particular de pieza estándar o característica, y para consultar cualquiera de sus particularidades

√ Pueden estar sujetas a normas específicas.

Detallan todo tipo de características (tales como las formas, tamaños, resistencia mecánica, etcétera)

Detección de piezas estándar y características

Introducción

Piezas características


Detección

La ventaja de los catálogos es que las referencias son más completas, porque incluyen datos importantes como precios, plazos y condiciones de entrega




Las normas son una referencia más segura cuando se quiere definir, con exactitud y sin peligro de alteración, las características que deberá tener el producto contratado

Para repasar




Capítulo 1.3: Elementos estandarizados



Capítulo 17: Dispositivos y métodos de sujeción

Para saber más



LIEU / SORBY

Capítulos 18 a 21

Capítulo 17: Fasteners

Para saber más

Cualquier buen libro de Dibujo Normalizado



Capítulo 3.7.2. Ingeniería Inversa Geométrica

Ingeniería inversa

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

En la ingeniería inversa se analiza el producto final para deducir su información técnica

También se denomina retroingeniería

La ingeniería inversa se caracteriza por:

- Se obtienen las especificaciones de un producto, examinando sistemáticamente un espécimen ya existente de dicho producto
- Las especificaciones las obtienen personas diferentes de quienes crearon el producto original, y sin disponibilidad para acceder a las especificaciones originales
- √ El objetivo es producir una <mark>réplica</mark>, o "clon", del producto original

La ingeniería inversa ha evolucionado:

Desde captura de datos críticos del producto

Para iniciar el procedimiento de rediseño manual

Hasta obtener modelos computacionales avanzados

Método para comprender cómo es y cómo funciona un producto

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

El análisis técnico mediante ingeniería inversa puede servir para múltiples ámbitos:

- Análisis morfológico para determinar la forma del producto
- ^V Análisis estructural para determinar cuáles son los componentes del producto
- Análisis de funcionamiento para determinar cómo interactúan entre sí
- Análisis tecnológico para determinar cuál fue el proceso de fabricación
- Análisis de materiales para determinar los materiales empleados

Los objetivos más comunes en todos los ámbitos son:

- Recuperar información perdida de productos industriales
- Reestudiar productos existentes para simplificar su diseño, su uso o su mantenimiento

Para mejorar su rendimiento, y para capturar y aplicar el conocimiento integrado al nuevo diseño

Descubrir modos para permitir la reutilización de productos existentes, para alargar su ciclo de vida

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado

Superficies

Características

En el ámbito del CAD, la ingeniería inversa es el conjunto de técnicas para obtener modelos CAD a partir de productos ya existentes

Se relaciona con "shape engineering"



Constantin Dolgan CAT-Automotive-foundry-photo-1_500H-e76622e4d6

Anwer N., Mathieu L. (2016) From reverse engineering to shape engineering in mechanical design. CIRP Annals - Manufacturing Technology 65 (2016) 165–168doi.org/10.1016/j.cirp.2016.04.052

Se define ingeniería inversa geométrica como el proceso de extracción de geometría de un producto existente para *replicar* un modelo CAD en 3D

También se denomina:

- √ Reconstrucción CAD
- Modelado geométrico inverso
- ✓ Ingeniería inversa de modelos geométricos

Várady T., Martin R.R., Cox J. (1997) Reverse engineering of geometric models—an introduction. Computer-Aided Design, 29(4), pages 255-268. doi.org/10.1016/S0010-4485(96)00054-1

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características



El modelo CAD de un producto puede no estar disponible porque no existe, o ya no corresponde a la geometría real del propio objeto fabricado

Esto puede deberse a diversas circunstancias:

- Cuestiones relacionadas con la fabricación
 (tales como objetos hechos a mano, o cambios de postproducción)
- Desgaste que se produce durante la vida útil de una pieza (por ejemplo, reparación de piezas desgastadas)
- No disponibilidad de datos digitales (por ejemplo, rediseño de piezas obsoletas fabricadas en la era pre-digital, restricción legal o secreto comercial)

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

El proceso completo de ingeniería inversa geométrica puede constar de diferentes fases:

- Preprocesar la información disponible, analizando el producto original para decidir el tipo y la calidad de la réplica requerida
- Z Capturar datos dimensionales del producto original
- Postprocesar los datos obtenidos, analizando y depurando la información geométrica

En general, el postproceso puede abarcar tres niveles de transformación:

- Obtener modelos geométricos de bajo nivel semántico (mediante poligonalización o mallado)
- Refinar el modelo CAD para obtener modelos explícitos de mayor nivel semántico (B-Rep)
- √ Convertir los modelos explícitos en procedurales (CSG)

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

La fase de captura de datos de la geometría de un objeto se puede hacer de dos modos:

√ Mediciones con instrumentos convencionales de metrología

Los métodos tradicionales de captura de datos en ingeniería inversa geométrica de un producto se apoyan en medición mediante reglas, u otros instrumentos más específicos





Con la ayuda de la plantilla se determina si el inserto de pomo de la silla se ajusta al caballo

Los procedimientos son laboriosos y potencialmente poco precisos



Se pueden ver ejemplos en la lección 3.7

√ Mediciones con instrumentos de captura masiva de datos

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Cuando se recurre a métodos de captura masiva de datos, las etapas de la ingeniería inversa geométrica son:

- ↑ Preproceso
 - √ Analizar
 - √ Clasificar
- 2 Captura de datos
 - Medir nubes de puntos
 - √ Mallar
- ∃ Postproceso
 - ✓ Segmentar
 - √ Ajustar superficies
 - √ Detectar características

En realidad, las etapas describen procesos que no son necesariamente ni independientes ni secuenciales, puesto que pueden omitirse, solaparse o repetirse iterativamente

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Las etapas de los procedimientos académicos existentes para obtener modelos procedurales a partir de modelos mallados quedan ilustradas por Wang y otros en la siguiente figura:



Wang J., Gu D., Yu Z., Tan C., Zhou L. A framework for 3D model reconstruction in reverse engineering. Computers & Industrial Engineering 63 (2012) 1189–1200

Preproceso

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

El modelado inverso comienza con una etapa de preproceso, que hay quien considera trivial pero es crítica:

Se analiza el objeto, para extraer toda la información geométrica de alto nivel semántico que sea relevante

Ejemplos típicos de entidades geométricas que se consideran durante esta fase son simetrías, ejes de revolución, direcciones de extrusión, plano caras, etc.

Buonamici F., Carfagni M., Furferi R., Governi L., Volpe Y. (2020)
CAD Reconstruction: A Study on Reverse Modelling Strategies. ADM 2019, LNME, pp. 165–176, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31154-4 15

Se clasifica el objeto, para decidir cómo orientarlo en una posición conveniente para las mediciones

Esta elección es importante, ya que influye en la calidad del modelo CAD que se obtiene

También se determinan los protocolos de medida, los instrumentos de medición, y los elementos de soporte y fijación (anclajes)

Captura de datos

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características


La captura masiva de datos utiliza máquinas automáticas que aprovechan diferentes fenómenos físicos para interactuar con la superficie del objeto, midiendo coordenadas de sus puntos

Las nubes de puntos son conjuntos de puntos de una superficie determinados mediante diversos métodos

de muestreo

Tanikawa C., Takada K. (2018)

Angle Orthod. 88(3):319-328. doi: 10.2319/062617-425.1.



Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado

Superficies

Características

Los aspectos críticos de la adquisición de datos son:

Hay muchas técnicas de captura, con diferentes rangos de precisión, velocidad y coste



Várady T., Martin R.R., Cox J. (1997) Reverse engineering of geometric models—an introduction. Computer-Aided Design, 29(4), pages 255-268. doi.org/10.1016/S0010-4485(96)00054-1

Se puede encontrar una clasificación más exhaustiva en:

Geng Z., Bidanda B. (2017) Review of reverse engineering systems – current state of the art. Virtual and Physical Prototyping, 12(2), 161–172. https://doi.org/10.1080/17452759.2017.1302787

- La captura sin contacto es más rápida y barata, pero menos precisa que la táctil
- Todos los datos capturados requieren postproceso, porque tienen imperfecciones, y bajo nivel semántico

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características




Hay dos tecnologías de captura óptica dominantes:

La triangulación utiliza la ubicación y los ángulos entre las fuentes de luz y los dispositivos fotosensibles para deducir posición

Se enfoca una fuente de luz de alta energía (p.e. laser) y proyectada en un ángulo previamente especificado sobre la superficie de interés

Un dispositivo fotosensible, generalmente una cámara de video, detecta el reflejo de la superficie

Con el ángulo conocido y las distancias, se triangula geométricamente la posición de cada punto de la superficie




Se proyecta un patrón de imagen sobre el objeto

Se captura la imagen del patrón

Se mide la deformación del patrón

Esta deformación es proporcional a la diferencia de distancias, y así se pueden deducir las coordenadas de los puntos de la superficie



landanlandanl

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características



Hay tecnologías de captura óptica válidas para otros fines:

Los métodos de determinación de distancia (alcance, ranging o LIDAR) miden distancias detectando el tiempo de vuelo de rayos de luz

Es similar al radar, pero los aparatos suelen estar basados en láseres o haces pulsantes

Su precisión depende de la precisión en la medición del tiempo de vuelo, por lo que los errores relativos son mayores cuando el objeto es pequeño y el aparato está cerca

Los métodos de interferometría miden distancias en términos de longitudes de onda, usando patrones de interferencia

Este método es potencialmente muy preciso, ya que la luz visible tiene una longitud de onda del orden de cientos de nanómetros

El análisis de imagen se basa en pares estéreo, cuyas diferencias proporcionan suficiente información para determinar distancias y posición de coordenadas

Es similar a la iluminación estructurada porque se analizan marcos para determinar las coordenadas de los puntos

El análisis de secciones transversales (rayos X, TAC, etc.) permite acceder al interior sin romper los objetos huecos

Obviamente es el método dominante en medicina, pero también tiene utilidad para analizar productos industriales con oquedades complejas (por ejemplo, los moldes, las soldaduras, etc.)



Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

La captura masiva de datos tiene muchos problemas prácticos:

- √ Fallos inducidos por el aparato de escanear:
 - √ Necesidad de recalibrar el aparato periódicamente
 - √ Fallos de precisión y ruido inherentes al método de captura
- ✓ Fallos inducidos por la pieza a escanear:
 - √ Fallos de accesibilidad de ciertas geometrías (auto-oclusiones, oclusiones por anclajes)
 - √ Fallos producidos por el acabado superficial (rugosidades, brillos, reflexiones)
 - √ Fallos propios de la pieza particular escaneada (¿es el ejemplar escaneado representativo?)
- √ Fallos inducidos por el proceso de escaneado:
 - Datos agrupados en diferentes vistas (que se deben combinar), debido a cambios de punto de vista durante el escaneo de objetos grandes (formados por diferentes "regiones")

Se utilizan algoritmos basados en suposiciones previas ("priors") para filtrar las imperfecciones en las nubes de puntos

Berger M., Tagliasacchi A., Seversky L.M. (2014) State of the Art in Surface Reconstruction from Point Clouds. EUROGRAPHICS 2014/, STAR – State of The Art Report. DOI: 10.2312/egst.20141040

Además, ningún aparato, por caro y eficaz que sea, puede generar automáticamente modelos CAD de alto nivel:

La captura 3D genera modelos 3D en forma de polígonos o nubes de puntos



Se requiere post-proceso para convertir esa información en modelos CAD procedurales

Escaneo 3D

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Un escáner 3D es un instrumento óptico que permite reconstrucciones sin contacto de geometrías complejas con una precisión muy alta

El escaneo 3D captura masivamente grandes cantidades de puntos de la superficie del objeto



ultrasoundscanworld.co.uk

Incluso en las superficies más complejas

Los aparatos incluyen componentes ópticos y electrónicos complejos, que requieren calibración y sincronización, por lo que hay calidades y precios muy distintos

Barbero B.R., Ureta E. S. (2011) Comparative study of different digitization techniques and their accuracy, Computer-Aided Design 43, 188–206.

Gama	Baja	Media	Alta
Precio	Cientos de euros	Pocos miles de euros	Muchos miles de euros

Escaneo 3D

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Elegir el escáner apropiado es *complejo*, porque hay dos criterios, cuya combinación da lugar a cuatro tipos de escáner, con diferentes ventajas e inconvenientes:

Tecnología de captura:



Luz estructurada
Triangulación con laser

Mayor precisión y rango de tamaños

Requiere control de la luz ambiente

No se pueden escanear objetos muy x grandes, o con grandes oclusiones

Mayor rapidez y nitidez de detalles

- Requiere control o tratamiento de ciertas superficies reflectantes
- Riesgo de daño ocular para los operarios

Ameen W., Al-Ahmari A.M., and Mian S.H. (2018) Evaluation of Handheld Scanners for Automotive Applications. Appl. Sci. 2018, 8, 217; doi:10.3390/app8020217

Colocación relativa entre el aparato y el objeto:

Aparato móvil y objeto fijo

Flexible, para acceder a zonas difíciles



Aparato estacionario y objeto móvil

Preciso, para combinar todos los datos

- Apropiado para objetos grandes o pesados, difíciles de mover
- Obtiene diversos conjuntos de nubes de \chi puntos, que hay que integrar

Sucesión de "fotos" fijas

- X Tamaño y peso limitados por el alcance del escáner y la capacidad de mover automáticamente el objeto
- √ Mide todos los puntos respecto a la misma referencia

Película continua, si el objeto se mueve automáticamente

Postproceso

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características


Los métodos de post-proceso de la ingeniería inversa geométrica mediante escaneo sirven para:

- Corregir los fallos de captura de la geometría
- Aumentar el nivel semántico de la información geométrica

Los métodos de post-proceso se han heredado del modelado geométrico y el procesamiento de información gráfica, y

producen tres tipos de modelos:

- Modelos facetados, mediante generación de mallas, o teselado
- Modelado B-Rep, mediante reconstrucción de superficies
- Modelado procedural CSG, mediante reconocimiento de características



Geomagic

Se pueden aplicar independientemente, aunque, a veces, se aplican secuencialmente

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Para obtener modelos de superficies de bajo nivel semántico, las nubes de puntos se convierten en modelos de superficie mediante un proceso conocido como teselado o mallado



Fabry T., Smeets D., Vandermeulen D. (2010)
Surface representations for 3D face recognition.
InTech Open access peer-reviewed chapter, pp. 273-294. doi: 10.5772/8951

Teselar es generar una malla poligonal o poliédrica que aproxima un dominio geométrico:

- Divide una superficie o modelo en bloques o estructuras básicas que son lo suficientemente pequeños y simples como para aproximar bastante la forma geométrica real, y permitir cálculos gráficos rápidos
- Los modelos creados **no** garantizan ni la conectividad ni la continuidad geométrica entre las facetas vecinas, ni revelan información topológica global

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado

Superficies

Características

Los aspectos más destacados del mallado se resumen como sigue:

√ Los puntos escaneados sirven como vértices, y se conectan a sus vecinos definiendo una malla



El libro de Paul Louis George describe los métodos clásicos de generación de mallas:

P.L. George. Automatic Mesh Generation: Application to Finite Element Methods. John Wiley & Sons,1991. ISBN-13: 978-0471930976

- ✓ Para que la malla sea válida, no puede intersecarse a sí misma, lo que significa que ninguna línea o borde puede perforar la cara de otra tesela
- √ Uno de los métodos más populares es la triangulación de Delaunay, que exige que la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no contenga ningún vértice de otro triángulo, y maximiza el ángulo mínimo de todos los ángulos de cada triángulo

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

√ Atendiendo a su procedencia, se distinguen:

Las mallas digitalizadas resultan de mallar las nubes de puntos obtenidas al escanear el producto real



Las mallas teseladas se pueden crear mediante cálculos algorítmicos, definiendo teselas que subdividen modelos digitales



Constantin Dolgan goscan3d_3d_scanner_casting



Atendiendo a su organización, se distinguen:

Las mallas son densas si se escanea toda la superficie mediante un conjunto grande de puntos próximos entre si



Las mallas son dispersas si se escanean principalmente las partes de la superficie que se consideran más importantes, o aquellas que coinciden con un patrón prestablecido

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

 Las técnicas de mallado suelen dar lugar a mallas con fallos, que requieren algún tipo de reparación

También influye el ruido de la nube de puntos


Sun, X., Rosin P.L., Martin R.R., Langbein F. (2009) Noise analysis and synthesis for 3D laser depth scanners. Graphical Models 71 (2009) 34–48

 Las aplicaciones de mallado suelen tener analizadores interactivos que descubren muchos de éstos fallos, y sugieren alternativas de reparación

> Los analizadores requieren interacción con el usuario, que debe tener conocimientos de topología, geometría y mallado

Ramos-Barbero B., Santos-Ureta E. (2011) Comparative study of different digitization techniques and their accuracy.

Computer-Aided Design 43 (2011) 188-206



Botsch M., Pauly M., Kobblet L., Alliez P., Lévy B. Geometric Modeling Based on Polygonal Meshes. Eurographics 2008 Full-Day Tutorial

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso

Mallado

Superficies


Características

Para obtener modelos CAD de mayor nivel semántico, se convierten en superficies B-Rep las nubes de puntos o las mallas



Las técnicas de reconstrucción de superficies (o revestimiento automático) usan herramientas de software para reconocer automáticamente superficies complejas que interpolan las superficies teseladas de la malla

La ventaja de este método es que se ventaja de este método es que se ventaja de obtener un modelo CAD de mayor nivel semántico (B-Rep), después de realizar operaciones de análisis de malla



 Muchas de las implementaciones prácticas de esta técnica tienen tendencia a detectar todas las superficies como formas esculpidas

Está desaconsejada para componentes mecánicos, para los que a menudo se requiere un modelo CAD procedural

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Hay dos estrategias extremas para ajustar superficies a mallas:

- ✓ En la estrategia de abajo arriba se segmenta la malla total en submallas, y se ajusta cada una de ellas
- En la estrategia de arriba abajo se ajusta una única superficie a toda la malla, y se segmentan aquellas partes que no se pueden ajustar

Aunque el orden puede cambiar, la mayoría de las técnicas tienen tres etapas principales:

Segmentar la superficie global en superficies características

Intenta inferir regiones conectadas de puntos con similares propiedades como pertenecientes a la misma superficie

Ajustar los parámetros de cada superficie característica a cada submalla

Se asigna un tipo de superficie a cada segmento y se fijan sus parámetro para optimizar el ajuste

√ Vincular todas las superficies resultante en un modelo B-Rep

Consiste en combinar la información extraída o reconstruida durante los dos pasos anteriores para construir un modelo consistente

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso

Mallado


Superficies

Características

Segmentar es dividir lógicamente el conjunto de puntos en subconjuntos que contienen solo los puntos muestreados de una superficie natural



Kalogerakis E., Hertzmann A., K. Singh K. Learning 3D Mesh Segmentation and Labeling, Siggraph 2010. Article No.: 102 Pages 1–12 https://doi.org/10.1145/1833349.1778839





Segmentar sigue siendo un problema difícil y abierto, porque sólo se pueden lograr buenos resultados dentro de un determinado dominio o contexto

Theologou, P.; Pratikakis, I.; Theoharis, T.(2015) A comprehensive overview of methodologies and performance evaluation frameworks in 3D mesh segmentation, Computer Vision and Image Understanding, 135, 49–82.. https://doi.org/10.1016/j.cviu.2014.12.008

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características


La detección de caras segmenta secuencialmente, desde las superficies más sencillas hasta las más complejas (de abajo arriba):

Una mala elección

- Detección de caras planas, mediante crecimiento de regiones:
 - √ Se parte de un punto semilla
 - ✓ Se visitan los puntos vecinos condiciona todo el proceso
 - √ Se comprueba si definen un plano conjunto
 - Se sigue hasta encontrar la frontera de los puntos que ya no son coplanarios
- Detección de superficies cuádricas, que se suele resolver calculando curvaturas y ajustando cuádricas que encajen

Suele limitarse a cuádricas naturales (esferas, conos y cilindros), que pueden representarse mediante pocos parámetros, que además tienen significado geométrico directo

Bénière R., Subsol G., Gesquière G., Le Breton F., Puech W. (2013) A comprehensive process of reverse engineering from 3D meshes to CAD models. Computer-Aided Design 45, 1382–1393



Detección de superficies esculpidas, que requiere ajustar superficies NURBS, B-Splines o similares, minimizando las diferencias con la superficie mallada

Weiss V., Andor L., Renner G., Várady T. (2002) Advanced surface fitting techniques. Computer Aided Geometric Design 19 (2002) 19–42

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso


Mallado


Superficies

Características

Ajustar es intenta inferir regiones de puntos con similares propiedades como candidatos a pertenecer a la misma superficie, y determinar los parámetros de dicha superficie







Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado

Superficies

Características

Vincular es "coser" las diferentes superficies obtenidas tras ajustar cada porción segmentada a una superficie paramétrica

Para coser, se determina el modelo alámbrico (es decir, las "aristas") y se usa para recortar cada segmento, contribuyendo a que encaje con sus vecinos



Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características



La técnica de detección de aristas requiere un filtrado, porque es muy sensible a las formas incorrectas derivadas de los "ruidos" del escaneo

La superficie escaneada difiere de la real:

$$S_E = S_R + \epsilon$$

Muchas técnicas de eliminación de ruido ("denoising") asumen que:

Wang, P., Liu, Y., Tong, X. 2016.

Mesh Denoising via Cascaded Normal Regression.

ACM Trans. Graph. 35, 6, Article 232. DOI = 10.1145/2980179.2980232

Arvanitis G., Lalos A.S., Moustakas K., Fakotakis N. 2019. Feature Preserving Mesh Denoising Based on Graph Spectral Processing. IEEE Trans. on Visualization And Computer Graphics, 25(3),1513-1527.

- √ El ruido se puede reducir operando sobre las posiciones de los vértices y/o las normales a los triángulos de la malla
- √ El ruido se puede distinguir de la superficie, porque la altera mediante variaciones de alta frecuencia

Pero las técnicas de eliminación de ruido basadas en suavizar discontinuidades bruscas pueden enmascarar aristas, convirtiéndolas en redondeos

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características

La técnica de reconocimiento de características implica que, tras identificar las primitivas, en lugar de coser sus superficies para obtener un modelo B-Rep, se obtiene un modelo CSG convirtiendo las superficies escaneadas en primitivas 3D de barrido, relacionadas mediante datums a través de un árbol del modelo

Se puede obtener así un modelo geométrico procedural, que captura información de alto nivel (es decir, las intenciones de diseño)



Las técnicas de reconstrucción de modelos procedurales a partir de modelos explícitos se desarrollan en paralelo con el postproceso de las mallas escaneadas



Geometric Software Solutions, Ltd. (GSSL) es un algoritmo exitoso para el reconocer características geométricas, y está implementado en SolidWorks, CATIA y otros paquetes CAD



El ejercicio 1.10.1 muestra un ejemplo de reconstrucción de modelo procedural con SolidWorks

Venkataraman, S.; Sohoni, M.; Kulkarni, V. (2001) A Graph-Based Framework for Feature Recognition, Sixth ACM Symposium on Solid Modeling and Applications, 2001, 194-205. DOI:10.1145/376957.376980

Chang, K.-H., Chen, C. (2011) 3D shape engineering and design parameterization. Computer-Aided Design and Applications, 8(5), pp. 681-692. DOI: 10.3722/cadaps.2011.681-692

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado

Superficies

Características

Un primer paso para detectar características (features) en mallas es orientar la segmentación hacia la búsqueda de superficies propias de las primitivas CAD






Varady, T.; Facello, M.A.; Terék, Z.: Automatic extraction of surface structures in digital shape reconstruction, Computer Aided Design, 39, 379–388. ttps://doi.org/10.1016/j.cad.2007.02.011

Le, T., Duan, Y. (2017) A primitive-based 3D segmentation algorithm for mechanical CAD models. Computer Aided Geometric Design, 52-53, pp. 231-246

Luego hay que ajustar cada una de esas primitivas para que se acoplen lo mejor posible a su sub-malla



Wang J, Gu D., Yu Z., Tan C., Zhou L.(2012) A framework for 3D model reconstruction in reverse engineering, Computers & Industrial Engineering, 63, 1189–1200. https://doi.org/10.1016/j.cie.2012.07.009

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso

Mallado

Superficies


Características

Por último se obtiene el árbol del modelo





Obtener el árbol es un problema complejo y abierto, cuyos avances recientes se pueden encontrar en el trabajo de Du y otros



Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D


Postproceso

Mallado

Superficies

Características

Algunos métodos se limitan a ayudar al usuario a identificar curvas y superficies que permiten ajustar la nube de puntos a un modelo de superficies parametrizadas



Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado

Superficies


Características


Un método reciente permite que el usuario defina interactivamente el árbol del modelo, para luego ajustar cada sub-malla con su correspondiente operación de modelado:

El usuario identifica posibles características geométricas (de color azul) y restricciones geométricas (de color rojo) en el modelo mallado pre-segmentado



 El usuario crea un modelo procedural tentativo, alineado con la malla





Buonamici F., Carfagni M., Furferi R., Governi L., Lapini A., Volpe Y. (2018)
Reverse engineering of mechanical parts: A template-based approach.

Journal of Computational Design and Engineering 5, 145–159. https://doi.org/10.1016/j.jcde.2017.11.009

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso

Mallado

Superficies

Características



La siguiente tabla muestra un resumen actualizado de las funcionalidades de diferentes aplicaciones comerciales de software dedicado y plataformas CAD equipadas con funcionalidades de ingeniería inversa

	Geomagic Design X	Polyworks	Lelos2 EGS	Siemens NX	Autodesk Inventor 2017	SolidWorks ScanTo3D	PTC Creo Parametric Restyle	Autodesk Fusion 360	Autodesk Powershape
Ajuste de superficies NURBS	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Ajuste de primitivas	~	~	~	~	~	~	~		✓
Motor avanzado de modelado paramétrico	~			~	~	~	~	~	
Dibujo interactivo de secciones de la malla	~	~		~		~		~	
Ajustes de extrusiones y revoluciones	~						~		~
Imposición de restricciones geométricas	~		~	~	~				
Herramientas de exportación- Vínculo directo a CAD	~	~							
Filtrado automático	~								

Buonamici F., Carfagni M., Furferi R., Governi L., Lapini A., Volpe Y. (2018) Reverse engineering modeling methods and tools: a survey. Computer-Aided Design & Applications, 2018, 15(3), 443–464. https://doi.org/10.1080/16864360.2017.1397894

Ing. inversa

Ing. inv. geométrica

Preproceso

Captura de datos

Escaneo 3D

Postproceso


Mallado


Superficies

Características



Una dificultad añadida del reconocimiento de características es que el modelo procedural se debe guardar en algún formato propietario (SolidWorks, Catia, etc.)...






...porque **no** hay implementaciones comerciales del único formato neutro estándar con capacidad para almacenar información procedural (STEP AP242)



Más detalles sobre formatos en lección 1.10

Para saber más




doi.org/10.1016/S0010-4485(96)00054-1

COMPUTER-AIDED DESIGN & APPLICATIONS, 2018
VOL. 15, No. 3, 443—464
https://doi.org/10.1080/16864360.2017.1397894


Taylor & Francis Croup

Taylor & Fra


Para saber más



ISBN 9781439806302



ISBN: 0-471-93097-0



ISBN-13: 978-0071825160



DOI: 10.1007/978-3-322-84819-2



ISBN-13: 978-3110663242



DOI: 10.1007/978-1-84628-856-2

Ejercicio 3.7.1. Horquilla

Tarea La figura muestra dos vistas ortográficas y una vista pictórica Tarea de una horquilla de dirección de una maqueta de un coche Estrategia Ejecución Conclusiones [Y] [X] La figura está a escala desconocida, pero se incluye una cota del modelo Υ

Obtenga el modelo sólido de la horquilla

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia de ingeniería inversa para determinar cómo es la pieza consta de los siguientes pasos:

- Analice la topología de la pieza, para comprobar que está completamente determinada, y para definir la acotación más apropiada:
 - √ Determine la forma "en bruto" de la pieza
 - √ Separe las formas características que componen la pieza
- Utilice la imagen para crear un dibujo acotado:
 - √ Inserte la imagen disponible en un dibujo
 - √ Añada líneas auxiliares para poder referenciar la imagen
 - √ Acote la imagen, con ayuda de las líneas auxiliares
 - Revise las cotas para evitar inconsistencias y eliminar pequeños errores de medida
- Obtenga el modelo sólido:
 - Defina el producto a modelar a partir de las formas características y las dimensiones aproximadas determinadas previamente
 - √ Defina una secuencia de modelado.

Ejecución: análisis

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones


Analice la forma de la horquilla:


- La forma principal se observa en la vista sobre el plano XZ:
 - La pieza tiene un núcleo central que tiene forma de anillo



- El anillo es atravesado por un brazo vertical
- En el cuadrante superior izquierdo hay un contorno curvo en forma de pinza
- √ Toda la forma tiene el mismo espesor, salvo las puntas de la pinza

La forma complementaria son dos brazos que parten de los extremos del brazo vertical y delimitan un eje inclinado, tal como se muestra en la vista sobre el plano YZ





Ejecución: análisis

Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

- √ La pieza tiene tres ejes de simetría local:
 - √ El eje Z es eje de simetría local del brazo vertical
 - El eje Y es de simetría local del brazo horizontal
 - La pinza tiene una simetría local (incompleta), que determina el eje que pasa por el origen de coordenadas y por el punto medio de la línea auxiliar que une los extremos de la pinza



 El modelo se completa con tres grupos de taladros



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones

Obtenga una hoja para el dibujo aproximado de la horquilla:

✓ Ejecute el módulo de dibujo



 ✓ Seleccione el formato A4 horizontal del ejercicio 3.1.2



- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos.
 - √ Active Editar formato de hoja



- √ Seleccione el texto a editar
- Modifique el texto
- Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones

Inserte el dibujo de la horquilla:

 ✓ Si dispone de un dibujo en un formato CAD, debe importarlo al formato de Solidworks

Las condiciones de importación dependerán del formato original del dibujo...

...y pueden ser necesarios ajustes o retoques para completar la importación



- √ Si no dispone del dibujo en formato CAD, debe añadir la imagen de la horquilla sobre un dibujo nuevo
 - Capture la imagen del modelo en un fichero compatible con Solidworks
 - √ Inserte la imagen en el dibujo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Para capturar la imagen del modelo en un fichero compatible con Solidworks®:

- √ Ejecute Paint® u otro programa de tratamiento de imágenes
- ✓ Muestre el dibujo en pantalla, a tamaño aproximadamente igual al real
- Pulse *Imprimir pantalla* para guardar la imagen de toda la pantalla en el portapapeles
- √ Seleccione pegar (Pulse CrtI+V) en Paint, para pegar la imagen del portapapeles
- Seleccione el recuadro que contiene al dibujo y copie su contenido en el portapapeles (Crtl+C)
- √ Abra un documento nuevo
- √ Pegue (Crtl+V) el contenido del portapapeles
- √ Guarde la imagen con un formato apropiado



Archivos de imágenes(*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.wmf,*.png)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones

Para insertar la imagen del producto:

√ Ejecute el comando *Imagen*, desde el menú *Insertar*

✓ Seleccione el fichero que contiene la imagen

√ Arrastre la imagen hasta el dibujo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado


Conclusiones


√ Ajuste la posición, el tamaño y la orientación de la imagen

- √ Si conoce los factores a aplicar, asigne las propiedades
- ✓ Alternativamente, manipule el asa de la imagen:
 - Coloque el origen del asa en un extremo del segmento cuyo tamaño conoce
 - Coloque la punta del asa en el otro extremo del segmento cuyo tamaño conoce
 - Asigne al asa la longitud real del segmento


Alternativamente, aplique la escala a la que quiera el dibujo







Al acabar de escalar, el asa se bloquea, por lo que para volver a modificarla hay que desactivar y reactivar la herramienta



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado


Conclusiones

Añada líneas auxiliares al dibujo aproximado de la horquilla:

Si el dibujo es una imagen, no podrá utilizar referencias para ajustar los ejes...

...que tendrá que colocar a mano





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Acote el dibujo aproximado de la horquilla:

- Busque las dimensiones que mejor definan la geometría del objeto
- Añada las cotas vinculadas a los elementos auxiliares añadidos al dibujo




√ Añada el resto de cotas

Dado que SolidWorks usa las cotas como restricciones, no se pueden añadir cotas si no hay una geometría que acotar...

...por lo que debe dibujar líneas de croquis sobre las líneas de la imagen...

...o debe marcar los vértices mediante puntos





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Para determinar los radios de los arcos puede ser necesario hacer construcciones auxiliares para encontrar los centros:

- Dibuje dos cuerdas del arco, uniendo los puntos extremos con un punto situado aproximadamente en el medio del arco
- Obtenga las mediatrices de las cuerdas
- Mida el radio desde el centro (intersección de las mediatrices) a un punto cualquiera del arco



Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones

El resultado final de acotar el dibujo imperfecto de la horquilla es:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Refine la acotación, redondeando aquellas cotas que es probable que correspondan a medidas con pequeños errores

Reducir la precisión ocultando los decimales puede ser suficiente para ajustar la mayoría de las cotas con errores

En algunos casos, dejar un decimal puede ser más fidedigno



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Modifique los centros de los arcos que previsiblemente deben ser concéntricos, aunque en la acotación del dibujo imperfecto hayan quedado separados

Se debe considerar que lo más probable es que ambos arcos sean concéntricos...

...y que su centro común esté en la intersección entre los ejes auxiliares



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


Defina la secuencia de modelado:

√ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

√ Dibuje el perfil

Observe que los errores acumulados en las medidas producen un modelo que mantiene algún pequeño error





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


Modele el arco central:

√ Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 2)

√ Dibuje el perfil

Observe que para situar correctamente el arco superior, hay que dibujar también el arco inferior





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado


Conclusiones

Modele el arco inferior:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje el perfil

Para garantizar la coordinación con el arco superior, el perfil se debe obtener mediante *Convertir entidades*





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones


Modele las pinzas del arco lateral:


 ✓ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

Dibuje el perfil

Tenga cuidado al aplicar la simetría local, porque puede haber pequeñas inconsistencias

Puede añadir los taladros, para simplificar el modelado





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones


Añada los taladros:


 Utilice el Asistente para taladro, para obtener el taladro del brazo horizontal





 ✓ Obtenga los taladros cónico de los arcos mediante revoluciones de perfiles cónicos





Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Cuando no se dispone de una especificación completa de la pieza a modelar, es necesario aplicar estrategias de ingeniería inversa
- 2 Si se dispone de vistas del producto, se deben analizar para determinar si muestran completamente la forma del mismo
- 3 Si no se dispone de cotas del producto, pero se tiene un dibujo o imagen a escala, se puede acotar ese dibujo o imagen

Puede ser necesario ajustar la escala de la imagen disponible

Puede ser necesario revisar las cotas para eliminar errores y hacerlas compatibles entre sí

El proceso de ajuste puede ser iterativo, viendo el efecto de las cotas medidas sobre el modelo generado

Ejercicio 3.7.2. Cuerpo de válvula

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Aplique metodologías de ingeniería inversa para obtener el modelo sólido del cuerpo de válvula de entrada para caldera de gas que se muestra en la fotografía



√ Para determinar la forma del modelo, se han obtenido fotografías lo más semejantes posibles a sus seis vistas ortográficas



√ Para determinar las medidas. se sabe que las dos roscas exteriores de la pieza son de tipo Gas (ISO 228) y tamaño de una pulgada







Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

No se dispone de fotografías que muestren los huecos, pero como resultado de una inspección visual se ha determinado la forma aproximada de los huecos



Estrategia

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La estrategia de ingeniería inversa para determinar cómo es la pieza consta de los siguientes pasos:


Analice la topología de la pieza



- 2 Utilice las fotografías para obtener las medidas:
 - √ Comience determinando los ejes
 - √ Mida las magnitudes en la vista que parezca más fiable



- ☐ Revise las especificación para hacerlas coherentes y plausibles:
 - √ Ajuste las medidas con redondeos
 - Obtenga un modelo CAD 3D tentativo
 - Modifique iterativamente las medidas hasta que el modelo sea coherente y coincida con las fotografías



Estrategia

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La estrategia de modelado requiere separar el sólido macizo y los agujeros:

Modele las diferentes partes sólidas que se intersectan entre sí



2 Añada los agujeros tras completar el cuerpo macizo



Añada las operaciones complementarias

Ejecución: análisis

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Analice la forma del cuerpo de válvula:

√ La forma maciza se observa en la fotografía del alzado:

 La pieza tiene un tubo principal horizontal




 El tubo de entrada (también vertical) está en la parte inferior

 Un tubo inclinado se intersecta con el tubo vertical

 El tubo embridado para la sonda está en la parte derecha superior

 Las formas complementarias son las bridas del tubo de entrada y del tubo de la sonda



Ejecución: análisis

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Los tubos están agujereados, aunque solo se dispone de la información obtenida por inspección visual, porque las fotografías aportan información fragmentada sobre los agujeros:

- El tubo principal horizontal está agujereado en dos tramos refrentados en las bocas
- El tubo de entrada tiene un agujero liso pasante hasta el agujero del tubo principal
- El tubo embridado para la sonda tiene un agujero avellanado, pasante hasta el agujero del tubo principal
- El tubo inclinado tiene un agujero en tres tramos, que acaba en el agujero del tubo principal
- ✓ El tubo vertical tiene un agujero en tres tramos, que acaba en el agujero del tubo inclinado

Las medidas pueden ser críticas para garantizar esta condición



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones

Capture las fotografías del modelo en un fichero compatible con Solidworks®:

- √ Ejecute Paint® u otro programa de tratamiento de imágenes
- √ Muestre el dibujo en pantalla, a tamaño aproximadamente igual al real
- Pulse *Imprimir pantalla* para guardar la imagen de toda la pantalla en el portapapeles
- √ Seleccione pegar (Pulse Crtl+V) en Paint, para pegar la imagen del portapapeles
- Seleccione el recuadro que contiene al dibujo y copie su contenido en el portapapeles (Crtl+C)
- √ Abra un documento nuevo
- √ Pegue (Crtl+V) el contenido del portapapeles
- √ Guarde la imagen con un formato apropiado



Puede ser más práctico separar cada vista en un fichero distinto

Archivos de imágenes(*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.wmf,*.png)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones

Inserte la imagen del producto en un croquis de un modelo nuevo:

- √ Abra un modelo nuevo
- Abra un croquis nuevo en el alzado
- Pieza
 una representación en 3D de un único componente de diseño


Nuevo documento de SOLIDWORKS



Ejecute el comando Imagen de croquis, desde el menú Herramientas de croquizar



Seleccione el fichero que contiene la imagen



Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones

 Arrastre la imagen hasta centrarla en el croquis




- Manipule el asa, para ajustar la posición, el tamaño y la orientación de la imagen:
 - Coloque el origen del asa en un extremo de la rosca cuyo tamaño conoce
 - Coloque la punta del asa en el otro extremo de la rosca cuyo tamaño conoce
 - Asigne al asa la longitud real de la rosca

Según ISO 228, el diámetro exterior de una rosca de 1" es de 33,249 mm





Al acabar de escalar, el asa se bloquea, por lo que para volver a modificarla hay que desactivar y reactivar la herramienta



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones



Las medidas en pulgadas usadas en fontanería son peculiares:

- √ Las medidas han cambiado a lo largo del tiempo:
 - Desde tiempos pasados, los diámetros de las tuberías se medían en pulgadas

diámetro exterior (por compatibilidad de las roscas), aumentando el diámetro interior

La medida principal era el diámetro interior

Diámetro de la sección útil

Inicialmente, una tubería de una pulgada tenía un diámetro interior de 25.4 mm

Se dice que el Diámetro nominal es 25

- y sobre él se tallaba la rosca

 El necesario para dar un espesor de pared resistente
- Al usar materiales que requieren menor espesor (como el cobre), se mantuvo el
- Actualmente hay dos roscas normalizadas:
 - La rosca cilíndrica (paralela, o "Gas") se identifica con el prefijo G, según UNE-EN ISO 228-1:2003
 - La rosca cónica se identifica con el prefijo R, según UNE-EN 10226-1:2004

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


Determine las líneas principales del cuerpo de válvula:

- Defina un croquis nuevo sobre el plano del alzado
- Añada líneas auxiliares sobre la fotografía del cuerpo de válvula
- √ Acote las líneas auxiliares
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables

Los ajustes son provisionales, y tendrán que revisarse durante el proceso de modelado

> Por ejemplo la posición exacta del eje inclinado debe ser muy precisa, para que el tubo inclinado sea tangente al vertical





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


Acote el tubo principal:

- Defina un croquis nuevo sobre el plano del alzado
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía

Dado que SolidWorks usa las cotas como restricciones, no se pueden añadir cotas si no hay una geometría que acotar

- Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones

Acote el tubo vertical:

- Defina un croquis nuevo sobre el plano del alzado
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables

Las medidas se tendrán que ajustar iterativamente cuando se construya el modelo, para que las intersecciones entre los tubos sean las que se muestran en la fotografía





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


Acote el tubo inclinado:

- Defina un croquis nuevo sobre el plano del alzado
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables

Observe que algunas cotas deberán ajustarse para conseguir la tangencia entre los tubos

Observe que puede ser necesario añadir más cotas para facilittar la definición





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Acote el tubo de entrada:


- Defina un croquis nuevo sobre el plano del alzado
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- Acote las líneas añadidas al dibujo



 Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables

Se pueden acotar también algunas medidas de la brida...

...aunque con poca precisión



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas


Modelado

Conclusiones

Acote el tubo de la sonda:

- Defina un croquis nuevo sobre el plano del alzado
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Use el perfil izquierdo para acotar las magnitudes medibles:

- ✓ Defina un croquis nuevo sobre el plano de la vista lateral
- ✓ Inserte la fotografía mediante el comando *Imagen de* croquis, desde el menú Herramientas de croquizar
- ✓ Ajuste el tamaño de la fotografía
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- √ Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables

Use las medidas estándar de las roscas como medidas más fiables



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Acote en la planta los datos medibles:

- √ Defina un croquis nuevo sobre el plano de la planta
- ✓ Inserte la fotografía mediante el comando *Imagen de croquis*, desde el menú *Herramientas de croquizar*
- √ Ajuste el tamaño de la fotografía
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- √ Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas,
 aplicando los redondeos
 que considere razonables



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Acote en la planta inferior los datos medibles:

- Defina un croquis nuevo sobre el plano de la planta
- ✓ Inserte la fotografía mediante el comando *Imagen de croquis*, desde el menú *Herramientas de croquizar*
- √ Ajuste el tamaño de la fotografía
- Dibuje las aristas y contornos aproximados sobre la fotografía
- Acote las líneas añadidas al dibujo
- Ajuste las medidas, aplicando los redondeos que considere razonables



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones


En las fotografías no se puede ver la profundidad de los agujeros...

...por lo que solo se pueden modelar mediante estimaciones...

...que deben basarse en criterios de diseño

Así, las medidas de los agujeros pueden estimarse como sigue:

- √ Agujero del tubo principal:
 - Los diámetros se han determinado midiendo las fotografías
 - Los refrentados de las bocas del tubo principal deben servir para colocar arandelas de caucho, por lo que una profundidad probable es de 3 mm y un diámetro de 3 a 6 mm mayor que los agujeros
 - La parte ancha del agujero es probable que tenga la misma longitud que la parte ancha del tubo, para evitar zonas con poco espesor de tubo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones


√ Agujero del tubo de entrada:

 El agujero liso pasante del tubo de entrada se ha podido medir en la planta inferior



√ Agujero del tubo de la sonda:

- √ El agujero se ha podido medir en la planta
- La boca del avellanado se ha podido medir en la planta
- La longitud del avellanado se puede estimar, suponiendo un ángulo de 45°



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


√ Agujero del tubo vertical:

- √ Los tres diámetros se han podido medir en la planta
- Es factible que el inicio del tramo final coincida con el estrechamiento del tubo, por lo que la longitud del tramo roscado sería de 13 mm, y la del estrechamiento sería de 3 mm

√ Agujero del tubo inclinado:

- ✓ El tramo roscado se ha podido medir en el perfil izquierdo
- Los otros dos diámetros no son visibles en las fotografías, por lo que se hace la suposición de que sean iguales a los del tubo vertical
- La longitud del primer tramo será la necesaria para que se intersecte con el último tramo del agujero del bubo vertical
- La longitud del segundo tramo se supone igual a la del segundo tramo del tubo vertical





Ejecución: medidas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones



Se podría aprovechar la conicidad de las imágenes fotográficas y las vistas en escorzo para obtener alguna información de las longitudes de los agujeros

Por ejemplo, la comparación de las medidas muestra que el tramo roscado mide *al menos* un 70% (13,60/19,82) de la longitud del primer tramo del tubo inclinado





Pero las fotografías disponibles son poco fiables, porque tienen mucha distorsión, y muestran poca información de los agujeros

Ejecución: medidas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones



Mostrando simultáneamente las imágenes usadas para tomar medidas se comprueba fácilmente los desajustes que hay entre ellas



Por tanto, queda claro que las medidas obtenidas son imprecisas, y se deberán intentar ajustar mientras se va construyendo el modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Comience el modelo con un esquema de los ejes principales:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje los ejes principales
- √ Guarde el croquis



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones

Modele el tubo principal:

 Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)


Dibuje el perfil No incluya los huecos

Aplique un barrido por revolución



Añada el tubo vertical:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Aplique una revolución



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado


Conclusiones

Añada el tubo inclinado:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- ✓ Dibuje el perfil
- Aplique una revolución

 Modifique las medidas iniciales hasta que el tubo tenga el mismo aspecto que la fotografía





Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Observe que debe ajustar no solo el tamaño del tubo inclinado, sino también su posición relativa respecto al tubo vertical



La solución no tiene que ser un contacto perfecto, porque luego se va a redondear



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones

Cree el tubo de entrada:


- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el perfil del acople brazo
- Aplique una revolución



Añada la brida:

Cree un plano equidistante del horizontal







Dibuje y restrinja el perfil de la brida

Incluya los agujeros de los taladros

Aplique una extrusión







Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones


Cree el tubo de la sonda:

Cree un plano equidistante de la planta




En lugar de introducir la distancia (26 mm), puede vincularlo al extremo del eje

- √ Dibuje el perfil del tubo
- Aplique una extrusión *Hasta el siguiente*, para que se calcule automáticamente la intersección



- √ Dibuje el perfil de la brida
- √ Aplique una extrusión





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Vacíe el tubo principal:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje el contorno del agujero
- √ Aplique una revolución


Alternativamente, realice un taladro refrentado por cada extremo



Use el comando *Vista de secció*n, para mostrar la pieza cortada



Al visualizar la pieza cortada se observa que no existen interferencias de material



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas


Modelado

Conclusiones


Vacíe el tubo de entrada:

- Asistente para taladros
- Configure los parámetros del taladro
- Seleccione el centro de la boca del tubo de entrada para colocar el taladro





Al visualizar la pieza cortada se observa que la intersección entre los tubos se ha calculado correctamente



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas


Modelado

Conclusiones

Vacíe el tubo de la sonda:

- Seleccione el comando Asistente para taladros
- Realice un taladro refrentado
- Seleccione el centro de la brida del tubo de la sonda para colocar el taladro





Al visualizar la pieza cortada se observa que la intersección entre los tubos se ha calculado correctamente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas


Modelado

Conclusiones

Vacíe el tubo inclinado:


- Dibuje un perfil circular en la boca del tubo inclinado
- Aplique un corte extruido
- Dibuje un perfil circular en el fondo del agujero
- √ Aplique un corte extruido
- Dibuje un perfil circular en el fondo del agujero
- Aplique un corte extruido

La opción *Hasta siguiente* permite calcular automáticamente la intersección









Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas

Modelado

Conclusiones



Es mas rápido definir un único perfil en el alzado y aplicarle un corte de revolución





Pero es más difícil controlar la condición final del corte...

...sobre todo cuando el modelo sufre cambios

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Medidas


Modelado


Conclusiones


Vacíe el tubo vertical:

- Dibuje un perfil circular en la boca del tubo vertical
- ✓ Aplique un corte extruido
- Dibuje un perfil circular en el fondo del agujero
- √ Aplique un corte extruido










- √ Dibuje un perfil circular en el fondo del agujero
- √ Aplique un corte extruido

La opción *Hasta siguiente* permite calcular automáticamente la intersección





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado


Conclusiones


Cree las roscas cosméticas:


- Defina la rosca exterior del tubo principal:
 - √ Seleccione el comando Rosca cosmética
 - ∨ Ajuste los parámetros de la rosca
 - Seleccione el borde circular del cilindro a roscar


Aunque las roscas cosméticas se creen como última operación, quedan vinculadas al modelado del cilindro correspondiente

 Defina la rosca exterior del tubo de entrada









Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones

Defina la rosca interior del tubo principal


 Defina la rosca interior del tubo inclinado


 Defina la rosca interior del tubo vertical














Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones

Haga los redondeos para completar la pieza

 Añada los redondeos que pueden corresponder con cordones de soldadura

Dependiendo del método de fabricación empleado

Redondeos de soldadura

X

Tipo de operación

Elementos para redondear


Parámetros de redondeo

Simétrico


Redondeo de múltiples radios


Perfil:

Circular



 Añada los redondeos que sirven para suavizar cantos vivos y transiciones





Tarea

Estrategia


Ejecución

Análisis

Medidas

Modelado

Conclusiones



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para que la ingeniería inversa obtenga resultados precisos se requiere información precisa



	Conclusiones			
Tarea	2 Se necesitan las especificaciones del producto			
Estrategia	para poder modelarlo			
Ejecución				
Conclusiones	3 Se aplica ingeniería inversa para obtener las especificaciones cuando solo se dispone de fotografías:			

- √ Se analiza la forma del producto desde sus fotografías
- √ Se toman medidas aproximadas en las fotografías

Para piezas huecas, se requieren fotografías de los huecos

- 4 Si no se dispone de fotografías precisas hay que comparar las fotografías disponibles y obtener el valor más probable de cada medida, para conseguir solo un modelo aproximado
- 5 El modelado de piezas con huecos y partes que se intersectan debe empezar por modelar la pieza maciza, añadiendo los agujeros después de obtener todas las intersecciones sólidas

Ejercicio 3.7.3. Válvula de bola acodada

Tarea En la figura se muestra Tarea una ilustración de una Estrategia Ejecución válvula de bola acodada Conclusiones Obtenga el dibujo de ensamblaje de la válvula El dibujo de ensamblaje se debe obtener a partir de la ilustración dada, sin obtener previamente ni

los modelos de las piezas ni su ensamblaje

Estrategia

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La estrategia de ingeniería inversa para obtener el dibujo del ensamblaje del producto consta de los siguientes pasos:


Recopile información sobre las válvulas de bolas



- Analice el dibujo para buscar las diferentes piezas que componen el producto
- Utilice la ilustración para crear un dibujo de ensamblaje



Complete el dibujo de ensamblaje con una lista de piezas y sus correspondientes marcas



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Busque información sobre las válvulas de bolas:

Determine su aspecto externo

Las de tipo acodado tienen un conducto de salida en ángulo recto respecto al conducto de entrada



Determine su aspecto interior

Deben contener una *bola ranurada*, movida por un *eje*, conectado a una *palanca* o *volante*


Deben contener *racores* y *juntas* para garantizar su conexión y estanqueidad



GF Piping Systems

Entienda su función

Un mecanismo controlado por una palanca o volante gira una bola ranurada, para que permita u obstruya el paso del líquido



+GF+

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Analice la imagen de la válvula:


Determine las diferentes piezas, buscando piezas que deben existir y distinguiendo los cambios de rayado

El cambio de rayado en la boca de salida indica que hay dos piezas diferentes



Es de esperar que exista una tuerca tipo "racor" encajada en la boca para conectar la válvula al resto de la instalación

√ Busque las piezas principales



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Busque las piezas estándar:


√ Es normal emplear un tornillo o una tuerca, para sujetar el volante al eje

> No se puede saber si es tornillo o tuerca, a falta de saber la forma del eje en el que se enrosca






¡Por lo tanto, hay que optar por una de las dos soluciones compatibles con la información disponible!



Algunas piezas son dudosas, como la posible arandela encajada entre el volante y la tuerca/tornillo

> ¡Por lo tanto, hay que optar por suponer que es una arandela independiente, o una tuerca/tornillo con arandela!




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Busque las juntas o anillos de sellado




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que ha identificado todas las piezas



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Capture la imagen del ensamblaje en un fichero compatible con Solidworks®:

- Ejecute Paint® u otro programa de tratamiento de imágenes
- Muestre el ensamblaje en pantalla, a tamaño aproximadamente igual al real
- Pulse *Imprimir pantalla* para guardar la imagen de toda la pantalla en el portapapeles
- Seleccione pegar (Pulse CrtI+V) en Paint, para pegar la imagen del portapapeles
- Seleccione el recuadro que contiene al dibujo y copie su contenido en el portapapeles (Crtl+C)
- Abra un documento nuevo
- Pegue (CrtI+V) el contenido del portapapeles
- Guarde la imagen con un formato apropiado



Archivos de imágenes(*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.wmf,*.png)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Obtenga el dibujo del ensamblaje:

Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1



- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos
 - √ Active Editar formato de hoja



- √ Seleccione el texto a editar
- √ Modifique el texto
- Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Inserte la imagen del producto:

Ejecute el comando *Imagen*, desde el menú *Insertar*

- Seleccione el fichero que contiene la imagen
- Arrastre la imagen hasta el dibujo
- Ajuste la posición, el tamaño y la orientación de la imagen



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Inserte las marcas:

 ✓ Ejecute el comando Nota, desde el menú Anotación



No se debe utilizar el comando *Globo*, porque la imagen de la válvula no contiene entidades detectables ni etiquetables



√ Configure la línea indicativa:

- Seleccione línea indicativa con múltiples quiebres de cota
- √ Seleccione línea indicativa acodada

√ Configure el borde:

- √ Seleccione borde Circular
- Seleccione el tamaño para acomodar 2 caracteres



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


√ Coloque la nota en el dibujo:

 Marque un punto del borde del cuerpo de la válvula, para situar la punta de la flecha de referencia

 Marque el punto donde quiera situar el codo de la línea de referencia

> Marque con doble click del botón izquierdo del ratón, para que no se añadan nuevos codos

- √ Escriba el número de marca 1
- Marque con el cursor en un punto exterior a la nota, para terminar la nota actual y comenzar una nota nueva
- √ Pulse Escape, cuando quiera cancelar la nota nueva




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

∨ Repita el procedimiento para el resto de marcas



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Inserte la lista de piezas:

∀ Ejecute el comando Tabla general, desde el menú Anotación



- Seleccione el número de filas y columnas
- Coloque la tabla, provisionalmente, en una posición arbitraria





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Escriba los textos oportunos para completar la lista de despiece


Active cada celda haciendo doble click con el botón izquierdo, y escriba el texto correspondiente

10	Asiento de bola	2	PVC
9	Junta plana	1	Caucho
8	Junta tórica	2	Caucho
7	Tuerca con arandela	1	Acero
6	Volante	1	Fundición
5	Eje	1	Acero
4	Bola	1	Acero
3	Racor	1	Fundición
2	Boquilla de salida	1	Fundición <
1	Cuerpo	1	Fundición
MARCA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MATERIAL

Seleccione el material más plausible para la función de cada pieza



Utilice las "asas" para mover la tabla



Si es necesario, "estire" o "acorte" la anchura de la tabla

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 La ingeniería inversa ayuda a completar un dibujo incompleto
- 2 Recopilar toda la información disponible es el primer paso del análisis del dibujo incompleto
- 3 Para identificar las piezas en un dibujo de ensamblaje sin marcas hay que comenzar por identificar los cambios de rayado
- 4 Es recomendable empezar por buscar piezas conocidas, o piezas que deben realizar una función
- 5 Si no se puede extraer el dibujo del modelo o el ensamblaje, se puede utilizar una ilustración del producto para obtener un dibujo, que se puede completar con anotaciones

Ejercicio 3.7.4. Reductor

Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En la figura se muestra una ilustración de un reductor mediante tornillo sinfín



Convierta la ilustración en un dibujo del ensamblaje, señalando mediante marcas con globos los tornillos y con marcas sin globos los rodamientos

El dibujo se debe hacer a partir de la ilustración, sin modelar las piezas ni obtener su ensamblaje

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia de ingeniería inversa para identificar tornillos y rodamientos consta de los siguientes pasos:

Busque información sobre el funcionamiento del producto-

El giro a gran velocidad de un eje con un tramo roscado, produce el giro a baja velocidad de otro eje perpendicular al que está encajada una rueda dentada




Busque tapas u otras piezas que deban sujetarse mediante uniones móviles —

Porque los tornillos tienen la función de inmovilizar otras piezas

Busque figuras semejantes a las de un tornillo

Las dos partes principales de un tornilloson la cabeza y la caña




Busque ejes u otras piezas con movimiento de giro

Porque los rodamientos tienen la función de sujetar otras piezas, permitiendo que giren sin rozamiento

5 Busque figuras semejantes a rodamientos

Los rodamientos tienen dos anillos entre los que están encajados un conjunto de bolas, rodillos o agujas que facilitan el giro relativo entre los anillos



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

Analice la imagen del reductor para buscar tornillos:



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

Busque los tornillos que sujetan esas piezas removibles



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

Busque otros tornillos que pueda identificar por su forma



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

 ✓ Repita el procedimiento en el resto de vistas



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

Compruebe que ha identificado todos los tornillos



Tarea


Estrategia

Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones



Tarea


Estrategia

Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución


Ing. inversa

Dibujos


Conclusiones

Analice la imagen del reductor para buscar rodamientos:

 ✓ Identifique el eje de entrada, que contiene al tornillo sinfín



Identifique el eje de salida, en el que está encajada la rueda dentada



Tarea

Estrategia

Ejecución

Ing. inversa


Dibujos

Conclusiones

 Busque rodamientos en las zonas de apoyo del eje de entrada

> Un rodamiento radial de bolas sujeta el eje en cada uno de los lados de la rueda dentada

Un rodamiento axial de bolas sujeta el eje en cada uno de los lados de la rueda dentada



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

Busque rodamientos en las zonas de apoyo de eje de salida



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujos

Conclusiones

Compruebe que ha identificado todos los rodamientos



Tarea

Estrategia

Ejecución


Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones

Capture la imagen del ensamblaje en un fichero compatible con Solidworks®:

- Ejecute Paint® u otro programa de tratamiento de imágenes
- Muestre el ensamblaje en pantalla, a tamaño aproximadamente igual al real
- Pulse *Imprimir pantalla* para guardar la imagen de toda la pantalla en el portapapeles
- Seleccione pegar (Pulse Crtl+V) en Paint, para pegar la imagen del portapapeles
- Seleccione el recuadro que contiene al logotipo y copie su contenido en el portapapeles (Crtl+C)
- Abra un documento nuevo
- Pegue (CrtI+V) el contenido del portapapeles
- Guarde la imagen con un formato apropiado



Archivos de imágenes(*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.wmf,*.png)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones


Obtenga el dibujo del ensamblaje:

Ejecute el módulo de dibujo



Dibujo

Seleccione el formato A3 horizontal



- √ Edite los datos que se deben cambiar del bloque de títulos
 - √ Active Editar formato de hoja



- √ Seleccione el texto a editar
- ✓ Modifique el texto
- Desactive Editar formato de hoja



Tarea

Estrategia

Ejecución

Ing. inversa


Dibujo

Conclusiones

Inserte la imagen del producto:

Ejecute el comando *Imagen*, desde el menú *Insertar*

- Seleccione el fichero que contiene la imagen
- Arrastre la imagen hasta el dibujo
- Ajuste la posición, el tamaño y la orientación de la imagen



Tarea

Estrategia

Ejecución

Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones

Inserte las marcas de los tornillos:

 ✓ Ejecute el comando Nota, desde el menú Anotación



No se debe utilizar el comando *Globo*, porque la imagen del rductor no contiene entidades detectables ni etiquetables



- √ Configure la línea indicativa:
 - Seleccione línea indicativa con múltiples quiebres de cota
 - √ Seleccione línea indicativa acodada
- √ Configure el borde:
 - Seleccione borde Circular
 - Seleccione el tamaño para acomodar 2 caracteres



Tarea

Estrategia

Ejecución


Ing. inversa

Dibujo


Conclusiones

Coloque la nota en el dibujo:


Marque un punto del borde del tornillo de la tapa izquierda del eje de entrada, para situar la punta de la flecha de referencia



Marque con doble click del botón izquierdo del ratón, para que no se añadan nuevos codos



- √ Escriba el número de marca 1
- Marque con el cursor en un punto exterior a la nota, para terminar la nota actual y comenzar una nota nueva
- ✓ Pulse Escape, cuando quiera cancelar la nota nueva



Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones

√ Repita el procedimiento para el resto de marcas de tornillos



Tarea

Estrategia

Ejecución

Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones

Inserte las marcas de los rodamientos:


 ✓ Ejecute el comando Nota, desde el menú Anotación




- √ Configure la línea indicativa:
 - √ Seleccione línea indicativa con múltiples quiebres de cota
 - √ Seleccione línea indicativa acodada
- ✓ Configure el borde de tipo Ningún

√ Coloque la nota en el dibujo







Tarea

Estrategia


Ejecución

Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones

√ Repita el procedimiento para el resto de marcas de rodamientos



Tarea

Estrategia

Ejecución


Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones


Inserte la lista de piezas:

Ejecute el comando Tabla general, desde el menú Anotación



- Seleccione el número de filas y columnas
- Coloque la tabla, provisionalmente, en una posición arbitraria





Tarea

Estrategia

Ejecución

Ing. inversa

Dibujo

Conclusiones


√ Escriba los textos oportunos para completar la lista de despiece

Active cada celda haciendo doble click con el botón izquierdo, y escriba el texto correspondiente

13	Rodamiento radial bolas eje salida	2
12	Rodamiento radial bolas eje entrada	2
11	Rodamiento axial bolas eje entrada	2
7	Tornillo rueda dentada	8
6	Tomillo tapa eje salida	10
5	Tornillo tapa exterior eje entrada	5
4	Tomillo argolla	2
3	Tornillo tapa registro	1
2	Tornillo fijación carcasa superior	2
1	Tornillo tapa eje entrada	8
MARCA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD

Coloque la lista en su posición

Utilice las "asas" para mover la tabla



Si es necesario, "estire" o "acorte" la anchura de la tabla

Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 La ingeniería inversa ayuda a identificar componentes de un dibujo de ensamblaje
- 2 Averiguar la función del producto es el primer paso del análisis del dibujo
- Para identificar las piezas estándar en un dibujo de ensamblaje sin marcas hay que comenzar por identificar las piezas con las que interactúan

Por ejemplo, un rodamiento suele interactuar con un eje

- 4 Es necesario conocer el aspecto que deben tener las piezas que se están buscando
- 5 Si no se puede extraer el dibujo de un ensamblaje 3D, se puede utilizar una ilustración del producto para obtener un dibujo, que se puede completar con anotaciones

Ejercicio 3.7.5. Pinza de chapista

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para enderezar carrocerías dañadas por impactos, se usan diferentes tipos de pinzas de chapista



El funcionamiento las *pinzas de estiramiento* es simple:

- La pinza se cierra alrededor de alguna pestaña de la carrocería de la zona que se desea estirar
- Se estira mediante una cadena enganchada al gancho de la pinza

Se añade un cable de seguridad enlazado al gancho de la pinza y a la carrocería, para evitar que la pinza pueda salir despedida si se suelta de la carrocería

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se pretende hacer el rediseño de una pinza de estiramiento mediante ingeniería inversa, ya que no está disponible la información detallada del producto

Se dispone de fotografías de todas las piezas que componen

el conjunto



¡Se puede calcular la escala sabiendo que el tornillo es de rosca M10!

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

También se dispone de fotografías que muestran la forma de ensamblar el conjunto





Tarea Tarea Se pide: Estrategia Ejecución Realice dibujos de ilustración que, junto con las Conclusiones explicaciones oportunas, describan la forma de las piezas Obtenga el modelo sólido de cada una de las piezas no estándar Obtenga el ensamblaje del conjunto ¡Añadiendo las correspondientes piezas estándar de la librería!

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia definir las piezas consiste en:

- Analice la topología de la pieza
- Determine la forma "en bruto" de la pieza
- Utilice la fotografía para hacer un primer esquema simplificado, para obtener las medidas principales
- 4 Complete el esquema de la pieza
- 2 Una vez identificadas todas las piezas deberemos analizar sus relaciones mutuas
 - Haga un esquema simple del montaje
 - 2 Identifique zonas de contacto y posibles interefencias
 - 3 Remodele las piezas si es necesario
- 3 La estrategia para ensamblar es simple:
 - 1 Ensamble las piezas siguiendo el orden de montaje
 - 2 Añada condiciones de emparejamiento relacionadas con los ofrecimientos ("affordances")
 - Revise el ensamblaje en busca de fallos de montaje, y remodele las piezas si es necesario

Ejecución: función

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones


Para analizar la forma del gancho, observe que tiene tres elementos:



Para determinar el tamaño, dibuje un esquema simplificado de la pieza sobre la propia fotografía:




Finalmente, realice un esquema simplificado de la pieza:



Se acota la inclinación de media cuña, para comprobar que encaja con una de las pinzas



El esquema simplificado del bloque es:



Ejecución: función

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función


Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

El análisis inicial del ensamblaje muestra que la ranura para el gancho debe colocarse desplazada para dejar sitio para los dientes:

¡Los dientes pueden colocarse en diferentes posiciones!



También se pueden dejar separados, simulando que hay chapa entre ellos La posición de "encarados" es la más sencilla de simular

La posición de "engranados" es más compleja, porque se descentran los taladros donde encaja el tornillo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones


Obtenga el modelo del gancho:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje la trayectoria
- Dibuje el perfil en la planta (Datum 2)
- √ Obtenga el aro por barrido
- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 3)

- √ Dibuje el perfil del cuello
- Obtenga el cuello por extrusión "hasta siguiente"



El aro se ha colocado desplazado, para aprovechar la vista lateral para construir el cuello



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado

Ensamblaje


Conclusiones

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el contorno de la cuña
- Obtenga la cuña por extrusión "plano medio", y anchura total de 8 mm.

25 75 850

¡Al dibujar el croquis se observa que el ángulo de 20° medido en las fotografía produce una cuña muy ancha, por lo que se cambia para que la forma final de la pieza modelada coincida con el original!

Añada los redondeos



¡Los perfiles paramétricos ayudan a revisar las dimensiones aproximadas tomadas de las fotografías!

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


Obtenga el modelo de la pinza:


 Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)


√ Dibuje el perfil del bloque

 Obtenga el sólido por extrusión de 30 mm a ambos lados

√ Añada los redondeos







Tarea

Estrategia

Ejecución


Función

Modelado


Ensamblaje


Conclusiones

 Defina un plano paralelo al alzado y a una distancia de 8 mm (Datum 4)




√ Dibuje el contorno del nervio





√ Obtenga el nervio de anchura 3 mm



✓ Obtenga el otro nervio por simetría



Tarea

Estrategia

Ejecución


Función


Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Añada un diente







 Obtenga el resto de dientes por patrón

√ Obtenga el taladro

¡Debe ser más grande que el tornillo, para disponer de holgura de montaje!





Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado


Ensamblaje


Conclusiones

 Seleccione el plano lateral como plano de trabajo (Datum 3)

Dibuje la sección de la ranura


Extruya corte "hasta siguiente"





¡Es importante notar la utilidad de esta pequeña muesca para conseguir que el cuello del gancho encaje bien entre las dos pinzas!

> Este tipo de elementos se denominan "potencialidades" (o "affordances") porque sugieren y facilitan el ensamblaje



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Del análisis del conjunto se obtiene la siguiente secuencia de ensamblaje:

√ Inserte una de las dos pinzas

Hágalo "flotar" y céntrelo en el origen del sistema global de coordenadas

Inserte el gancho

Apoye la cara inclinada de la cuña en la cara inclinada de la pinza

Haga coincidentes el cilindro del cuello con la ranura de la pinza

Utilice las "potencialidades" (o "affordances") para ensamblar el gancho a la pinza

✓ Inserte la otra pinza

Apoye la cara inclinada de la cuña en la cara inclinada de la pinza

Haga coincidentes el cilindro del cuello con la ranura de la pinza

Utilice otras restricciones si opta por colocar la pinza en posición de "encarada" o "engranada"

✓ Inserte el tornillo

Haga concéntrica la caña del tornillo y el taladro de una pinza

Apoye la cara inferior de la cabeza del tornillo en la cara superior de la pinza

√ Inserte la tuerca

Haga concéntrico el agujero de la tuerca y la caña del tornillo

Apoye la cara superior de la tuerca en la cara superior de la pinza la segunda pinza

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Seleccione el tornillo de la librería de piezas estándar:

- √ Abra Toolbox
- √ Seleccione normas ISO
- √ Seleccione "Pernos y tornillos"
- Seleccione "Pernos y tornillos hexagonales"
- Seleccione "ISO 4016"
- √ Instancie el tornillo











Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Seleccione la tuerca de la librería de piezas estándar:


- √ Abra Toolbox
- √ Seleccione normas ISO
- √ Seleccione "Tuercas"
- Seleccione "Tuercas hexagonales"
- √ Seleccione "ISO 4034"








√ Instancie la tuerca





Tarea

Estrategia

Ejecución


Función

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

El ensamblaje resultante se muestra en la figura:





Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Para analizar un producto a partir de fotografías, hay que comenzar por analizar la geometría de cada pieza

La "ensamblabilidad" de las piezas debe analizarse desde el principio

3 Analizar los fallos de ensamblaje permite detectar y corregir errores de compatibilidad entre los modelos de las piezas

Ejercicio 3.7.6. Manivela para persiana



Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las tres tareas pueden realizarse en secuencia:

- Utilice toda la información disponible para analizar el funcionamiento del ensamblaje
- Defina la geometría de todas las piezas (para que cumplan su función), y obtenga sus modelos
- Ensamble las piezas modeladas

Ejecución: análisis

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos

Ensamblaje

Conclusiones

Para comenzar a analizar el funcionamiento, obtenga toda la información posible del nombre del ensamblaje

Acudiendo al diccionario leemos que una manivela (o manubrio) es:


4

una empuñadura o pieza, generalmente de hierro, compuesta de dos ramas en ángulo recto, que se emplea para dar vueltas a una rueda, al eje de una máquina, etc.

Ejecución: análisis

Por tanto, el funcionamiento básico Tarea de una manivela es: Estrategia Ejecución Análisis Un extremo de la palanca se 11111 Modelos inserta en el mecanismo que m m Ensamblaie queremos hacer girar Conclusiones Debe tener forma prismática, o algún tipo de facetado, El otro extremo contiene un para que no deslice dentro del mecanismo al girar mango que se agarra con la mano para hacerlo girar El mecanismo está embebido en la pared, junto a la ventana El mango debe girar libremente, para no rozar con la mano

Se inserta un vástago que gira con la palanca, pero deja libertad de giro al mango



Ejecución: análisis

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos


Ensamblaje

Conclusiones

Como resultado del análisis obtendrá una definición (bastante aproximada) de la forma de las piezas...

...y también puede darles nombre y elegir el material apropiado para construirlas

El resultado se puede mostrar en una vista en explosión:



Tarea

Estrategia


Ejecución

Análisis

Modelos

Ensamblaje

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos


Ensamblaje


Conclusiones


A partir del plano de diseño, obtenga el modelo de la palanca:

- Dibuje el esquema principal
- ✓ Extruya para obtener la cabeza
- Extruya para obtener el eje de cabeza









Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos


Ensamblaje

Conclusiones

Dibuje el contorno del vaciado

Extruyaparaobtener elvaciado

✓ Añada los redondeos



Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis


Modelos

Ensamblaje


Conclusiones


 Obtenga un plano desplazado, para usarlo como datum para la base del cilindro de la base






- Añada el agujero del vástago
- √ Añada la ranura del pasador
- Añada la ranura para pivotar el mango







Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos

Ensamblaje

Conclusiones

Defina piezas compatibles con la palanca

Defina el mango



√ Defina el vástago



- √ Un resorte cilíndrico de compresión, con una longitud libre de 40 mm, diámetro de hélice de 10 mm, diámetro del alambre de 1 mm, y nueve espiras
- ✓ Un pasador cilíndrico sin endurecer (ISO 2338) de diámetro 2 y longitud 16 mm

basta una descripción (puede prescindir del dibujo de diseño)

Para piezas sencillas,

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos

Ensamblaje

Conclusiones

Obtenga el modelo del mango:

- Dibuje el contorno del mango
- Obtenga el cuerpo del mango por revolución




60

30

 Añada uno de los surcos por revolución de su contorno

 Añada el resto de los surcos mediante un patrón



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos

Ensamblaje


Conclusiones

Obtenga el modelo del vástago:

Dibuje y restrinja el perfil




 Aplique extrusión de revolución



Añada el taladro para el pasador





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos


Ensamblaje

Conclusiones

Obtenga el modelo del muelle:

> Dibuje y restrinja la trayectoria helicoidal






- Dibuje y restrinja el perfil
- √ Aplique barrido



√ Añada un datum eje, para usarlo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos

Ensamblaje

Conclusiones

Analizando el conjunto se observa que las condiciones de emparejamiento son:

- √ La palanca marca 1 es la pieza base
- El mango marca 2 es coaxial con el agujero del extremo inferior de la 1
- El escalón de la marca 2 debe quedar apoyado a tope en el borde del agujero de la marca 1
- El muelle marca 3 debe ser coaxial con el agujero de la marca 2
- ✓ Un extremo de la marca 3 debe quedar apoyado en el fondo del agujero de la marca 2
- ✓ El vástago marca 4 encaja en el agujero de la marca 2
- La cabeza de la marca 4 se apoya en el extremo de la marca 3
- √ El pasador marca 5 encaja en el agujero de la marca 1
- √ La marca 5 encaja en el agujero de la marca 4
- Un extremo de la marca 5 se apoya en un extremo de la ranura de la marca 1



Tarea

Comience el ensamblaje añadiendo la palanca

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos

Ensamblaje

Conclusiones


✓ Inserte la pieza

Déjela flotante



Alinee el origen de la palanca con el origen del ensamblaje

Mediante *alinear ejes* quedan completamente alineados ambos sistemas de referencia





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos


Ensamblaje

Conclusiones

Ensamble el mango

- √ Inserte la pieza
- Empareje el casquillo cilíndrico del mango en el hueco cilíndrico de la base de la palanca
- Encaje a tope ambas piezas, emparejando el final del casquillo cilíndrico en la boca del agujero
- Añada un emparejamiento "estético", bloqueando el giro para que se vean las ranuras en el alzado





Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos

Ensamblaje

Conclusiones


Ensamble el muelle

/ Inserte la pieza

Utilice el eje del muelle como "asa" para colocar el muelle concéntrico con el agujero posterior del mango

 Haga el borde del muelle tangente al fondo del agujero posterior del mango





Utilice una vista cortada para visualizar los elementos a emparejar

Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos

Ensamblaje


Conclusiones

Ensamble el vástago

- √ Inserte la pieza
- Empareje la caña del vástago con el agujero delantero del mango

 Apoye la cabeza del vástago en el final del muelle

Haga previamente un croquis en la cara final del muelle, para añadir un asa de tangencia con el vástago



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos


Ensamblaje

Conclusiones

Ensamble el pasador

✓ Inserte la pieza desde el toolbox

 Empareje el cilindro del pasador en el agujero del vástago



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis

Modelos

Ensamblaje


Conclusiones

Empareje el pasador en la ranura

> Empareje el cilindro con el fondo de la ranura

 Empareje el cilindro con un lateral de la ranura

 Empareje la tapa del cilindro con el otro lateral de la ranura



Tarea

Estrategia

Ejecución

Análisis


Modelos

Ensamblaje


Conclusiones




Al completar el ensamblaje se observa que el muelle no está comprimido a la longitud correcta:



¡Un cálculo sencillo muestra que debemos comprimirlo a una longitud de 27 mm





Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis

Modelos

Ensamblaje

Conclusiones

Suprimiendo los emparejamientos que inmovilizan las piezas, puede simular el movimiento de plegado



Tarea

Estrategia

Ejecución


Análisis

Modelos

Ensamblaje

Conclusiones

Suprimiendo los emparejamientos apropiados, puede simular el movimiento de plegado



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se debe analizar el funcionamiento de un producto antes de proceder a modelar sus piezas y ensamblarlo

Puede ser necesario analizar el dibujo de conjunto para deducir información sobre su funcionamiento

- 2 Se deben definir las relaciones de emparejamiento analizando la función y el montaje del ensamblaje
- 3 Las piezas elásticas o móviles requieren procedimientos de ensamblaje especiales

Puede ser necesario disponer de diferentes modelos de una misma pieza: en reposo, en posición de trabajo, etc.

4 Los conjuntos bien ensamblados permite comprobar los movimientos del mecanismo

Ejercicio 3.7.7. Válvula de purga

Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra una fotografía de una válvula de purga para un circuito de agua caliente sanitaria

Observaciones:

- √ Tanto el depósito como la tapa se han cortado para mostrar mejor el montaje
- Se sabe que la válvula de purga se coloca en la parte más alta de la conducción de agua caliente, para purgar el aire e impedir la fuga de agua
- √ Se sabe que la válvula de purga se enrosca a una derivación en T de la tubería, mediante una rosca G 3/8"



Tarea

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se dispone de fotografías de todas las piezas que componen el montaje





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

También se dispone de fotografías de todas las piezas que componen el mecanismo de apertura



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Tarea Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las tarea es utilizar técnicas de ingeniería inversa para obtener el ensamblaje de los modelos sólidos de las piezas que componen el producto

Para ello, debe completar las siguientes tareas intermedias:

- A Realice dibujos de ilustración que, junto con las explicaciones oportunas, describan el funcionamiento del producto
- Obtenga un dibujo de conjunto a mano alzada, con marcas y lista de componentes
- Obtenga el modelo sólido de cada una de las piezas
- Obtenga el ensamblaje del producto



Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia para explicar el funcionamiento consiste en:

- Investigue la función principal del producto
- Identifique las piezas conocidas, y describa su función mediante esquemas y anotaciones
- Haga hipótesis sobre la función de las piezas desconocidas
- Repita el procedimiento hasta que entienda el funcionamiento completo

Puede buscar información sobre válvulas parecidas

Buscando por "Air purgue valve water":

- www.spiraxsarco.com
- www.watts industries.com
- www.vartsila.com

¡Es un procedimiento de tanteo iterativo!

- Una vez identificadas todas las piezas y analizado su uso, obtenga el dibujo de conjunto:
 - Haga una vista principal semejante a la fotografía del enunciado
 - Haga una vista de detalle semejante a la fotografía del corte del subensamblaje del mecanismo de apertura
 - Asigne nombres a las piezas (apropiados a su forma y su función) y complete la lista de despiece

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Siga una estrategia de ingeniería inversa para obtener los modelos sólidos:

√ Modele las piezas tal como se muestran en las fotografías.

No se dispone de información completa de las medidas de las piezas



Utilice ingeniería inversa para estimar tamaños y asignar medidas



 Ajuste las medidas estimadas hasta hacerlas compatibles, para conseguir que el producto se ensamble y funcione

¡Es un procedimiento de tanteo iterativo!

Modele primero las piezas principales, para definir luego las que deben ser compatibles con ellas

Modele colaborativamente las piezas interrelacionadas

La estrategia para ensamblar es simple:

- Determine los subensamblajes
- 2 Ensamble las piezas de cada subensamblaje siguiendo el orden de montaje
- 3 Añada condiciones de emparejamiento que permitan simular el movimiento del mecanismo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Para investigar la función del producto, empiece por analizar su nombre:

El nombre indica que la función de este producto es servir como válvula de purga



La explicación del enunciado informa de que se trata de purgar (extraer) el aire que pueda haber en un circuito cerrado de agua caliente para calefacción

Buscando definiciones o ejemplos de conceptos como "válvula" y "purga" puede obtener más información sobre el producto



Por lo tanto, debe tener un mecanismo obturador que permita abrir la salida al exterior del aire, y cerrar la salida del agua

Tarea

Estrategia

Ejecución Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Describa el funcionamiento de la válvula en la instalación, con ayuda de esquemas y leyendas:

- Complete las fotos con bocetos, para obtener representaciones ilustrativas de la función
- Añada leyendas que describan la función

El producto se enrosca a Si sube el nivel de una "T" de la conducción agua, empuja la boya de agua caliente Se instala en la parte más La palanca que alta, para permitir salir al sujeta la boya sube aire acumulado allí y cierra la válvula El aire no ejerce empuje suficiente sobre la boya Por lo tanto, el agua no puede salir El peso de la boya y su palanca mantiene la válvula abierta Por lo tanto, el aire puede salir libremente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Dibuje esquemas simplificados que muestren el funcionamiento interno del mecanismo de la propia válvula:



El peso del flotador vence la tensión del muelle, que se comprime, permitiendo que la aguja de obturación baje El empuje del agua hace subir el flotador, que libera la aguja de obturación, permitiendo que el muelle la haga subir

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje


Conclusiones



Para dibujar a mano alzada conviene:

- Comenzar enmarcando el dibujo con líneas auxiliares
- Refinar el dibujo iterativamente, añadiendo cada vez más detalles





Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Observando las fotografías del producto y conociendo su función se puede obtener el dibujo de ensamblaje:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

La forma de ensamblar las piezas que componen el mecanismo se observa en la fotografía del corte de dicho subensamblaje...



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Para completar el dibujo de ensamblaje con la lista de piezas, hay que darles nombre:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


Incorpore el dibujo del ensamblaje a un formato electrónico:

- Utilice el formato A4 vertical para crear un dibujo nuevo
- Inserte como una imagen el dibujo de ensamblaje dibujado a mano alzada
- Inserte una tabla general en blanco



 Rellene manualmente los campos de datos de la tabla, para obtener una lista de piezas

Identifique el material del que es probable que esté hecha cada pieza



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones

Utilice las fotografías de las piezas para determinar sus medidas aproximadas, siguiendo el mismo procedimiento para todas ellas:

- √ Inserte la imagen del depósito en un croquis de un modelo nuevo:
 - Guarde la fotografía con un formato apropiado
 - √ Abra un croquis nuevo en el modelo nuevo
 - √ Ejecute el comando Imagen de croquis
 - Manipule el asa, para ajustar la posición, el tamaño y la orientación de la imagen

La medida a calibrar es la rosca G 3/8", para que la válvula se pueda enroscar en la tubería



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

√ Acote la imagen (en mm):

Añada las líneas auxiliares que sean necesarias para acotar


> No se pueden añadir cotas directamente a la imagen, porque las cotas son restricciones, y la imagen no se identifica como geometría restringible

- √ Acote las líneas auxiliares
- Modifique las cotas tentativas cuando sea necesario para encajar y/o hacer funcionar la pieza

para junta

1,50 20,00 12,00 16,60 26,00 39,00

Cambiar a M45, que es el diámetro preferido más cercano



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Para ajustar mejor las medidas tomadas en las fotografías, debe seguir un orden que maximice la compatibilidad entre las piezas:

- Determine primero las medidas del depósito, haciendo que su rosca inferior sea estándar
- Determine las medidas de la tapa, haciendo que pueda enroscarse en el depósito
- Determine las medidas de la tapa interior, haciendo que encaje entre el depósito y la tapa
- Determine las medidas del flotador y la junta,
 haciendo que encajen entre el depósito y la tapa
- Determine las medidas de las piezas del mecanismo de obturación, haciendo que encajen en la boquilla de la tapa interior, y que el mecanismo funcione

Requerirá un proceso iterativo de tanteos





Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


Siga el orden establecido, y repita el procedimiento de toma de medidas desde fotografía para el resto de piezas:



50,00

 Obtenga las medidas de la tapa interior

la tapa en el depósito



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas


Modelado


Ensamblaje

Conclusiones

√ Obtenga las medidas del tapón y su junta







Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas


Modelado


Ensamblaje

Conclusiones

Obtenga las medidas de la palanca

Utilice la fotografía del montaje (ver página siguiente) para calibrar la longitud de la palanca respecto a la de las piezas ya medidas







La distancia entre pivotes es la longitud más crítica de la palanca, porque debe permitir el giro sin colisiones

Obviamente, las posiciones de las pestañas del flotador y de la tapa interior también influyen en el funcionamiento del mecanismo...

...por lo que se deberán ajustar todas estas medidas críticas



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones



Para ajustar esas medidas críticas del mecanismo no basta con tomar medidas cuidadosas en las fotografías:

- Las medidas de la palanca deben permitir que conecte la aguja con el flotador
- El flotador debe poder desplazarse hasta el fondo del depósito, dejando la aguja abierta
- El flotador también debe desplazarse hasta arriba dejando la aguja cerrada





Deben aplicarse procedimientos de ajuste que aseguren el funcionamiento del mecanismo:

- Puede ser necesario hacer esquemas simplificados para calcular las medidas lo más aproximadas posible de la palanca y sus puntos de anclaje
- Puede ser necesario un análisis del ensamblaje preliminar, para comprobar si el mecanismo funciona sin interferencias, y un ajuste iterativo si no funciona

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Obtenga las medidas aproximadas del resto de piezas:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


Modele el depósito:

 Seleccione el alzado como plano de trabajo

Dibuje el perfil de revolución

UNE-EN 10226-1:2004 para asignar medida al tubo roscado

 Obtenga el sólido por revolución



Tarea

Estrategia

Añada las roscas

Ejecución

Función


Conjunto

Medidas


Modelado


Ensamblaje

Conclusiones









Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones


√ Añada los redondeos








√ Talle la forma hexagonal del escalón central







Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje


Conclusiones

Modele la tapa:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil de revolución

ISO 262:1998 para asignar medida al hueco roscado

Obtenga el sólido por revolución ✓ Añada la rosca cosmética



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas


Modelado

Ensamblaje


Conclusiones


√ Añada la boquilla







√ Añada el agujero mediante un taladro






✓ Añada los redondeos y el chaflán







Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje


Conclusiones


Modele la tapa interior:


- √ Seleccione el alzado como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil de revolución
- √ Obtenga el sólido por revolución


√ Añada la boquilla

√ Añada la rosca









Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas


Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


 Obtenga el agujero de la boquilla por revolución


> Utilice medidas estimadas, que tendrá que modificar para encajar las piezas del mecanismo



 Obtenga una aleta por extrusión desplazada de un croquis dibujado en el alzado

> Adapte las medidas al resto de piezas del mecanismo








√ Obtenga la otra aleta por extrusión desplazada hacia el lado contrario

Alternativamente, obtenga la segunda aleta por simetría



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones


Modele el flotador:


- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje el perfil de revolución
- Obtenga el sólido por revolución
- √ Añada la ranura inferior por extrusión







√ Añada los redondeos









Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas


Modelado


Ensamblaje

Conclusiones

Modele la palanca:

- Seleccione la planta como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil de revolución
- √ Obtenga el brazo por extrusión
- √ Añada los redondeos
- √ Obtenga el pivote lateral:
 - Obtenga un Plano medio a mitad altura del brazo
 - √ Dibuje el perfil coincidente con el eje del croquis inicial
 - √ Aplique una revolución





Tarea

Estrategia

Ejecución

Función


Conjunto

Medidas


Modelado

Ensamblaje

Conclusiones



Obtenga la base con la guía



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje


Conclusiones


Modele las juntas tóricas:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje el perfil de revolución, asignando las medidas de la junta grande
- Obtenga el sólido por revolución
- Obtenga una copia del fichero del modelo, y cambie las medidas para obtener la junta pequeña

Obtenga una segunda copia del fichero del modelo, y cambie las medidas para obtener la junta del tapón







Tarea

Estrategia

Ejecución
Función
Conjunto

Medidas
Modelado
Ensamblaje

Conclusiones

Modelado

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Modelado

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones

Modelado

Dibuje el perfil de revolución

Obtenga el sólido
por revolución



Ejecución: modelado

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones


Modele la guía:


- √ Obtenga el cuerpo cilíndrico
- Añada el agujero escalonado por revolución

No se han podido determinar sus medidas mediante las fotografías




✓ Obtenga una guía por extrusión






 Añada el chaflán por revolución de un perfil triangular

No puede emplear la operación *chaflán*, porque el contorno es irregular





Ejecución: modelado

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


Modele el muelle:


√ Dibuje la hélice central

 Dibuje el tramo de hélice de paso variable de la salida inferior









Ejecución: modelado

Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje


Conclusiones

Obtenga el plano paralelo a la planta que pasa por el extremo del tramo central de la hélice

 Dibuje el tramo de hélice de paso variable de la salida superior

- Agrupe las tres hélices en una curva compuesta
- Obtenga el plano normal a la hélice en su punto inicial
- √ Dibuje la sección redonda
- Obtenga el muelle mediante un barrido














Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Analice el producto para obtener sus subensamblajes:

- ✓ Hay un subensamblaje *Tapón*, formado por el propio tapón 11 y su junta 12
- √ Hay un subensamblaje Mecanismo, formado por las marcas 7 a 10
- ✓ La tapa interior (pieza 5) es la pieza base del subensamblaje mecanismo
- ✓ El subensamblaje mecanismo puede incluir también el flotador (pieza 3)



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas


Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


Ensamble el subensamblaje tapón:


✓ Inserte el tapón marca 11 como pieza base, alineando su origen con el del ensamblaje



✓ Inserte la junta marca 12 como concéntrica con el eje del tapón y coincidente con la cara del fondo de su agujero








√ ¡Compruebe que las medidas concuerdan!

¡Si las piezas no encajan debe comenzar un proceso iterativo de redimensionamiento hasta conseguir que encajen!



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas


Modelado

Ensamblaje


Conclusiones


Ensamble el subensamblaje mecanismo:

 ✓ Inserte la tapa interior como pieza base, alineando su origen con el del ensamblaje




✓ Inserte la junta tórica pequeña concéntrica con el eje del agujero de la boquilla de la tapa interior y coincidente con la cara inferior del escalón





 Inserte la aguja como concéntrica con el eje del agujero de la boquilla

Después habrá que engancharla a la palanca



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones


✓ Inserte el muelle concéntrico con la aguja y con su plano inferior coincidente con la cara superior del escalón del agujero de la boquilla de la tapa interior




Es conveniente suprimir este emparejamiento, para simular el movimiento del mecanismo sin tener que cambiar la longitud del muelle




✓ Inserte la guía deslizante concéntrica con la aguja y coincidente su base inferior con el plano superior del muelle



El emparejamiento simula el "arrastre" de la aguja a la guía



Añada el emparejamiento de borde superior del muelle tangente a la base de la guía, para simular el movimiento (sin compresión) del muelle al mover la guía



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

 ✓ Inserte la palanca, encajando su pivote lateral en el agujero de una aleta de la tapa interior


Para permitir el giro de la palanca

Haga coincidente la cara lateral de la palanca con la cara lateral de la aleta

Para simular que la palanca está encajada entre las dos aletas de la tapa interior

Haga la aguja tangente con la parte interior de la palanca

> Para simular el movimiento de guía y arrastre de la aguja al girar la palanca



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones


√ Inserte el flotador, encajando el agujero de su oreja en el pivote central de la palanca

Para permitir que el



√ Haga coincidente la cara lateral de la palanca con la cara lateral de la oreja

> Para simular que la oreja está encajada entre los brazos de la palanca



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado


Ensamblaje


Conclusiones


Ensamble el conjunto principal:


- ✓ Inserte el depósito como pieza base, alineando su origen con el del ensamblaje
- Inserte la junta tórica concéntrica con la boca del depósito y tangente con su la cara superior
- Inserte el subensamblaje mecanismo concéntrico con la boca del depósito y con su cara interior tangente con la junta
- Empareje los planos de alzado

Para alinear "cosméticamente" la boquilla respecto al prisma hexagonal del depósito









Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto


Medidas

Modelado


Ensamblaje

Conclusiones

 Inserte la tapa con su boquilla encajada en la de la tapa interior, y enroscada a fondo en el depósito



 Inserte el subensamblaje del tapón con junta, enroscado a tope en la boquilla de la tapa interior



Tarea

Estrategia

Ejecución

Función

Conjunto

Medidas

Modelado

Ensamblaje

Conclusiones

Compruebe que el mecanismo funciona:

Defina un emparejamiento de flotador en fondo de depósito


Compruebe que la restricción es compatible (no genera errores ni colisiones)

Inspeccione visualmente el montaje, para comprobar que todas las piezas encajan

- Defina un emparejamiento de aguja cerrada
- Compruebe que la restricción es compatible (no genera errores ni colisiones)

Al mover la palanca hacia arriba, el flotador sube sin bascular, por lo que aparece una posible interferencia...

...pero haciendo bascular el flotador manualmente (*Mover componente*) se comprueba que el mecanismo es viable



Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Se debe analizar el funcionamiento de un producto antes de proceder a modelar sus piezas y ensamblarlo
- 2 Para analizar un producto se utiliza toda la información disponible, desde fotografías hasta el propio nombre del producto
- 3 Cuando la información disponible es incompleta, se debe completar aplicando técnicas de ingeniería inversa
- 4 Las piezas de un conjunto se modelan por separado, pero teniendo en cuenta sus relaciones mutuas

El proceso de modelado puede requerir iteraciones, hasta encajar todas las piezas modeladas

- 5 Las piezas a ensamblar deben añadirse siguiendo un orden funcional, y agrupadas en subconjuntos
- 6 Los emparejamientos del ensamblaje deben producir ensamblajes funcionales

Simule los movimientos e interacciones de los mecanismos del ensamblaje